

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

iWax rullvaha soojendaja Duo 80W



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025



Tehnilised andmed:

Võimsus	80W
Pinge	220-240V, 50Hz
Kütteseadme aluse mõõtmed	18 x 13 x 10cm
Kütteseadme mõõtmed	18 x 6,5 x 4cm

Kasutamine:

1. Asetage vaha mahutisse ja asetage kaas tagasi.
2. Ühendage seade vooluvõrku ja lülitage kütteseade sisse, kasutades nuppu 0/I.
3. Vaha keskmine sulamisaeg on umbes 30 minutit. Sõltuvalt vaha tüübist.
4. Kui vaha on sulanud, lülitage küttekiha nupuga 0/I välja.
5. Veenduge, et vaha ei oleks enne nahale kandmist liiga kuum, et vältida põletust.
6. Kandke vaha pulgaga nahale piki juuste suunda.
7. Seejärel kleepige peale karvade eemaldamise paber.
8. Tõmmake karvade eemaldamise paberit karvakasvule vastupidises suunas.
9. Eemaldage järelejäänud vaha õli või oliiviõliga.
10. Kui töötlus on lõppenud, lülitage kütteseadme alus nupuga 0/I välja ja ühendage seade lahti.

Seadme puhastamine:

1. Ärge kasutage lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
2. Enne puhastamist ühendage seade alati vooluvõrgust lahti.
3. Ärge leotage seadet vees.
4. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid.
5. Vahajääkide eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset vedelikku.



Komplekti kuuluvad:

1. Toitejuhe
2. Sisse/välja lüliti (aluse tagaküljel)
3. Vahasooja x2
4. Soojendi alus

OHUTUSABINÕUD

1. Seadet ei tohi lahti võtta ega proovida kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud eesmärgil. Kõiki hooldus- ja remonditöid tohib teha ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP Ltd.).
2. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
3. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutud volitatud teeninduskeskusesse:
 - a) (a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
4. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
5. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
6. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
7. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
8. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutilise intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
9. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST!

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge ohu vältimiseks volitatud teeninduskeskuse poole.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutuks kasutamiseks, et sellega seotud riskidest oleks aru saadud.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seega hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada koos olmejäätmetega. Järgige vastavalt eeskirjadele kõrvaldamiseks seda tüüpi.

seadmeid. keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb elektriseadmete jäätmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest. Seega tuleks täielikult taaskasutatavaid komponente sisaldavad vanad seadmed nende kasutusaja lõppedes saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.