

Πληροφορίες προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/826

Προϊόν: Κουζίνομηχανή
Εμπορικό σήμα: Bosch
Αναγνωριστικό μοντέλου: MUM58720

Κατάσταση	Μέγ. κατανάλωση ενέργειας (W)	Μέγιστη περίοδος αυτόματης ενεργοποίησης λειτουργίας διαχείρισης ενέργειας (λεπτά)
εκτός λειτουργίας	-	-
κατάσταση χαμηλής ισχύος	-	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής/οθόνη off	-	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής/οθόνη on	-	-
Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής/δίκτυο: Για οδηγίες απενεργοποίησης του WiFi, παρακαλώ ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης.	-	-
Δίκτυο σε αναμονή εάν όλες οι θύρες ενσύρματου δικτύου είναι συνδεδεμένες και όλες οι θύρες ασύρματου δικτύου είναι ενεργοποιημένες	-	--
καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των ενσύρματων θυρών δικτύου	Για μοντέλα με ασύρματες συνδέσεις, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια αποσυνδέοντας τις θύρες δικτύου όταν δεν χρησιμοποιούνται. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη.	