

Questo manuale d’istruzione è fornito da trovaprezzi.it. Scopri tutte le offerte per **Babyliss Super**

Smooth 235 ST391E o cerca il tuo prodotto tra le **migliori offerte di Cura della Persona**



Fabriqu  en Chine  
Made in China

ST391E - C150d

**FRANAIS**

ST391E

Consultez au pr alable les consignes de s curit .

**INSTRUCTIONS D’UTILISATION**  
**ATTENTION !** Veillez   ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.  
**ATTENTION !** Ne touchez pas les plaques chauffantes ou les pi ces m talliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.  
• Assurez-vous d'avoir les cheveux secs et peignez-les pour  liminer tout n ud. S parez vos cheveux en m ches. Ils sont maintenant pr ts    tre coiff s.  
• Appuyez sur le bouton   pour allumer l'appareil. Le voyant lumineux se met   clignoter et l'appareil commence automatiquement   chauffer.  
• Appuyez sur les boutons « INTENSE » et « PROTECT » pour s lectionner le r glage de temp rature adapt    votre type de cheveux. Le voyant lumineux clignote jusqu'  ce que la temp rature s lectionn e soit atteinte. Une fois la temp rature atteinte, le voyant brille en continu.  
• Placez une m che de cheveux entre les plaques de lissage, pr s des racines.  
• Maintenez fermement la m che entre les plaques de lissage et faites glisser l'appareil sur la longueur des cheveux, de la racine jusqu'  la pointe.  
• R p tez l' p ration pour chaque m che de cheveux.  
• Laissez vos cheveux refroidir avant de les peigner.  
• Apr s utilisation, appuyez sur le bouton   pour  teindre l'appareil et d branchez-le.  
• Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

**REMARQUE :** l'appareil  met un l ger bourdonnement provenant du g n rateur d'ions qui lib re les ions. Ceci est normal.

**R glages de temp rature**  
Si vous avez des cheveux d licats, fins, d color s ou color s, utilisez les r glages de temp rature plus bas. Pour des cheveux plus  pais, utilisez les r glages de temp rature plus  lev s. On conseille de toujours effectuer un test lors de la premi re utilisation pour s'assurer d'utiliser la temp rature correcte sur le type de cheveu. Commencez par le r glage le plus bas, puis augmentez la temp rature jusqu'  obtention du r sultat souhait .

Voici un guide des r glages de temp rature :

PROTECT (Vert) = 140  C  
PROTECT (Vert) = 160  C  
PROTECT (Jaune) = 180  C  
PROTECT (Orange) = 200  C  
INTENSE (Rouge) = 220  C  
INTENSE (Rouge) = 235  C

**Arr t automatique**  
Cet appareil a une fonction d'arr t automatique pour plus de s curit . Si l'appareil reste allum  en continu pendant plus de 72 minutes, il s' teindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer   utiliser l'appareil au-del  de ce temps, il vous suffit d'appuyer sur le bouton   pour remettre l'appareil en marche.

**Tapis thermor sistant**  
Cet appareil est fourni avec un tapis de protection thermor sistant   utiliser pendant et apr s le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible   la chaleur, m me quand vous utilisez le tapis thermor sistant fourni.

Apr s utilisation,  teignez et d branchez l'appareil. Enroulez imm diatement l'appareil dans le tapis thermor sistant fourni et laissez-le refroidir compl tement. Laissez-le hors de port e des enfants, car il restera tr s chaud encore pendant plusieurs minutes.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN**  
Pour garder votre appareil dans le meilleur  tat possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :  
• N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, laissez-le plut t sur le c t  de l'appareil, grossi rement enroul .  
• N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.  
• D branchez-le toujours apr s utilisation.  
• Nettoyez les plaques   l'aide d'un chiffon humide et doux, sans d tergent, afin de pr server la qualit  optimale des plaques. Ne grattez pas les plaques.  
• Pour prot ger les plaques, rangez le fer   lisser avec les plaques solidement ferm es.

**BABYLISS SARRL**  
99 avenue Aristide Briand  
92120 Montrouge  
France

**www.babyliss.com**  
FAC 2019/06

**ENGLISH**

ST391E

Read the safety instructions first.

**HOW TO USE**  
**WARNING!** Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.  
**WARNING!** Do not touch the hot plates or metal parts of the appliance whilst hot.  
• Ensure the hair is dry and combed through to remove any tangles. Divide the hair into sections ready for styling.  
• Press the button marked   to turn the appliance on. The indicator light will start flashing and the appliance will automatically start heating up.  
• Press the 'INTENSE' and 'PROTECT' buttons to select a heat setting suitable for your hair type. The indicator light will flash until the selected temperature has been reached. Once the temperature has been reached, the indicator light will remain solid in colour.  
• Place a section of hair between the straightening plates, close to the roots.  
• Hold the hair firmly between the straightening plates and slide down the length of the hair, from root to tip.  
• Repeat on each section of hair.  
• Allow the hair to cool before combing through.  
• After use, press the   button to switch off and unplug the appliance.  
• Allow the appliance to cool before storing away.

**NOTE:** There will be a slight buzzing sound from the appliance which is from the ionic generator releasing the ions. This is normal.

**Heat Settings**  
If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat setting. For thicker hair, use the higher heat setting. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until desired result is achieved.

Below is a guide of the temperature settings:

PROTECT (Green) = 140 C  
PROTECT (Green) = 160 C  
PROTECT (Yellow) = 180 C  
PROTECT (Orange) = 200 C  
INTENSE (Red) = 220 C  
INTENSE (Red) = 235 C

**Auto Shut Off**  
This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 72 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press the   button to turn the power on again.

**Heat Mat**  
This appliance comes with a heat protective mat for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided.  
After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

**CARE & MAINTENANCE**  
To keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:  
• Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.  
• Do not use the appliance at a stretch from the power point.  
• Always unplug after use.  
• Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.  
• To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

**DEUTSCH**

ST391E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

**GEBRAUCHSANLEITUNG**  
**ACHTUNG!** Achten Sie darauf, dass die hei e Ger teoberfl che nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.  
**ACHTUNG!** Ber hren Sie weder die hei en Platten noch die Metallteile des Ger ts, solange diese hei  sind.  
• Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und k mmen Sie es durch, um es zu entwirren. Teilen Sie das Haar in Haarpartien zum Stylen ab.  
• Dr cken Sie zum Einschalten des Ger ts die Taste  . Das Anzeigelicht beginnt zu blinken und das Ger t beginnt automatisch mit dem Aufheizen.  
• Dr cken Sie die Tasten „INTENSE“ und „PROTECT“, um eine f r Ihren Haartyp geeignete Temperatureinstellung auszuw hlen. Das Anzeigelicht blinkt so lange, bis die gew nschte Temperatur erreicht wurde. Sobald die Temperatur erreicht wurde, leuchtet das Anzeigelicht dauerhaft.  
• Legen Sie eine Haarstr hne nahe am Haaranatz zwischen die Gl ttplatten.  
• Halten Sie die Str hne zwischen den Gl ttplatten fest und lassen Sie das Ger t vom Haaranatz bis zu den Spitzen am Haar entlanggleiten.  
• Bei jeder Haarstr hne wiederholen.  
• Lassen Sie das Haar abk hlen, bevor Sie es durchk mmen.  
• Schalten Sie nach Gebrauch das Ger t durch Dr cken auf die  -Taste aus und ziehen Sie den Netzstecker.  
• Lassen Sie das Ger t vor dem Verstauen ausk hlen.

**HINWEIS:** Der Ionengenerator erzeugt durch die Freisetzung der Ionen ein leichtes Brummen. Das ist normal.

**Temperaturstufen**  
Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehelltes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. F r dickeres Haar verwenden Sie die h here Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuf hren, um sicherzustellen, dass die f r den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erh hen Sie die Temperatur, bis Sie das gew nschte Ergebnis erreicht haben.

Nachfolgend eine Orientierungshilfe f r die Temperatureinstellungen:

PROTECT (Gr n) = 140  C  
PROTECT (Gr n) = 160  C  
PROTECT (geel) = 180  C  
PROTECT (gelb) = 180  C  
PROTECT (oranje) = 200  C  
PROTECT (Orange) = 200  C  
INTENSE (Rot) = 220  C  
INTENSE (Rot) = 235  C

**Automatische Abschaltfunktion**  
Dieses Ger t verf gt f r zus tzliche Sicherheit  ber eine automatische Abschaltfunktion. Wenn das Ger t l nger als 72 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Ger t nach dieser Zeit weiterbenutzen m chten, dr cken Sie einfach die Taste  , um es wieder einzuschalten.

**Hitzeschutzmatte**  
Diesem Ger t liegt eine Hitzeschutzmatte f r den Einsatz w hrend und nach dem Styling bei. Legen Sie das Ger t w hrend des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfl che, auch dann nicht, wenn Sie die mitgelieferte Hitzeschutzmatte verwenden.  
Nach dem Gebrauch das Ger t ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Ger t sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte und lassen Sie es abk hlen. Bewahren Sie es weiterhin au erhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten hei  bleibt.

**PFLEGE UND INSTANDHALTUNG**  
Um Ihr Ger t in einem m glichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:  
• Das Kabel nicht um das Ger t wickeln, sondern locker neben dem Ger t aufrollen.  
• Ziehen Sie beim Gebrauch des Ger ts nicht am Netzkabel.  
• Nach Gebrauch Netzstecker aus der Steckdose ziehen.  
• Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Seifenzusatz, um so die optimale Qualit t der Platten zu erhalten. Die Platten nicht scheuern.  
• Bewahren Sie den Haargl tter mit fest geschlossenen Platten auf, um die Platten zu sch tzen.

**NEDERLANDS**

ST391E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

**INSTRUCTIES**  
**WAARSCHUWING!** Zorg ervoor dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.  
**WAARSCHUWING!** Raak de warmteplaten en metalen onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.  
• Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.  
• Zet het apparaat aan door op de knop   te drukken. Het indicatielampje begint te knipperen en het apparaat warmt automatisch op.  
• Druk op de knoppen 'INTENSE' en 'PROTECT' om een geschikte warmte-instelling voor uw haartype te kiezen. Het indicatielampje knippert totdat de gekozen temperatuur is bereikt. Zodra de temperatuur is bereikt, blijft het lampje ononderbroken branden.  
• Klem een streng haar tussen de platen van de stijltang, dicht bij de haarwortels.  
• Houd het haar stevig vast tussen de platen van de stijltang en laat deze langs het haar glijden, van de haarwortels tot de punten.  
• Herhaal dit voor elke streng haar.  
• Laat het haar afkoelen voordat u het doorkamt.  
• Druk na gebruik op de knop   om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.  
• Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

**OPGELET:** Het apparaat maakt een licht zoemend geluid wanneer het aan is; dit wordt veroorzaakt door de ionengenerator. Dit is normaal.

**Temperatuurstellingen**  
Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Hieronder staat een richtlijn voor de temperatuurstellingen:

PROTECT (groen) = 140  C  
PROTECT (groen) = 160  C  
PROTECT (geel) = 180  C  
PROTECT (oranje) = 200  C  
INTENSE (rood) = 220  C  
INTENSE (rood) = 235  C

**Automatische uitschakeling**  
Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het automatisch uit. Als u het apparaat daarna nog wilt blijven gebruiken, drukt u simpelweg op de knop   om het weer aan het zetten.

**Warmtemat**  
Dit apparaat wordt geleverd met een hittebestendige mat om tijdens en na het stylen te gebruiken. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt.  
Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het volledig afkoelen. Houd het apparaat steeds buiten bereik van kinderen aangezien het nog een aantal minuten warm zal blijven.

**VERZORGING EN ONDERHOUD**  
Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande instructies te volgen:  
• Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.  
• Gebruik het apparaat niet als het snoer strakgespannen staat vanaf het stopcontact.  
• Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.  
• Reinig de platen zoudr zeep met een zachte, vochtige doek om de kwaliteit van de platen optimaal te houden. Pas op dat u geen krassen maakt op de platen.  
• Berg de stijltang op met de platen goed tegen elkaar, zodat deze niet beschadigd kunnen raken.

**ITALIANO**

ST391E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

**UTILIZZO**  
**ATTENZIONE!** Prestare attenzione per evitare che la superficie calda dell'apparecchio entri in diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.  
**ATTENZIONE!** Non toccare le piastre o le parti metalliche dell'apparecchio quando   caldo.  
• Aseg rese de que el cabello est  seco y cepillado para eliminar cualquier enredo. Separe el cabello en secciones listas para el peinado.  
• Premere il pulsante   per accendere l'apparecchio. La spia inizier  a lampeggiare e l'apparecchio a riscaldarsi automaticamente.  
• Premere i pulsanti 'INTENSE' e 'PROTECT' per selezionare un'impostazione di temperatura idonea al proprio tipo di capello. La spia lampegger  fino al raggiungimento della temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura, la spia rimarr  fissa.  
• Inserire una ciocca di capelli tra le piastre tiranti, all'altezza delle radici.  
• Tenere saldamente i capelli tra le piastre tiranti e farle scorrere lungo la lunghezza dei capelli, dalla radice alla punta.  
• Ripetere su ogni ciocca di capelli.  
• Lasciare raffreddare i capelli prima di pettinarli.  
• Dopo l'utilizzo premere il pulsante   per spegnere e scollegare l'apparecchio.  
• Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

**N.B.:** L'apparecchio emetter  un leggero ronzio che proviene dal generatore ionico che rilascia gli ioni.   normale.

**Impostazioni di temperatura**  
Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione a temperatura ridotta. Per capelli pi  spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione pi  bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Di seguito   riportata una guida alle impostazioni di temperatura:

PROTECT (verde) = 140 C  
PROTECT (verde) = 160 C  
PROTECT (giallo) = 180 C  
PROTECT (arancione) = 200 C  
INTENSE (rosso) = 220 C  
INTENSE (rosso) = 235 C

**Spegnimento automatico**  
Questo apparecchio ha una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio viene usato per pi  di 72 minuti consecutivi, si spegner  automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo,   sufficiente premere il pulsante   per accendere l'apparecchio.

**Involucro termico**  
L'apparecchio viene fornito con un tappetino protettivo termico da usare durante e dopo l'acconciatura. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore anche quando si usa l'involucro termico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nell'involucro termico in dotazione e lasciare raffreddare completamente. Continuare a tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in quanto rimarr  caldo per diversi minuti.

**CURA E MANUTENZIONE**  
Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:  
• Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma avvolgerlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio.  
• Non usare l'apparato a una distanza considerevole da la toma di corrente.  
• Desenchufelo siempre tras el uso.  
• Limpie las placas con un pa o suave y h medo, sin jab n, para conservar la  ptima calidad de las placas. No raye las placas.  
• Para proteger las placas, guarde la plancha alisadora con las placas bien cerradas.

**ESPA OL**

ST391E

Lea primeramente las instrucciones de seguridad.

**MODO DE EMPLEO**  
** ADVERTENCIA!** Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los o dos, el rostro y el cuello.  
** ADVERTENCIA!** No toque las placas calientes ni las piezas de metal del aparato mientras est  caliente.  
• Aseg rese de que el cabello est  seco y cepillado para eliminar cualquier enredo. Separe el cabello en secciones listas para el peinado.  
• Pulse el bot n identificado con   para encender el aparato. El piloto comenzar  a parpadear y el aparato comenzar  a calentarse autom ticamente.  
• Pulse los botones «INTENSE» o «PROTECT» (intenso o proteger, respectivamente) para seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello. El piloto parpadear  hasta que se haya alcanzado la temperatura seleccionada. Una vez alcanzada la temperatura, el piloto permanecer  fijo.  
• Coloque una secci n de cabello entre las planchas alisadoras, cerca de la raiz.  
• Sujete el cabello firmemente entre las planchas alisadoras y deslicelas a lo largo de este, desde la raiz hasta la punta.  
• Repita en cada una de las secciones de cabello.  
• Deje que el cabello se enfrie antes de cepillarlo.  
• Tras el uso, pulse el bot n   para apagar y, luego, desenchufe el aparato.  
• Deje que el aparato se enfrie antes de guardarlo.

**NOTA:** El aparato emitir  un ligero zumbido proveniente del generador i nico liberando iones. Esto es normal.

**Ajustes de calor**  
Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o te ido, use el ajuste de temperatura m s bajo. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura m s elevado. Siempre, se recomienda realizar una prueba al usar el aparato por primera vez para garantizar la elecci n de la temperatura correcta en funci n del tipo de cabello. Comience con el ajuste m s bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.

A continuaci n, encontrar  una gui  de ajustes de temperatura:

PROTECT (verde) = 140  C  
PROTECT (verde) = 160  C  
PROTECT (amarillo) = 180  C  
PROTECT (naranja) = 200  C  
INTENSE (rojo) = 220  C  
INTENSE (rojo) = 235  C

**Apagado autom tico**  
Este aparato cuenta con una funci n de apagado autom tico que brinda una mayor seguridad. El aparato se apagar  autom ticamente si queda encendido durante m s de 72 minutos seguidos. Si desea seguir usando el aparato tras dicho periodo, simplemente pulse el bot n   para volver a encenderlo.

**Alfombrailla t rmica**  
El aparato se suministra con una alfombrailla t rmica para usarla durante y despu s del peinado. Durante su uso, no coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se use la alfombrailla t rmica suministrada. Tras usar el aparato, ap guelo y desench felo. Envuelva inmediatamente el aparato en la alfombrailla t rmica suministrada y deje que se enfrie por completo. Mant ngalo alejado del alcance de los  os, ya que permanecer  caliente durante varios minutos.

**CUIDADOS Y MANTENIMIENTO**  
Para mantener su aparato en el mejor estado posible, observe las siguientes medidas:  
• No envuelva el cable alrededor del aparato; enr llole de forma holgada al lado del aparato.  
• No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente.  
• Desench felo siempre tras el uso.  
• Limpie las placas con un pa o suave y h medo, sin jab n, para conservar la  ptima calidad de las placas. No raye las placas.  
• Para proteger las placas, guarde la plancha alisadora con las placas bien cerradas.

**PORTUGU S**

ST391E

Leia primeiro as instru  es de seguran a.

**COMO UTILIZAR**  
**AVISO!** Tome as devidas precau  es de modo a evitar que a superf cie quente do aparelho entre em contacto direto com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e pesco o.  
**AVISO!** N o toque nas placas quentes ou nas partes m t licas do aparelho enquanto estiverem quentes.  
• Certifique-se de que o cabelo est  seco e bem penteado para remover qualquer n . Divida o cabelo em madeixas prontas para pentear.  
• Pressione o bot     para ligar o aparelho. A luz indicadora come ar  a piscar e o aparelho come ar  a aquecer automaticamente.  
• Pressione os bot  es «INTENSE» e «PROTECT» para selecionar uma defini  o de calor adequada ao seu tipo de cabelo. O indicador piscar  at  que a temperatura selecionada seja atingida, a luz indicadora vai permanecer com uma cor uniforme.  
• Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas de alisamento, perto das raizes.  
• Segure o cabelo firmemente entre as placas alisadoras e deslize pelo comprimento do seu cabelo, das raizes at   s pontas.  
• Repita em cada madeixa do cabelo.  
• Deixe o cabelo arrefecer antes de o pentear.  
• Ap s a utiliza  o, pressione o bot     para desligar e desligue o aparelho da tomada el trica.  
• Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar.

**NOTA:** Haver  um leve zumbido do aparelho que   do gerador i nico libertando os i es. Isto   normal.

**Modos de calor**  
Se tiver cabelos delicados, finos, clareados ou coloridos, use o modo de calor mais baixo. Para cabelos mais grossos, use o modo de calor mais alto. Sugere-se executar sempre um teste na utiliza  o inicial para garantir que   utilizada a temperatura adequada ao tipo de cabelo. Comece na defini  o mais baixa e aumente a temperatura at  alcan ar o resultado desejado.

Abaixo est  um guia das defini  es de temperatura:

PROTECT (Verde) = 140 C  
PROTECT (Verde) = 160 C  
PROTECT (Amarelo) = 180 C  
PROTECT (Laranja) = 200  C  
INTENSE (Vermelho) = 220 C  
INTENSE (Vermelho) = 235 C

**Funcionalidade de desligar autom tico**  
Este aparelho tem uma fun  o de desligar autom tico para aumentar a seguran a. Se o aparelho ficar ligado continuamente durante mais de 72 minutos, ser  desligado automaticamente. Para continuar a utilizar o aparelho ap s este per odo, basta premir o bot     para voltar a lig -lo novamente.

**Tapete de prote  o**  
Este aparelho vem munido de um tapete de prote  o t rmica para utiliza  o durante e ap s o penteado. Durante a utiliza  o, n o coloque o aparelho em nenhuma superf cie sens vel ao calor, mesmo utilizando o tapete de prote  o fornecido.  
Ap s a utiliza  o, desligue o aparelho e desligue a ficha da tomada el trica. Enrole imediatamente o aparelho no tapete de prote  o fornecido e deixe-o arrefecer completamente. Continue a mant -lo fora do alcance das crian as, pois permanecer  quente durante v rios minutos.

**CUIDADO E MANUTEN  O**  
Para manter o seu aparelho na melhor condi  o poss vel, siga os procedimentos indicados abaixo:  
• N o enrole o fio em torno do aparelho, deve antes enrol -lo sem apertar ao lado do aparelho.  
• N o utilize o aparelho de forma que o fio fique esticado desde a tomada el trica.  
• Desligue sempre a ficha da tomada el trica depois de utilizar.  
• Limpe as placas com um pano macio e humedecido, sem sab o, para preservar a qualidade das placas. N o risque as placas.  
• Para proteger as placas, armazene o ferro alisador com as placas bem fechadas.

**DANSK**

ST391E

L s f rst sikkerhedsanvisningerne.

**S DAN BRUGES PRODUKTET**  
**ADVARSEL!** Sorg for at undg , at apparatets varme flader kommer i direkte kontakt med huden, navnlig  jne,  rer, ansigt og hals.  
**ADVARSEL!** R r ikke ved apparatets varmeplader eller metaldele, mens det er varmt.  
• S rg for, at h ret er t rt og gennemr dt for at fjerne eventuelt filtret h r. Opdel h ret i sektioner, s  de er klar til styling.  
• Tryk p  knappen m rket   for at t nde for apparatet. Indikatorlampen begynder at blinke, og apparatet begynder automatisk at opvarmes.  
• Tryk p  knapperne 'INTENSE' og 'PROTECT' for at v lge en varmeindstilling, der passer til din h rtype. Indikatorlampen vil blinke, indtil den  nskede temperatur er n et. N r temperaturen er n et, stopper indikatorlampen med at blinke.  
• Anbring en h rsektion mellem glattepladerne, t t p  r dderne.  
• Hold h ret fast mellem glattepladerne og skub ned langs h rets l engde, fra rod til spids.  
• Gentag for hver h rsektion.  
• Lad h ret afk le helt inden, du rede det gennem.  
• Tryk p  knappen   efter brug for at slukke for apparatet, og tag stikket ud af kontakten.  
• Lad apparatet k le af, inden du l gger det v k.

**BEM RK:** Der vil v re en lille summende lyd fra apparatet, som er fra den ioniske generator, der frig ver ionerne. Dette er normalt.

**Varmeindstilling**  
Anvend den lavere varmeindstilling, hvis du har s rt, fint, afl get eller farvet h r. Til tykkere h r anvendes den h gere varmeindstilling. Det anbefales altid at udf re en test inden f rste ibrugtagning for at sikre, at der anvendes den korrekte temperatur til h rtypen. Start p  den laveste indstilling og  g temperaturen, indtil det  nskede resultat opn s.

Nedenfor vises envejledning til temperat rindstillingerne:

PROTECT (Gr n) = 140  C  
PROTECT (Gr n) = 160  C  
PROTECT (Gul) = 180  C  
PROTECT (Orange) = 200  C  
INTENSE (R d) = 220  C  
INTENSE (R d) = 235  C

**Automatisk slukning**  
Dette apparat har en automatisk slukningsfunktion for stor sikkerhed. Hvis apparatet er t ndt i mere end 72 minutter ad gangen, vil det automatisk blive slukket. Hvis du  nsker forts t at bruge apparatet efter det tidspunkt, skal du blot trykke p   -knappen for at t nde for det igen.

**Varmeomslag**  
Apparatet leveres med et varmebeskyttelsesomslag til brug under og efter styling. L g ikke apparatet p  en varmef lsom overflade under brug, heller ikke selv om det medf lgende varmeomslag anvendes.  
Efter brug, sl k for apparatet og tag stikket ud af kontakten. V kl apparatet i det leverede varmeomslag med det samme, og lad det k le helt af. Den skal forts t holdes uden for b rns r kkevidde, da den vil v re varm i flere minutter.

**PLEJE & VEDLIGEHOLDELSE**  
For at holde apparatet i bedst mulige stand, skal du f lge nedenst ende trin:  
• V kl ikke ledningerne omkring apparatet. Rul i stedet ledningerne l st op ved siden af apparatet.  
• Brug ikke apparatet udstr kt fra stikket.  
• Tag altid stikket ud efter brug.  
• Reng r pladerne med en bl d, fugtig klud, uden s be, for at bevare pladernes optimale kvalitet. Undg  at ride pladerne.  
• For at beskytte pladerne skal du opbevare glattejernet med pladerne lukket t t sammen.

**VERBODEN TOEGEGANG**

ST391E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

**VERBODEN TOEGEGANG**  
**WAARSCHUWING!** Zorg ervoor dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.  
**WAARSCHUWING!** Raak de warmteplaten en metalen onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.  
• Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.  
• Zet het apparaat aan door op de knop   te drukken. Het indicatielampje begint te knipperen en het apparaat warmt automatisch op.  
• Druk op de knoppen 'INTENSE' en 'PROTECT' om een geschikte warmte-instelling voor uw haartype te kiezen. Het indicatielampje knippert totdat de gekozen temperatuur is bereikt. Zodra de temperatuur is bereikt, blijft het lampje ononderbroken branden.  
• Klem een streng haar tussen de platen van de stijltang, dicht bij de haarwortels.  
• Houd het haar stevig vast tussen de platen van de stijltang en laat deze langs het haar glijden, van de haarwortels tot de punten.  
• Herhaal dit voor elke streng haar.  
• Laat het haar afkoelen voordat u het doorkamt.  
• Druk na gebruik op de knop   om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.  
• Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

**OPGELET:** Het apparaat maakt een licht zoemend geluid wanneer het aan is; dit wordt veroorzaakt door de ionengenerator. Dit is normaal.

**Temperatuurstellingen**  
Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, mag u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin op de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat bereikt is.

Hieronder staat een richtlijn voor de temperatuurstellingen:

PROTECT (groen) = 140  C  
PROTECT (groen) = 160  C  
PROTECT (geel) = 180  C  
PROTECT (oranje) = 200  C  
INTENSE (rood) = 220  C  
INTENSE (rood) = 235  C

**Automatische uitschakeling**  
Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 72 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het automatisch uit. Als u het apparaat daarna nog wilt blijven gebruiken, drukt u simpelweg op de knop   om het weer aan het zetten.

**Warmtemat**  
Dit apparaat wordt geleverd met een hittebestendige mat om tijdens en na het stylen te gebruiken. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt.  
Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het volledig afkoelen. Houd het apparaat steeds buiten bereik van kinderen aangezien het nog een aantal minuten warm zal blijven.

**VERZORGING EN ONDERHOUD**  
Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande instructies te volgen:  
• Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.  
• Gebruik het apparaat niet als het snoer strakgespannen staat vanaf het stopcontact.  
• Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.  
• Reinig de platen zoudr zeep met een zachte, vochtige doek om de kwaliteit van de platen optimaal te houden. Pas op dat u geen krassen maakt op de platen.  
• Berg de stijltang op met de platen goed tegen elkaar, zodat deze niet beschadigd kunnen raken.

