

Указатель

А

Автоматическая коробка передач	212
Автоматическая регулировка громкости	402
Автоматическое отпирание	63
Автосохранение радиостанций . . .	417
Адаптивная система передних световых приборов (AFS)	280
Аккумулятор	
безопасное обращение	307
запуск двигателя при помощи соединительных проводов . . .	344
предупреждающие символы . . .	307
принудительный запуск двигателя	344
уход	307
Аксессуары	47
Активизация приема дорожной информации	420
Активизация системы RDS	419
Активизация системы распознавания голоса	436
Антенна	397
Антиблокировочная система тормозов (АБС)	235
Антифриз	295
Аудиосистема	
антенна	397
органы дистанционного управления	410

Б

Багажные отсеки	184
Багажные полки крыши	279
Багажный отсек	185
Бачок для тормозной жидкости . . .	291
Бачок омывателя	291
Бачок системы динамического контроля	291
Бачок системы охлаждения	291
Бачок усилителя рулевого управления	291

Безопасность	
предупреждающие символы	
аккумулятора	307
шины	312
Безопасные замки для защиты детей	63
Безопасные замки задних дверей	63
Блокиратор рулевой колонки	193
Буксировка	265
буксировочные крюки	269
выбор передачи	267
гнездо электропитания	268
значения массы	267, 380
снятие буксировочного крюка	272
съемный буксировочный крюк	270
хранение буксировочного крюка	269
размеры буксировочного крюка	384
размеры буксировочного крюка (многопозиционного) . .	385
Буксировочные проушины	273
задняя	274
передняя	273
снятие задней панели	275
снятие передней панели	273
установка задней панели	275
установка передней панели . . .	274
Буксируемая масса	381

В

Вентиляция	174
Вермя	409
Внутреннее зеркало заднего вида	187

Указатель

Воздушные дефлекторы	
дефлектор для подачи воздуха к коленам водителя	176
для подачи воздуха на уровне лица	176
задние	176
передние	176
Воздушный фильтр пассажирского салона	174
Воздушный фильтр, задерживающий твердые частицы	174
Воспроизведение компакт-дисков	430
Выбор диапазона радиочастот	416
Выбор диапазона частот	416
Выпуски новостей	421
доступ	421
Высокие частоты	406
Высота автомобиля	197
Высота (высота автомобиля)	197

Г	
Гайки-'секретки'	343
Главная коробка предохранителей	351
Главный переключатель освещения	149
Главный центр сообщений	110, 114
информация	115, 116
критические предупреждения	114, 116
предупреждения	114, 116
Голосовые команды развлекательной системы для пассажиров, сидящих сзади	446
Громкость навигационных сообщений	404

Д	
Датчик дистанции парковки (PDC)	209
Датчик наклона	59

Двигатель	
запуск (автомобили с дизельными двигателями)	195
запуск (бензиновые двигатели)	194
иммобилизация	59
каталитический нейтрализатор	208
моторное отделение	290
обкатка	200
система понижения токсичности выхлопа	202
спецификация моторного масла	292, 374
технические характеристики	376
Двойное запираение	56
Двухсторонние диски	426
Декларации соответствия	389
Детские сиденья	84
Детские удерживающие приспособления ISOFIX	90
Детские удерживающие приспособления ISOFIX	90
Держатель для карточек	185
Дизельное топливо	205
Динамическая система курсовой устойчивости (DSC)	241
Диски DVDPlus	426
Дисплей положения рычага выбора передач	110, 139
Дирекционные шины	314
Домкрат	
замена колеса	332
принцип действия	339
установка	337
Дополнительное оборудование (использование)	201, 221
Дополнительные гнезда питания	180
грузовой отсек	180
задние	180
Дополнительные отсеки для багажа	186
Дополнительный отопитель, работающий на топливе	173

Указатель

3

Загрузка нескольких компакт-дисков (аудиоблок Premium)	428	передние	
Загрузка CD	427	противотуманные фары	369
Задержка выключения фар	151	передний габаритный	
Задержка выключения фар, включаемая через пульт дистанционного управления	53	фонарь	365
Задние органы управления аудиосистемой	411	передний указатель поворота	366
Задняя дверь багажного отделения	64	подсветка багажного отделения	371
Замена аккумулятора	311	подсветка входа	370
Замена	311	подсветка зеркал	373
Снятие	311	подсветка зеркал, встроенных в солнцезащитные козырьки	372
Утилизация аккумуляторов	311	подсветка ниш для ног	370
Замена колеса	333	подсветка номерного знака	368
гайки-'секретки'	343	подсветка порогов дверей	370
датчик наклона	333	типы ламп	358
запасное колесо	335	установка модуля фары	366
комплект инструментов	332	фары	360
поддомкрачивание автомобиля	339	Замена ламп для чтения	372
противооткатные упоры	334	Замена ламп фар	360
хранение замененного колеса	341	Замена щеток стеклоочистителей	
Замена ламп	358	задние	305
блоки ксеноновых ламп	359	передние	305
боковые повторители указателей поворота	368	Замок зажигания	193
виражный фонарь	365	Занесение в память частот радиостанций с помощью голосового управления	441
галогенные лампы	359, 363	Занесение частот радиостанций в память вручную	417
задние фонари	367	Запасное колесо (снятие)	335
ксеноновые лампы	364	Запасные части и аксессуары	47
лампа задней двери багажного отделения	371	Запись информации	46
лампы для чтения	372	Запирание изнутри	63
освещение грузового отсека	371	Запирание, чувствительное к скорости	62
		Запирание/отпирание переключатель, расположенный в салоне	62
		экстренное	61
		чувствительное к скорости	62

Указатель

Запуск	
холодные климатические условия (бензиновые двигатели)	194
холодные климатические условия (дизельные двигатели)	196
Запуск двигателя	
автомобили с бензиновыми двигателями	194
автомобили с дизельными двигателями	195
варианты с автоматической коробкой передач	212
запуск при помощи соединительных проводов	344
принудительный запуск	344
Запуск двигателя вашего автомобиля при помощи соединительных проводов	345
Зарядка аккумулятора	308
Контрольная лампа аккумулятора	310
Отсоединение аккумулятора	309
Подсоединение аккумулятора	310
Последствия отсоединения аккумулятора	310
Звуковой сигнал	160
Звуковые настройки	
высокие частоты	406
индивидуальная настройка памяти	408
низкие частоты	406
переустановка звуковых настроек	409
Звуковые предупреждения	147
Зеркала дверей	106
Зеркала (наружные)	
очистка	328
складывание	107
регулировка	106
регулировка вручную	107
электропривод	107

Зеркало (внутреннее)	187
автоматическое затемнение	187
затемнение, регулируемое вручную	187
Зеркало заднего вида	187
Зимние шины	319
Значения массы	
буксируемая масса	380, 381
масса автомобиля	380
нагрузка на мосты	380
полная масса	380
собственная масса	380

И

Идентификационный номер автомобилей	331
Извлечение компакт-диска	429
Извлечение нескольких компакт- дисков (аудиоблок Premium)	429
Индивидуальная настройка памяти	408
Индикатор интервалов обслуживания	138
Информационные выпуски	420
Информационные ярлыки	44
Информационный дисплей	426

К

Каталитический нейтрализатор	208
Качество бензина	205
Качество приема	396
Ключи и пульты дистанционного управления	50
Ковровое покрытие (очистка)	330
Колеса	
гайки-'секретки'	343
размер и тип	378
Колесо	
временное запасное колесо	341
Команды развлекательной системы для пассажиров, сидящих сзади	446
Компакт-диски с данными	434
Компакт-диски, защищенные от копирования	398

Указатель

Комплект для курильщиков	180	Коробка передач	214
Комплект инструментов	332	аварийный режим	218
Контрольные лампы		положения рычага	
адаптивная система передних		выбора передач	214
световых приборов (AFS)	145	сообщение о неисправности	221
адаптивное управление скоростью		спортивный режим	216
(ACC)	142	раздаточная коробка	219
активный режим работы системы		диапазон HIGH	219
круиз-контроля	145	диапазон LOW	219
антиблокировочная система		режим переключения передач	
тормозов (АБС)	145	вручную	216
габаритные фонари/фары	141	электронные режимы	218
дальний свет фар	144	эффект 'kick-down'.	215
диапазон LOW	143	Крепежные проушины	278
динамическая система курсовой		Крепление автомобиля на платформе	
устойчивости (DSC).	144	или на прицепе	278
задние противотуманные		Круиз-контроль	222
фонари	146		
низкое давление масла	141	Л	
передние противотуманные		Лампы аварийной световой	
фары	146	сигнализации	153
подвеска	142	Лампы наружного освещения	
проверка двигателя	146	аварийная световая	
свечи подогрева (дизель).	141	сигнализация	153
Система контролируемого		автоматическое управление.	149
спуска	143	адаптивная система передних	
система помощи при		световых приборов (AFS)	280
экстренном торможении		выражные фонари	152
(EBA).	144	габаритные фонари	149
система стояночного тормоза	146	главный переключатель	149
система SRS подушек		дальний свет фар	150
безопасности	142	задержка выключения фар	151
система TPM	144	задние противотуманные	
тормозная система	144, 145	фонари	152
указатели поворота	140		
разрядка аккумулятора	141		
ремни безопасности	76, 141		
электронная система			
распределения тормозного усилия			
(EBD).	145		
электронная система регулировки			
тягового усилия (ETC).	144		

Указатель

лампы подсветки номерног	
о знака	149
мигающий дальний свет фар . . .	150
омыватели фар	157
передние противотуманны	
е фары	152
статические выразные фары . .	282
стоп-сигналы	152
указатели поворота	153
фонари заднего хода	152
рабочее освещение	152
Лампы освещения салона	
диммер (регулятор яркости)	
подсветки приборов	151
Люк крыши	
калибровка	165
предотвращение заземления . .	165
солнцезащитная шторка	166
работа электропривода	164
М	
Масло (моторное)	
утилизация	285
Маслозаливная горловина	
двигателя	290
Масса	380
Маршрутный компьютер	111
настройки	112
Меню функций CD	432
Меры безопасности в гараже . . .	284
Моторное масло	
проверка и доливка	292
утилизация	
(отработанное масло)	285
Музыкальные записи MP3	434
Мытье (кузов)	326

Н

Настройка радиоприемника с помощью	
голосового управления	439
Настройка часов	409
Настройки громкости голосовых	
сообщений	405
Настройки громкости телефонной	
связи	404
Настройки звука	
баланс звука слева/справа	407
баланс звука спереди/сзади . . .	407
высокие частоты	406
индивидуальна	
я настройка памяти	408
низкие частоты	406
переустановка	
звуковых настроек	409
сабвуфер	407
функция Logic7	408
Настройки функции Logic 7	408
Натяжители	78
Наружные зеркала	106
Неправильное запираение	57
Низкие частоты	406
О	
Обкатка	200
Обогрев	
дополнительный отопитель . . .	173
Обогрев заднего стекла	170
Обогрев лобового стекла	170
Обогрев сидений	172

Указатель

Обслуживание	283	Окна с электроприводом	
антифриз	295	стеклоподъемников	161
динамометрические стенды	286	безопасная работа	161
днище кузова	326	блокиратор задних	
моторное масло		переключателей	162
проверка и доливка	292	предотвращение заземления	162
спецификация	292, 374	Октановое число	205
омыватели лобового стекла		Омыватели лобового стекла	
доливка	303	принцип работы	157
открытие капота	288	Омыватели (лобовое стекло)	
охлаждающая жидкость		доливка рабочей жидкости	303
проверка и доливка	294	принцип работы	157
спецификация	296	форсунки	304
подкапотные крышки	289	Опускание зеркала	108
понижение токсичности		Опускание зеркала при движении	
выхлопа	286	задним ходом	108
правила безопасной работы в		Освещение	
гараже	284	салон	177
сервисная книжка	283	Освещение салона	
токсичные жидкости	285	автоматическое	177
тормозная жидкость		багажное отделение	177
проверка и доливка	297	заднее	178
спецификация	298	освещение при столкновении	177
усилитель рулевого управления		отделение для перчаток	178
проверка и доливка рабочей		переднее	178
жидкости	299	подсветка	
утилизация рабочих жидкостей	285	косметических зеркал	179
шины	312	приглушенная подсветка	179
рабочая жидкость системы		принцип работы	177
динамического контроля		система подсветки	177
проверка и доливка	301	Основные органы управления	400
Обслуживание, выполняемое		Основные размеры	382
владельцем	283	Основные размеры автомобиля	382
Объемная защита салона	58	Остановка CD	432
Объемы заполнения	375	Отделение для перчаток	185
Одометр	110, 139	Открытие капота	288
Окна	161	Отопитель,	
безопасная работа	161	работающий на топливе	173
блокиратор задних		Отопление и вентиляция	167
переключателей	162	Органы управления аудиосистемой,	
предотвращение заземления	162	расположенные сзади	411
		Органы управления	
		радиоприемником	416

Указатель

Очистители лобового стекла	
замена щеток	
стеклоочистителей	305
изменяемый интервал	155, 156
очиститель/омыватель заднего	
стекла.	158
прерывистый режим	155
прерывистый режим, переменный	
интервал	154
принцип работы.	154
режим,	
чувствительный к скорости . .	155
Очистка автомобиля после поездки по	
бездорожью.	327
Очистка (салон).	329
Очистка (снаружи)	326
П	
Панель приборов	
персональные настройки	112
приборы	109
Панорамное зеркало	
(Только Япония)	108
Перевозка грузов	
багажная полка крыши.	279
Перестроение	153
Переустановка звуковых настроек	409
Переустановка настроек	
громкости	405
Периметрическая сигнализация . .	57
Плавкие предохранители.	347
главная коробка	
предохранителей	351
замена	347, 352
моторное отделение.	348
пассажирский салон	351, 352
электрооборудование прицепа .	357

Пневматическая подвеска	
блокировка подвески	252
высота для движения по	
бездорожью	246
высота для	
движения по дорогам	246
дистанционное управление . . .	252
дополнительный режим	251
медленное движение	248, 249
отмена операций при открывании	
дверей.	250
пониженная высота	246, 249, 250
предупреждения об изменении	
высоты	250
принцип действия	246
сообщения.	248
регулировка высоты	248
Повтор выбранной записи - CD . .	434
Подвеска (пневматическая)	246
Подголовники	
задние сиденья	74
передние сиденья	68
Подголовники задних	
сидений.	74
Подголовники передних сидений. .	68
Подкапотные крышки	
снятие	289
установка	289
Подсветка зеркал	
замена ламп	373
Подсветка зеркал, встроенных в	
солнцезащитные козырьки	
замена ламп	372
Подставка для CD	
багажный отсек	185
отделение для перчаток.	185
Подставки для стаканов.	182
задние	183
передние.	183
Подушка безопасности	
местоположение	96
Поиск с использованием PTY . . .	423

Указатель

Полировка (лакокрасочное покрытие кузова)	328
Пульт дистанционного управления	
замена	50
замена элемента питания	51
кнопка с логотипом	
Land Rover	52, 60
кнопка, программируемая пользователем.	52
кнопки	60
подзарядка элемента питания	51
принцип действия	56
программирование	50, 53
Правила безопасности на автозаправочной станции	203
Предупреждающие ярлыки	44
Предупреждение системы динамического контроля	147
Прерывание голосового управления	437
Прием радиосигналов	396
Прикуриватель	180
Принудительный запуск двигателя	345
Приостановка воспроизведения CD (пауза)	432
Приостановка работы круиз-контроля	223
Проблемы, возникающие при полной выработке топлива в баке	207
Проверка и доливка охлаждающей жидкости	294
Проверка уровня масла	293
Проверки на динамометрическом стенде.	286
Программирование дистанционного управления	
открытие задней двери багажного отделения	55
открытие окна задней двери багажного отделения	55
Программирование пульта дистанционного управления	
задержка выключения фар	53
управление пневматической подвеской	54
экстренная сигнализация	53
Произвольное воспроизведение - CD	433
Проколы шин	313
Прослушивание компакт-дисков с помощью голосового управления	445
Противотуманные фары/фонари	152
С	
Салон (очистка)	329
Сигнал дополнительного оборудования	414
Сигнализация	56
двойное запираение	56
контрольная лампа	57
неправильное запираение.	57
периметрическая	57
частичная активация.	61
Сиденья	
детские сиденья	84
задние сиденья	72
передние	65
правильное положение	65
складывающиеся подлокотники	68
функция запоминания положения	70
регулировка передних сидений	66
регулировка поясничной опоры	67
Система адаптивного управления скоростью (ACC)	225
Система динамического контроля	254
Система контролируемого спуска (HDC)	
контрольная лампа	245
плавное отключение	245
принцип работы	243

Указатель

Система контроля давления в шинах (TPM)	321
Система охлаждения	294
Система помощи при парковке (PDC) включение	210
Система помощи при экстренном торможении (EBA)	237
Система понижения токсичности выхлопа	286
Система противоугонной сигнализации	56
Система торможения на поворотах	237
Система SRS подушек безопасности боковые подушки	98
верхние боковые подушки	98
контрольная лампа	96
обслуживание	104
очистка	330
переключатель деактивизации	101
принцип работы	97
Система Terrain Response	256, 261
использование системы	257
команды водителя, отменяющие команды системы	259
работа системы	260
Система TPM (Система контроля давления в шинах)	321
Система радиоинформации	419
Сканирование компакт-диска	433
Складывание подлокотника задних сидений	74
Складывающиеся подлокотники	68
Снятие подкапотных крышек	289
Солнцезащитный козырек	179, 186
Сообщения системы Terrain Response	264
Спецификации смазок	374
Спецификации рабочих жидкостей	374
Спидометр	110
Стандартные голосовые команды	437
Статические выразительные фары	282

Стекло задней двери багажного отделения	64
Стеклоомыватели	303
Стояночный тормоз (EPB)	238
Счетчик суточного пробега	110
Т	
Тахометр	109
Тип программы (PTY)	423
Тип топлива	205
Токсичные жидкости	285
Топливо	
безопасное обращение	203
емкость бака	375
заливная горловина	203
заправка	206
полная выработка топлива в баке	207
система отключения подачи	207
спецификация	205, 376
указатель уровня топлива	110
расход	199, 387
Тормоза	
антиблокировочная система тормозов (АБС)	235
контрольная лампа (АБС)	236
педаль тормоза	234
поездки по бездорожью	236
система помощи при экстренном торможении (EBA)	237
система торможения на поворотах	237
стояночный тормоз (EPB)	238
тормозные колодки	235
усилитель тормозов	234
электронная система распределения тормозного усилия (EBD)	237
Тормозная жидкость	
проверка и доливка	297
спецификация	298
Точки крепления багажа	187
Транспортировка автомобиля	278

Указатель

У

Удерживающие приспособления для детей - дополнительные подушки	87	Управление проигрывателем CD	
Указатели	153	возврат назад (в начало записи)	431
спидометр	110	воспроизведение	430
тахометр	109	дисплей	426
указатель температуры	109	загрузка	427
указатель уровня топлива	110	загрузка нескольких дисков	428
Указатели поворота	153	извлечение диска	429
Перестроение	153	извлечение нескольких дисков	429
Указатель температуры	109	остановка воспроизведения	432
Упоры для колес	334	органы управления	425
Управление автомобилем		переход к следующей записи	431
высота автомобиля	197	переход на начало записи	431
на дорогах	196	повтор записи	434
обкатка	200	поиск в обратном направлении (на CD)	432
прогревание	197	поиск в прямом направлении (на CD)	432
устойчивость автомобиля	197	432	
расход топлива	199	предыдущая запись	431
рекомендации	196	приостановка воспроизведения (пауза)	432
Управление пневматической подвеской через пульт дистанционного управления	54	произвольное воспроизведение	433
		прокрутка вперед (к следующей записи)	431
		сканирование	433
		Усилитель рулевого управления	
		проверка и доливка рабочей жидкости	299
		Установка подкапотных крышек	289
		Устойчивость автомобиля	197
		Уход за аккумулятором	
		Проверка и доливка электролита	308
		Уход за компакт-дисками	398
		Уход за CD	398
		Уровень громкости информационных сообщений	403
		Ф	
		Фары	
		статические выразительные фары	282
		Фары (AFS)	280
		Фиксирующие крепления	92

Указатель

Функции воспроизведения компакт-
дисков 431

Х

Холодильная камера 185

Ц

Центр сообщений 114

Цепи противоскольжения 320

Ш

Шины

временное запасное колесо. 315

давление 315

дирекционные 314

зимние/снег 319

износ 312

индикаторы износа 313

информационный ярлык. 317

постепенное ухудшение

качества. 313

проколы 313

Система TPM 321

сменные шины 314

спецификация 378

уход. 312

Цепи противоскольжения 320

Шифрование информации, записанной
на компакт-дисках 398

Щ

Щиток приборов

контрольные лампы 140

очистка. 330

Щуп для измерения уровня моторного
масла. 290

Я

Ярлык с информацией о давлении в
шинах 317

Ярлыки. 44

А

AVC 402

С

CommandShift 216

Р

RDS 419

Ч

Чехол грузового отсека. 188

Р

Рабочая жидкость системы

динамического контроля

проверка и доливка. 301

Развлекательная система для

пассажиров, сидящих сзади. 69

Раздаточная коробка 219

Распознавание голоса. 40, 190

активизация системы 40, 191, 436

блокнот. 191

важная информация 435

занесение в память частот

радиостанций. 441

как добиться восприятия ваших

голосовых команд 435

каталог радиостанций. 443

команды подсказки. 40, 190, 438

Команды управления

проигрывателем

компакт-дисков 445

команды управления

радиоприемником 439

команды развлекательной системы

для пассажиров,

сидящих сзади. 446

настройка радиоприемника 439

общие команды 438

переключатель

на рулевом колесе. 40, 190

прерывание. 437

стандартные

голосовые команды. 437

удаление

каталога радиостанций. 444

Указатель

Регулировка баланса звука слева/ справа.	407
Регулировка баланса звука спереди/ сзади.	407
Регулировка направления света фар галогенные фары	151
ксеноновые фары	150
Регулировка низкочастотного динамика (сабвуфера)	407
Регуляторы температуры автоматическая система	167
кондиционирование воздуха . . .	167
принцип действия	167
Режим дополнительного оборудования	415
Ремни безопасности	76
беременные женщины	77
механизм блокировки.	79, 87, 89
натяжители	78, 83
очистка.	330
правильное использование	80
принцип работы.	82
пристегивание	82
проверка	83
уход.	83
регулировка	82
Рулевая колонка регулировка	105
Рулевое колесо регулировка	105
Э	
Эвакуация автомобиля	276
буксировка автомобиля	276
после буксировки.	277
Экстренная буксировка	273
Экстренная сигнализация, включаемая через пульт дистанционного управления	53
Экстренная эвакуация	276
Экстренное отпирание	61
Экстренное отпирание задней двери багажного отделения.	64
Экран.	426
Электронная система распределения тормозного усилия (EBD)	237
Электронная система регулировки тягового усилия (ETC)	242
Электропитание дополнительного оборудования.	414
Электропривод стеклоподъемников.	161
Элемент питания пульта дистанционного управления	51

Указатель
