

80 mm



#### PRZENOŚNY MINI WENTYLATOR LXGA30

##### Obsługa produktu:

1. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć pierwszy bieg.
2. Kolejne naciśnięcie przycisku włącza drugi bieg.
3. Trzecie naciśnięcie przycisku włącza trzeci bieg.
4. Czwarte naciśnięcie przycisku włącza czwarty bieg.
5. Piąte naciśnięcie przycisku włącza piąty bieg.
6. Siedmiokrotne kliknięcie przycisku zasilania wyłącza urządzenie.
7. W dowolnym biegu, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.

##### Wskazówki i ostrzeżenia:

1. Przed użyciem należy naładować produkt; gdy bateria nie jest w pełni naładowana, wskaźnik poziomu baterii miga. Po pełnym naładowaniu wskaźnik 100 przestaje migać.
2. Jeśli produkt nie jest często używany, należy go ładować co dwa miesiące w celu ochrony baterii.
3. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 6 r.ż.

##### Zestaw zawiera:

1. Jedno urządzenie główne z kablem do ładowania i instrukcją obsługi.

Pierwiastki oraz związki chemiczne zawarte w urządzeniu mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Zużyty sprzęt elektryczny oraz elektroniczny oznaczony symbolem przekreślonego kosza nie może być umieszczany w pojemnikach na odpady komunalne. Taki sprzęt podlega zbiórce i recyklingowi. Obowiązki wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w imieniu przedsiębiorcy, zgodnie z odpowiednią umową, przejęła Organizacja Odzysku.



Wyprodukowano w ChRL dla Lamex S.K.  
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława

70 mm

80 mm



#### PORTABLE MINI FAN LXGA30

##### Product operation:

1. Press the power button to engage first gear.
2. Press the button again to engage second gear.
3. Press the button a third time to engage third gear.
4. Press the button a fourth time to engage fourth gear.
5. Press the button a fifth time to engage fifth gear.
6. Click the power button seven times to turn off the device.
7. In any gear, press and hold the power button to turn off the device.

##### Tips and warnings:

1. Please charge the product before use; when the battery is not fully charged, the battery level indicator flashes. After full charge, the 100 indicator stops flashing.
2. If the product is not used frequently, please charge it every two months to protect the battery.
3. The product is not intended for children under 6 years of age.

##### The set includes:

1. One main unit with charging cable and user manual.

The elements and chemical compounds contained in the device may have a negative impact on the natural environment and human health. Used electrical and electronic equipment marked with the crossed-out bin symbol may not be placed in municipal waste containers. Such equipment is subject to collection and recycling. The obligations resulting from the Act on Used Electrical and Electronic Equipment on behalf of the entrepreneur, in accordance with the relevant agreement, were taken over by the Recovery Organization.



Made in ChRL for LameX S.K.  
Lipówki, ul. Radosna 10, 08-440 Piława

70 mm