

# KINGRINDER

軽量型手挽きコーヒーミル

- 取扱説明書 -

P0/P1/P2



## 商品内容

- ミル



- ハンドル



- 滑り止めスリーブ



- ブラシ



# 使い方

1. 粉受けを取り外し、ハンドルを取り付ける。
2. ハンドルを保持し、スピンドイヤルを**時計回り**に締め付ける。
3. スピンドイヤルを**反時計回り**に回し、挽き目を調整する。（推奨のクリック数は下表をご参照ください）
4. 粉受けを戻し、ハンドルを取り外す。20-25gのコーヒー豆を入れる。
5. ハンドルを取り付け、グラインドを開始します。



## 挽き目の目安

※一周につき**30クリック**相当

| 淹れ方             | P0        | P1        | P2        |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| エスプレッソ          | 推奨しません    | 30クリック    | 30クリック    |
| モカポット<br>エアロプレス | 40クリック    | 40クリック    | 40クリック    |
| ドリップ            | 45~60クリック | 45~60クリック | 45~60クリック |
| フレンチプレス         | 75クリック    | 75クリック    | 75クリック    |

# お手入れ方法

1. 粉受けを取り外し、ハンドルを取り付ける。
2. ハンドルを保持し、スピンダイヤルを外すまで反時計回りに回し続ける。
3. 各部品を取り外す（写真のように）。
4. エアブロワーやブラシを使い、残留粉末をきれいにする。
5. 部品を順番に組み立て直す。



## 注意事項

1. 当製品は**水洗いできません**。付属のブラシで掃除してください。
2. スピンダイヤルが**ゼロ、または8クリック以下**の状態、ハンドルを回さないでください。これによりミル刃に損傷が生じる可能性があります。
3. 精度を考慮して、工具を使って**外刃とシャフトを分解しないでください**。
4. コーヒー豆以外のものや、または未焙煎の豆を挽くことはお控えください。
5. 当製品はプラスチックでできており、継ぎ目や微かな痕跡が残るかもしれませんが、これは正常な現象です。