

# Nothing Phone (3) ユーザーガイド

ソフトウェアの更新により、ソフトウェア機能・ユーザーインターフェイス・ソフトウェア全般のパフォーマンスは、変更されることがあります。

## 目次

### はじめに

- ・ ハードウェアのレイアウト
- ・ 充電方法
- ・ ナビゲーション
- ・ Launcher
- ・ クイック設定/通知

### 基本設定

- ・ ネットワーク
- ・ 接続済みのデバイス
- ・ アプリのインストール/削除
- ・ バッテリー
- ・ ストレージ
- ・ サウンドとバイブレーション
- ・ ストレージ
- ・ セキュリティ
- ・ デバイス情報

### 詳細設定

- ・ Essential Key
- ・ Glyph Interface
- ・ アプリのショートカット
- ・ Max Icons と Big Folder
- ・ サイレンスモード
- ・ Google アシスタント
- ・ バッテリーの共有
- ・ スクリーンショット
- ・ NFC

# FAQ

## はじめに

### 1. ハードウェアのレイアウト



## 2. 充電方法

Phone (3) は 65W で充電します。互換性のある充電アダプターとケーブルを繋ぐことで、約1時間で100%充電ができます。

あるいは、15W のワイヤレス充電器を使用すると、デバイスは 162 分でフル充電できます。ワイヤレス充電を使用するには、Phone (3) を上向きにして互換性のあるワイヤレス充電器の上に置きます。

## 3. ナビゲーション

### 3 つのナビゲーションボタン

- ・ 戻る: 前の画面に戻ったり、直前の操作を取り消します。
- ・ ホーム: ホーム画面に戻ります。
- ・ アプリ切り替え画面: アプリ切り替え画面を開いて、最近開いたアプリに変更したり、バックグラウンドで実行中のアプリを閉じることができます。

### ジェスチャーナビゲーション

- ・ 戻る: 画面の左端または右端から内側に向かってスワイプします。
- ・ ホーム: 画面の下端から上にスワイプします。
- ・ アプリ切り替え画面: 画面の下端から上にスワイプして長押しします。

## 4. Launcher

### ホーム画面

- ・ 何も表示されていない箇所を長押しすると、ホームの設定、ウィジェット、カスタマイズなどの機能が表示されます。
- ・ アプリのアイコンを長押しすると、削除、アプリ情報、アイコンサイズの拡大・縮小などのオプションが表示されます。また、アイコンをドラッグして移動することもできるようになります。
- ・ アプリのアイコンを長押しして別のアイコンに重なるようにドラッグすると、フォルダを作成できます。
- ・ フォルダを長押しして、フォルダのカスタマイズや、レイアウトの変更が可能です。

### アプリ一覧画面

- ・ 画面の下部から上にスワイプすると、アプリ一覧画面が表示されます。

- ・アプリはアイコンを長押ししてドラッグすることで、ホーム画面に追加できます。
- ・アプリ一覧画面を右にスワイプすると、非表示になっているアプリのアイコンが表示されます。

## ウィジェット

- ・アプリのショートカットから、またはホーム画面の空白箇所を長押しして、ウィジェットメニューを開きます。
- ・ウィジェットを長押ししてホーム画面にドラッグします
- ・ウィジェットを長押しすることで、サイズ変更または編集ができます

## 5. クイック設定/通知

- ・ステータスバーを下にスワイプして、クイック設定と通知センターにアクセスします。クイック設定で、各タイルをタップして各機能のオン/オフを切り替えます。タイルを長押しすると、さらに詳しい設定にアクセスできます。
- ・もう一度下にスワイプすると、拡張されたクイック設定が表示され、さらに多くのタイルにアクセスできます。左右にスワイプすると、他のクイック設定タイルを表示できます。編集アイコン（鉛筆マーク）をタップすると、タイルの配置を自由にカスタマイズできます。

# 基本設定

## 1. ネットワーク

- ・ネットワーク設定を変更するには、クイック設定パネルを下にドラッグして左上から1番目のタイルを長押しするか、設定アプリを開いて「ネットワークとインターネット」をタップします。
- ・Wi-Fiに接続するには、クイック設定でWiFiタイルをタップし、WiFiをオンにします。利用するワイヤレスネットワークを選択し、パスワードを入力します。
- ・設定にある「ネットワークとインターネット」からテザリングをオンにすることもできます。「アクセスポイントとテザリング」をタップして希望の方法を選択し、設定を行います。このオプションにはクイック設定からも簡単にアクセスできます。

## 2. 接続済みのデバイス

- ・ Bluetooth デバイスに接続するには、クイック設定パネルを下にドラッグして右上のタイルを長押しするか、設定アプリを開いて「接続済みのデバイス」をタップします。
- ・ 「新しいデバイスとペア設定」をタップして、接続したいデバイスを選択します。

## 3. アプリのインストール/削除

### インストール

「Play ストア」を起動させ、Google アカウントにログインします。上部の検索バーでアプリを検索し、「インストール」ボタンをタップします。インストール済みのアプリはアプリ一覧画面で確認できます。

### 削除

アプリ一覧画面を開き、削除する必要があるアプリを長押ししてドラッグします。画面の右上隅にドラッグし、「アンインストール」と表示された領域で指を離します。

注意: この操作をホーム画面で実行すると、領域内には「削除」と表示され、ホーム画面からアイコンが削除されるだけで、アプリはアンインストールされません。

## 4. バッテリー

Phone (3) は 5150mAh バッテリーを使用しており、中程度の使用時間から長時間の使用において1日中持続します。バッテリー残量が少ない場合は、クイック設定の「バッテリーセーバー」タイルをタップするか、デバイスのバッテリー残量が 20% を下回ると自動的に表示されるバッテリー残量通知を押して、バッテリーセーバーモードを有効にできます。

### バッテリーの最適な使用環境

スマートフォンの適正使用温度は 0~35° C (32~95° F) です。極端な温度での連続した使用や充電は、バッテリーの消耗・寿命を縮める可能性があります。デバイスが極端な温度にさらされると、バッテリー性能を保護するためのメカニズムが作動する場合があります。温度が規定範囲外になると、バッテリーを保護するために充電が制限されることがあります。

### 最適な充電方法

急速充電を行うと、バッテリーは短時間でより多くのエネルギーを取り込むことができますが、リチウムイオンバッテリーには充放電回数が限られています。急速充電によっ

てバッテリー内部の化学反応速度が高まると、バッテリーの内部構造が急速に損傷する可能性があり、サイクル寿命が短縮するリスクがあります。

これに対処するため、スマートフォンは通常、充電プロセスを最適化するために複雑なバッテリー管理システム（BMS）を搭載しています。BMSは、充電レートの制御、バッテリー温度の監視、最適化などの方法で、急速充電によるバッテリーへの影響を軽減します。長時間、高い電流・電圧での充電は、バッテリーの内部反応を活発化させるため避けましょう。バッテリー残量が80%程度になったら充電を停止することを推奨します。

#### ワイヤレス接続時の省電力のヒント

「設定」>「バッテリー」>「バッテリー情報」からデバイス情報を確認できます。スマートフォンの画面がオンで、なおかつWi-Fiが利用可能なときは、Wi-Fiの起動と接続を優先することで、バッテリーを効率的に節約し、バッテリー寿命を延ばせます。GPSナビゲーションを使用していないときは、GPS機能をオフにすることでバッテリーの消費を抑え、バッテリー寿命を延ばすことができます。

Bluetoothは、不要なバッテリー消費を避けるために、必要なときだけオンにすることをおすすめします。

環境保護のため、このパッケージには充電器は含まれていません。このデバイスは、ほとんどのUSB電源アダプタとUSB Type-Cプラグ付きケーブルで給電できます。

## 5. ストレージ

- ・デバイスで利用可能なストレージを確認するには、設定アプリを開いて「ストレージ」をタップすると、タイルの種類ごとにストレージ使用量の概要が表示されます。
- ・アプリのストレージを消去したり、アプリのキャッシュを削除するには、設定アプリを開いて「アプリ」、「すべてのアプリ」の順にタップすると、インストールされているすべてのアプリとそれぞれのストレージが表示されます。選択したアプリをタップして「詳細」ページにアクセスすると、ストレージまたはキャッシュを消去するためのボタンが2つ表示されます。

## 6. サウンドとバイブレーション

- ・デバイスの側面に配置された音量調節ボタンを押して、直近までに使用したオーディオソースの音量を調節したり、オーディオメニューを開いたりできます。
- ・オーディオメニューで、一番上にあるベルのアイコンをタップして、「着信モード」、「バイブレーションのみ」、「サイレントモード」を切り替えられます。

- ・ オーディオメニューで、下にある「>」アイコンをタップすると、4 つの音量スライダーを含むスライダーメニューが開き、メディアの音量、通話音量、着信と通知の音量、アラーム音量をそれぞれ調節できます。
- ・ クイック設定で、音量タイルをタップし、「着信モード」、「バイブレーションのみ」、「サイレントモード」を切り替えられます。

## 7. セキュリティ

- ・ ロック解除方法を変更するには、設定アプリを開いて「セキュリティとプライバシー」にアクセスします。「デバイスのロック」ページで、画面ロックの PIN 設定、追加する指紋の記録、またはデバイスのロック解除に使用される顔データの記録を行えます。
- ・ 注意：他のユーザーが画面をスワイプしデバイスを不正利用することを防ぐため、指紋/顔データによるロック解除機能は、PIN の設定なしでは使用できません。

## 8. デバイス情報

- ・ ハードウェア情報や電話番号など、デバイス固有の情報がすべて確認できます。
- ・ デバイス名を押すと、他のデバイス上での Phone (3) の表示名を編集できます。
- ・ デバイスで更新可能な新しいソフトウェアがある場合は、Nothing OS バージョンのタイルにドットが表示されます。

# 詳細設定

## 1. Essential Key

Essential Key は、Phone (3) の右側面にある電源ボタンの下に設置されており、Essentail Space アプリと連携させることで、スクリーンショットやボイスメモなどの便利な機能を簡単に利用できます。

Essential Key は長押しや2回押しなどの多彩な操作をサポートしており、それぞれの操作によって多様な機能を起動できます。

機能：

- ・ 録音機能：ホーム画面またはロック画面で Essential Key を長押しすると、すぐに録音を開始できます。音声は自動的に Essential Space に保存されます。主要な情

報を AI で抽出して要約を生成し、音声をテキストに変換することで、思考の整理に役立ちます。

- ・スクリーンショット：ホーム画面/ロック画面以外で Essential Key を長押しすると、スクリーンショットをキャプチャできます。キャプチャが完了すると、触覚フィードバックでお知らせします。
- ・ボイスメモ（スクリーンショット撮影後）：スクリーンショットを撮った後、Essential Key を押し続けて会話を始めると、キャプチャしたコンテンツに直接ボイスメモを追加したり、質問したりできます。
- ・履歴の表示：Essential Key を 2 回押すと、すぐに Essential Space を開き、最近の録音やスクリーンショットにアクセスできます。

Essential Space の機能：

- ・インテリジェント分析（Nothing アカウントにログインする必要があります）：Nothing アカウントにログイン後、Essential Key 経由で記録されたコンテンツに対して AI 分析が行われます。これには、要約ハイライトの生成や、コンテンツ内に含まれる Google マップのリンクから直接位置情報を認識・抽出する機能も含まれます。これらの高度な分析機能を有効にするには、Nothing アカウントへのログインが必要です。ご注意ください。
- ・ボイスメモで管理がより簡単に：ボイスメモでは「明日の午後、粉ミルクを買うように思い出させる」「ここは何山？」といった音声入力が可能です。これらの機能により、日々のタスクを効果的に管理し、必要な情報を素早く取得できます。

## 2. Glyph Interface

- ・Glyph Interface は、マイクロ LED で構成された Glyph マトリックス と、Phone (3) の背面にあるタッチセンサー式の Glyph ボタン から成るインターフェースです。プリインストールされているすべての Nothing 着信音および通知音には、独自の Glyph パターンが組み込まれています。音声やバイブレーションと同期して Glyph マトリックスが点灯し、Phone (3) のユーザーに斬新な通知体験をもたらします。
- ・各機能の設定は、設定アプリ内の「Glyph Interface」セクションから行えます。または、クイック設定で Glyphs タイルを長押ししてください。
- ・Glyph マトリックスを ON にすると、明るさスライダーをドラッグして、ライトの明るさを調整できます。これにより、すべての Glyphs の明るさが最大の明るさから設定された明るさまで調整されます。Glyph マトリックスを ON にすると、明るさスライダーでマトリックスの明るさを調整できます。

- ・着信音のプレビューを再生して設定するには、Glyph Interface の設定の「着信音」タイトルにアクセスします。着信音は、デフォルトのサウンドを設定するか、電話番号ごとに固有の着信音を割り当てるかを選択できます。また、サウンドは Nothing Signal (独自の Glyph パターン) または マイサウンド (インポートしたサウンド) のいずれかから選べます。
- ・カスタマイズされた着信音を追加するには、「マイサウンド」に移動し、「新しい音を追加」を押します。これにより、ファイルブラウザが開き、インポートするファイルを選択できます。
- ・通知音も同様に設定可能で、Nothing Signal かマイサウンドのどちらを使用するかを選択できます。
- ・Glyph Interface には、次のような機能もあります。
  - ・Flip to Glyph - Phone (3) を画面を下に向けて置くと、着信音が一時的にミュートされ、バイブレーションもオフになります。重要な着信を逃すことなく、通知音による集中の妨げを防ぐことができます。Essential 通知のみを受信するかどうかを選択できるオプションが用意されています。
  - ・Glyph Toys - スマートフォンに命を吹き込むミニツールのコレクション。Glyph ボタンをタップすると、ユーティリティやゲームを切り替えることができます。専用の APK をダウンロードすることで、カスタマイズされた Toy を利用することもできます。
  - ・Glyph ボタン - 背面パネルにある Glyph ボタンで、Glyph マトリックス上で表示される Toy を制御できます。タップすると、Glyph マトリックスに表示される Toy が順番に切り替わります。長押しすると、ダイナミックなインタラクションが起動します。
  - ・Essential 通知 - 通知バナーを長押しすると、その通知を「Essential」に設定できます。スイッチをオンにすることで設定が有効になります。特定の連絡先、アプリ、またはキーワードからの未読通知に対しては、Glyph マトリックス上に持続表示するアイコンを割り当てることができます。通知を閲覧または却下するまで、Glyph マトリックスは点灯し続けます。
  - ・ボリュームインジケータ - 音量を調節すると、Glyph Interface に現在の音量レベルが表示されます。

- ・ 就寝時刻の設定 - 選択した日の指定時間になると、Glyph Interface を自動的にオフにして、ユーザーの睡眠を妨げないようにします。
- ・ 「サイレンスモード」を選択すると、Glyph Interface が一時的に無効になります。

### 3. アプリのショートカット

- ・ アプリのアイコンを長押ししてショートカットの拡張メニューを表示することで、アプリ固有のショートカットにアクセスできます。
- ・ ヒント: ショートカットをホーム画面にドラッグ&ドロップすることで、単独で機能する独自のアイコンを作成することもできます。

### 4. Max Icons と Big Folder

- ・ ホーム画面上のアイコンを 4 倍のサイズに拡大できます。アプリのアイコンを長押しして、表示されるショートカットから、アイコンのサイズを拡大・縮小できます。
- ・ フォルダに関しても同じ手順で操作できます。また、フォルダを開かなくとも、フォルダ内に表示される最初の 3 つのアプリには直接アクセスすることができます。

### 5. サイレンスモード

- ・ サイレントモードでは、大切な人やアプリからの通知のみ受け取り、アクセス許可のない通知や着信を一時的に無効にし、ステータスバーや通知トレイに表示されていない通知を非表示にすることで、仕事や勉強などの邪魔にならないようにすることができます。この機能へ切り替えるには、クイック設定を開き、「サイレントモード」タイルをタップします。
- ・ 通知や着信を許可する人物/アプリのリストを変更するには、クイック設定で「サイレントモード」タイルを長押しし、重要な人物/アプリを編集します。これにより、通知を受け取れるようになります。
- ・ デフォルトでは、サイレントモードにおいて Glyph Interface も一時的に無効になります。この動作を変更するには、クイック設定で「サイレントモード」タイルを長押しし、「Glyphs のミュート」をオフにします。
- ・ ゲームをプレイしている時、おやすみモードをオンにしなくても、簡単に着信や通知をブロックできます。ゲーム画面左側のゲームモードのショートカットパネルから、着信や通知拒否を個別に設定できます。

## 6. Google アシスタント

Google アシスタントは、調べたい情報があるときや、アプリの機能を使いたいときに、音声で対話形式に質問することで、回答を得られたり、指示したことを実行させたりできます。電源ボタンを短く押すか、画面の右下隅から上にスワイプすると起動できます。Google アシスタントアプリでは、Google アシスタントに出せる指示の詳細をご確認いただけます。

## 7. バッテリーの共有

Phone (3) は、ワイヤレス充電コイルを使用し対応可能な他の Qi ワイヤレス充電デバイスに充電できます。この機能を有効にするには、[クイック設定] メニューを開き、バッテリー共有機能をオンに切り替えます。機能が正常に有効化されると、Glyph Interface が点灯します。

## 8. スクリーンショット

- ・ Phone (3) でスクリーンショットを撮影するには、音量を下げるボタンと電源ボタンを同時に押します。画像は Google フォトアプリのスクリーンショットフォルダに保存されます。デフォルトでは、このフォルダはメインのフォトアルバムと同期されない場合があります。アルバムにアクセスするには、Google フォトを開き、右下の「コレクション」タブにアクセスします。
- ・ 長いページのスクリーンショットを撮るには、まず通常のスクリーンショットを撮り、撮影後に画面左下にポップアップ表示されるサムネイルにある「キャプチャ範囲を拡大」をタップすると、スクロール可能なインターフェイスのページ全体が表示されます。枠線をドラッグするだけで、スクリーンショットのサイズを調整できます。
- ・ また、3 本指でスクリーンショットを撮るジェスチャーも利用できます。スクリーンショットジェスチャーを有効にするには、「設定」-「特別機能」-「ジェスチャー」-「スクリーンショットジェスチャー」と進み、この機能を有効にします。
- ・ また、スクリーンショット撮影後にポップアップ表示されるサムネイルを押すことで、スクリーンショットを素早く編集することもできます。切り抜き、注釈の追加などの変更を加え、左上隅にある「保存」を押して編集したスクリーンショットを保存します。

## 9. NFC

- ・ NFC（近距離無線通信）を使用すると、2 つのデバイスを互いに近接して配置することで、Phone (3) を他の NFC 対応デバイスに接続できます。最も一般的な使用法は、Google Pay を通じて Phone (3) をバーチャルクレジット/デビットカードとして使用することです。
- ・ スタンバイ状態にしておくことでバッテリーの消費が少ないため、NFC をオンにしておくことをお勧めします。この機能をオフに切り替えるには、クイック設定を開き、「NFC」タイルをタップします。

## FAQ

Q：Nothing Phone (3) の電源を入れるにはどうすればよいですか？

A：ディスプレイに Nothing のロゴが表示されるまで、電源ボタンを長押しします。

Q：既存の携帯電話から Nothing Phone (3) にデータを転送するにはどうすればよいですか？

A：セットアップウィザードには、Google アカウントのバックアップを利用するか、または 2 つのデバイスをケーブルで接続して、既存のデバイスからデータをコピーするオプションがあります。

Q：言語を変更するにはどうすればよいですか？

A：言語はセットアップウィザードの最初のページで設定できます。「設定」、「システム」、「言語と入力」の順にクリックして変更することもできます。

Q：位置情報サービスを有効にするにはどうすればよいですか？

A：位置情報サービスは、「設定」、「位置情報」の順にクリックして有効にできます。このトグルをオンにすると、位置情報サービスを必要とするアプリは、初めてアプリを開いたときに位置情報データへのアクセス許可がリクエストされます。

Q：Nothing Phone (3) で「デバイスを探す」を有効にするにはどうすればよいですか？

A：Google アカウントにログインすると、「デバイスを探す」が自動的に有効になります。ただし、位置情報には、位置情報サービスがオンになっている場合にのみアクセスできます。詳細については、「設定」、「Google」、「デバイスを探す」の順にクリックしてご確認ください。

Q：Nothing Phone (3) のデータをバックアップするにはどうすればよいですか？

A：Phone (3) は、Wi-Fi に接続し、スタンバイ状態で 2 時間充電すると、Google のデフォルトのバックアップルーティンが実行されます。すぐにバックアップするには、

「設定」、「Google」、「バックアップ」の順にタップして、「オンにする」ボタンをタップします。

Q : Nothing Phone (3) の壁紙とアクセントカラーを変更するにはどうすればよいですか?

A : ホーム画面の何も表示されていない部分を長押しし、ポップアップメニューから「カスタマイズ」を選択すると、壁紙やアクセントカラーを変更できます。デフォルトでは、特別な指定がない限り、Phone (3) は Android のダイナミックカラー機能を使用して壁紙から色を抽出します。

Q : Nothing Phone (3) での画面録画はどうすればよいですか?

A : 画面録画機能を設定するには、画面の上から下に 2 回スワイプして、拡張されたクイック設定にアクセスします。編集アイコン (≡) を押して、「画面録画」タイルを非表示のタイルから上にドラッグします。

録画を開始するには、下にスワイプしてクイック設定を開き、新しく追加された「画面録画」タイルにアクセスします。1 度タップして確定すると、3 秒間のカウントダウンが通知バーの右側に表示され、その後録画が開始します。

録画を終了するには、下にスワイプして通知センターを開き、「停止」をタップして動画を保存します。このファイルには、「Google Photos」、「ライブラリ」、「動画」の順にクリックしてアクセスできます。

Q : Nothing X ウィジェットを Nothing Phone (3) に追加するにはどうすればよいですか?

A : 他のウィジェットと同様、ホーム画面の何も表示されていない箇所を長押しし、ポップアップメニューで「ウィジェット」を選択することで Nothing X ウィジェットにアクセスできます。

Q : Nothing Phone (3) で動画を撮影するにはどうすればよいですか?

A : カメラアプリを起動させ、モード選択バーの「ビデオ」オプションをタップします。

Q : Nothing Phone (3) でパスコードを設定して使用するにはどうすればよいですか?

A : 「設定」>「セキュリティとプライバシー」>「デバイスのロック解除」で、ご希望のロック解除方法を選択します。指紋またはフェイスアンロックを使用するには、最初にパターン/PIN を設定する必要があります。

Q : Nothing Phone (3) を出荷時の設定にリセットするにはどうすればよいですか?

A : 出荷時の設定へのリセットを実行するには、「設定」> [システム] > 「リセットオプション」> 「すべてのデータを消去 (出荷時リセット)」の順にタップします。

Q : Nothing Phone (3) の SIM トレイを取り出すにはどうすればよいですか?

A : 付属の SIM カード取り外しツールを、本体の底部にある SIM トレイの横の穴に差し込みます。

Q : Ear (2) を Nothing Phone (3) に接続するにはどうすればよいですか?

A: Ear (2) がペアリングされていない場合、イヤホンのケースを開けると Phone (3) で Fast Pair 機能が起動します。ペアリングを完了するには、Fast Pair の設定にアクセスしてください。

Fast Pair が表示されない場合は、「設定」、「接続済みのデバイス」、「新しいデバイスとペア設定する」の順にクリックして、Nothing Ear (2) を検索します。詳細については、Ear (2) のマニュアルを参照してください。

Q: Nothing Phone (3) でバッテリーセーバーを有効にするにはどうすればよいですか?

A: Phone (3) のバッテリーが 15% を下回ると、バッテリー低下通知が表示され、バッテリーセーバーをオンにするよう求められます。

手動で切り替えるには、画面の上から下に 2 回スワイプして、拡張されたクイック設定にアクセスします。編集 (≡) アイコンを押し、バッテリーセーバータイルを非表示のタイルから上にドラッグします。タップしてクイック設定からオンとオフを切り替えます。

Q: Nothing Phone (3) を強制再起動するにはどうすればよいですか?

A: ディスプレイに Nothing のロゴが表示されるまで、電源ボタンと音量を上げるボタンを同時に押し続けます。

Q: Nothing Phone (3) でゲームモードを有効にするにはどうすればよいですか?

A: リストされたアプリが起動されると、ゲームモードが自動的に有効になります。アプリのリストを編集するには、「設定」>「特殊機能」>「ゲームモード」>「アプリ一覧」の順にタップしてください。Play ストアにゲームとしてリストされているアプリは、デフォルトでこのリストに追加されます。

Q: 新しいソフトウェアの更新が利用可能かを確認するにはどうすればよいですか?

A: 新しいソフトウェアの更新が利用可能になると、最新バージョンへの更新を知らせるポップアップ通知が表示されます。「設定」>「端末情報」>「ソフトウェア情報」(フォンの画像) の順にタップして、手動で更新を確認することもできます。利用可能な新しい更新がある場合は、「Nothing OS」ラベルの横に赤いアイコンが表示されません。

Q: ロック画面でメッセージの詳細を非表示にするにはどうすればよいですか?

A: 通知のプレビューオプションを選択するには、「設定」>「ロック画面」>「プライベート」を順にタップしてください。

Q: Nothing Phone (3) でキャッチホンを有効にするにはどうすればよいですか?

A: Phone アプリを開き、検索バーの右側にある縦 3 点リーダーのアイコンをタップします。次に、「設定」、「発信アカウント」、「追加設定」の順にクリックして、「キャッチホン」をオンに切り替えます。

Q: Nothing Phone (3) で電話番号をブロックしたりブラックリストに登録するにはどうすればよいですか?

A : Phone アプリを開き、検索バーの右側にある縦 3 点リーダーのアイコンをタップします。次に、「設定」、「ブロックされた番号」、「番号を追加」の順にクリックし、追加された電話番号からの着信やテキストメッセージをブロックします。

Q : テレビへの Nothing Phone (3) 画面のキャストはどうすればよいですか?

A : 画面のキャスト機能を設定するには、画面の上から下に 2 回スワイプして、拡張されたクイック設定にアクセスします。編集アイコン（鉛筆マーク）を押して、[画面のキャスト] タイルを非表示のタイルから上にドラッグします。

ミラーリングを開始するには、下にスワイプしてクイック設定を開き、新しく追加された [画面のキャスト] タイルにアクセスします。一度タップしてから、同じローカルエリアネットワークに接続されているキャストの対象となるデバイスを選択します。

Q : Nothing Phone (3) でダークテーマを有効にするにはどうすればよいですか?

A : ダークテーマはデフォルトで有効になっています。変更するには、下にスワイプしてクイック設定にアクセスし、「ダークテーマ」タイルにアクセスし、タップしてオン/オフを切り替えます。

Q : 削除した写真や動画を復元するにはどうすればよいですか?

A : ギャラリーアプリを開き、下のバーからアルバムに移動します。次に、「最近削除した商品」をタップすると、最近 30 日以内に削除された商品が表示されます。