Original		Substituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TIMER FADER	Timer/Fader	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SOUND VIRTUALIZER	Sound Virtualize	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
PRESET EQ	Preset EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Substituto	
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	I << CD	PRESET-	I << / Preset-
	>>I CD	PRESET+	>>I / Preset+
PGM/MEMORY CD/ TUNER	PGM/Memory	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
■/CLEAR	Stop/Clear CD	HOLD ■	Stop / Hold
►/II	Play/Pause CD	SLOW ►	Play / Slow
– TUN	Tune-	CH PAGE –	CH- / Page-
UNE +	Tune+	CH PAGE +	CH+ / Page+
FM MODE/BP	FM Mode/BP		Up
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
C-RESET	C-Reset Tape	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REW TPS	REW Tape	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
TPS FF	FF Tape	TUNE+ ►►	>> / Tune+
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
REV MODE	Rev Mode Tape	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Stop Tape	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
TAPE ◄►	<> Tape	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze

Original		Substituto		Original		Substituto	
	Vol -		Vol -				
	Vol +		Vol +				