Original	Replacement	Original	Replacement
Input	AV / Input / RDS	Left	Left
Sync Menu	D.Menu / Top	OK	OK
Power	Power	Right	Right
<<	<< / Tune-	Return	Back / Return
Play	Play / Slow	Down	Down
Pause	Pause / Step / Freeze	Options	Setup / OPT /
>>	>> / Tune+	Home	Menu / Home
I<<	I<< / Preset-	Red	Red / Netflix / Search
Stop	Stop / Hold	Green	Green / APP / Repeat
>>I	>>I / Preset+	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Digital/Analog	Display / Media	Blue	Blue / Prime Video / Random
[+]	Zoom / Size	1	1
Scene	Smart / List	2	2
Audio	Audio / Lang I/II	3	3
Guide	Guide / EPG / -/--	4	4
[i+]/[?]	Info / Angle	5	5
Up	Up	6	6

Original		Replacement		Original	Replacement
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[≡]/Text		GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
[...]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Vol+		+ VOL	Vol+		
CH+		+ CH PAGE	CH+ / Page+		
Vol-		VOL −	Vol-		
CH-		CH PAGE −	CH- / Page-		
Mute		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
Back/Recall		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		