

# HU használati utasítás H619Z

## Govee RGBIC LED fénycsík

### Biztonsági utasítások

Olvassa el és kövesse az összes biztonsági utasítást:

- A terméket csak a mellékelt hálózati adapterrel használja.
- Ügyeljen a statikus elektromosságra a telepítés és használat során. Tartsa távol a terméket éles tárgyaktól vagy erős maró hatású vegyszerektől.
- Ha beszerelés közben meghajlítja a fénycsíkot, ne hajlítsa meg a LED alkatrészeit, mert ez befolyásolhatja a termék élettartamát..
- A fénycsík felhelyezése előtt távolítsa el a szögeket, fémet vagy egyéb vezetőképes tárgyakat a beépítési felületről, mert rövidzárlatot okozhatnak.
- Ne szerelje fel a fénycsíkot hőforrások közelébe.
- Ne engedje, hogy gyerekek maguk szereljék fel a fénycsíkot.
- Ne szerelje fel a fénycsíkot potenciálisan veszélyes források (pl. gyertyák vagy folyadékkal teli tárgyak) közelébe..
- Mielőtt bekapcsolná a fénycsíkot, először bontsa ki.

### Bevezetés

Köszönjük, hogy a Govee RGBIC LED szalaglámpát választotta. Ez a termék 3 m-es RGBIC szalaggal van felszerelve, és támogatja a hangalapú alkalmazásokat (Amazon Alexa/Google Assistant). Az RGBIC a Govee legújabb világítási technológiája. A fejlett IC chipeknek (független vezérlés) köszönhetően a szalag minden egyes fényszegmense egymástól függetlenül állítható, így ragyogó szivárványeffektusokat hozhat létre.

### Csomag tartalma

- 1x LED fénycsík
- 1x Adapter
- 1x Használati utasítás

### Termék képe és leírása



- Kapcsolja be/ki a fénycsíkot
- Nyomja meg a gombot a 9 szín közötti váltáshoz
- Nyomja meg a zene módba lépéshez. Nyomja meg és tartsa lenyomva a 6 fényerőszint közötti váltáshoz.

### A készülék telepítése

#### Telepítés előtt:

1. Csomagolja ki a dobozt, és ellenőrizze a csomagolási listán szereplő összes tételt.
2. Kapcsolja be a fénycsíkot, és ellenőrizze, hogy világít-e.

#### A telepítés lépései:

1. Törölje le a felületet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tiszta és száraz.
2. Húzzuk le a védőfóliát a szalagról, ragasszuk fel a szalagot a kívánt helyre és erősen nyomjuk meg.
3. Húzza le a védőfóliát a vezérlődobozról, és ragassza fel. A legjobb zenei hatás elérése érdekében helyezze a vezérlődobozt a zeneforrás közelébe.
4. Kapcsolja be a fénycsíkokat, és már használhatja is.

### Eszköz párosítása a Govee Home alkalmazással Mire lesz szükséged?

Wi-Fi router, amely támogatja a 2,4 GHz-es és a 802,11 b/g/n sávokat. Az 5 GHz nem támogatott.

#### Párosítási utasítások:

1. Töltse le a Govee Home alkalmazást az App Store vagy a Google Play áruházból.
2. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonon.
3. Nyissa meg az alkalmazást, érintse meg a „+” ikont a jobb felső sarokban, és keresse meg a „H619Z” kifejezést.
4. Érintse meg az eszköz ikonját, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítás befejezéséhez.

### Eszközök hangvezérlése

1. Nyissa meg az alkalmazást, majd érintse meg az eszköz ikonját a részletek oldalára lépéshez.
2. Érintse meg a beállítások ikont a jobb felső sarokban.
3. Válassza az Útmutató használata lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülék hanggal történő vezérléséhez.

### Technikai paraméterek

Hossz	3m
Színes technológia	RGBIC
Vízállóság	Igen (az adapter és a vezérlődoboz NEM vízálló)
Az ellenőrzés módja	Alkalmazás, vezérlődoboz, hanggal
Zdroy napájení	24V-os adapter

## Hibaelhárítás

### A ragasztószalag nem elég erős

- Győződjön meg arról, hogy a telepítési felület tiszta és száraz.
- Felragasztás után erősen nyomja meg a világítócsíkot.
- Rögzítse a telepítést további kapcsokkal és ragasztószalaggal.

### Nem lehet csatlakozni a Bluetooth-hoz

- Ne hagyja ki a Bluetooth-kapcsolatot az alkalmazásban.
- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth be van kapcsolva az okostelefonon.
- Előfordulhat, hogy okostelefonja nem kompatibilis a Govee Home alkalmazással. Próbáljon meg másik okostelefont használni, és csatlakozzon újra.
- Kapcsolja ki, majd be a fénycsíkot és a Bluetooth-t az okostelefonon, majd próbálja újra.
- Csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy okostelefonja 1 méteren belül legyen a fénycsíktól.
- Távolítsa el minden akadályt a fénycsík és az okostelefon között.

### A fénycsíkok nem jelenítik meg teljesen a kiválasztott szint / Egyes LED-ek nem világítanak

- A gyors termékcseré érdekében forduljon a kereskedőhöz.

### Nem tudom szinkronizálni a fénycsíkokat a zeném ütemével

- Vigye közelebb a vezérlődobozt a zeneforráshoz.
- Tisztítsa meg a vezérlődoboz mikrofonját, és próbálja újra.

### Nem lehet csatlakozni a WiFi-hez

- Ne hagyja ki a WiFi csatlakozás lépéseit az alkalmazásban.
- Az 5 GHz-es hálózat nem támogatott. Állítsa az útválasztót 2,4 GHz-re, majd állítsa vissza.
- Csatlakoztassa telefonját WiFi-hez, és ellenőrizze, hogy a hálózat jól működik-e.
- Győződjön meg arról, hogy a megfelelő WiFi nevet és jelszót adta meg.
- Módosítsa a WiFi jelszót rövidebbre. 8 szám és betű használatát javasoljuk.
- Csatlakoztassa a telefon hotspotját a fénycsíkokhoz, és ellenőrizze, hogy működik-e a fénycsíkokkal ellátott útválasztó.

### Nem lehet csatlakozni az Amazon Alexához

- Húzza ki a világítócsíkok összes csatlakozó részét, és csatlakoztassa ismét szorosán.
- Csatlakoztassa újra a telefont a WiFi-hez.
- Húzza ki az adapterportot, majd dugja vissza.