

<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>



**MOTOROLA SOLUTIONS**

Brugervejledning til T92 H2O



MN009245A01-AA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og det stiliserede M-logo er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Motorola Trademark Holdings, LLC og bruges under licens. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. © 2022 Motorola Solutions, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Danskt


Oversigt over radio

Dette afsnit beskriver de knapper og funktioner, der er tilgængelige på radioen.

Danskt

Oversigt over radio

Dette afsnit beskriver de knapper og funktioner, der er tilgængelige på radioen.



Tabel 1: Oversigt over radio

| Knapper | Elementnummer | Beskrivelser                        |
|---------|---------------|-------------------------------------|
|         | 1             | Kanal                               |
|         | 2             | 2 kanaler                           |
|         | 3             | Monitorering                        |
|         | 4             | Scanning                            |
|         | 5             | Dobbeltscanning                     |
|         | 6             | Lås                                 |
|         | 7             | Delkode                             |
|         | 8             | Batteri                             |
|         | 9             | Nem parring                         |
|         | 10            | Keypad Tone (Tastaturtone)          |
|         | 11            | Tilstanden Silent (vibrationsalarm) |
|         | 12            | Modtaget-tone                       |
|         | 13            | Mute                                |
|         | 14            | Opkaldstone                         |
|         | 15            | VOX eller iVOX                      |

Tabel 2: Knapper og funktioner

| Knapper               | Funktion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strøm                 | Tænd eller sluk for radioen ved at trykke på knappen <b>Tænd/sluk</b> og holde den inde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Menu/Lås              | <ul style="list-style-type: none"><li>Gå ind i og rul gennem menuen ved at trykke på knappen <b>Menu/Lås</b>.</li><li>Lås eller oplås knappen <b>Menu/Lås</b> ved at trykke på og holde knappen <b>Menu/Lås</b> inde.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lydstyrke/indstilling | <ul style="list-style-type: none"><li>Indstil lydstyrken ved at trykke på knappen <b>+</b> eller <b>-</b>.</li><li>Skift indstillingerne eller udløs handlinger på menuskærmen ved at trykke på knappen <b>+</b> eller <b>-</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PTT-knap              | <ul style="list-style-type: none"><li>Tal ved at trykke på og holde <b>PTT</b>-knappen inde. Du kan slippe <b>PTT</b>-knappen for at stoppe transmissionen.</li><li>Tryk på <b>PTT</b>-knappen for at gå tilbage til menuskærmen og vende tilbage til startskærmen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nem parring           | <p>Kopier kanal- og delkodeindstillinger fra Radio A til Radio B.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Klargør Radio B til parring ved at trykke på og holde knappen <b>Nem parring</b> inde, indtil du hører et bip.</li><li>Udsend kanal- og delkodeindstillingerne ved at trykke på og holde knappen <b>Nem parring</b> på Radio A inde, indtil du hører et dobbelt bip.</li></ul> <p> <b>Bemærk:</b> Du kan kopiere fra én radio til flere radioer samtidigt.</p> |
| Opkaldstone           | Send opkaldstone (ringetone) til andre radioer ved at trykke på Knappen <b>Opkaldstone</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lommelygte            | <p>Tænd eller sluk for lommelygten, og skift lysfarve mellem rød og hvid ved at trykke på knappen <b>Lommelygte</b>.</p> <p> <b>Bemærk:</b> Rødt lys hjælper med at bevare udsynet i mørke. Lommelygten slukkes automatisk efter 30 minutter uden aktivitet, eller hvis batteriniveauet er under 50 %.</p>                                                                                                                                                                 |
| Nødsituation          | Aktiver nødalarmfunktionen ved at trykke på holde <b>Nødknappen</b> inde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Opsætning af radio


Isætning og opladning af batterier

- Sluk radioen.
- Vær opmærksom på polariteten, før du isætter batterierne.
- Oplad batteriet ved hjælp af den almindelige USB-strømkilde.
- Opladningen er fuldført, når batterikonet på radioen holder op med at blinke. Opladning tager op til 8 timer.

-  **Bemærkninger:**
- Du kan bruge alkaliske AA-batterier.
  - Motorola Solutions anbefaler, at du kun bruger det batteri, der følger med radioen. Ellers kan radioen synke.

Isætning og udtagning af en bælteclips

- Følg nummereringen på billedet for at udføre de nødvendige handlinger.



Sådan tænder eller slukker du radioen


- Hold knappen **Tænd/sluk** inde, indtil displayet tændes eller slukkes.

Kanaler og delkoder

- Du skal indstille dine radioer med samme kanal- og delkodeindstilling for at aktivere kommunikation med andre radioer.
- Kanalindstillingen styrer radiofrekvensen. For at undgå blokering kan du vælge en kanal, der ikke bruges af andre i dit område. Se **Scan** i tabel 3 for at få flere oplysninger om valg af ubrugt kanal.
- Tilpas underkodeindstillingen på den transmitterende og modtagende radio. Ellers blokerer den modtagende radio de modtagne signaler. Denne funktion hjælper dig med at undgå uønskede stemmer fra andre radiobrugere, der sender på din kanal.
- Når delkoden er indstillet til nul, blokerer radioen ikke for signaler. Alt, hvad der høres på kanalen, sendes til højttaleren. Motorola Solutions anbefaler, at du indstiller delkoden til nul, hvis du bruger T92 H2O-radioer med radioer, der ikke understøtter delkodefunktionen. Du kan finde detaljerede oplysninger om, hvordan du ændrer indstillinger, i **Navigering på menuserne** på side 1. Du kan kopiere kanal- og delkodeindstillinger fra én radio til flere radioer samtidigt med funktionen Nem parring. Se **Radiooversigt** på side 1 for at få oplysninger om, hvordan du kopierer kanal- og delkodeindstillinger.

Navigering på menuserne

- Brug knappen **Menu** til at rulle gennem menuskærmen.
- Tryk på **PTT** for at forlade en vilkårlig skærm og vende tilbage til startskærmen.



Menunavigation

Tabel 3: Vejledning til menunavigation

| Menuskærmen                                                                        | Brug knappen + eller - til at gøre følgende:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitorering                                                                       | Start eller stop monitorering af radiobølgen. Du kan høre signaler, der sendes på radioens kanalindstilling. Hvis der ikke er noget signal, kan du høre statisk støj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>MON</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Scanning                                                                           | Start eller stop scanning af radiobølgen. Radioen scanner alle kanaler en efter en. Når der registreres et signal, kan du høre signalet på højttaleren, og radioen viser kanalen for det registrerede signal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Justering af kanal (Kanalnummeret blinker)                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Skift indstillinger for radiokanalen.</li><li>Lås kanal 9 til 16 op ved at trykke på knapperne <b>+</b> og <b>-</b> samtidigt.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Indstilling af delkode (Delkodenummeret blinker)                                   | Skift indstilling for radiokoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Indstilling af opkaldstone                                                         | Skift lyd for opkaldstonen. Der er 20 forskellige lyde til rådighed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Juster VOX <b>VOX</b> eller <b>iVOX</b>                                            | Hvis du vil ændre indstillingen for Stemmestyret transmission (VOX), skal du vælge <b>FRA</b> eller <b>L1</b> til <b>L3</b> . L3 er den mest følsomme. Brug L3 i støjsvage omgivelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indstilling til dobbelt overvågning <b>2CH</b> (Kanalnummeret blinker)             | I tilstanden Dobbelt scanning skifter radioen mellem indstillingen for hovedkanal/delkode og indstillingen for dobbeltscanningskanal/delkode. <ul style="list-style-type: none"><li>Når du har justeret indstillingen for dobbelt scanning i Menu, må du ikke trykke på nogen knap. Lad radioen få tid til at finde tilstanden Dobbelt scanning.</li><li>Fra tilstanden Dobbelt scanning skal du trykke på knappen <b>Menu</b> for at vende tilbage til startskærmen.</li><li>Fra tilstanden Dobbelt scanning stiller <b>PTT</b>-knappen ikke videre til startskærmen.</li></ul> |
| Indstilling af delkode for dobbelt monitorering <b>2CH</b> (Kanalnummeret blinker) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indstilling af vibrationsalarm                                                     | Slå vibrationsalarmen til eller fra. Når du aktiverer vibrationsalarmen, vibrerer radioen, når der modtages et opkald. Vibration sættes på pause i 30 sekunder efter hver vibration.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Indstilling af tastaturtone                                                        | Slå kliklyden til eller fra, når der trykkes på en tast eller en knap.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Indstilling af talebekræftelsestone                                                | Slå talebekræftelsestonen til eller fra. Denne tone udsendes, når du slipper <b>PTT</b> -knappen på samme måde som at sige "Roger" eller "Over". Denne tone angiver over for andre, at du er færdig med at tale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Radiobrug

Tale eller sende

- Tryk på og hold **PTT**-knappen inde, og begynd derefter at tale ind i mikrofonen.
- Slip **PTT**-knappen for at stoppe transmissionen.

-  **Bemærk:** Tryk ikke på PTT-knappen, mens andre taler. Når mere end én radio sender på den samme kanal, blokeres radiobølgen, og alle transmissioner går tabt.

Lytte eller modtage

- Radiohøjttaleren modtager automatisk signal, hvis radioen er indstillet til den samme kanal og kode som den transmitterende radio.
- Kontrollér, at højttalerens lydstyrke er indstillet til et passende niveau.

Justering af højttalerlydstyrken

- Tryk på knappen **+** eller **-** på startskærmen.

Brug af headset

- Når der er sluttet et headset til radioen, deaktiveres radiohøjttaleren. Brug det tilsluttede headset for at monitorere og modtage meddelelser.
- Hvis dit headset har en PTT-knap, kan du bruge knappen til at foretage en transmission med mikrofonen på headsettet.
- Du kan stadig bruge PTT-knappen på radioen til at foretage en transmission med mikrofonen på radioen

Flere oplysninger

iVOX eller VOX

Mikrofonen registrerer, om du taler, når du bruger intern stemmestyret transmission (iVOX) eller stemmestyret transmission (VOX). Hvis du taler, udløser radioen transmissionen automatisk.

- Når iVOX vises, bruger radioen den indbyggede mikrofon til at registrere din stemme.
- Når der er sluttet et VOX-headset til radioen, vises VOX, og headsettets mikrofon bruges til at registrere din stemme.

For at vælge VOX/iVOX-følsomhedsniveauet skal du vælge følgende indstillinger:

Tabel 4: VOC/iVOX-følsomhedsniveau

| Niveau | Beskrivelser                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF    | Slå VOX- eller iVOX-indstillingerne fra.                                                          |
| L1     | Høj følsomhed til stille omgivelser. Lav tale er nok til at udløse VOX- eller iVOX-transmissionen |
| L2     | Medium følsomhed til de fleste omgivelser.                                                        |
| L3     | Lav følsomhed til støjende omgivelser. Tal højere for at udløse VOX- eller iVOX-transmissionen    |

-  **Bemærk:** Hvis du trykker på **PTT**-knappen, annulleres VOX- eller iVOX-transmissionen.

Scanning

Radioen scanner efter stemmeaktivitet ved at navigere gennem kanalerne. Når der registreres signaler, sendes signalet til højttaleren. Scanningsfunktionen giver dig mulighed for at finde ud af, hvilken kanal der bruges af andre grupper og benyttes hyppigt. Scanningsfunktionen hjælper dig med at undgå optagede kanaler, når du beslutter, hvilken kanal der skal bruges til din gruppe.

Monitorering

Du kan høre alt, herunder støj, på din aktuelle radiokanal. Med denne funktion kan du monitorere en kanal for svage signaler.

Vedligeholdelse

Denne radio er vandtæt i henhold til IP-67-standarder. Radioen kan modstå nedsækning i op til 1 meter vand i op til 30 minutter, men kun, når batteridækslet og porten til headsettilbehøret er forsegledede.

Åbn kun lugen til batterirummet og headsettets portdæksel, når radioen er tør. Installation af batterier og tilbehør må kun finde sted i tørre omgivelser. Sørg for, at forseglingerne til batterirummet og tilbehørsporten er fri for snavs og urenheder.

Hvis radioen er blevet nedsænket i vand, skal du ryste radioen hurtigt for at fjerne vand fra højttalergitteret og mikrofonporten for at bevare lyd kvaliteten. Motorola Solutions anbefaler at skylle radioen med rent vand, hvis den udsættes for saltvand, for at bevare radioens levetid.

Vandsensor

Når radioen kommer i kontakt med vand, begynder den hvide indikator at blinke, indtil batteriet er afladet. Tryk på knappen **Flashlight** for at slukke for den blinkende indikator.

Tilstanden Nødalarm

Du kan bruge nødalarmfunktionen til at signalere til medlemmer i gruppen, hvis du har brug for akut hjælp. Når du har trykket på nødknappen, videresendes der en syngende alarmtone fra radioen til radioerne i gruppen. T92 H2O-radioerne i gruppen ændrer automatisk højttalerlydstyrken til den maksimale indstilling og afgiver en syngende alarmtone i 8 sekunder. Efter 8 sekunder stopper alarmtonen. Derefter er radioen i håndfri tilstand i 22 sekunder, så du kan tale uden at trykke på **PTT**-knappen. I de 30 sekunder, som nødalarmtilstanden varer, låses T92 H2O-radioens betjeningsselementer og knapper for at maksimere modtagelsen af nødmeddelelsen.

-  **Advarsel:** Brug kun nødalarmfunktionen i nødstilfælde. Motorola Solutions er ikke ansvarlig, hvis der ikke sker reaktion fra modtagergruppen på nødsituationsalarmen.

Batterioplysninger

Den nominelle batterilevetid måles i henhold til branchestandard 5-5-90, driftscyklus under laboratorieforhold. 5 % transmissionstid, 5 % modtagelse med højttaler slået til og 90 % afventende indgående opkald. Risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.

-  **Forsigtig:** Brug kun batterier, der er godkendt af Motorola Solutions.

Vedligeholdelse af batterikapacitet

- Oplad NiMH-batterierne én gang hver tredje måned, når de ikke er i brug.
- Lad ikke radioen være tilsluttet en oplader permanent.
- Fjern batteriet fra radioen efter brug mhp. opbevaring.
- Opbevar NiMH-batterierne i en temperatur mellem -20 °C til 35 °C og ved lav luftfugtighed.

Push-to-Talk timer for timeout

For at undgå overbelastning af radiobølgetrafikken afsluttes transmissionen efter et minut, selvom **PTT**-knappen stadig er trykket ned. Du kan nulstille timeren ved at slippe **PTT**-knappen kortvarigt.

Kanaler og frekvenser

Dette afsnit viser de kanaler og frekvenser, der er tilgængelige for radioen.

Tabel 5: Kanaler og frekvenser

| Kanal | Frekvens (MHz) | Kanal | Frekvens (MHz) |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 1     | 446,00625      | 9     | 446,10625      |
| 2     | 446,01875      | 10    | 446,11875      |
| 3     | 446,03125      | 11    | 446,13125      |
| 4     | 446,04375      | 12    | 446,14375      |
| 5     | 446,05625      | 13    | 446,15625      |
| 6     | 446,06875      | 14    | 446,16875      |
| 7     | 446,08125      | 15    | 446,18125      |
| 8     | 446,09375      | 16    | 446,19375      |

-  **Bemærk:** Kun Kanal 1 til 8 er tilgængelige som standard. Lås kanal 9 til 16 op, før du kan vælge kanalerne. Brug kun kanal 9 til 16 i lande, hvor disse frekvenser er tilladt af myndighederne. Kanal 9 til 16 må ikke anvendes i Rusland.



<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>

















MOTOROLA SOLUTIONS

Manuale dell'utente della radio T92 H2O



MN009245A01-AA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e il logo della M stilizzata sono marchi o marchi registrati di Motorola Trademark Holdings, LLC, utilizzati su licenza. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.  
© 2022 Motorola Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.





Italiano

Panoramica della radio

Questa sezione descrive i pulsanti e le funzioni disponibili sulla radio.

Tabella 1: Panoramica della radio


| Pulsanti                                                                          | Numero elemento | Descrizioni                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|  | 1               | Canale                                      |
|                                                                                   | 2               | Canale doppio                               |
|                                                                                   | 3               | Monitoraggio                                |
|                                                                                   | 4               | Scansione                                   |
|                                                                                   | 5               | Scansione doppia                            |
|                                                                                   | 6               | Blocco                                      |
|                                                                                   | 7               | Codice secondario                           |
|                                                                                   | 8               | Batteria                                    |
|                                                                                   | 9               | Easy Pairing                                |
|                                                                                   | 10              | Toni tastiera                               |
|                                                                                   | 11              | Modalità Silenzioso (avviso con vibrazione) |
|                                                                                   | 12              | Tono Roger                                  |
|                                                                                   | 13              | Disattiva audio                             |
|                                                                                   | 14              | Tono di chiamata                            |
|                                                                                   | 15              | VOX o iVOX                                  |

Tabella 2: Pulsanti e funzionalità

| Pulsanti               | Funzionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accensione/spegnimento | Per accendere o spegnere la radio, tenere premuto il pulsante di <b>accensione/spegnimento</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Menu/Blocco            | <ul style="list-style-type: none"><li>Per accedere e scorrere il menu, premere il pulsante <b>Menu/Blocco</b>.</li><li>Tenere premuto il pulsante <b>Menu/Blocco</b> per bloccarlo o sbloccarlo.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regolazione del volume | <ul style="list-style-type: none"><li>Regolare il livello del volume premendo il pulsante <b>+ o -</b>.</li><li>Modificare le impostazioni o attivare le azioni desiderate nella schermata del menu premendo il pulsante <b>+ o -</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pulsante PTT           | <ul style="list-style-type: none"><li>Per parlare, tenere premuto il pulsante <b>PTT</b>. È possibile rilasciare il pulsante <b>PTT</b> per interrompere la trasmissione.</li><li>Premere il pulsante <b>PTT</b> per uscire dalla schermata del menu e tornare alla schermata iniziale.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Easy Pairing           | <p>Copiare le impostazioni del canale e del codice secondario dalla radio A alla radio B.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Preparare la radio B per l'associazione tenendo premuto il pulsante <b>Easy Pairing</b> finché non viene emesso un segnale acustico.</li><li>Trasmettere le impostazioni del canale e del codice secondario tenendo premuto il pulsante <b>Easy Pairing</b> sulla radio A finché non viene emesso un doppio segnale acustico.</li></ul> <div><b>Nota:</b> è possibile copiare da una radio a più radio contemporaneamente.</div> |
| Tono di chiamata       | Per inviare il tono di chiamata (suoneria) ad altre radio, premere il pulsante del <b>tono di chiamata</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Torcia                 | <p>Per attivare o disattivare la torcia e per cambiare il colore della luce da rosso a bianco, premere il pulsante della <b>torcia</b>.</p> <div><b>Nota:</b> la luce rossa aiuta a vedere di notte. La torcia viene disattivata automaticamente dopo 30 minuti di inattività o se il livello della batteria è inferiore al 50%.</div>                                                                                                                                                                                                                               |
| Emergenza              | Per attivare la funzione di avviso di emergenza, tenere premuto il pulsante di <b>emergenza</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Configurazione della radio

Installazione e ricarica delle batterie

- Spegnere la radio.
- Osservare la polarità prima di inserire le batterie.
- Caricare la batteria utilizzando l'alimentazione USB standard.
- La ricarica è completa quando l'icona della batteria sulla radio smette di lampeggiare. La ricarica richiede fino a 8 ore.

**Nota:**

- È possibile utilizzare batterie alcaline AA.
- Motorola Solutions consiglia di utilizzare solo la batteria fornita con la radio. In caso contrario, la radio potrebbe affondare.

Inserimento e rimozione di una clip per cintura

- Per eseguire le azioni richieste, seguire la numerazione riportata nell'immagine.

Accensione e spegnimento della radio

- Tenere premuto il pulsante di **accensione/spegnimento** finché il display non si accende o si spegne.

Canali e codici secondari

- È necessario configurare la radio con la stessa impostazione del canale e del codice secondario per consentire la comunicazione con altre radio.
- L'impostazione dei canali controlla la frequenza radio. Per evitare inceppamenti, è possibile selezionare un canale non utilizzato da altri nella propria area. Per ulteriori informazioni sulla selezione di un canale non utilizzato, vedere **Scansione** nella tabella 3.
- Associare l'impostazione del codice secondario sulle radio trasmettenti e riceventi. In caso contrario, la radio ricevente blocca i segnali ricevuti. Questa funzione consente di disattivare l'audio delle voci indesiderate provenienti da altri utenti di radio che trasmettono sul canale.
- Quando il codice secondario è impostato su zero, la radio non blocca alcun segnale. Tutto ciò che viene rilevato sul canale viene inviato all'altoparlante. Motorola Solutions consiglia di impostare il codice secondario su zero se si utilizzano le radio T92 H2O con radio che non supportano la funzione del codice secondario. Per istruzioni dettagliate su come modificare le impostazioni, vedere **Navigazione nelle pagine del menu** a pagina 1. È possibile copiare le impostazioni del canale e del codice secondario da una radio a più radio contemporaneamente con la funzione Easy Pairing. Per informazioni su come copiare le impostazioni del canale e del codice secondario, vedere **Panoramica della radio** a pagina 1.

Navigazione nelle pagine del menu

- Utilizzare il pulsante **Menu** per scorrere la schermata del menu.
- Premere il pulsante **PTT** per uscire da qualsiasi schermata e tornare alla schermata iniziale.

Spostamento nei menu

Tabella 3: Istruzioni per lo spostamento nei menu

| Schermata del menu                                                             | Utilizzare il pulsante <b>+ o -</b> per effettuare le seguenti operazioni:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoraggio                                                                   | Consente di avviare o interrompere il monitoraggio delle onde radio. È possibile ascoltare i segnali trasmessi sul canale impostato della radio. Se non viene emesso alcun segnale, è possibile sentire un rumore di fondo.                                                                                                                                                                                                                 |
| MON                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scansione                                                                      | Consente di avviare o interrompere la scansione delle onde radio. La radio esegue la scansione di tutti i canali uno dopo l'altro. Il segnale, una volta rilevato, viene emesso sull'altoparlante e sulla radio viene visualizzato il canale del segnale rilevato.                                                                                                                                                                          |
| Regolazione del canale (il numero del canale lampeggia)                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Consente di modificare le impostazioni del canale della radio.</li><li>Sbloccare i canali da 9 a 16 premendo contemporaneamente i pulsanti <b>+ e -</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                    |
| Impostazione del codice secondario (il numero del codice secondario lampeggia) | Consente di modificare l'impostazione del codice della radio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impostazione del tono di chiamata                                              | Consente di modificare il tono di chiamata. Sono disponibili 20 suoni diversi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Regolazione della funzione VOX                                                 | Per modificare l'impostazione VOX (Voice-Operated Transmission), selezionare <b>OFF</b> o i tasti <b>L1 - L3</b> . L3 è il tasto più sensibile. Utilizzare l'impostazione L3 in ambienti silenziosi.                                                                                                                                                                                                                                        |
| VOX o iVOX                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Impostazione del canale con orologio doppio                                    | In modalità di scansione doppia, la radio passa dall'impostazione canale/codice secondario principale all'impostazione canale/codice secondario in modalità di scansione doppia e viceversa.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2CH (il numero del canale lampeggia)                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Dopo aver regolato le impostazioni di scansione doppia nel menu, non premere alcun pulsante. Consentire alla radio di passare alla modalità di scansione doppia.</li><li>Dalla modalità di scansione doppia, premere il pulsante <b>Menu</b> per uscire dalla schermata principale.</li><li>Dalla modalità di scansione doppia, il pulsante <b>PTT</b> non esce dalla schermata principale.</li></ul> |
| Impostazione codice secondario Orologio doppio                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2CH (il numero del canale lampeggia)                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Impostazione Avviso con vibrazione                                             | Consente di attivare o disattivare l'avviso con vibrazione. Quando si attiva l'avviso con vibrazione, la radio vibra quando si riceve una chiamata. La vibrazione viene messa in pausa per 30 secondi dopo ogni avviso con vibrazione.                                                                                                                                                                                                      |
| Impostazione del tono della tastiera                                           | Consente di attivare o disattivare il segnale acustico quando si preme un tasto o un pulsante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Impostazione del tono di conferma della conversazione                          | Consente di attivare o disattivare il tono di conferma della conversazione. Questo tono viene trasmesso quando si rilascia il pulsante <b>PTT</b> , come quando si pronuncia "Roger" o "Passo". Questo tono indica agli altri che si è finito di parlare.                                                                                                                                                                                   |

Utilizzo della radio

Conversazione o trasmissione

- Tenere premuto il pulsante **PTT** e iniziare a parlare nel microfono.
- Rilasciare il pulsante **PTT** per interrompere la trasmissione.

**Nota:** non premere il pulsante PTT mentre altri parlano. Se più radio trasmettono sullo stesso canale, le onde radio si confondono e si perdono le trasmissioni.

Ascolto o ricezione

- L'altoparlante della radio riceve automaticamente il segnale se la radio è impostata sullo stesso canale e sullo stesso codice della radio trasmittente.
- Verificare che il volume dell'altoparlante sia impostato su un livello appropriato.

Regolazione del volume dell'altoparlante

- Premere il pulsante **+ o -** nella schermata iniziale.

Utilizzo della cuffia

- Quando viene collegata una cuffia alla radio, l'altoparlante della radio viene disattivato. Per monitorare e ricevere i messaggi, indossare la cuffia collegata.
- Se la cuffia è dotata di un pulsante PTT, è possibile utilizzarlo per effettuare una trasmissione con il microfono della cuffia.
- È comunque possibile utilizzare il pulsante PTT sulla radio per effettuare una trasmissione con il microfono della radio.

Ulteriori informazioni

iVOX o VOX

Il microfono rileva se si sta parlando durante l'uso della funzione iVOX (Internal Voice Operated Transmission) o VOX (Voice-Operated Transmission). Se si sta parlando, la radio attiva automaticamente la trasmissione.

- Se viene visualizzato iVOX, la radio utilizza il microfono integrato per rilevare la voce.
- Se una cuffia VOX viene collegata alla radio, viene visualizzato VOX e il microfono della cuffia viene utilizzato per rilevare la voce.

Per selezionare il livello di sensibilità VOX/iVOX, selezionare le seguenti impostazioni:

Tabella 4: Livello di sensibilità VOX/iVOX

| Livello | Descrizioni                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OFF     | Consente di disattivare le impostazioni VOX o iVOX.                                                                       |
| L1      | Sensibilità elevata per ambienti silenziosi. È sufficiente parlare a volume basso per attivare la trasmissione VOX o iVOX |
| L2      | Sensibilità media per la maggior parte degli ambienti                                                                     |
| L3      | Sensibilità bassa per ambienti rumorosi. Parlare più forte per attivare la trasmissione VOX o iVOX.                       |

**Nota:** premendo il pulsante **PTT**, si annulla la trasmissione VOX o iVOX.

Scansione

La radio esegue la scansione dell'attività vocale passando in rassegna i canali. I segnali eventualmente rilevati vengono inviati all'altoparlante. La funzione Scansione consente di individuare il canale utilizzato da altri gruppi e di gestire un traffico intenso, aiutando a evitare i canali occupati al momento di scegliere il canale da utilizzare per il proprio gruppo.

Monitoraggio

È possibile sentire tutto, inclusi i rumori, sul canale radio corrente. Questa funzione consente di monitorare un canale per verificare la presenza di segnali deboli.

Manutenzione

Questa radio è impermeabile secondo gli standard IP-67. La radio può resistere all'immersione fino a 1 metro d'acqua per un massimo di 30 minuti, ma solo quando il coperchio della batteria e la porta per l'auricolare sono sigillati.

Aprire il coperchio del vano batterie o la porta per l'auricolare solo quando la radio è asciutta. L'installazione delle batterie e degli accessori deve essere eseguita solo in ambienti asciutti. Verificare che le guarnizioni del vano batterie e della porta per gli accessori siano prive di sporcizia e detriti.

Per mantenere la qualità dell'audio, se la radio viene immersa in acqua, scuoterla energicamente per rimuovere l'acqua intrappolata nella griglia dell'altoparlante e nella porta del microfono. Per preservare la durata della radio, Motorola Solutions consiglia di sciacquarla con acqua dolce se viene a contatto con acqua salata.

Sensore di acqua

Quando la radio viene a contatto con l'acqua, il LED bianco inizia a lampeggiare finché la batteria non è scarica. Premere il pulsante della **torcia** per spegnere il LED lampeggiante.

Modalità avviso di emergenza

È possibile utilizzare la funzione dell'avviso di emergenza per segnalare ai membri del gruppo che si ha bisogno urgentemente di aiuto. Dopo aver premuto il pulsante di emergenza, la radio emette un tono di avviso acuto che viene trasmesso alle radio del gruppo. Le radio T92 H2O del gruppo aumentano automaticamente il volume dell'altoparlante al massimo e riproducono un tono di avviso acuto per 8 secondi. Dopo 8 secondi, il tono di avviso si interrompe. Quindi, la radio rimane in modalità vivavoce per 22 secondi, consentendo di parlare senza premere il pulsante **PTT**. Durante la modalità avviso di emergenza della durata di 30 secondi, i controlli e i pulsanti della radio T92 H2O vengono bloccati per ottimizzare la ricezione del messaggio di emergenza.

**Attenzione:** utilizzare la funzione di avviso di emergenza solo in caso di emergenza. Motorola Solutions non è responsabile della mancata risposta all'avviso di emergenza da parte del gruppo che riceve l'avviso.

Informazioni sulla batteria

La durata nominale della batteria è misurata durante il ciclo operativo industriale standard 5-5-90 in condizioni di laboratorio (5% del tempo di trasmissione, 5% del tempo di ricezione con altoparlante acceso e 90% di attesa per chiamata in arrivo). Se la batteria viene sostituita con un modello errato, potrebbe verificarsi un'esplosione.

**Avvertenza:** utilizzare solo batterie approvate da Motorola Solutions.

Gestione della capacità delle batterie

- Ricaricare le batterie NiMH una volta ogni tre mesi, se non vengono utilizzate.
- Non lasciare la radio collegata a un caricabatteria in modo permanente.
- Rimuovere la batteria dalla radio dopo l'utilizzo, se deve essere conservata.
- Conservare le batterie NiMH in ambienti con temperature comprese tra -20 °C e 35 °C e poca umidità.

Timer di timeout della funzione Push-to-Talk

Per evitare la congestione del traffico sulle onde radio, la trasmissione termina dopo un minuto anche se il pulsante **PTT** è ancora premuto. Per reimpostare il timer, rilasciare brevemente il pulsante **PTT**.

Canale e frequenze

Questa sezione mostra i canali e le relative frequenze disponibili per la radio.

Tabella 5: Canale e frequenze

| Canale | Frequenza (MHz) | Canale | Frequenza (MHz) |
|--------|-----------------|--------|-----------------|
| 1      | 446,00625       | 9      | 446,10625       |
| 2      | 446,01875       | 10     | 446,11875       |
| 3      | 446,03125       | 11     | 446,13125       |
| 4      | 446,04375       | 12     | 446,14375       |
| 5      | 446,05625       | 13     | 446,15625       |
| 6      | 446,06875       | 14     | 446,16875       |
| 7      | 446,08125       | 15     | 446,18125       |
| 8      | 446,09375       | 16     | 446,19375       |

**Nota:** solo i canali da 1 a 8 sono disponibili per impostazione predefinita. Per selezionare i canali da 9 a 16, è necessario prima sbloccarli. Utilizzare i canali da 9 a 16 solo nei Paesi in cui queste frequenze sono consentite dalle autorità governative. I canali da 9 a 16 non sono consentiti in Russia.

<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>



**MOTOROLA SOLUTIONS**

**T92 H2O** használati útmutató




**MN009245A01-AA**  
A MOTOROLA, a MOTO, a MOTOROLA SOLUTIONS és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye; használatuk engedéllyel történik. Minden egyéb védjegy jogos tulajdonosa tulajdonát képezi.  
© 2022 Motorola Solutions, Inc. Minden jog fenntartva.



magyar

A rádió áttekintése

Ez a rész a rádión elérhető gombokat és funkciókat ismerteti.



1. táblázat: A rádió áttekintése

| Gombok | Elem száma | Leírás                          |
|--------|------------|---------------------------------|
|        | 1          | Csatorna                        |
|        | 2          | Kettős csatorna                 |
|        | 3          | Figyelés                        |
|        | 4          | Keresés                         |
|        | 5          | Kettős keresés                  |
|        | 6          | Zár                             |
|        | 7          | Alkód                           |
|        | 8          | Akkumulátor                     |
|        | 9          | Egyszerű párosítás              |
|        | 10         | Billentyűhang                   |
|        | 11         | Néma üzemmód (rezgő hívásjelző) |
|        | 12         | Adásvégjelző hang               |
|        | 13         | Némítás                         |
|        | 14         | Hívóhang                        |
|        | 15         | VOX vagy iVOX                   |

2. táblázat: Gombok és funkciók

| Gombok             | Funkció                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bekapcsolás        | A rádió be- vagy kikapcsolásához nyomja meg hosszan a <b>Bekapcsológombot</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Menü/ Billentyűzár | <ul style="list-style-type: none"><li>A rádió kikapcsolásához tartsa lenyomva a <b>Menü/Billentyűzár</b> gombot.</li><li>A <b>Menü/Billentyűzár</b> gomb zárolásához vagy feloldásához nyomja meg hosszan a <b>Menü/Billentyűzár</b> gombot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hangerő/ beállítás | <ul style="list-style-type: none"><li>A hangerő módosításához nyomja meg a <b>+</b> vagy <b>-</b> gombot.</li><li>A beállítások vagy az indító műveletek módosításához nyomja meg a <b>+</b> vagy <b>-</b> gombot a menüképernyőn.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| PTT gomb           | <ul style="list-style-type: none"><li>A beszédhez nyomja meg és tartsa lenyomva a <b>PTT</b> gombot. Az adás leállításához engedje fel a <b>PTT</b> gombot.</li><li>A menüképernyőről való kilépéshez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a <b>PTT</b> gombot.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Egyszerű párosítás | Másolja a csatorna- és kódbeállításokat az A rádióról a B rádióra. <ul style="list-style-type: none"><li>A B rádió párosításra való előkészítéséhez nyomja meg hosszan az <b>Egyszerű párosítás</b> gombot, amíg sípszót nem hall.</li><li>A csatorna- és alkód-beállítások szórásához tartsa lenyomva az A rádión található <b>Egyszerű párosítás</b> gombot, amíg dupla sípszót nem hall.</li></ul> <div><b>Megjegyzés:</b> Egy rádióról egyszerre több rádióra is másolhat.</div> |
| Hívóhang           | Hívóhangot (csengőhangot) más rádiókra a <b>Hívóhang</b> gomb megnyomásával küldhet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lámpa              | Kapcsolja be vagy ki a zseblámpát, és a <b>Lámpa</b> gomb megnyomásával váltson a piros és fehér fényszín között. <div><b>Megjegyzés:</b> A vörös fény segít megőrizni a látást a sötétben. 30 percet meghaladó tétlenség vagy a töltöttségi szint 50% alá süllyedése esetén a lámpa automatikusan kikapcsol.</div>                                                                                                                                                                  |
| Vész hívás         | A Vész hívási riasztás funkciót a <b>Vész hívás</b> gomb megnyomásával és nyomva tartásával aktiválhatja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Rádió beállítás

Akkumulátorok behelyezése és töltése



1. Kapcsolja ki a rádiót.

2. Az akkumulátorok behelyezése előtt ügyeljen azok polaritására.

3. Az akkumulátort a szabványos USB-áramforrás használatával tölts fel.

4. A töltés akkor fejeződik be, amikor a rádió akkumulátor ikonja abbahagyja a villogást. A töltés akár 8 órát is igénybe vehet.

**Megjegyzések:**

- AA alkáli elemeket is használhat.
- A Motorola Solutions azt javasolja, hogy kizárólag a rádióhoz mellékelt akkumulátort használja. Ellenkező esetben a rádió gyorsabban lemerülhet.

Övcsipesz felhelyezése és eltávolítása

- A szükséges műveletek végrehajtásához kövesse az ábra számozását.

A rádió be- és kikapcsolása

- Tartsa lenyomva a **Bekapcsológombot**, amíg a kijelző be- vagy ki nem kapcsol.

Csatornák és alkódok

- Azonos csatorna- és alkódbeállításokat kell alkalmazni a rádiókon, hogy lehetővé tegye a rádiók közötti kommunikációt.
- A csatornabeállítás szabályozza a rádiófrekvenciát. A keveredés elkerülése érdekében olyan csatornát is választhat, amelyet mások nem használnak az Ön területén. A nem használt csatorna kiválasztásával kapcsolatos további információkat lásd: **Keresés**, 3. táblázat.
- Egyeztesse az adó és vevő rádiók alkódbeállításait. Ellenkező esetben a vevő rádió blokkolja a fogadott jeleket. Ez a funkció némitja a csatormán keresztül érkező, más rádiófelhasználók által forgalmazott, nem kívánt adásokat.
- Ha az alkód nullára van állítva, a rádió nem blokkolja a jeleket. A csatormán észlelt minden jel a hangszórón halható. A Motorola Solutions azt javasolja, hogy állítsa nullára az alkódot, ha a T92 H2O rádiót olyan rádiókkal használja, amelyek nem támogatják az alkód funkciót. A beállítások módosítására vonatkozó részletes utasításokat lásd: **Navigálás a menüoldalak között**, 1. oldal. A csatorna- és alkód-beállítások egy rádióról egyszerre több rádióra másolhatók az Egyszerű párosítás funkcióval. A csatorna- és alkódbeállítások másolásának módját lásd: **A rádió áttekintése**, 1. oldal.

Navigálás a menüoldalak között

- A menüképernyőn a **Menü** gombbal lépkedhet végig.
- Nyomja meg a **PTT** gombot az adott képernyőről való kilépéshez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

| Navigáció a menüben                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. táblázat: Menü navigációs utasításai      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Menüképernyő                                 | A + vagy - gomb segítségével az alábbiakat végezheti el:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Figyelés                                     | A léghullám figyelésének indítása vagy leállítása. A rádió csatornabeállításán továbbított jeleket hallhatja. Ha nincs jel, akkor statikus zajt hallható.                                                                                                                                                                                                                                               |
| MON                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Keresés                                      | A léghullám pásztázásának indítása el vagy leállítása. A rádió az összes csatornát pásztázza egymás után. Ha a rendszer jelet észlel, a hangszórón hallható a jel, és a rádió kijelzi az észlelt jel csatornáját.                                                                                                                                                                                       |
| Csatorna beállítása (A csatornaszám villog)  | <ul style="list-style-type: none"><li>A rádió csatornabeállításainak módosítása.</li><li>A 9–16. csatornát a + és - gombok egyidejű megnyomásával oldhatja fel.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| Alkód beállítása (Az alkód száma villog)     | A rádió beállításának módosítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hívóhang beállítása                          | A hívóhang módosítása. 20 különböző hang áll rendelkezésre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| VOX beállítása                               | A hangvezérelt adás (VOX) beállításának módosításához válassza az <b>OFF</b> vagy az <b>L1–L3</b> lehetőséget. Az L3 a legérzékenyebb. Az L3-at csendes környezetben használja.                                                                                                                                                                                                                         |
| Kettős csatornafigyelés beállítása           | Kettős keresés módban a rádió a fő Csatorna/Alkód beállítás és a Kettős keresési csatorna/Alkód beállítás között vált.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2CH (A csatornaszám villog)                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Miután a menüben beállította a Kettős keresés beállításait, ne nyomjon meg semmilyen gombot. Hagyja, hogy a rádió időtűlépéssel a Kettős keresés módba váltson.</li><li>Kettős keresés módban nyomja meg a <b>Menü</b> gombot a kezdőképernyőre való lépéshez.</li><li>Kettős keresés módban a <b>PTT</b> gomb megnyomásával nem lép a kezdőképernyőre.</li></ul> |
| Kettős figyelés alkódbeállítása              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2CH (A csatornaszám villog)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rezgő hívásjelző beállítása                  | A Rezgő hívásjelzőt be- és kikapcsolja. Bekapcsolt Rezgő hívásjelző esetén a rádió a hívások fogadásakor rezeg. A rezgés minden rezgés után 30 másodpercg szünetel.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Billentyűhang beállítása                     | A billentyűk megnyomásakor hallható kattanó hangot kapcsolja be vagy ki.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beszédrészt megerősítő hangjelzés beállítása | A beszédrészt megerősítő hangjelzést be- vagy kikapcsolja. Ez a hangjelzés a <b>PTT</b> gomb felengedésekor hallható, hasonlóan ahhoz, mintha a „Roger” vagy a „Vége” szót mondaná. Ez a hang jelzi másoknak, hogy befejezte a beszédrészt.                                                                                                                                                             |

A rádió használata

Beszéd vagy adás



1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **PTT** gombot, majd kezdjen el beszélni a mikrofonba.

2. Az adás leállításához engedje fel a **PTT** gombot.



**Megjegyzés:** Ha mások beszélnek, ne nyomja meg a PTT gombot. Ha egynél több rádió ugyanazon a csatormán sugároz, a léghullámot zavarják, és minden adás elvész.

Hallgatás vagy fogadás

- A rádió hangszórója automatikusan fogadja a jelet, ha a rádió az adó rádióéval megegyező csatormára és kódra van beállítva.
- Ellenőrizze, hogy a hangszóró hangereje megfelelő-e.

A hangszóró hangerejének beállítása

- Nyomja meg a + vagy - gombot a kezdőképernyőn.

A headset használata

- Ha egy headsetet csatlakoztat a rádióhoz, a rádió hangszórója letiltásra kerül. Az üzenetek figyeléséhez és fogadásához viselje a csatlakoztatott headsetet.
- Ha a headseten PTT gomb található, a gomb használatával a headset mikrofonján keresztül is forgalmazhat.
- A rádió PTT gombját továbbra is használhatja a rádión lévő mikrofonon keresztüli forgalmazáshoz

További információk

iVOX vagy VOX

A mikrofon érzékeli, ha a Belső hangvezérelt adás (iVOX) vagy a Hangvezérelt adás (VOX) funkció használatával beszél. Miközben beszél, a rádió automatikusan elindítja az adást.

- iVOX használata esetén a rádió a beépített mikrofon segítségével érzékeli a hangját.
- Ha VOX headsetet csatlakoztat a rádióhoz, a kijelzőn megjelenik a VOX felirat, és a headset mikrofonja fogja érzéklni a hangját.

A VOX/iVOX érzékenységi szintjének kiválasztásához válassza a következő beállításokat:

4. táblázat: VOC/iVOX érzékenységi szintje

| Szint | Leírás                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1    | Kikapcsolja a VOX vagy iVOX beállításait.                                                             |
| L1    | Nagyfokú érzékenység csendes környezetekhez. A halk beszéd is elég a VOX vagy iVOX adás elindításához |
| L2    | Közepes érzékenység a legtöbb környezethez.                                                           |
| L3    | Alacsony érzékenység zajos környezetekhez. Beszéljen hangosan a VOX vagy iVOX adás elindításához      |



**Megjegyzés:** A PTT gomb megnyomása megszakítja a VOX vagy iVOX adást.

Keresés

A rádió a csatornák pásztázásával keres jelet. Amikor jelet észlel, a jel a hangszórón keresztül megszólal. A Keresés funkció lehetővé teszi, hogy megtudja, milyen csatornát használnak más csoportok, és mekkora a forgalom. A Keresés funkció használatával egy csatorna kiválasztásakor elkerülheti a forgalmas csatornákat.

Figyelés

Mindent hallhat az aktuális rádiócsatormán, beleértve a zajt is. Ez a funkció lehetővé teszi egy gyenge jelű csatorna figyelését.

Karbantartás

Ez a rádió IP67 szintű vízhatlansággal rendelkezik. A rádió 30 percig, 1 méteres vízmélységig üzemképes tud maradni, de csak akkor, ha az akkumulátorfedél és a headset tartozékportja le van zárva.

Az akkumulátorrekesz ajtaját és a headset portját csak akkor tegye szabaddá, ha a rádió már megszáradt. Az akkumulátort és a tartozékokat kizárólag száraz környezetben helyezze a készülékbe. Bizonyosodjon meg arról, hogy az akkumulátorrekeszen és a tartozékport tömítéseiben nincsen por és szennyeződés.

Ha a rádió vízbe merült, a hangminőség megőrzése érdekében rázza meg gyorsan a rádiót, hogy a hangszórórács mögött vagy a mikrofonportban rekedt víz kijuthasson belőle. A Motorola Solutions azt javasolja, hogy azonnal öblítse át tiszta vízzel a rádiót, ha sós víz érte, így annak élettartama meghosszabbítható.

Vízérzékelő

Ha a rádió vízzel érintkezik, a fehér LED lámpa villogni kezd, és egészen addig villog, amíg az akkumulátor le nem merül. Nyomja meg a **Lámpa** gombot a villogó LED kikapcsolásához.

Vész hívási riasztás mód

A Vész hívási riasztás funkció segítségével a csoport tagjainak jelezheti, ha sürgős segítségre van szüksége. A Vész hívás gomb megnyomása után a rádió trillázó riasztási hangjelzést ad ki, amelyet továbbít a csoport többi rádiója felé. Az Ön csoportjához tartozó T92 H2O készülékek automatikusan maximumra állítják a hangszóró hangerejét, valamint 8 másodpercen át szólni fog egy trillázó riasztási hangjelzés. 8 másodperc elteltével a riasztási hangjelzés megszűnik. Ezután a rádió 22 másodpercg kihangosított módban van, így a **PTT** gomb megnyomása nélkül is beszélhet. A Vész hívási riasztás mód 30 másodperces időtartamára a T92 H2O rádió vezérőli és gombjai lezárásra kerülnek a vész hívás zavartalan fogadásá érdekében.



**Figyelmeztetés:** Csak vészhelyzet esetén használja a Vész hívási riasztás funkciót. A Motorola Solutions nem vonható felelősségre, amennyiben nem érkezik válasz a vész hívási riasztást fogadó csoporttól.

Információk az akkumulátorokról

A névleges akkumulátor-élettartamot az ipari szabvány szerinti 5-5-90 munkaciklussal, laboratóriumi körülmények között határozták meg. Az idő 5%-ában forgalmaz, 5%-ában fogad a hangszórón keresztül, 90%-ában bejövő adásra várakozik. Robbanásveszély áll fenn, ha az akkumulátort nem megfelelő típusú akkumulátorra cserélik.



**Figyelem!** Csak a Motorola Solutions által jóváhagyott akkumulátorokat használjon.

Akkumulátorkapacitás karbantartása

- A NiMH akkumulátorokat három havonta egyszer tölts fel, amennyiben nem használja azokat.
- Ne hagyja a rádiót állandóan a töltőre csatlakoztatva.
- Használat után, tárolás esetén távolítsa el az akkumulátort a rádióból.
- Az NiMH akkumulátorokat -20 °C-tól 35 °C-ig terjedő hőmérsékleten, alacsony páratartalmú helyen tárolja.

Adás-vétel gomb időkorlátja

Az adástörölés elkerülése érdekében az adás egy perc után megszakításra kerül, még a **PTT** gombot nyomva tartása mellett is. Az időzítőt a **PTT** gomb rövid felengedésével állíthatja vissza.

Csatornák és frekvenciák

Ez a rész a rádió elérhető csatornákat és azok frekvenciáit ismerteti.

| 5. táblázat: Csatornák és frekvenciák |                  |          |                  |
|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Csatorna                              | Frekvencia (MHz) | Csatorna | Frekvencia (MHz) |
| 1                                     | 446,00625        | 9        | 446,10625        |
| 2                                     | 446,01875        | 10       | 446,11875        |
| 3                                     | 446,03125        | 11       | 446,13125        |
| 4                                     | 446,04375        | 12       | 446,14375        |
| 5                                     | 446,05625        | 13       | 446,15625        |
| 6                                     | 446,06875        | 14       | 446,16875        |
| 7                                     | 446,08125        | 15       | 446,18125        |
| 8                                     | 446,09375        | 16       | 446,19375        |



**Megjegyzés:** Alapértelmezés szerint csak az 1–8. csatornák érhetőek el.

A csatornák kiválasztása előtt oldja fel a 9–16. csatorna zárolását. A 9–16. csatornákat csak azokban az országokban szabad használni, amelyekben a kormányzati hatóságok engedélyezik azokat. A 9–16. csatornák használatát Oroszországban nem engedélyezett.

<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>





MOTOROLA SOLUTIONS

Gebruikershandleiding T92 H2O



MN009245A01-AA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS en het gestileerde M-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC en worden onder licentie gebruikt. Alle overige handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. © 2022 Motorola Solutions, Inc. Alle rechten voorbehouden.


EAC




Nederlands

Overzicht van de portofoon

In dit gedeelte worden de knoppen en functies van de portofoon beschreven.



Tabel 1: Overzicht van de portofoon

| Knoppen                                                                           | Itemnummer | Beschrijvingen              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|
|  | 1          | Kanaal                      |
|                                                                                   | 2          | Twee kanalen                |
|                                                                                   | 3          | Monitoren                   |
|                                                                                   | 4          | Scannen                     |
|                                                                                   | 5          | Dubbel scannen              |
|                                                                                   | 6          | Vergrendelen                |
|                                                                                   | 7          | Subcode                     |
|                                                                                   | 8          | Batterij                    |
|                                                                                   | 9          | Snel koppelen               |
|                                                                                   | 10         | Toetstoon                   |
|                                                                                   | 11         | Silent Mode (Vibrate Alert) |
|                                                                                   | 12         | Toon voor einde uitzending  |
|                                                                                   | 13         | Dempen                      |
|                                                                                   | 14         | Oproeptoon                  |
|                                                                                   | 15         | VOX of iVOX                 |

Tabel 2: Knoppen en functionaliteit

| Knoppen            | Functionaliteit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vermogen           | Schakel de portofoon in of uit door de <b>aan/uit-knop</b> ingedrukt te houden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Menu/ vergrendelen | <ul style="list-style-type: none"><li>Druk op de knop <b>Menu/vergrendelen</b> om het menu te openen en erin te bladeren.</li><li>Vergrendel of ontgrendel de knop <b>Menu/vergrendelen</b> door de knop ingedrukt te houden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Volume/ aanpassen  | <ul style="list-style-type: none"><li>Pas het volume aan met de toetsen <b>+</b> en <b>–</b>.</li><li>Wijzig de instellingen of activeer acties in het menuscherm door op de knop <b>+</b> of <b>–</b> te drukken.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PTT-knop           | <ul style="list-style-type: none"><li>Houd de <b>PTT</b>-knop ingedrukt om te spreken. Laat de <b>PTT</b>-knop los om de transmissie te beëindigen.</li><li>Druk op de <b>PTT</b>-knop om het menuscherm af te sluiten en terug te keren naar het startscherm.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Snel koppelen      | <p>Kopieer de kanaal- en subcode-instellingen van portofoon A naar portofoon B.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Bereid portofoon B voor op koppelen door de knop <b>Snel koppelen</b> ingedrukt te houden tot u een pieptoon hoort.</li><li>Zend de instellingen voor de zender en de subcode uit door de knop <b>Snel koppelen</b> op portofoon A ingedrukt te houden tot u een dubbele pieptoon hoort.</li></ul> <p> <b>Opmerking:</b> u kunt van één portofoon naar meerdere portofoons tegelijk kopiëren.</p> |
| Oproeptoon         | Verzend een oproeptoon (beltoon) naar andere portofoons door op de knop <b>Oproeptoon</b> te drukken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zaklamp            | <p>Schakel de zaklamp in of uit, en schakel tussen rood en wit licht door op de <b>zaklampknop</b> te drukken.</p> <p> <b>Opmerking:</b> rood licht helpt om in het donker zicht te houden. Als er langer dan 30 minuten geen activiteit is of het batterijniveau lager is dan 50%, schakelt de zaklamp zichzelf automatisch uit.</p>                                                                                                                                                                                       |
| Noodoproep         | Activeer de functie Noodwaarschuwing door de <b>noodknop</b> ingedrukt te houden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Portofoon instellen

Batterijen plaatsen en opladen




**Opmerkingen:**

- U kunt AA-alkalinebatterijen gebruiken.
- Motorola Solutions raadt u aan alleen de batterij te gebruiken die met uw portofoon is meegeleverd. Anders kunnen de prestaties van de portofoon afnemen.

Een riemclip aanbrengen en verwijderen

- Voer de handelingen uit in de volgorde van de nummering in de afbeelding.



De portofoon in- en uitschakelen


- Houd de **aan/uit-knop** ingedrukt totdat het beeldscherm wordt in- of uitgeschakeld.

Kanalen en subcodes

- U moet op uw portofoons dezelfde kanalen en subcodes instellen om communicatie tussen de portofoons mogelijk te maken.
- Met de kanaalinstelling regelt u de radiofrequentie. Selecteer een kanaal dat niet door anderen in uw gebied wordt gebruikt om storingen te voorkomen. Zie **Scannen** in tabel 3 voor meer informatie over het selecteren van een ongebruikt kanaal.
- Zorg ervoor dat de subcode-instelling op de zendende en ontvangende portofoons overeenkomt. Anders blokkeert de ontvangende portofoon de ontvangen signalen. Met deze functie kunt u ongewenste stemmen dempen van andere portofoongebruikers die op uw kanaal uitzenden.
- Als de subcode op nul is ingesteld, blokkeert de portofoon geen signalen. Alles wat op het kanaal wordt opgevangen, wordt naar de luidspreker verzonden. Motorola Solutions raadt u aan uw subcode op nul in te stellen als u T92 H2O-portofoons gebruikt met portofoons die de subcodefunctie niet ondersteunen. Zie **Navigeren door de menupagina's** op pagina 1 voor gedetailleerde instructies over het wijzigen van instellingen. Met de functie Snel koppelen kunt u kanaal- en subcode-instellingen van één portofoon naar meerdere portofoons tegelijk kopiëren. Zie **Overzicht van de portofoon** op pagina 1 voor informatie over het kopiëren van instellingen voor kanalen en subcodes.

Navigeren door de menupagina's

- Gebruik de knop **Menu** om door het menuscherm te bladeren.
- Druk op de **PTT**-knop om een willekeurig scherm af te sluiten en terug te keren naar het startscherm.



| Menunavigatie                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabel 3: Instructies voor menunavigatie                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Menuscherm                                                                           | Gebruik de knoppen <b>+</b> en <b>–</b> voor de volgende taken:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monitoren                                                                            | Monitoren van de radiogolf starten of stoppen. U kunt horen dat er signalen worden verzonden via de kanaalinstelling van uw portofoon. Als er geen signaal is, hoort u statische ruis.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>MON</b>                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Scannen                                                                              | Scannen van de radiogolf starten of stoppen. De portofoon scant alle kanalen een voor een. Wanneer een signaal wordt gedetecteerd, hoort u het signaal via de luidspreker en geeft de portofoon het kanaal van het gedetecteerde signaal weer.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Z</b>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kanaal aanpassen (Kanaalnummer knippert)                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>De instellingen van het portofoonkanaal wijzigen.</li><li>De kanalen 9 t/m 16 ontgrendelen door tegelijkertijd op de knoppen <b>+</b> en <b>–</b> te drukken.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Instelling subcode (Subcodenummer knippert)                                          | De instelling van de portofooncode wijzigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Instelling oproeptoon                                                                | Het geluid van de oproeptoon wijzigen. Er zijn 20 verschillende geluiden beschikbaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VOX aanpassen <b>VOX</b> of <b>iVOX</b>                                              | Als u de instelling voor Voice Operated Transmission (VOX) wilt wijzigen, selecteert u <b>OFF</b> of <b>L1</b> tot <b>L3</b> . L3 is het gevoeligst. Gebruik L3 in rustige omgevingen.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Instelling kanaal voor dubbel scannen                                                | In de modus Dubbel scannen schakelt de portofoon tussen de instelling primair kanaal/subcode en de instelling kanaal voor dubbel scannen/subcode.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>2CH</b> (Kanaalnummer knippert)                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Nadat u de instellingen voor dubbel scannen in het menu heeft aangepast, mag u op geen enkele knop drukken. Wacht tot de portofoon overschakelt naar de modus Dubbel scannen.</li><li>Druk in de modus Dubbel scannen op de knop <b>Menu</b> om naar het startscherm te gaan.</li><li>In de modus Dubbel scannen gaat u niet terug naar het startscherm door op de <b>PTT</b>-knop te drukken.</li></ul> |
| Instelling subcode voor dubbel scannen                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>2CH</b> (Kanaalnummer knippert)                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instelling trilalarm                                                                 | Het trilalarm in- of uitschakelen. Wanneer u het trilalarm inschakelt, trilt de portofoon bij de ontvangst van een oproep. Na elke trilling is er een pauze van 30 seconden.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instelling toetstoon                                                                 | Het klinkgeluid bij het drukken op een toets of knop in- of uitschakelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Instelling spreekbevestigingstoon                                                    | De spreekbevestigingstoon in- of uitschakelen. Deze toon wordt verzonden wanneer u de <b>PTT</b> -knop loslaat en is vergelijkbaar met 'Roger' of 'Over'. Deze toon laat anderen weten dat u klaar bent met spreken.                                                                                                                                                                                                                           |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Gebruik van de portofoon

Sprekten of verzenden



**Opmerking:** druk niet op de PTT-knop wanneer anderen praten. Als er meer dan één portofoon op hetzelfde kanaal uitzendt, raakt de radiogolf geblokkeerd en gaan alle berichten verloren.

Luisteren of ontvangen

- De luidspreker van de portofoon ontvangt automatisch een signaal als de portofoon is ingesteld op hetzelfde kanaal en dezelfde code als de zendende portofoon.
- Zorg ervoor dat het luidsprekervolume op een prettig niveau staat ingesteld.

Luidsprekervolume aanpassen

- Druk in het startscherm op de knop **+** of **–**.

Gebruik van de headset

- Wanneer een headset wordt aangesloten op de portofoon, wordt de luidspreker van de portofoon uitgeschakeld. Draag de aangesloten headset om berichten te monitoren en te ontvangen.
- Als uw headset is uitgerust met een PTT-knop, kunt u die knop gebruiken om uit te zenden met de microfoon op de headset.
- U kunt dan ook nog de PTT-knop op de portofoon gebruiken om uit te zenden met de microfoon op de portofoon

Aanvullende informatie

IVOX of VOX

De microfoon detecteert of u spreekt wanneer u Internal Voice Operated Transmissie (iVOX) of spraakgestuurde transmissie (VOX) gebruikt. Als u spreekt, activeert de portofoon de transmissie automatisch.

- Wanneer iVOX wordt weergegeven, gebruikt de portofoon de ingebouwde microfoon om uw stem te detecteren.
- Wanneer een VOX-headset op de portofoon is aangesloten, wordt VOX weergegeven en wordt de microfoon van de headset gebruikt om uw stem te detecteren.

Selecteer de volgende instellingen om het VOX/iVOX-gevoelighedsniveau in te stellen:

Tabel 4: VOC/iVOX-gevoelighedsniveau

| Niveau | Beschrijvingen                                                                                             |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UIT    | Schakel de VOX- of iVOX-instellingen uit.                                                                  |
| L1     | Hoge gevoeligheid voor rustige omgevingen. Zacht spreken is voldoende om VOX/iVOX-transmissie te activeren |
| L2     | Gemiddelde gevoeligheid, geschikt voor de meeste omgevingen.                                               |
| L3     | Lage gevoeligheid voor omgevingen met veel lawaai. Spreek harder om VOX/iVOX-transmissie te activeren      |

 **Opmerking:** als u op de **PTT**-knop drukt, wordt de VOX/iVOX-transmissie geannuleerd.

Scannen

De portofoon scant op spraakactiviteit door de kanalen te doorlopen. Wanneer signalen worden gedetecteerd, wordt het signaal naar de luidspreker verzonden. Met de scanfunctie kunt u uitzoeken of een kanaal door andere groepen wordt gebruikt en veel verkeer bevat. De scanfunctie helpt u drukbezette kanalen te mijden wanneer u een kanaal voor uw groep kiest.

**Monitoren**

U hoort alles, inclusief ruis, op uw huidige portofoonkanaal. Met deze functie kunt u een kanaal controleren op zwakke signalen.

**Onderhoud**

Deze portofoon is waterdicht tot IP67-normen. U kunt de portofoon 30 minuten lang tot 1 meter diep onder water houden, maar alleen als de batterijklep en de aansluiting voor een headset zijn afgedicht.

Open de klep van de batterijhouder of aansluiting voor een headset alleen als de portofoon droog is. Batterijen en accessoires mogen alleen in een droge omgeving met de portofoon worden gekoppeld. Zorg ervoor dat de afdichtingen van het batterijcompartiment en de accessoirepoort vrij zijn van vuil.

Schud de portofoon stevig als deze ondergedompeld is geweest in water om resterend water uit het luidsprekerrooster en de microfoonaansluiting te verwijderen. Als de portofoon ondergedompeld is geweest in zout water, raadt Motorola Solutions u aan de portofoon af te spoelen met schoon water om de levensduur ervan te behouden.

**Watersensor**

Wanneer de portofoon in contact komt met water, gaat de witte led knipperen tot de batterij leeg is. Druk op de **zaklamptoets** om de knipperende led uit te zetten.

**Modus Noodwaarschuwing**

U kunt de functie Noodwaarschuwing gebruiken om leden in uw groep te waarschuwen als u dringend hulp nodig heeft. Nadat u op de noodknop heeft gedrukt, zendt uw portofoon een opvallende alarmtoon uit die naar de portofoons in uw groep wordt verzonden. Het luidsprekervolume van de T92 H2O-portofoons in uw groep wordt automatisch op maximaal gezet, en er klinkt 8 seconden lang een opvallende alarmtoon. Na 8 seconden stopt de alarmtoon. Vervolgens staat de portofoon gedurende 22 seconden in de handsfreemodus, zodat u kunt praten zonder op **PTT**-knop te drukken. Tijdens de 30 seconden dat de modus Noodwaarschuwing is ingeschakeld zijn de toetsen en de bediening van de T92 H2O-portofoons vergrendeld voor een optimale ontvangst van het alarmsignaal.

**Waarschuwing:** gebruik de functie Noodwaarschuwing alleen in geval van nood. Motorola Solutions is niet verantwoordelijk als de ontvangende groep niet reageert op het noodsignaal.

Informatie over de batterij

De levensduur van de batterij wordt onder laboratoriumomstandigheden gemeten volgens de industriële norm met bedrijfscyclus 5-5-90. 5% van de tijd uitzenden, 5% ontvangen met luidspreker aan en 90% wachten op inkomende oproep. Vervanging van de batterij door een onjuist type kan leiden tot explosiegevaar.

**Let op:** gebruik alleen door Motorola goedgekeurde batterijen.

Onderhoud van de batterijen

- Laad het NiMH-accupak elke drie maanden op als u de portofoon niet gebruikt.
- Laat de portofoon niet permanent aangesloten op een oplader.
- Verwijder het accupak en de batterijen na gebruik en bewaar ze elders.
- Bewaar het NiMH-accupak bij een temperatuur tussen -20 °C en 35 °C, en bij een lage luchtvochtigheid.

Push-to-Talk time-out-timer

Om verkeersdrukte op de radiogolf te voorkomen, wordt de transmissie na één minuut beëindigd, zelfs als de **PTT**-knop nog steeds wordt ingedrukt. U kunt de timer opnieuw instellen door de **PTT**-knop kort los te laten.

Kanalen en frequenties

In dit gedeelte worden de kanalen en de beschikbare frequenties voor de portofoon weergegeven.

Tabel 5: Kanalen en frequenties

| Kanaal | Frequentie (MHz) | Kanaal | Frequentie (MHz) |
|--------|------------------|--------|------------------|
| 1      | 446,00625        | 9      | 446,10625        |
| 2      | 446,01875        | 10     | 446,11875        |
| 3      | 446,03125        | 11     | 446,13125        |
| 4      | 446,04375        | 12     | 446,14375        |
| 5      | 446,05625        | 13     | 446,15625        |
| 6      | 446,06875        | 14     | 446,16875        |
| 7      | 446,08125        | 15     | 446,18125        |
| 8      | 446,09375        | 16     | 446,19375        |

 **Opmerking:** alleen de kanalen 1 tot 8 zijn standaard beschikbaar. Ontgrendel kanaal 9 t/m 16 om de kanalen te kunnen selecteren. Gebruik kanalen 9 tot en met 16 alleen in landen waar deze frequenties zijn toegestaan door de overheid. De kanalen 9 tot 16 zijn niet toegestaan in Rusland.

<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>






**MN009245A01-AA**  
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS og den stiliserte M-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Motorola Trademark Holdings, LLC og brukes under lisens. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.  
© 2022 Motorola Solutions, Inc. Med enerett.



## Norsk (bokmål)

### Oversikt over radioen

Dette avsnittet forklarer knappene og funksjonene på radioen.



Tabell 1: Oversikt over radioen

| Knapper | Elementnummer | Beskrivelser                     |
|---------|---------------|----------------------------------|
|         | 1             | Kanal                            |
|         | 2             | Tokanals                         |
|         | 3             | Monitor                          |
|         | 4             | Skann                            |
|         | 5             | Dobbel skanning                  |
|         | 6             | Lås                              |
|         | 7             | Underkode                        |
|         | 8             | Batteri                          |
|         | 9             | Enkel paring                     |
|         | 10            | Tastaturtone                     |
|         | 11            | Stillemodus (vibrasjonsvarsling) |
|         | 12            | Mottakstone                      |
|         | 13            | Demp                             |
|         | 14            | Ringetone                        |
|         | 15            | VOX eller iVOX                   |

Tabell 2: Knapper og funksjonalitet

| Knapper         | Funksjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Av/på           | Slå radioen av og på ved å trykke på og holde inne <b>Av/på</b> -knappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Meny/lås        | <ul style="list-style-type: none"><li>Åpne og bla gjennom menyen ved å trykke på <b>Meny/lås</b>-knappen.</li><li>Lås eller lås opp <b>Meny/lås</b>-knappen ved å trykke på og holde inne <b>Meny/lås</b>-knappen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Volum/justering | <ul style="list-style-type: none"><li>Juster volumet ved å trykke på <b>+</b> eller <b>-</b>.</li><li>Endre innstillingene eller utløs handlinger i menyskjermbildet ved å trykke på <b>+</b> eller <b>-</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| PTT-knapp       | <ul style="list-style-type: none"><li>Snakk ved å trykke på og holde inne <b>PTT</b>-knappen. Du kan slippe <b>PTT</b>-knappen for å avslutte sendingen.</li><li>Avslutt ved å trykke på <b>PTT</b>-knappen for å lukke menyskjermbildet og gå tilbake til startskjermbildet.</li></ul>                                                                                                                                                                       |
| Enkel paring    | <p>Kopier kanal- og underkodeinnstillingene fra Radio A til Radio B.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Klargjør radio B for paring ved å trykke på og holde inne <b>Enkel paring</b>-knappen til du hører et pip.</li><li>Kringkast kanal- og underkodeinnstillingene ved å trykke på og holde inne <b>Enkel paring</b>-knappen på Radio A til du hører to pip.</li></ul> <p><b>Merk:</b> Du kan kopiere fra én radio til flere radioer samtidig.</p> |
| Ringetone       | Send en ringetone til andre radioer ved å trykke på <b>Ringetone</b> -knappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lommelykt       | <p>Slå lommelykten av eller på og endre lysfargen mellom rødt og hvitt ved å trykke på <b>Lommelykt</b>-knappen.</p> <p><b>Merk:</b> Rødt lys bidrar til å bevare sikten i mørke omgivelser. Lommelykten slår seg av automatisk etter 30 minutter uten aktivitet eller hvis batterinivået er under 50 %.</p>                                                                                                                                                  |
| Nødssituasjon   | Aktiver nødvarslingsfunksjonen ved å trykke på og holde inne <b>Nød</b> -knappen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Radiooppsett


### Sette inn og lade batterier

- Slå av radioen.
- Sjekk polariteten før du setter inn batteriene.
- Lad batteriet ved hjelp av USB-standardstrømkilden.
- Ladingen er fullført når batteriikonet på radioen slutter å blinke. Ladingen tar opptil 8 timer.

- Merknader:**
- Du kan bruke alkaliske AA-batterier.
  - Motorola Solutions anbefaler at du kun bruker batteriet som leveres sammen med radioen din. Ellers kan radioen synke.

### Feste og ta av en belteklemme

- Følg nummereringen i bildet for å utføre de nødvendige handlingene.



### Slå radioen av og på


- Hold inne **Av/på**-knappen til skjermen slås av eller på.

### Kanaler og underkoder

- Du må stille inn radioene med samme kanal- og underkodeinnstilling for å aktivere kommunikasjon med andre radioer.
- Kanalinnstillingen bestemmer radiofrekvensen. For å unngå signalforstyrrelser kan du velge en kanal som ikke brukes av andre i området. Hvis du vil ha mer informasjon om valg av ubrukt kanal, kan du se **Skann** på tabell 3.
- Tilpass underkodeinnstillingen på sender- og mottakerradioene. Ellers blokkerer mottakerradioen de mottatte signalene. Denne funksjonen hjelper deg med å dempe uønskede stemmer fra andre radiobrukere som sender på kanalen din.
- Når underkoden er satt til null, blokkerer ikke radioen noen signaler. Alt som registreres på kanalen, sendes til høytaleren. Motorola Solutions anbefaler at du setter underkoden til null hvis du bruker T92 H2O-radioer med radioer som ikke støtter underkodefunksjonen. Hvis du vil ha detaljerte instruksjoner om hvordan du endrer innstillinger, kan du se **Navigere på menysidene** på side 1. Du kan kopiere kanal- og underkodeinnstillinger fra én radio til flere radioer samtidig med Enkel paring-funksjonen. Hvis du vil ha flere måter å kopiere kanal- og underkodeinnstillinger på, kan du se **Oversikt over radioen** på side 1.

### Navigere på menysidene

- Bruk **Meny**-knappen for å bla gjennom menyskjermbildet.
- Trykk på **PTT** for å lukke et skjermbilde og gå tilbake til startskjermbildet.



## Menynavigasjon

Tabell 3: Instruksjoner om meny navigasjon

| Menyskjermbilde                                   | Bruk <b>+</b> eller <b>-</b> til å utføre følgende handlinger:                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitor                                           | Start eller stopp overvåking av eteren. Du kan høre signaler som sendes på kanalen som er stilt inn på radioen.<br>Hvis det ikke finnes noe signal, kan du høre støy.                                                                        |
| <b>MON</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Skann                                             | Start eller stopp skanning av eteren. Radioen søker gjennom alle kanalene etter hverandre. Når et signal registreres, hører du signalet på høytaleren, og radioen viser kanalen til det registrerte signalet.                                |
| <b>Z</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juster kanalen (kanalnummeret blinker)            | <ul style="list-style-type: none"><li>Endre radiokanalinnstillingene.</li><li>Lås opp kanal 9 til 16 ved å trykke på <b>+</b> og <b>-</b> samtidig.</li></ul>                                                                                |
| Underkodeinnstilling (underkodennummeret blinker) | Endre radiokodeinnstillingen.                                                                                                                                                                                                                |
| Ringetoneinnstilling                              | Endre ringetonen. Det finnes 20 forskjellige lyder.                                                                                                                                                                                          |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Juster VOX                                        | For å endre innstillingen for talestyrt sending (VOX) velger du <b>AV</b> eller <b>L1</b> til <b>L3</b> . L3 er den mest følsomme. Bruk L3 i stille omgivelser.                                                                              |
| <b>VOX</b> eller <b>iVOX</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tokanalsinnstilling                               | I Dobbel skanning-modusen veksler radioen mellom innstillingen for hovedkanal/underkode og innstillingen for dobbel skannekanal/underkode.                                                                                                   |
| <b>2CH</b> (kanalnummeret blinker)                | <ul style="list-style-type: none"><li>Når du har justert Dobbel skanning-innstillingene i Meny, må du ikke trykke på noen knapper. La radioen få tidsavbrudd i Dobbel skanning-modus.</li></ul>                                              |
| Innstilling av tokanalsunderkode                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Trykk på <b>Meny</b>-knappen i Dobbel skanning-modusen for å lukke startskjermbildet.</li><li><b>PTT</b>-knappen kan ikke brukes til å gå til startskjermbildet fra Dobbel skanning-modusen.</li></ul> |
| <b>2CH</b> (kanalnummeret blinker)                |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Innstilling for vibrasjonsvarsling                | Slå vibrasjonsvarsling av eller på. Når du slår på vibrasjonsvarsling, vibrerer radioen når et anrop mottas. Vibrasjonen settes på pause i 30 sekunder etter hver vibrasjon.                                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tastaturtoneinnstilling                           | Slå klikkelyden av eller på når du trykker på en tast eller en knapp.                                                                                                                                                                        |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Innstilling for talebekreftelsestone              | Slå talebekreftelsestonen av eller på. Denne tonen sendes når du slipper <b>PTT</b> -knappen, og fungerer på samme måte som å si «mottatt» eller «over». Denne tonen indikerer til andre personer at du er ferdig med å snakke.              |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                              |

## Radiobruk

### Snakke eller sende

- Trykk på og hold inne **PTT**-knappen, så kan du snakke inn i mikrofonen.

- Slipp **PTT**-knappen for å avslutte sendingen.

- Merk:** Ikke trykk på PTT-knappen mens andre snakker. Når mer enn én radio sender på samme kanal, forstyrres eteren, og alle sendinger går tapt.

### Lytte eller motta

- Radiohøytaleren mottar signalet automatisk hvis radioen er stilt inn på samme kanal og kode som senderradioen.
- Kontroller at høytalervolumet er stilt inn på et passende nivå.

### Justere høytalervolumet

- Trykk på **+** eller **-** på startskjermbildet.

### Bruk av hodetelefoner

- Radiohøytaleren deaktiveres så lenge hodetelefoner er koblet til radioen. Bruk de tilkoblede hodetelefonene for å overvåke og motta meldinger.
- Hvis hodetelefonene har en PTT-knapp, kan du bruke knappen til å sende med mikrofonen på hodetelefonene.
- Du kan fortsatt bruke PTT-knappen på radioen til å sende med mikrofonen på radioen.

## Ytterligere informasjon

### iVOX eller VOX

Mikrofonen registrerer om du snakker ved hjelp av intern talestyrt sending (iVOX) eller talestyrt sending (VOX). Hvis du snakker, utløser radioen sendingen automatisk.

- Når iVOX vises, bruker radioen den innebygde mikrofonen til å registrere stemmen din.
- Når VOX-hodetelefoner er koblet til radioen, vises VOX, og mikrofonen på hodetelefonene brukes til å registrere stemmen din.

Hvis du vil velge VOX-/iVOX-følsomhetsnivået, velger du følgende innstillinger:

Tabell 4: VOX-/iVOX-følsomhetsnivå

| Nivå | Beskrivelser                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AV   | Slå av VOX- eller iVOX-innstillingene.                                                             |
| L1   | Høy følsomhet – for rolige omgivelser. Lav snakking er nok til å utløse en VOX- eller iVOX-sending |
| L2   | Middels følsomhet – for de fleste omgivelser.                                                      |
| L3   | Lav følsomhet – for støyende omgivelser. Snakk for å utløse VOX- eller iVOX-sendingen              |

- Merk:** Når du trykker på PTT-knappen, avbrytes VOX- eller iVOX-sendingen.

### Skann

Radioen søker etter taleaktivitet ved å bla gjennom kanalene. Når et signal registreres, sendes signalet til høytaleren. Skann-funksjonen gjør at du kan finne kanalen som brukes av andre grupper, og som har stor trafikk. Skann-funksjonen gjør at du kan unngå travle kanaler når du velger kanalen du vil bruke for gruppen din.

### Monitor

Du kan høre alt, inkludert støy, på den gjeldende radiokanalen. Med denne funksjonen kan du overvåke en kanal etter svake signaler.

### Vedlikehold

Denne radioen er vanntett i henhold til IP-67-standarder. Radioen kan tåle nedsenkning opptil 1 meter under vann i inntil 30 minutter, men bare når batteridekslet og hodetelefonporten er tett.

Ikke åpne batteriluken eller dekslet til hodetelefonporten hvis radioen ikke er tørr. Sett kun inn batterier og tilbehør under tørre forhold. Kontroller at tetningen på batteriluken og tilbehørsportene er fri for smuss og rusk.

Hvis radioen har vært under vann, må du riste den grundig for å fjerne vann som er fanget inne i høytalergitteret og mikrofoniningangen, for å opprettholde lyd kvaliteten. Motorola Solutions anbefaler å skylle radioen i ferskvann hvis den har vært utsatt for saltvann. Dette er for å opprettholde radioens levetid.

### Vannsensor

Når radioen kommer i kontakt med vann, begynner den hvite LED-lampen å blinke til batteriet er tomt. Trykk på **Lommelykt**-knappen for å slå av den blinkende LED-lampen.

### Nødvarslingsmodus

Du kan bruke funksjonen for nødvarsling til å signalere til medlemmer i gruppen hvis du trenger øyeblikkelig hjelp. Når du har trykket på nødknappen, sendes det ut en kvitireld fra radioen som overføres til radioene i gruppen. T92 H2O-radioene i gruppen din stiller automatisk inn høytalervolumet på maksimum og avgir en kvitireld i åtte sekunder. Etter åtte sekunder stopper varselyden. Deretter er radioen i håndfri modus i 22 sekunder, slik at du kan snakke uten å trykke på **PTT**-knappen. I de 30 sekundene med nødvarslingsmodus er T92 H2O-radioens kontroller og knapper låst for å maksimere mottak av nødmeldingen.

- Advarsel:** Bruk nødvarslingsfunksjonen kun i nødstilfeller. Motorola Solutions er ikke ansvarlig for at mottaksgruppen ikke svarer på nødvarslingen.

### Batteriinformasjon

Den angitte levetiden for batteriet er målt under laboratorieforhold i henhold til 5-5-90-driftssykklusen, som er bransjestandarden. Tidsbruken er fordelt på 5 % sending, 5 % mottak med høytaler på og 90 % venting på innkommende anrop. Fare for eksplosjon hvis batteriet erstattes av feil type.

**Obs!** Bruk bare Motorola Solutions-godkjente batterier.

### Vedlikehold av batterikapasitet

- Lad NiMH-batteriene minst hver tredje måned når de ikke er i bruk.
- Ikke la radioen stå tilkoblet til en lader på permanent basis.
- Fjern batteriet fra radioen når den skal lagres.
- Oppbevar NiMH-batteriene ved en temperatur på mellom –20 °C og 35 °C og i lav luftfuktighet.

### Tidsavbrudd for Push-to-Talk (PTT)

For å unngå trafikkork i eteren stopper sendingen etter ett minutt, selv om du fortsatt trykker på **PTT**-knappen. Du kan slippe **PTT**-knappen litt for å tilbakestille tidtakeren.

### Kanaler og frekvenser

Dette avsnittet handler om kanalene og frekvensene som er tilgjengelige på radioen.

Tabell 5: Kanaler og frekvenser

| Kanal | Frekvens (MHz) | Kanal | Frekvens (MHz) |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 1     | 446,00625      | 9     | 446,10625      |
| 2     | 446,01875      | 10    | 446,11875      |
| 3     | 446,03125      | 11    | 446,13125      |
| 4     | 446,04375      | 12    | 446,14375      |
| 5     | 446,05625      | 13    | 446,15625      |
| 6     | 446,06875      | 14    | 446,16875      |
| 7     | 446,08125      | 15    | 446,18125      |
| 8     | 446,09375      | 16    | 446,19375      |

- Merk:** Bare kanalene 1 til 8 er tilgjengelige som standard. Lås opp kanal 9 til 16 før du kan velge kanalene. Bruk kun kanal 9 til 16 i land der disse frekvensene er tillatt av myndighetene. Kanalene 9 til 16 er ikke tillatt i Russland.



<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>





# Instrukcja obsługi radiotelefonu T92 H2O



MN009245A01-AA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.  
© 2022 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



polski

Ogólne informacje o radiotelefonie

W tej części opisano przyciski i funkcje dostępne w radiotelefonie.




Tabela 1: Ogólne informacje o radiotelefonie

| Przyciski | Numer elementu | Opisy                         |
|-----------|----------------|-------------------------------|
|           | 1              | Kanał                         |
|           | 2              | Kanał podwójny                |
|           | 3              | Nasłuch                       |
|           | 4              | Skanowanie                    |
|           | 5              | Podwójne skanowanie           |
|           | 6              | Blokada                       |
|           | 7              | Kod podrzędny                 |
|           | 8              | Akumulator                    |
|           | 9              | Łatwe parowanie               |
|           | 10             | Tony klawiatury               |
|           | 11             | Tryb cichy (alarm wibracyjny) |
|           | 12             | Dźwięk zakończenia transmisji |
|           | 13             | Wyciszenie                    |
|           | 14             | Sygnał wywołania              |
|           | 15             | VOX lub iVOX                  |

Tabela 2: Przyciski i funkcje

| Przyciski           | Funkcjonalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zasilanie           | Włącz lub wyłącz radiotelefon, naciskając i przytrzymując przycisk <b>zasilania</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Menu/blokada        | <ul style="list-style-type: none"><li>Przejdź i przewijaj menu, naciskając przycisk <b>Menu/blokada</b>.</li><li>Zablokuj lub odblokuj przycisk <b>Menu/blokada</b>, naciskając go i przytrzymując przycisk <b>Menu/Lock</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Głośność/ regulacja | <ul style="list-style-type: none"><li>Wyreguluj poziom głośności, naciskając przycisk <b>+</b> lub <b>-</b>.</li><li>Zmień ustawienia lub aktywuj działania na ekranie menu, naciskając przycisk <b>+</b> lub <b>-</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Przycisk PTT        | <ul style="list-style-type: none"><li>Aby nadawać komunikaty głosowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk <b>PTT</b>. Możesz zwolnić przycisk <b>PTT</b>, aby zatrzymać nadawanie.</li><li>Zakończ, naciskając przycisk <b>PTT</b>, aby wyjść z ekranu menu i wrócić do ekranu głównego.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Łatwe parowanie     | <p>Skopiuj ustawienia kanału i kodu podrzędnego z radiotelefonu A do radiotelefonu B.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Przygotuj radiotelefon B do parowania, naciskając i przytrzymując przycisk <b>Łatwe parowanie</b> do usłyszenia sygnału dźwiękowego.</li><li>Prześlij ustawienia kanału i kodu podrzędnego, naciskając i przytrzymując przycisk <b>Łatwe parowanie</b> w radiotelefonie A do usłyszenia podwójnego sygnału dźwiękowego.</li></ul> <p> <b>Uwaga!</b> Można kopiować ustawienia do wielu radiotelefonów jednocześnie.</p> |
| Sygnał wywołania    | Wyślij sygnał wywołania (sygnał dzwonka) do innych radiotelefonów, naciskając przycisk <b>Sygnał wywołania</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Latarka             | <p>Włącz lub wyłącz latarkę i zmień kolor światła na czerwony lub biały, naciskając przycisk <b>Latarka</b>.</p> <p> <b>Uwaga!</b> Czerwone światło pomaga zapewnić widoczność w ciemności. Latarka wyłącza się automatycznie po 30 minutach bezczynności, jeśli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 50%.</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| Wywołanie alarmowe  | Aktywuj funkcję alarmu, naciskając i przytrzymując przycisk <b>Wywołanie alarmowe</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Konfigurowanie radiotelefonu

Instalowanie i ładowanie akumulatorów

- Wyłącz radiotelefon.
- Przed zainstalowaniem akumulatorów zwróć uwagę na ich biegunowość.
- Do ładowania akumulatora używaj standardowego źródła zasilania USB.
- Ładowanie kończy się, gdy ikona baterii na radiotelefonie przestanie migać. Ładowanie trwa do 8 godzin.

 **Uwagi:**

- Można stosować baterie alkaliczne AA.
- Motorola Solutions zaleca, aby stosować tylko akumulatory dostarczone wraz z radiotelefonem. W przeciwnym razie radiotelefon może się zatonąć.

Zakładanie i zdejmowanie zaczepu na pasek

- Aby wykonać niezbędne działania, postępuj zgodnie z numerami na rysunku.

Włączanie lub wyłączanie radiotelefonu

- Przytrzymaj przycisk **zasilania**, aż wyświetlacz włączy się lub wyłączy.

Kanały i kody podrzędne

- W radiotelefonach trzeba wybrać te same ustawienia kanału i kodu podrzędnego, aby możliwa była komunikacja między radiotelefonami.
- Ustawienia kanału sterują częstotliwością radiową. Aby uniknąć zakłóceń, można wybrać kanał, który nie jest używany przez inne osoby na danym obszarze. Więcej informacji na temat wybierania nieużywanego kanału można znaleźć w pozycji **Skanowanie** w Tabeli 3.
- Dopasuj ustawienia kodu podrzędnego w radiotelefonach nadających i odbierających transmisje. W przeciwnym razie radiotelefon odbierający będzie blokować otrzymany sygnał. Funkcja ta pomaga w wyciszaniu niechcianych głosów innych użytkowników radiotelefonów, którzy nadają na tym samym kanale.
- Gdy kod podrzędny jest ustawiony na zero, radiotelefon nie blokuje żadnych sygnałów. Wszystkie sygnały odebrane na danym kanale są przesyłane do głośnika. Motorola Solutions zaleca ustawienie kodu podrzędnego na zero w przypadku korzystania z radiotelefonów T92 H2O wraz z radiotelefonami, które nie obsługują funkcji kodu podrzędnego. Szczegółowe instrukcje dotyczące sposobów zmiany ustawień można znaleźć w punkcie **Poruszanie się po stronach menu** na stronie 1. Ustawienia kanału i kodu podrzędnego można skopiować do wielu radiotelefonów równocześnie przy użyciu funkcji Łatwe parowanie. Sposoby kopiowania ustawień kanału i kodu podrzędnego opisano w punkcie **Ogólne informacje o radiotelefonie** na stronie 1.

Poruszanie się po stronach menu

- Użyj przycisku **Menu**, aby przewijać ekran menu.
- Naciśnij przycisk **PTT**, aby wyjść z ekranu menu i wrócić do ekranu głównego.

| Nawigacja menu                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tabela 3: Instrukcje nawigacji po menu                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ekran menu                                                | Użyj przycisk + lub -, aby wykonać następujące działania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nasłuch                                                   | Uruchom lub zatrzymaj nasłuch fal radiowych. Słychać sygnały transmitowane na ustawieniu kanału radiotelefonu. Jeśli nie ma sygnału, słychać zakłócenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| MON                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Skanowanie                                                | Uruchom lub zatrzymaj skanowanie fal radiowych. Radiotelefon skanuje wszystkie kanały po kolei. Gdy zostanie wykryty sygnał, słychać go w głośniku, a radiotelefon wyświetla kanał wykrytego sygnału.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dostosowanie kanału (Numer kanału miga)                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Zmiana ustawień kanałów radiotelefonu.</li><li>Odblokowanie kanałów 9–16 poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisków <b>+</b> oraz <b>-</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ustawienie kodu podrzędnego (Numer kodu podrzędnego miga) | Zmiana ustawienia kodu radiotelefonu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ustawienie sygnału wywołania                              | Zmiana dźwięku sygnału wywołania. Dostępnych jest 20 różnych dźwięków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Regulacja VOX lub iVOX                                    | Aby zmienić ustawienie VOX (transmisja sterowana głosem), należy wybrać opcję <b>WYŁ.</b> lub <b>L1</b> do <b>L3</b> . L3 to ustawienie najbardziej czułe. Ustawienie L3 należy stosować w cichych środowiskach.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ustawienie kanału podwójnego nasłuchu                     | W trybie Podwójne skanowanie radiotelefon przełącza się między głównym ustawieniem Kanał/Kod podrzędny a ustawieniem Kanał podwójnego skanowania/Kod podrzędny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2CH (Numer kanału miga)                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Po dostosowaniu ustawienia Podwójne skanowanie w Menu nie naciskaj żadnego przycisku. Poczekaj, aż zostanie osiągnięty limit czasu i radiotelefon przełączy się do trybu Podwójne skanowanie.</li><li>W trybie Podwójne skanowanie naciśnij przycisk <b>Menu</b>, aby przejść do ekranu głównego.</li><li>Naciśnięcie przycisku <b>PTT</b> w trybie podwójnego skanowania nie powoduje przejścia do ekranu głównego.</li></ul> |
| Ustawienie kodu podrzędnego podwójnego nasłuchu           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2CH (Numer kanału miga)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ustawienia alarmu wibracyjnego                            | Włączanie i wyłączanie alarmu wibracyjnego. Po włączeniu opcji Alarm wibracyjny radiotelefon wibruje po odebraniu połączenia. Po każdej wibracji drgania zostają wstrzymane na 30 s.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ustawienie tonów klawiatury                               | Włączanie albo wyłączanie odgłosu kliknięcia towarzyszącego naciśnięciu klawisza lub przycisku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ustawienie dźwięku potwierdzenia rozmowy                  | Włączanie albo wyłączanie dźwięku potwierdzenia rozmowy. Ten dźwięk jest przesyłany po zwolnieniu przycisku <b>PTT</b> i stanowi odpowiednik powiedzenia „Roger” lub „Over”. Ten dźwięk wskazuje innym, że zakończono mówić.                                                                                                                                                                                                                                         |

Korzystanie z radiotelefonu

Mówienie lub nadawanie

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **PTT**, a następnie zacznij mówić do mikrofonu.
- Zwolnij przycisk **PTT**, aby zatrzymać nadawanie.

 **Uwaga!** Nie naciskaj przycisku PTT, gdy inni mówią. Jeśli na tym samym kanale nadaje więcej niż jeden radiotelefon, fale radiowe zostają zablokowane i wszystkie transmisje są utracone.

Słuchanie lub odbieranie

- Głośnik radiotelefonu odbiera sygnał automatycznie, jeśli radiotelefon jest ustawiony na ten sam kanał co radiotelefon nadawczy.
- Głośność należy ustawić na odpowiednim poziomie.

Regulacja głośności głośnika

- Naciśnij przycisk **+** lub **-** na ekranie głównym.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego

- Gdy do radiotelefonu zostanie podłączony zestaw słuchawkowy, następuje wyłączenie głośnika radiotelefonu. Załóż podłączony zestaw słuchawkowy, aby nasłuchiwać i odbierać komunikaty.
- Jeśli zestaw słuchawkowy ma przycisk PTT, można użyć tego przycisku, aby rozpocząć nadawanie przy użyciu mikrofonu zestawu słuchawkowego.
- Nadal można użyć przycisku PTT w radiotelefonie, aby rozpocząć nadawanie przy użyciu mikrofonu radiotelefonu.

Informacje dodatkowe

iVOX lub VOX

Mikrofon wykrywa, gdy użytkownik mówi podczas korzystania z wewnętrznej transmisji sterowanej głosem (iVOX) lub transmisji sterowanej głosem (VOX). Jeśli użytkownik mówi, radiotelefon automatycznie aktywuje nadawanie.

- Podczas wyświetlania oznaczenia iVOX radiotelefon używa wbudowanego mikrofonu do wykrywania głosu.
- Gdy zestaw słuchawkowy VOX jest połączony z radiotelefonem, wyświetlane jest oznaczenie VOX, a mikrofon zestawu słuchawkowego jest używany do wykrywania głosu.

W celu ustawienia poziomu czułości VOX/iVOX wybierz następujące opcje:

Tabela 4: Poziom czułości VOX/iVOX

| Poziom | Opisy                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WYŁ.   | Wyłącz ustawienia VOX lub iVOX.                                                                      |
| L1     | Wysoka czułość do cichych środowisk. Wystarczy mówić cicho, aby zainicjować nadawanie VOX lub iVOX.  |
| L2     | Średnia czułość do większości środowisk.                                                             |
| L3     | Niska czułość do hałaśliwych środowisk. Trzeba mówić głośno, aby zainicjować nadawanie VOX lub iVOX. |

 **Uwaga!** Naciśnięcie przycisku PTT powoduje anulowanie nadawania VOX lub iVOX.

Skanowanie

Radio wyszukuje aktywność głosową, przełączając się pomiędzy kanałami. Po wykryciu sygnału jest on wysyłany do głośnika. Funkcja skanowania umożliwia wyszukiwanie kanału, który jest używany przez inne grupy i jest bardzo obciążony. Funkcja skanowania pomaga uniknąć zajętych kanałów przy podejmowaniu decyzji o wyborze kanału dla grupy.

Nasłuch

Można słuchać wszystkiego, w tym szumu na bieżącym kanale radiotelefonu. Funkcja ta umożliwia monitorowanie kanału pod kątem słabych sygnałów.

Utrzymanie

Ten radiotelefon spełnia wymogi wodoodporności standardu IP-67. Radiotelefon jest odporny na zanurzenie w wodzie na głębokość do 1 metra przez maks. 30 minut, ale tylko wtedy, gdy pokrywa akumulatora i gniazdo zestawu słuchawkowego są szczelnie zamknięte.

Pokrywę komory akumulatora lub gniazda zestawu słuchawkowego należy otwierać tylko wtedy, gdy radiotelefon jest suchy. Akumulator i inne akcesoria trzeba montować tylko w suchym otoczeniu. Pokrywy komory akumulatora i gniazd akcesoriów muszą być czyste.

Aby zachować jakość dźwięku, jeżeli radiotelefon został zanurzony w wodzie, należy nim wstrząsnąć energicznie celem usunięcia wody nagromadzonej w kratce głośnika i mikrofonu. Jeśli radiotelefon zostanie wystawiony na działanie słonej wody, Motorola Solutions zaleca przepłukanie urządzenia wodą pitną, aby zachować jego trwałość.

Czujnik wody

Gdy radiotelefon wejdzie w kontakt z wodą, biała dioda LED będzie migać aż do wyczerpania akumulatora. Aby wyłączyć migającą diodę LED, naciśnij przycisk **latarki**.

Tryb alarmowy

Z funkcji alarmu można skorzystać, aby powiadomić członków grupy o pilnej potrzebie uzyskania pomocy. Po naciśnięciu przycisk Wywołanie alarmowe radiotelefon emituje sygnał alarmowy o zmiennym tonie i nadaje go do radiotelefonów w grupie. Radiotelefony T92 H2O w tej samej grupie automatycznie ustawiają maksymalny poziom głośności i przez 8 s nadają sygnał alarmowy o zmiennym tonie. Po 8 s dźwięk alarmu ustaje. Następnie przez 22 s radiotelefon pozostaje w trybie obsługi bezdotykowej, umożliwiając nadawanie komunikatów głosowych bez naciśnięcia przycisku **PTT**. Aby zoptymalizować odbiór komunikatu alarmowego, przez okres 30 s w trybie alarmowym elementy sterujące i przyciski radiotelefonów T92 H2O będą zablokowane.

 **Ostrzeżenie:** Z funkcji alarmu należy korzystać tylko w sytuacjach zagrożenia. Firma Motorola Solutions nie ponosi odpowiedzialności za brak reakcji grupy na alarm o niebezpieczeństwie.

Informacje dotyczące akumulatorów

Znamionowa żywotność akumulatora jest mierzona w standardowym, przemysłowym cyklu eksploatacji 5-5-90, w warunkach laboratoryjnych: 5% czasu nadawania, 5% odbioru z włączonym głośnikiem, 90% oczekiwania na połączenie przychodzące. Zastosowanie niewłaściwego typu akumulatorów może grozić ich eksplozją.

 **Przeostroż!** Należy używać wyłącznie akumulatorów zatwierdzonych przez firmę Motorola Solutions.

Konserwacja akumulatora

- Nieużywany akumulator NiMH należy ładować co najmniej raz na trzy miesiące.
- Nie należy pozostawiać radiotelefonu stale podłączonego do ładowarki.
- Po zakończeniu korzystania z radiotelefonu należy wyjąć z niego akumulator.
- Przechowuj akumulator NiMH w temperaturze od -20°C do 35°C w warunkach niskiej wilgotności.

Licznik limitu czasu przycisku Push-to-talk

Aby uniknąć zageszczenia ruchu na falach radiowych, transmisja zostanie zakończona po jednej minucie nawet w przypadku dalszego naciśnięcia przycisku **PTT**. Licznik limitu czasu można zresetować, naciskając krótko przycisk **PTT**.

Kanały i częstotliwości

W tej części pokazano kanały i ich częstotliwości dostępne dla radiotelefonu.

Tabela 5: Kanały i częstotliwości

| Kanał | Częstotliwość (MHz) | Kanał | Częstotliwość (MHz) |
|-------|---------------------|-------|---------------------|
| 1     | 446,00625           | 9     | 446,10625           |
| 2     | 446,01875           | 10    | 446,11875           |
| 3     | 446,03125           | 11    | 446,13125           |
| 4     | 446,04375           | 12    | 446,14375           |
| 5     | 446,05625           | 13    | 446,15625           |
| 6     | 446,06875           | 14    | 446,16875           |
| 7     | 446,08125           | 15    | 446,18125           |
| 8     | 446,09375           | 16    | 446,19375           |

 **Uwaga!** Jedynie kanały od 1 do 8 są dostępne domyślnie. Kanały od 9 do 16 trzeba najpierw odblokować, żeby można było je wybrać. Z kanałów od 9 do 16 można korzystać tylko w krajach, których władze zezwalają na używanie tych częstotliwości. Kanały od 9 do 16 nie są dozwolone w Rosji.

<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>





MOTOROLA SOLUTIONS

Guia do utilizador do T92 H2O



MN009245A01-AA

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logótipo M estilizado são marcas comerciais ou marcas registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são utilizados sob licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.  
© 2022 Motorola Solutions, Inc. Todos os direitos reservados.

EAC



Português

Visão geral do rádio

Esta secção descreve os botões e as funções disponíveis no rádio.




Tabela 1: Visão geral do rádio

| Botões | Número do item | Descrições                           |
|--------|----------------|--------------------------------------|
|        | 1              | Canal                                |
|        | 2              | Canal duplo                          |
|        | 3              | Monitorizar                          |
|        | 4              | Procurar                             |
|        | 5              | Procura dupla                        |
|        | 6              | Bloqueio                             |
|        | 7              | Subcódigo                            |
|        | 8              | Bateria                              |
|        | 9              | Emparelhamento fácil                 |
|        | 10             | Som do teclado                       |
|        | 11             | Modo silencioso (Alerta de vibração) |
|        | 12             | Som de aviso de fim de transmissão   |
|        | 13             | Sem som                              |
|        | 14             | Sinal de chamada                     |
|        | 15             | VOX ou iVOX                          |

Tabela 2: Botões e funcionalidade

| Botões               | Funcionalidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentação          | Ligar ou desligar o rádio mantendo premido o botão de <b>ligar/desligar</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Menu/Bloqueio        | <ul style="list-style-type: none"><li>Entrar e percorrer o menu premindo o botão <b>Menu/Bloqueio</b>.</li><li>Bloquear ou desbloquear o botão <b>Menu/Bloqueio</b> mantendo premido o botão <b>Menu/Bloqueio</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Volume/Ajustar       | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajustar o nível do volume premindo os botões <b>+</b> ou <b>-</b>.</li><li>Alterar as definições ou as ações de acionamento no ecrã do menu premindo os botões <b>+</b> ou <b>-</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Botão PTT            | <ul style="list-style-type: none"><li>Falar premindo continuamente o botão <b>PTT</b>. Pode soltar o botão <b>PTT</b> para parar a transmissão.</li><li>Sair premindo o botão <b>PTT</b> para sair do ecrã do menu e regressar ao ecrã inicial.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Emparelhamento fácil | <p>Copiar as definições do canal e do subcódigo do rádio A para o rádio B.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Prepare o rádio B para emparelhamento premindo continuamente o botão de <b>emparelhamento fácil</b> até ouvir um sinal sonoro.</li><li>Transmita as definições do canal e do subcódigo premindo continuamente o botão de <b>emparelhamento fácil</b> no rádio A até ouvir um sinal sonoro duplo.</li></ul> <div> <b>Nota:</b> pode copiar de um rádio para vários rádios em simultâneo.</div> |
| Sinal de chamada     | Enviar o sinal de chamada (toque) para outros rádios premindo o botão de <b>sinal de chamada</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lanterna             | Ligar ou desligar a lanterna e alterar a cor da luz entre vermelho e branco premindo o botão de <b>lanterna</b> . <div> <b>Nota:</b> a luz vermelha ajuda a preservar a visão no escuro. A lanterna desliga-se automaticamente após 30 minutos de inatividade ou se o nível da bateria for inferior a 50%.</div>                                                                                                                                                                                                   |
| Emergência           | Ativar a função de alerta de emergência premindo continuamente o botão de <b>emergência</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Configuração do rádio


Instalar e carregar as baterias

- Desligue o rádio.
- Respeite a polaridade antes de instalar as baterias.
- Carregue a bateria utilizando a fonte de alimentação USB padrão.
- O carregamento está concluído quando o ícone da bateria no rádio deixa de estar intermitente. O carregamento demora até 8 horas.

-  **Notas:**
- pode utilizar pilhas alcalinas AA.
  - A Motorola Solutions recomenda a utilização apenas da bateria fornecida com o seu rádio. Caso contrário, o seu rádio poderá afundar-se.

Inserir e remover a mola de cinto

- Para executar as ações necessárias, siga a numeração na imagem.



Ligar e desligar o rádio


- Mantenha premido o botão de **ligar/desligar** até o visor ligar ou desligar.

Canais e subcódigos

- Deve configurar os seus rádios com a mesma definição do canal e do subcódigo para permitir a comunicação com outros rádios.
- A definição de canal controla a radiofrequência. Para evitar interferências, pode selecionar um canal que não seja utilizado por outros utilizadores na sua área. Para obter mais informações sobre como selecionar um canal não utilizado, consulte [Procurar](#) na Tabela 3.
- Faça corresponder a definição do subcódigo nos rádios de transmissão e receção. Caso contrário, o rádio recetor bloqueia os sinais recebidos. Esta funcionalidade ajuda-o a silenciar vozes indesejadas de outros utilizadores de rádios que estejam a transmitir no seu canal.
- Quando o subcódigo está definido para zero, o rádio não bloqueia quaisquer sinais. Tudo o que é captado no canal é enviado para o altifalante. A Motorola Solutions recomenda que o seu subcódigo seja definido para zero ao utilizar os rádios T92 H2O com rádios que não suportem a funcionalidade de subcódigo. Para obter instruções detalhadas sobre como alterar as definições, consulte [Navegar nas páginas do menu](#) na página 1. Pode copiar as definições do canal e do subcódigo de um rádio para vários rádios em simultâneo com a funcionalidade de emparelhamento fácil. Para obter informações sobre as formas de copiar as definições do canal e do subcódigo, consulte [Visão geral do rádio](#) na página 1.

Navegar nas páginas do menu

- Utilize o botão **Menu** para percorrer o ecrã do menu.
- Prima o botão **PTT** para sair de qualquer ecrã e regressar ao ecrã inicial.



Navegação no menu

Tabela 3: Instruções de navegação do menu

| Ecrã do menu                                                        | Utilize os botões <b>+</b> ou <b>-</b> para o seguinte:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitorizar                                                         | Iniciar ou parar a monitorização da frequência. Pode ouvir sinais transmitidos na definição do canal do seu rádio. Caso não exista sinal, poderá ouvir estática.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>MON</b>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Procurar                                                            | Iniciar ou parar a procura da frequência. O rádio procura todos os canais de forma sequencial. Quando é detetado um sinal, irá ouvir o sinal no altifalante e o rádio irá apresentar o canal do sinal detetado.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ajustar canal<br>(O número do canal fica intermitente)              | <ul style="list-style-type: none"><li>Alterar a definição do canal de rádio.</li><li>Desbloqueie os canais 9 a 16 premindo os botões <b>+</b> e <b>-</b> simultaneamente.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Definição do subcódigo<br>(O número do subcódigo fica intermitente) | Alterar a definição do código de rádio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Definição do sinal de chamada                                       | Alterar o toque de chamada. Estão disponíveis 20 toques diferentes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ajustar VOX<br><b>VOX</b> ou <b>iVOX</b>                            | Para alterar a definição de Transmissão operada por voz (VOX), selecione <b>Desligado</b> ou <b>L1</b> a <b>L3</b> . L3 é a opção com maior sensibilidade. Utilize L3 em ambientes silenciosos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definição do canal de vigilância dupla                              | No modo de procura dupla, o rádio alterna entre a definição do subcódigo/canal principal e a definição do subcódigo/canal de procura dupla. <ul style="list-style-type: none"><li>Depois de ajustar as definições de procura dupla no menu, não prima nenhum botão. Deixe o rádio passar para o modo de procura dupla.</li><li>No modo de procura dupla, prima o botão <b>Menu</b> para sair para o ecrã inicial.</li><li>No modo de procura dupla, o botão <b>PTT</b> não sai para o ecrã inicial.</li></ul> |
| <b>2CH</b><br>(O número do canal fica intermitente)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definição do subcódigo de vigilância dupla                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>2CH</b><br>(O número do canal fica intermitente)                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definição do alerta de vibração                                     | Ativar ou desativar o alerta de vibração. Quando ativa o alerta de vibração, o rádio vibra quando a chamada é recebida. A vibração é interrompida durante 30 segundos após cada vibração.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definição do som do teclado                                         | Ativar ou desativar o som do clique quando uma tecla ou um botão é premido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Definição do sinal de confirmação para falar                        | Ativar ou desativar o sinal de confirmação para falar. Este sinal é transmitido quando solta o botão <b>PTT</b> , semelhante a dizer "Entendido" ou "Fim da transmissão". Este sinal informa os outros utilizadores que terminou de falar.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Utilização do rádio

Falar ou transmitir

- Mantenha premido o botão **PTT** e, em seguida, comece a falar para o microfone.
- Solte o botão **PTT** para parar a transmissão.

-  **Nota:** não prima o botão **PTT** quando outras pessoas estiverem a falar. Quando mais do que um rádio estiver a transmitir num mesmo canal, a frequência irá ficar bloqueada e todas as transmissões serão perdidas.

Ouvir ou receber

- O altifalante do rádio recebe automaticamente o sinal se o rádio estiver definido com o mesmo canal e código do rádio que efetua a transmissão.
- Certifique-se de que o volume do altifalante se encontra num nível adequado.

Ajustar o volume do altifalante

- Prima os botões **+** ou **-** no ecrã inicial.

Utilização do auscultador

- Quando um auscultador está ligado ao rádio, o altifalante do rádio é desativado. Utilize o auscultador ligado para monitorizar e receber mensagens.
- Se o auscultador tiver o botão PTT, pode utilizar este botão para efetuar uma transmissão com o microfone do auscultador.
- Ainda assim, poderá utilizar o botão PTT no rádio para efetuar uma transmissão com o microfone do rádio

Informações adicionais

iVOX ou VOX

- O microfone deteta se se encontra a falar ao utilizar a transmissão interna operada por voz (iVOX) ou a transmissão operada por voz (VOX). Se estiver a falar, o rádio aciona automaticamente a transmissão.
- Quando o iVOX é apresentado, o rádio utiliza o microfone incorporado para detetar a sua voz.
  - Quando um auscultador VOX é ligado ao rádio, o ícone VOX é apresentado e o microfone do auscultador é utilizado para detetar a sua voz.

Para selecionar o nível de sensibilidade do sistema VOX/iVOX, selecione as seguintes definições:

Tabela 4: Nível de sensibilidade do sistema VOX/iVOX

| Nível     | Descrições                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DESLIGADO | Desligar as definições do sistema VOX ou iVOX.                                                                          |
| L1        | Sensibilidade alta para ambientes silenciosos. Falar de forma suave é suficiente para acionar a transmissão VOX ou iVOX |
| L2        | Sensibilidade média para a maioria dos ambientes                                                                        |
| L3        | Sensibilidade baixa para ambientes ruidosos. Falar para acionar a transmissão VOX ou iVOX                               |

 **Nota:** premir o botão **PTT** cancela a transmissão VOX ou iVOX.

Procurar

O rádio procura atividade de voz ao percorrer os canais. Quando são detetados sinais, o sinal é enviado para o altifalante. A funcionalidade de procura permite-lhe encontrar o canal que é utilizado por outros grupos e que se encontra com tráfego intenso. A funcionalidade de procura ajuda-o a evitar canais ocupados ao decidir o canal a utilizar para o seu grupo.

Monitorizar

Consegue ouvir tudo, incluindo ruído, no canal de rádio atual. Esta funcionalidade permite-lhe monitorizar um canal à procura de sinais fracos.

Manutenção

Este rádio é à prova de água em conformidade com as normas IP-67. O rádio consegue suportar imersões até 1 metro de água durante 30 minutos, mas apenas quando a tampa da bateria e a porta de acessórios do auscultador estão vedadas.

Só deve abrir a tampa do compartimento da bateria ou a tampa da porta dos auscultadores quando o rádio estiver seco. A instalação da bateria e dos acessórios só deve ocorrer em ambientes secos. Certifique-se de que os vedantes do compartimento da bateria e da porta de acessórios estão totalmente livres de sujidade e resíduos.

Para manter a qualidade de áudio, caso o rádio esteja submerso em água, agite-o vigorosamente para remover a água presa na grelha do altifalante e na porta do microfone. A Motorola Solutions recomenda enxaguar o rádio com água potável se este for exposto a água salgada, de modo a preservar a vida útil do mesmo.

Sensor de água

Quando o rádio entra em contacto com água, o LED branco começa a piscar até a bateria estar completamente descarregada. Prima o botão de **lanterna** para ligar o LED intermitente.

Modo de alerta de emergência

Pode utilizar a funcionalidade de alerta de emergência para informar os membros do seu grupo de que necessita de ajuda urgentemente. Depois de premir o botão de emergência, o rádio emite um som agudo de alerta que é transmitido para os rádios do seu grupo. Os rádios T92 H2O do seu grupo aumentam automaticamente o volume do altifalante para a definição máxima e emitem um som agudo de alerta durante 8 segundos. Após 8 segundos, o som de alerta para. Em seguida, o rádio encontra-se no modo de mãos-livres durante 22 segundos, permitindo-lhe falar sem premir o botão **PTT**. Durante os 30 segundos de duração do modo de alerta de emergência, os controlos e os botões do rádio T92 H2O são bloqueados para maximizar a receção da mensagem de emergência.

-  **Aviso:** utilize a funcionalidade de alerta de emergência apenas em caso de emergência. A Motorola Solutions não é responsável se não houver resposta ao alerta de emergência por parte do grupo recetor.

Informações sobre baterias

A vida útil da bateria é medida de acordo com a norma industrial de ciclo de funcionamento 5-5-90 em condições laboratoriais. 5% do tempo em modo de transmissão, 5% em modo de receção com o altifalante ligado e 90% em espera de chamada. Risco de explosão se a bateria for substituída por um tipo de bateria incorreto.

-  **Atenção:** utilize apenas baterias aprovadas pela Motorola Solutions.

Manutenção da capacidade da bateria

- Carregue as baterias NiMH a cada três meses quando não estiverem a ser utilizadas.
- Não deixe o rádio ligado a um carregador permanentemente.
- Para fins de armazenamento, retire a bateria do rádio após a utilização.
- Guarde as baterias NiMH a uma temperatura entre -20 °C e 35 °C e em locais com baixa humidade.

Temporizador de tempo limite Push-to-Talk

Para evitar o congestionamento de tráfego das frequências, a transmissão termina após um minuto, mesmo que o botão **PTT** ainda esteja premido. Pode repor o temporizador soltando o botão **PTT** por breves instantes.

Canais e frequências

Esta secção mostra os canais e as respetivas frequências disponíveis para o rádio.

Tabela 5: Canais e frequências

| Canal | Frequência (MHz) | Canal | Frequência (MHz) |
|-------|------------------|-------|------------------|
| 1     | 446,00625        | 9     | 446,10625        |
| 2     | 446,01875        | 10    | 446,11875        |
| 3     | 446,03125        | 11    | 446,13125        |
| 4     | 446,04375        | 12    | 446,14375        |
| 5     | 446,05625        | 13    | 446,15625        |
| 6     | 446,06875        | 14    | 446,16875        |
| 7     | 446,08125        | 15    | 446,18125        |
| 8     | 446,09375        | 16    | 446,19375        |

 **Nota:** apenas os canais de 1 a 8 estão disponíveis por predefinição. Desbloqueie os canais 9 a 16 para poder selecionar os canais. Utilize os canais 9 a 16 apenas em países onde estas frequências são permitidas pelas autoridades governamentais. Os canais de 9 a 16 não são permitidos na Rússia.













**MN009245A01-AA**


MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS ve Stil Verilmiş M İlogosu, Motorola Trademark Holdings, LLC'nin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılmaktadır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.  
© 2022 Motorola Solutions, Inc. Tüm hakları saklıdır.



## Türkçe

### Telsize Genel Bakış

Bu bölümde, telsizde bulunan düğmeler ve işlevler açıklanmaktadır.



**Tablo 1: Telsize Genel Bakış**

| Düğmeler | Öge Numarası | Açıklamalar                   |
|----------|--------------|-------------------------------|
|          | 1            | Kanal                         |
|          | 2            | Çift Kanal                    |
|          | 3            | İzleme                        |
|          | 4            | Tarama                        |
|          | 5            | Çift Tarama                   |
|          | 6            | Kilitleme                     |
|          | 7            | Alt Kod                       |
|          | 8            | Batarya                       |
|          | 9            | Kolay Eşleştirme              |
|          | 10           | Tuş Takımı Tonu               |
|          | 11           | Sessiz Mod (Titreşimli Uyarı) |
|          | 12           | Anlaşıldı Tonu                |
|          | 13           | Sessiz                        |
|          | 14           | Çağrı Tonu                    |
|          | 15           | VOX veya iVOX                 |

**Tablo 2: Düğmeler ve İşlevsellik**

| Düğmeler         | İşlevsellik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Güç              | <b>Güç</b> düğmesini basılı tutarak telsizi açın veya kapatın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menü/Kilit       | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Menü/Kilit</b> düğmesine basarak menüye girin ve menüde gezinin.</li> <li><b>Menü/Kilit</b> düğmesini basılı tutarak <b>Menü/Kilit</b> düğmesini kilitleyin veya kilidini açın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ses Düzeyi/Ayar  | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>+</b> veya <b>-</b> düğmesine basarak ses düzeyini ayarlayın.</li> <li><b>+</b> veya <b>-</b> düğmesine basarak ayarları değiştirin veya menü ekranındaki eylemleri tetikleyin.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                      |
| PTT Düğmesi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Konuşmak için <b>PTT</b> düğmesini basılı tutun. Yayını durdurmak için <b>PTT</b> düğmesini bırakabilirsiniz.</li> <li>Menü ekranından çıkmak ve ana ekrana dönmek için <b>PTT</b> düğmesine basın.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |
| Kolay Eşleştirme | <p>Kanal ve alt kod ayarlarını A Telsizinden B Telsizine kopyalayın.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Kolay Eşleştirme</b> düğmesini bip sesi duyana kadar basılı tutarak B Telsizini eşleştirme için hazırlayın.</li> <li>İki bip sesi duyana kadar A Telsizindeki <b>Kolay Eşleştirme</b> düğmesini basılı tutarak kanal ve alt kod ayarlarını yayınlayın.</li> </ul> <p><b>Not:</b> Aynı anda bir telsizden birden fazla telsize kopyalayabilirsiniz.</p> |
| Çağrı Tonu       | Çağrı tonunu (zil sesi tonu) diğer telsizlere <b>Çağrı Tonu</b> düğmesine basarak gönderin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flaş             | <p><b>Flaş</b> düğmesine basarak flaşı açın veya kapatın ve ışığın rengini kırmızı ile beyaz arasında değiştirin.</p> <p><b>Not:</b> Kırmızı ışık karanlıkta görüşü korumaya yardımcı olur. Batarya seviyesi %50'nin altındaysa 30 dakikalık eylemsizliğin ardından flaş otomatik olarak kapanır.</p>                                                                                                                                                                     |
| Acil Durum       | <b>Acil Durum</b> düğmesini basılı tutarak Acil Durum Uyarısı işlevini etkinleştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

### Telsiz Kurulumu

#### Bataryaları Takma ve Şarj Etme

- Telsizi kapatın.
- Bataryaları takmadan önce polariteye dikkat edin.
- Standart USB güç kaynağını kullanarak bataryayı şarj edin.
- Telsiz üzerindeki batarya simgesinin yanıp sönmesi durduğunda şarj işlemi tamamlanmış demektir. Şarj işlemi 8 saate kadar sürer.




#### Notlar:

- Alkalın AA bataryalar kullanabilirsiniz.
- Motorola Solutions, yalnızca telsizinizle birlikte verilen bataryayı kullanmanızı önerir. Aksi takdirde telsiziniz batabilir.

#### Kemer Kancasını Takma ve Çıkarma

- Gerekli eylemleri gerçekleştirmek için görüntüdeki numaraları izleyin.



#### Telsizi Açma veya Kapatma


- Ekran açılana veya kapanana kadar **Güç** düğmesini basılı tutun.

#### Kanallar ve Alt Kodlar

- Diğer telsizlerle iletişimi sağlamak için telsizlerinizde aynı kanal ve alt kod ayarını yapmalısınız.
- Kanal ayarı telsiz frekansını kontrol eder. Paraziti önlemek için bölgenizdeki diğer kişiler tarafından kullanılmayan bir kanal seçebilirsiniz. Kullanılmayan kanalı seçme hakkında daha fazla bilgi edinmek için Tablo 3'teki **Tarama** bölümüne bakın.
- Yayın yapan ve alan telsizlerde alt kod ayarını eşleştirin. Aksi takdirde, yayın alan telsiz alınan sinyalleri engeller. Bu özellik sayesinde, kanalinızda yayın yapan diğer telsiz kullanıcılarının istenmeyen seslerini sessize alabilirsiniz.
- Alt kod sıfıra ayarlandığında, telsiz hiçbir sinyali engellemez. Kanalda alınan her şey hoparlöre gönderilir. Motorola Solutions, T92 H2O telsizleri alt kod özelliğini desteklemeyen telsizlerle birlikte kullanırken alt kodunuzu sıfıra ayarlamanızı önerir. Ayarları değiştirmeye ilgili ayrıntılı talimatlar için 1. sayfadaki **Menü Sayfalarında Gezinme** bölümüne bakın. Kolay Eşleştirme özelliğiyle kanal ve alt kod ayarlarını bir telsizden birden fazla telsize aynı anda kopyalayabilirsiniz. Kanal ve alt kod ayarlarını kopyalamaya yönelik yöntemler için 1. sayfadaki **Telsize Genel Bakış** bölümüne bakın.

#### Menü Sayfalarında Gezinme

- Menü ekranında gezinmek için **Menü** düğmesini kullanın.
- Herhangi bir ekrandan çıkmak ve ana ekrana dönmek için **PTT** düğmesine basın.



### Menüde Gezinme

**Tablo 3: Menü Navigasyonu Talimatları**

| Menü Ekranı                                                              | Aşağıdakileri gerçekleştirmek için + veya - düğmesini kullanın:                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| İzleme<br><b>MON</b>                                                     | Dalgayı izlemeyi başlatın veya durdurun. Telsizinizin kanal ayarında iletilen sinyalleri duyabilirsiniz. Sinyal yoksa statik duyabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                           |
| Tarama<br><b>Z</b>                                                       | Dalga taramayı başlatın veya durdurun. Telsiz tüm kanalları sırayla tarar. Bir sinyal algılandığında, hoparlörden sinyal duyulur ve telsiz algılanan sinyalin kanalını görüntüler.                                                                                                                                                                     |
| Kanalı Ayarlama<br>(Kanal numarası yanıp söner)                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Telsiz kanalı ayarlarını değiştirin.</li> <li><b>+</b> ve <b>-</b> düğmelerine aynı anda basarak 9 ile 16 arasındaki kanalların kilidini açın.</li> </ul>                                                                                                                                                       |
| Alt Kod ayarı<br>(Alt Kod numarası yanıp söner)                          | Telsiz kodu ayarını değiştirin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Çağrı Tonu Ayarı<br>                                                     | Çağrı tonu sesini değiştirin. Kullanılabilir 20 farklı ses vardır.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VOX'ı Ayarlama<br><b>VOX</b> veya <b>iVOX</b>                            | Eller Serbest Kullanım (VOX) ayarını değiştirmek için <b>KAPALI</b> ögesini veya <b>L1 - L3</b> seviyelerinden birini seçin. L3 en hassas sestir. L3'ü sessiz ortamlarda kullanın.                                                                                                                                                                     |
| Çift İzleme Kanalı Ayarı<br><b>2CH</b><br>(Kanal numarası yanıp söner)   | Çift Tarama modunda telsiz, ana Kanal/Alt Kod ayarı ile Çift Tarama Kanalı/Alt Kod ayarı arasında geçiş yapar.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Çift İzleme Alt Kodu Ayarı<br><b>2CH</b><br>(Kanal numarası yanıp söner) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menüde Çift Tarama ayarlarını yaptıktan sonra herhangi bir düğmeye basmayın. Telsizin Çift Tarama modunda zaman aşımına uğramasına izin verin.</li> <li>Çift Tarama modundan Ana ekrana çıkmak için <b>Menü</b> düğmesine basın.</li> <li>Çift Tarama modundan <b>PTT</b> düğmesi Ana ekrana çıkmaz.</li> </ul> |
| Titreşim Uyarısı Ayarı<br>                                               | Titreşim Uyarısını açın veya kapatın. Titreşim Uyarısını açtığınızda, çağrı alınınca telsiz titrer. Titreşim, her titreşimden sonra 30 saniye duraklatılır.                                                                                                                                                                                            |
| Tuş Takımı Tonu Ayarı<br>                                                | Bir tuşa veya bir düğmeye basıldığında duyulan "klık" sesini açın veya kapatın.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Konuşma Onayı Tonu Ayarı<br>                                             | Konuşma Onayı Tonunu açın veya kapatın. <b>PTT</b> düğmesini bıraktığınızda "Anlaşıldı" veya "Tamam" demeye benzer şekilde bu ton iletilir. Bu ton sayesinde diğerleri, konuşmayı bitirdiğinizi anlar.                                                                                                                                                 |

### Telsiz Kullanımı

#### Konuşma veya Yayın

- PTT** düğmesini basılı tutun ve mikrofona doğru konuşmaya başlayın.
- Yayını durdurmak için **PTT** düğmesini bırakın.



**Not:** Başkaları konuşurken PTT düğmesine basmayın. Birden fazla telsiz, aynı kanaldan yayın yaparken dalga kilitlenir ve tüm yayınlar kesilir.

#### Dinleme veya Alma

- Telsiz, yayını yapan telsizle aynı kanala ve koda ayarlanmışsa telsiz hoparlörü sinyali otomatik olarak alır.
- Hoparlör ses düzeyinin uygun bir seviyeye ayarlandığından emin olun.

#### Hoparlör Ses Düzeyini Ayarlama

- Ana ekranda **+** veya **-** düğmesine basın.

#### Kulaklık Kullanımı

- Telsize bir kulaklık bağlandığında, telsiz hoparlörü devre dışı bırakılır. Mesajları izlemek ve almak için bağlı kulaklığı takın.
- Kulaklığınızda PTT düğmesi varsa kulaklık üzerindeki mikrofonla yayın iletmek için bu düğmeyi kullanabilirsiniz.
- Yine de telsizdeki mikrofonla yayın yapmak için telsiz üzerindeki PTT düğmesini kullanabilirsiniz

### Ek Bilgi

#### iVOX veya VOX

Mikrofon, Dahili Eller Serbest Kullanım (iVOX) veya Eller Serbest Kullanım (VOX) özelliğini kullanırken konuşup konuşmadığınızı algılar. Konuşuyorsanız telsiz, yayını otomatik olarak tetikler.

- Ekranda iVOX ögesi görüntülenirken telsiz, sesinizi algılamak için dahili mikrofonu kullanır.
- Telsize bir VOX kulaklık bağlandığında, ekranda VOX ögesi görüntülenir ve sesinizi algılamak için kulaklık mikrofonu kullanılır.

VOX/iVOX hassasiyet düzeyini seçmek için aşağıdaki ayarları seçin:

**Tablo 4: VOC/iVOX Hassasiyet Düzeyi**

| Düzey  | Açıklamalar                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KAPALI | VOX veya iVOX ayarlarını kapatın.                                                                                 |
| L1     | Sessiz ortamlar için Yüksek Hassasiyet. VOX veya iVOX yayınının tetiklenmesi için kısık sesle konuşmak yeterlidir |
| L2     | Çoğu ortam türü için Orta Hassasiyet                                                                              |
| L3     | Gürültülü ortamlar için Düşük Hassasiyet. VOX veya iVOX yayınıni tetikle-mek için konuşun                         |



**Not:** PTT düğmesine basıldığında VOX veya iVOX yayını iptal edilir.

### Tarama

Telsiz, kanallar arasında dolaşarak ses etkinliğini tarar. Sinyal algılandığında hoparlöre gönderilir. Tarama özelliği, diğer gruplar tarafından kullanılan ve yoğun trafige sahip olan kanalı bulmanızı sağlar. Tarama özelliği, grubunuz için hangi kanalı kullanacağınıza karar verirken yoğun kanallardan kaçınmanıza yardımcı olur.

#### İzleme

Gürültü de dahil olmak üzere mevcut telsiz kanalınızdaki her şeyi duyabilirsiniz.

Bu özellik, zayıf sinyalleri tespit etmek için bir kanalı izlemenizi sağlar.

#### Bakım

Bu telsiz IP-67 standartlarına göre su geçirmezdir. Telsiz ancak batarya kapağı ve kulaklık portunun kapatılması halinde 30 dakikaya kadar en fazla 1 metre derinlikte su altında kalmaya dayanabilir.

Batarya bölmesi kapağını veya kulaklık portu kapağını yalnızca telsiz kuruyusa açın. Bataryalar ve aksesuarlar yalnızca kuru ortamlarda takılmalıdır. Batarya bölmesi ve aksesuar portu contalarında toz ve kir bulunmadığından emin olun.

Telsiz su içinde kaldıysa ses kalitesini korumak amacıyla hoparlör ızgarasından ve mikrofon portundan içeri giren suyu çıkarmak için telsizi iyice sallayın. Motorola Solutions, telsizin ömrünü korumak için tuzlu suya maruz kalması durumunda telsizin temiz suyla durulanmasını önerir.

#### Su Sensörü

Telsiz, su ile temas ettiğinde beyaz LED yanıp sönmeye başlar ve batarya bitene kadar devam eder. Yanıp sönen LED'i kapatmak için **Flaş** düğmesine basın.

#### Acil Durum Uyarısı Modu

Acil yardıma ihtiyaç duyarsanız grubunuzdaki üyelere sinyal vermek için Acil Durum Uyarısı özelliğini kullanabilirsiniz. Acil Durum düğmesine bastıktan sonra telsizinizden kuş şakıması şeklinde bir uyarı tonu duyulur ve grubunuzdaki telsizlere iletilir. Grubunuzdaki T92 H2O telsizleri, otomatik olarak hoparlör ses düzeyini en üste çıkarır ve 8 saniye boyunca kuş şakıması şeklinde bir uyarı tonu verir. 8 saniye sonra uyarı tonu durur. Ardından telsiz 22 saniye boyunca eller serbest modunda kalır ve **PTT** düğmesine basmadan konuşmanıza olanak tanır. 30 saniye süren Acil Durum Uyarısı modu boyunca, T92 H2O telsizinin kontrolleri ve düğmeleri acil durum mesajının alım kalitesini en üst seviyeye çekmek amacıyla kilitlenir.



**Uyarı:** Acil Durum Uyarısı özelliğini yalnızca acil durumlarda kullanın. Motorola Solutions, alıcı grubun acil durum uyarısına cevap vermemesinden sorumlu tutulamaz.

#### Batarya Bilgileri

Nominal batarya ömrü, endüstriyel standart olan 5-5-90 görev döngüsü ile laboratuvar koşullarında ölçülmüştür. Sürenin %5'inde yayın yapma, %5'inde hoparlör açık olarak yayın alma ve %90'ında gelen çağrıyı bekleme. Batarya, yanlış tipte bir batarya ile değiştirilirse patlama riski oluşabilir.



**Dikkat:** Yalnızca Motorola Solutions onaylı bataryaları kullanın.

#### Batarya Kapasitesi Bakımı

- NiMH bataryaları kullanımda olmadığı zamanlarda her üç ayda bir şarj edin.
- Telsizi sürekli olarak şarj cihazına bağlı bırakmayın.
- Telsizi kullanımdan sonra saklayacağınız zaman bataryasını çıkarın.
- NiMH bataryaları -20°C ile 35°C arasında ve düşük nemli ortamda saklayın.

#### Bas-Konuş Zaman Aşımı Zamanlayıcısı

Dalgada trafik sıkışıklığını önlemek için **PTT** düğmesine hala basılıyor olsa bile yayın bir dakika sonra biter. **PTT** düğmesini kısa süreliğine bırakarak zamanlayıcıyı sıfırlayabilirsiniz.

#### Kanallar ve Frekanslar

Bu bölümde telsiz için müsait kanallar ve frekansları gösterilir.

**Tablo 5: Kanallar ve Frekanslar**

| Kanal | Frekans (MHz) | Kanal | Frekans (MHz) |
|-------|---------------|-------|---------------|
| 1     | 446,00625     | 9     | 446,10625     |
| 2     | 446,01875     | 10    | 446,11875     |
| 3     | 446,03125     | 11    | 446,13125     |
| 4     | 446,04375     | 12    | 446,14375     |
| 5     | 446,05625     | 13    | 446,15625     |
| 6     | 446,06875     | 14    | 446,16875     |
| 7     | 446,08125     | 15    | 446,18125     |
| 8     | 446,09375     | 16    | 446,19375     |



**Not:** Yalnızca 1 ile 8 arasındaki Kanallar varsayılan olarak kullanılabilir. Kanalları seçmeden önce 9'dan 16'ya kadar olan Kanalların kilidini açın. 9 ile 16 arasındaki Kanalları yalnızca hükümet yetkililerince bu frekanslara izin verilen ülkelerde kullanın. 9 ile 16 arası Kanalların Rusya'da kullanım izni bulunmamaktadır.



<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>





# Посібник користувача радіостанції T92 H2O





**MN009245A01-AA**  
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS і стилізований логотип M є торговими марками або зареєстрованими товарними знаками компанії Motorola Trademark Holdings, LLC та використовуються за ліцензією. Усі інші торгові марки належать відповідним власникам.  
© Motorola Solutions, Inc., 2022. Усі права захищено.

Українська

Загальний огляд радіопристрою

У цьому розділі описано кнопки й функції керування радіостанцією.



Таблиця 1. Загальний огляд радіопристрою

| Кнопки | Номер позиції | Описи                                   |
|--------|---------------|-----------------------------------------|
|        | 1             | Канал                                   |
|        | 2             | Двоканальний режим                      |
|        | 3             | Моніторинг                              |
|        | 4             | Сканування                              |
|        | 5             | Подвійне сканування                     |
|        | 6             | Блокування                              |
|        | 7             | Додатковий код                          |
|        | 8             | Батарея                                 |
|        | 9             | Просте сполучення                       |
|        | 10            | Звук клавіатури                         |
|        | 11            | Беззвучний режим (сповіщення вібрацією) |
|        | 12            | Звуковий сигнал підтвердження прийому   |
|        | 13            | Режим вимкнення звуку                   |
|        | 14            | Тональний виклик                        |
|        | 15            | VOX або iVOX                            |

Таблиця 2. Кнопки та функції

| Кнопки                                           | Функції                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Живлення                                         | Увімкніть або вимкніть радіостанцію, утримуючи натиснутою кнопку <b>живлення</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Кнопка меню / блокування                         | <ul style="list-style-type: none"><li>Увійдіть і прокрутіть меню, натиснувши кнопку <b>меню / блокування</b>.</li><li>Щоб заблокувати або розблокувати кнопку <b>меню / блокування</b>, натисніть і утримуйте кнопку <b>меню / блокування</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Кнопки регулювання гучності / кнопки регулювання | <ul style="list-style-type: none"><li>Регулюйте рівень гучності за допомогою кнопок «+» або «-».</li><li>Змінійте налаштування або активуйте дії на екрані меню, натискаючи кнопку «+» або «-».</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Кнопка передачі (тангента)                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Натисніть і утримуйте <b>тангенту</b>, щоб здійснити передачу. Щоб припинити передачу, відпустіть <b>тангенту</b>.</li><li>Натисніть <b>тангенту</b>, щоб вийти з екрана меню й повернутися до головного екрана.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Просте сполучення                                | <ul style="list-style-type: none"><li>Скопіюйте настройки каналу й додаткового коду з радіостанції А в радіостанцію Б.</li><li>Підготуйте радіостанцію Б до сполучення, натиснувши й утримуючи кнопку <b>простого сполучення</b>, доки не почуєте звуковий сигнал.</li><li>Передайте настройки каналу й додаткового коду, натиснувши та втримуючи кнопку <b>простого сполучення</b> на радіостанції А, доки не почуєте подвійний звуковий сигнал.</li></ul> <div>Примітка. Копіювати настройки можна з однієї радіостанції на кілька радіостанцій одночасно.</div> |
| Тональний виклик                                 | Надішліть тональний сигнал виклику на інші радіостанції, натиснувши кнопку <b>тонального виклику</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ліхтарик                                         | Увімкніть або вимкніть ліхтарик і перемикайте колір світла між червоним і білим, натиснувши кнопку <b>ліхтарика</b> . <div>Примітка. Червоне світло допомагає зберегти зір у темряві. Ліхтарик автоматично вимикається через 30 хвилин бездіяльності або якщо рівень заряду акумулятора нижче 50 %.</div>                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Режим екстреного зв'язу                          | Увімкніть функцію екстреного сповіщення, натиснувши й утримуючи кнопку виклику <b>екстреного зв'язу</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Налаштування радіостанції

Установлення та заряджання акумуляторів

- Вимкніть радіостанцію.
- Під час установлення акумуляторів дотримуйтеся полярності.
- Заряджайте акумулятор за допомогою стандартного джерела живлення USB.
- Якщо індикатор рівня заряду акумулятора на дисплеї радіостанції перестав блимати, акумулятор заряджено. Заряджання займає до 8 годин.




Примітки.

- Можна використовувати лужні батарейки типу AA.
- Компанія Motorola Solutions рекомендує використовувати лише акумулятор, який входить до комплекту радіостанції. Інакше ваша радіостанція може потонути.

Установлення та зняття поясного затискача

- Для виконання необхідних дій дотримуйтеся послідовності відповідно до нумерації на зображенні.



Увімкнення та вимкнення радіостанції


- Утримуйте кнопку **живлення**, доки дисплей не увімкнеться або вимкнеться.

Канали та додаткові коди

- Для зв'язку з іншими радіостанціями встановіть у своїх радіостанціях такий самий канал і код.
- Налаштування каналу керує радіочастотою. Щоб уникнути навмисних завад, виберіть канал, який не використовує ніхто інший у вашій зоні. Додаткові відомості стосовно вибору каналу, що не використовується, дивіться рядок **Сканування** в таблиці 3.
- Налаштування додаткового коду на передавальних і приймальних радіостанціях має збігатися. В іншому випадку приймальна радіостанція блокуватиме отримані сигнали. Ця функція дає змогу приглушити небажані голоси користувачів інших радіостанцій, які використовують ваш канал.
- Якщо додатковий код встановлено на нуль, радіостанція не блокуватиме жодних сигналів. Усі сигнали, що приймаються на вибраному каналі, передаватимуться через динамік. Компанія Motorola Solutions рекомендує встановлювати нульовий додатковий код у разі використання радіостанцій T92 H2O з радіопристроями, що не підтримують функцію додаткового коду. Докладні вказівки щодо способів зміни налаштувань дивіться в розділі **Навігація сторінками меню** на сторінці 1. Налаштування каналу й додаткового коду однієї радіостанції можна скопіювати на кілька радіостанцій одночасно, використовуючи функцію простого сполучення. Дізнатися способи копіювання налаштувань каналу та додаткового коду можна з розділу **Налаштування радіостанції** на сторінці 1.

Навігація сторінками меню

- Для прокручування екрана меню використовується кнопка **Menu** (Меню).
- Для виходу з будь-якого екрана й повернення до головного екрана натисніть **тангенту**.



Навігація по меню

Таблиця 3. Інструкції щодо навігації по меню

| Екран меню                                                          | Для виконання наведених нижче дій використовуйте кнопки «+» або «-».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Моніторинг                                                          | Використовується для запуску або зупинки процесу моніторингу каналу. Ви можете почути сигнали, що передаються відповідно до настройки каналу вашої радіостанції.<br>Якщо сигналу немає, можна почути статичні завади.                                                                                                                                                                                                                                          |
| MON                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Сканування                                                          | Використовується для запуску або зупинки процесу сканування ефіру. Радіостанція сканує всі канали один за одним. У разі виявлення сигналу останній звучатиме з динаміка, а на дисплеї радіостанції відобразиться номер каналу виявленого сигналу.                                                                                                                                                                                                              |
| З                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Регулювання каналу (На дисплеї блиматиме номер каналу)              | <ul style="list-style-type: none"><li>Зміна настройок каналу радіостанції.</li><li>Розблокування каналів із 9 по 16 шляхом одночасного натискання кнопок «+» і «-».</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Налаштування додаткового коду (На дисплеї блиматиме додатковий код) | Зміна настройки коду радіостанції.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Налаштування сигналу тонального виклику                             | Використовується для зміни звучання сигналу тонального виклику. Пропонується 20 різних варіантів звучання.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Регулювання голосового керування передавачем                        | Щоб змінити настройку голосового керування передавачем (VOX), виберіть варіант <b>OFF</b> (ВІМК.) або <b>L1–L3</b> . Варіант L3 є найбільш чутливим. Використовуйте варіант L3 в тихих умовах.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| VOX або iVOX                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Налаштування каналу сканування двома каналами                       | У режимі сканування двома каналами радіостанція перемикається між налаштуванням основного каналу / додаткового коду й налаштуванням каналу сканування двома каналами / додаткового коду.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2CH (На дисплеї блиматиме номер каналу)                             | <ul style="list-style-type: none"><li>Після налаштування режиму сканування двома каналами в меню не натискайте жодної кнопки. Зачекайте, поки радіостанція перейде в режим сканування двома каналами.</li><li>У режимі сканування двома каналами натисніть кнопку <b>Menu</b> (Меню), щоб повернутися до головного екрана.</li><li>Якщо в режимі сканування двома каналами натиснути <b>тангенту</b>, повернення до головного екрана не відбудеться.</li></ul> |
| Налаштування додаткового коду сканування двома каналами             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2CH (На дисплеї блиматиме номер каналу)                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Налаштування сповіщення вібрацією                                   | Використовується для ввімкнення або вимкнення сповіщення вібрацією. Якщо увімкнути цю функцію, радіостанція вібудуватиме під час отримання виклику. Пристрій вібудуватиме з інтервалом 30 секунд.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Вібрація                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Налаштування звуку клавіатури                                       | Використовується для ввімкнення або вимкнення звуку натискання клавіш або кнопок.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Клавіатура                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Налаштування сигналу завершення повідомлення                        | Використовується для ввімкнення або вимкнення сигналу завершення повідомлення. Цей тональний сигнал передається після відпущання <b>тангенти</b> , і є аналогом повідомлення «Прийнято» або «Прийом». Цей тональний сигнал повідомляє іншим, що ви закінчили повідомлення.                                                                                                                                                                                     |
| Белл                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Використання радіостанції

Мовлення або передача

- Натисніть **тангенту**, і, утримуючи її, почніть говорити в мікрофон.
- Щоб зупинити передачу, відпустіть **тангенту**.



**Примітка.** Не натискайте тангенту, коли хтось говорить в ефірі. Якщо декілька радіостанцій здійснюватимуть передачу на одному каналі, ефір буде перевантажуватися, а всі передачі втрачатимуться.

Слухання або прийом

- Якщо приймальну радіостанцію налаштовано на той самий канал і код, що й передавальний радіопристрій, її динамік автоматично прийматиме сигнал.
- Упевніться, що встановлено відповідний рівень гучності динаміка.

Регулювання гучності динаміка

- На головному екрані натисніть кнопку «+» або «-».

Застосування гарнітури

- Коли до радіостанції підключено гарнітуру, динамік буде вимкнено. Носіть підключену гарнітуру, щоб контролювати й отримувати повідомлення.
- Якщо гарнітура має тангенту, її можна застосовувати для передачі, використовуючи мікрофон гарнітури.
- Також можна використовувати тангенту радіостанції й говорити в мікрофон радіостанції

Додаткова інформація

iVOX або VOX

Мікрофон визначає, чи застосовується функція голосового керування передавачем через внутрішній (iVOX) або зовнішній (VOX) мікрофон. Якщо ви починаєте говорити, радіостанція автоматично запускає передачу.

- Коли відображається індикатор iVOX, радіостанція використовує для передачі звукового сигналу вбудований мікрофон.
- Коли до радіостанції підключено гарнітуру VOX, на дисплеї радіостанції відобразиться індикатор VOX, а для передачі звукового сигналу використовуватиметься мікрофон гарнітури.

Щоб вибрати рівень чутливості функції VOX / iVOX, виберіть налаштування, наведені нижче.

Таблиця 4. Рівень чутливості функції VOX / iVOX

| Рівень   | Описи                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вимкнено | Налаштування функції VOX або iVOX вимкнено.                                                                                        |
| L1       | Висока чутливість для середовищ із низьким рівнем шуму. Щоб увімкнути передачу в режимі VOX або iVOX, достатньо говорити тихо.     |
| L2       | Середня чутливість, прийнятна для більшості середовищ.                                                                             |
| L3       | Низька чутливість для середовищ із високим рівнем шуму. Щоб увімкнути передачу в режимі VOX або iVOX, потрібно говорити голосніше. |



**Примітка.** Якщо натиснути **тангенту**, режим передачі VOX або iVOX буде скасовано.

Сканування

Радіостанція циклічно сканує канали на наявність мовної активності. У разі виявлення голосового сигналу він передається в динамік. Функція сканування дає змогу виявляти канали, що використовуються іншими групами й щільно завантажені. Під час вибору каналу для своєї групи функція сканування допомагає уникати зайнятих каналів.

Моніторинг

На своєму поточному радіоканалі можна чути все, зокрема шум. Ця функція дає змогу визначати слабкі сигнали в каналі.

Технічне обслуговування

Ця радіостанція є водонепроникною й має ступінь захисту IP67. Ця радіостанція може витримувати занурення у воду на глибину до одного метра на період до 30 хвилин, але лише за умови, що кришка акумуляторного відсіку та роз'єм для гарнітури герметично закриті.

Відкривайте кришку акумуляторного відсіку або заглушку порту гарнітури, лише коли радіостанція суха. Установлювати акумулятори або підключати гарнітуру слід лише в сухому місці. Упевніться, що ущільнювачі кришки акумуляторного відсіку й заглушки роз'єму для гарнітури не засмічені.

Щоб зберегти належну якість звуку після занурення у воду, радіопристрій слід енергійно потрусити, аби позбавитися води, яка могла потрапити до решітки динаміка й роз'єму для мікрофона. Якщо на радіостанцію потрапила солоня вода, компанія Motorola Solutions рекомендує обмити її прісною водою; це допоможе продовжити термін служби пристрою.

Датчик води

Коли радіостанція контактує з водою, білий світлодіод блиматиме, доки акумулятор не розрядиться. Щоб вимкнути світлодіод ліхтарика, натисніть кнопку **ліхтарика**.

Режим екстреного сповіщення

Функцію екстреного сповіщення можна використовувати для сповіщення членів вашої групи, якщо вам потрібна термінова допомога. Після натискання кнопки екстреного зв'язу радіостанція видає переливчастий тональний сигнал сповіщення, який передаватиметься на радіостанції членів вашої групи. Радіостанції T92 H2O вашої групи автоматично встановлюють максимальну гучність динаміка й подають переливчастий тональний сигнал сповіщення протягом 8 секунд. Через 8 секунд сигнал сповіщення вимкнеться. Тепер, протягом 22 секунд, радіостанція перебуватиме в режимі «вільні руки», що дозволяє здійснювати передачу, не натискаючи **тангенту**. Протягом 30 секунд дії режиму екстреного сповіщення елементи керування й кнопки радіостанції T92 H2O буде заблоковано, аби забезпечити максимальну ефективність прийому екстреного повідомлення.



**Попередження.** Використовуйте функцію екстреного сповіщення лише в екстрених випадках. Компанія Motorola Solutions не несе відповідальності у випадках, коли члени групи, що отримують сигнал, не реагують на екстрене сповіщення.

Інформація про акумулятор

Номінальний час роботи акумулятора вимірюється за промисловим стандартним робочим циклом 5–5–90 в лабораторних умовах. 5 % – час передачі, 5 % – час прийому з увімкненим динаміком, 90 % – час очікування вхідного виклику. Використання акумулятора невідповідного типу може призвести до вибуху.



**Застереження.** Використовуйте лише акумулятори, схвалені компанією Motorola Solutions.

Підтримування робочого стану акумулятора

- Коли пристрій не використовується, акумулятор слід заряджати кожні три місяці.
- Не залишайте радіостанцію постійно підключеною до зарядного пристрою.
- Якщо радіостанція не буде використовуватися, виймайте з неї акумулятор.
- NiMH акумулятори слід зберігати за температури від –20 °C до +35 °C за низької вологості повітря.

Таймер обмеження часу роботи тангенти

Щоб уникнути перевантаження ефіру, передача закінчуватиметься через одну хвилину, навіть якщо **тангенту** досі натиснуто. Щоб скинути таймер, ненадовго відпустіть **тангенту**.

Канали та частоти

У цьому розділі наведено канали та частоти, доступні для цієї радіостанції.

Таблиця 5. Канали та частоти

| Канал | Частота, МГц | Канал | Частота, МГц |
|-------|--------------|-------|--------------|
| 1     | 446,00625    | 9     | 446,10625    |
| 2     | 446,01875    | 10    | 446,11875    |
| 3     | 446,03125    | 11    | 446,13125    |
| 4     | 446,04375    | 12    | 446,14375    |
| 5     | 446,05625    | 13    | 446,15625    |
| 6     | 446,06875    | 14    | 446,16875    |
| 7     | 446,08125    | 15    | 446,18125    |
| 8     | 446,09375    | 16    | 446,19375    |



**Примітка.** За замовчуванням доступні лише канали 1–8. Перш ніж вибирати канали, розблокуйте канали 9–16. Використовуйте канали 9–16 лише в країнах, де ці частоти дозволені державними органами. У Росії заборонено використовувати канали 9–16.



<http://www.motorolasolutions.com/talkabout>