

[illegible]

Umate	et débrancher. 21. Si le fer devient trop chaud ou c 20. Ne pas laisser le fer dans des en zones sensibles à la chaleur. 19. Ne pas utiliser de plaques chauff cure, tel que sur un lit ou un canapé. 18. Ne placez jamais l'appareil sur u clientèle pour examen et un possible 17. Si l'appareil ne fonctionne pas l'appareil). inutilisable, dans certaines conditior 16. Cet appareil est muni d'un d 15. Ne pas faire fonctionner avec un 14. Ne pas utiliser pendant le somm 13. Ne pas utiliser un câble de rallon utilisés et où de l'oxygène est admi 12. Ne pas utiliser à l'extérieur ou da 11. Ne jamais laisser tomber ou insér accour de l'appareil.		
Qu'est ce que Umate Home vous offre, et comment avoir le service garantie? Umate Home va répondre votre appel immédiatement et vous chargera rien autre que \$15 pour les frais de retour de livraison et de remplacement. Le remplacement de l'appareil est garanti pendant la période restante de la garantie originale de deux (2) ans. Si votre outil n'est plus disponible, il va être remplacé avec un autre équivalent. Qu'est ce que la garantie ne couvre pas? Cette garantie ne couvre pas les pièces en métal, les pièces en plastique, le câble flexible; les dommages dus à de la négligence, une mauvaise utilisation, des modifications, des altérations, le non-respect des consignes de sécurité, d'utilisation ou de maintenance, les appareils achetés sur un site Internet de vente aux enchères ou tout fournisseur n'étant pas un revendeur autorisé, la modification ou la suppression du numéro de modèle ou des autres signes d'identification sur l'appareil ou l'emballage. En outre, cette garantie ne couvre pas l'usure normale. Comment faire une demande de garantie. GARDEZ TOUJOURS VOTRE REÇU ORIGINAL. Puis, choisissez entre: A. Retourner l'appareil avec le reçu original au salon professionnel ou une chaîne de salon professionnel au quel vous l'avez acquis et où l'appareil peut être remplacé gratuitement selon les règles d'échange du distributeur (termes et conditions varient selon les règles d'échange).	15	12	GUARDEZ CES INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION LES INSTRUCTIONS D'OPERATION DE L'APPAREIL Cet appareil est pour 110-240V AC, 50/60Hz 25W Lorsque vous branchez l'appareil sur la prise avant de l'utiliser, il est important de savoir que l'appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette caractéristique de sécurité ne permet d'insérer cette fiche dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité. OPERATIONS DE BASE Branchez le fer Spin n Curl à une prise adéquate. Le « bouton d'alimentation » situé sur le manche permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation du fer Umate Spin n Curl. L'affichage s'allume pour indiquer que l'appareil est allumé. Choisissez la température souhaitable à l'aide des boutons (+) et (-) et (1) (2) réglez la température souhaitable en appuyant sur la touche (M) pour utiliser les températures préétablies (LOW, Med, HIGH) (Inconv, HIGH (élevé)). La température change 3 fois pour indiquer que la température du fer à boucler est définie. Choisissez la durée souhaitable à l'aide des touches (+) et (-). Au bout de 15 secondes, la température du fer et la durée se réinitialisent. Pour diviser la température ou la modifier, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (l'icône du verrou déverrouillé), puis appuyez deux fois sur la touche (M). Pour diviser la durée, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (l'icône du verrou déverrouillé), puis appuyez une fois sur la touche (M). Après 1 heure sans utilisation, le fer s'éteint automatiquement.
Umate	11	12	GUARDEZ CES INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D'INSTALLATION LES INSTRUCTIONS D'OPERATION DE L'APPAREIL Cet appareil est pour 110-240V AC, 50/60Hz 25W Lorsque vous branchez l'appareil sur la prise avant de l'utiliser, il est important de savoir que l'appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Cette caractéristique de sécurité ne permet d'insérer cette fiche dans une prise polarisée que dans un sens. Si la fiche n'entre pas complètement dans la prise, inversez la fiche. Si elle ne rentre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas essayer de contourner ce dispositif de sécurité. OPERATIONS DE BASE Branchez le fer Spin n Curl à une prise adéquate. Le « bouton d'alimentation » situé sur le manche permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation du fer Umate Spin n Curl. L'affichage s'allume pour indiquer que l'appareil est allumé. Choisissez la température souhaitable à l'aide des boutons (+) et (-) et (1) (2) réglez la température souhaitable en appuyant sur la touche (M) pour utiliser les températures préétablies (LOW, Med, HIGH) (Inconv, HIGH (élevé)). La température change 3 fois pour indiquer que la température du fer à boucler est définie. Choisissez la durée souhaitable à l'aide des touches (+) et (-). Au bout de 15 secondes, la température du fer et la durée se réinitialisent. Pour diviser la température ou la modifier, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (l'icône du verrou déverrouillé), puis appuyez deux fois sur la touche (M). Pour diviser la durée, appuyez une fois sur le bouton d'alimentation (l'icône du verrou déverrouillé), puis appuyez une fois sur la touche (M). Après 1 heure sans utilisation, le fer s'éteint automatiquement.
Umate	11	12	OWNER'S MANUAL Umate SPIN N CURL ROTATING CURLER CA2247 Owner's Instructions Before operating the appliance, please read these instructions carefully and keep them for future reference  Umate
MANUAL DEL PROPIETARIO Umate SPIN N CURL ROTATING CURLER CA2247 Instructivo del propietario Antes de operar el producto, por favor lea las instrucciones cuidadosamente y guárdelas para futuras referencias  Umate	17	10	DESCRIPTIONS  1. PRODUCT: Umate AIR SPIN N CURL, ROTATING CURLER 2. TYPE DESIGNATION: CA2247 3. ELECTRICAL RATING: 110-240V AC, 50/60Hz 25W INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SECURITE En utilisant l'appareil électrique et particulièrement en présence des enfants, vous devez suivre les précautions de sécurité de base en lisant les suivantes. LISEZ TOUS LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION ELOIGNEZ-VOUS DE L'EAU! DANGER: Comme avec tous les appareils électriques, les pièces électriques sont électriquement en charge quand le bouton est allumé (ON). Pour réduire le risque de blessure ou de décès dus à une électrocution: 1. Débranchez toujours l'outil immédiatement après l'avoir utilisé, car l'unité reste chargée électriquement. 2. ATTENTION: ne pas utiliser près d'une baignoire, d'un évier ou de tous contenants ou baignoire comportant de l'eau. Ne pas utiliser l'appareil pendant le bain. 3. Ne placez pas et ne laissez pas tomber dans l'eau ou n'importe quel autre liquide. 4. Si un appareil tombe dans l'eau, éloignez-le immédiatement. N'essayez pas de l'atteindre dans l'eau.