

manual

Wireless thermometer

Item: 49107

EN

NO

SV

www.rubicson.com
Box 50435 Malmö
Sweden
2020-03-10



Rubicson®

Technical specifications:

Battery:	Receiver 2*1.5V AAA (not included); Sensor 2*1.5V AAA (not included)
Indoor temperature range:	0 °C - 50 °C
Outdoor temperature range:	-40 °C - 60 °C
Temperature will be updated every 30 seconds.	

Symbols

- Low Battery Indicator** Appears When the battery voltage is lower than 2.5V.
- Freeze Alert Indicator** Appears when temperature is below freezing (32°F; 0°C).
- Current Indoor/Outdoor Temperature Arrow** icon indicates direction temperature is trending.

When temperature is rising 1°C/2°F, the rising arrow icon appears

When temperature is falling 1°C/2°F, the falling arrow icon appears

When temperature is changing no more than 1°C/2°F within 1hour, the steady arrow icon appears

Rising>1°C/2°F	Steady>1°C/2°F	Falling<1°C/2°F
		

4. Outdoor High/Low Temperature.

Highest/Lowest temperature recorded .

The display will automatically cycle high & low temperature records through today, 48 hour, and all-time.

To manually reset the high/low records currently being viewed, press and hold the UP or DOWN buttons on the back of the display for 3-5 seconds.

Time setting

Press and hold the SET button, the preference blinks and press UP/DOWN to adjust the value and confirm by pressing the SET button. The preference set order is as follows:

CLOCK HOUR -CLOCK MINUTE -TEMPERATURE UNITS (°F or °C)

Tekniske spesifikasjoner:

Batteri:	Mottaker 2*1,5V AAA (ikke inkludert); Sensor 2*1,5V AAA (ikke inkludert)
Innendørs temperaturområde:	0 °C - 50 °C
Utendørs temperaturområde:	-40 °C - 60 °C
Temperaturen oppdateres to ganger i minuttet.	

Symboler

- Batteri-indikator** Viser når batteriets spenning er lavere enn 2,5 V.
- Frostvarsel** Viser når temperaturen er under frystepunktet (0 °C).
- Pil-symbol for nåværende temperatur** inne og ute viser hvilke vei temperaturen utvikler seg i.

Når temperaturen øker med 1°C, vil pilen som vender oppover komme frem.
 Når temperaturen reduseres med 1°C, vil pilen som vender nedover komme frem.
 Hvis temperaturen ikke endrer seg mer enn 1°C innen en time, vil vannrett pil-symbolet komme frem.

Rising>1°C/2°F	Steady>1°C/2°F	Falling<1°C/2°F
		

4. Høy og lav utetemperatur.

Høyeste og laveste registrerte temperatur.

Displayet vil automatisk skifte mellom å vise høyeste og laveste temperaturregistrering som er registrert i løpet av dagen, 48 timer og siden registreringene begynte.

For å tilbakestille manuelt den høyeste og laveste temperaturen som vises, holder du nede UP- og DOWN-pilene bak på baksiden av displayet i 3–5 sekunder.

Tidsinnstilling

Hold nede «SET»-knappen. Nå vil tallene blinke. Trykk UP/DOWN for å justere verdien og bekrefte ved å trykke på SET-knappen. Rekkefølgen på tallverdiene er som følger:

KLOKKETIME, KLOKKEMINUTT, TEMPERATURENHETER (°F eller °C)

Tekniska specifikationer:

Batteri:	Mottagare 2*1,5 V AAA (medföljer ej); Givare 2*1,5V AAA (medföljer ej)
Temperaturintervall inomhus:	0 °C - 50 °C
Temperaturintervall utomhus:	-40 °C - 60 °C
Temperaturen uppdateras var 30:e sekund.	

Symboler

- Indikator för låg batterinivå** visas när batterispänningen är lägre än 2,5 V.
- Frostvarningsindikator** visas när temperatur faller under noll (0 °C, 32 °F).
- Pil för aktuell inomhus-/utomhustemperatur** indikerar vilken riktning temperaturen trendar mot.

Om temperaturen stiger 1 °C/2 °F visas den stigande piliken.

Om temperaturen faller 1 °C/2 °F visas den sjunkande piliken.

Om temperaturen inte ändras mer 1 °C/2 °F under 1 timme kommer pilen som indikerar stadig temperatur att visas.

Rising>1°C/2°F	Steady>1°C/2°F	Falling<1°C/2°F
		

4. Högsta/lägsta utomhustemperatur

Högsta/lägsta registrerade temperatur.

Displayen kommer automatiskt att visa de högsta och lägsta temperaturregistreringarna under dagen, de senaste 48 timmarna och någonsin.

För att manuellt nollställa de högsta/lägsta registreringar som för närvarande visas, håll inne UP- eller DOWN-knapparna på displayens baksida i 3–5 sekunder.

Tidsinställningar

Håll inne SET-knappen, inställningen blinkar, och tryck på UP/DOWN för att justera värdet. Bekräfta med SET-knappen. Inställningarnas ordning är i enlighet med följande:

KLOCKANS TIMME - KLOCKANS MINUT - TEMPERATURENHET (°F eller °C)