

致	Epson 愛用者
文件來源	Epson 客服中心
主題敘述	如何設定反序列印？
適用機型	L11050, L121, L1210 L14150, L15160, L18050, L3210, L3216, L3550, L3556, L3560, L4260, L4360, L5590, L6270, L6290, L6370, L6390, L6490, L6580, L8050 M1120, M1170, M15140, M2050, M2110, M2120, M2170, M3170 XP-2200, WF-2930, WF-3821, WF-7311

內文說明：如何透過電腦啟用印表機反序列印功能？

範例機型&作業系統：L15160, Windows 11

步驟 1：按下電腦桌面的開始 ，選取 ，出現下圖後點選 [藍芽與裝置]。



步驟 2：點選 [印表機與掃描器]。



步驟 3：點選 EPSON L15160 Series。



步驟 4：點選 [列印喜好設定]。



步驟 5：勾選 [反序列印] 後，按下「確定」，即設定完成。

印表機從最後一頁開始列印，讓文件以正確的順序堆疊。



---End---