

User Manual of Product 1:

BLACK + DECKER 4 Slice Natural Convection Toaster Oven
Stainless Steel, TO1755SBC

User Manual of Product 2:

Amazon Basics 6-Piece Nonstick, Carbon Steel Oven
Bakeware Baking Set

Please Read and Save this Use and Care Book.

IMPORTANT SAFEGUARDS.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- Read all instructions before using.
- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs or appliance in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.

- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Contact Consumer Support at the toll-free number listed in the warranty section.

- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
- To disconnect, turn timer control to OFF (O), then remove plug from wall outlet.

- Do not use appliance for other than intended use.
- Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease.
- Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.
- Oversized foods or metal utensils must not be inserted in a toaster oven, as they may create a fire or risk of electric shock.
- A fire may occur if the toaster oven is covered or touching flammable material including curtains, draperies, walls and the like, when in operation. Do not store any item on top of unit when in operation.

- Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.
- Do not store any material, other than manufacturer's recommended accessories, in this oven when not in use.
- Do not place any of the following materials in the oven: paper, cardboard, plastic, and the like.
- Do not cover crumb tray or any part of this oven with metal foil. This will cause overheating of the oven.
- Turn toaster oven OFF by turning toast/timer selector knob to the (O) (OFF) position.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible or their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

This product is for household use only.

GROUNDLED PLUG

As a safety feature, this product is equipped with a grounded plug, which will only fit into a three-prong outlet. Do not attempt to defeat this safety feature. Improper connection of the grounding conductor may result in the risk of electric shock. Consult a qualified electrician if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded.

TAMPER-RESISTANT SCREW

Warning: This appliance is equipped with a tamper-resistant screw to prevent removal of the outer cover. To reduce the risk of fire or electric shock, do not attempt to remove the outer cover. There are no user-serviceable parts inside. Repair should be done only by authorized service personnel.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord is provided to reduce the risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If an extension cord is used:

- 1) The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
- 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord; and
- 3) The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel; in Latin America, by an authorized service center.

HOW TO USE

This product is for household use only.

	CAUTION THIS OVEN GETS HOT. WHEN IN USE, ALWAYS USE OVEN MITTS OR POT HOLDERS WHEN TOUCHING ANY OUTER OR INNER SURFACE OF THE OVEN.
--	--

Caution: Do not leave oven unattended when in operation. Food ignition may occur. If this happens, unplug unit but DO NOT open door. To reduce the risk of fire, keep oven interior completely clean and free of food residues, oil, grease and any other combustible materials. Caution: A fire may occur if the toaster oven is covered or touching flammable materials including curtains, draperies, walls and the like when in operation or after, when still hot. Do not place any of the following materials in the oven, on top of the oven, or in contact with the oven sides or bottom surfaces: paper, cardboard, plastic or the like.

GETTING STARTED

- Remove all packing material, any stickers, and the plastic band around the power plug.
- Please go to www.prodprotect.com/blackanddecker to register your warranty.
- Wash all removable parts as instructed in CARE AND CLEANING.
- Select a location where this unit is to be used, allowing enough space from back of the unit and the wall to allow heat to flow without damage to cabinets and walls.
- Plug unit into electrical outlet.

IMPORTANT INFORMATION ABOUT YOUR OVEN

- This oven gets hot. When in use, always use oven mitts or potholders when touching any outer or inner surface of the oven.
 - During first few minutes of use you may notice smoke and a slight odor. This is normal and should cause no concern.
 - You must set the timer or select STAY ON for the oven to function.
- IMPORTANT:** Be sure food or baking dish does not come within 1½ inches of the top heating elements.
- IMPORTANT:** Food should not extend beyond the edges of the bake pan/drip tray to avoid drippings from falling onto the heating elements.

TOASTING

It is not necessary to preheat the oven for toasting.

1. Set temperature selector knob to TOAST position.
2. Set cooking FUNCTION selector knob to TOAST.
3. Open oven door and insert slide rack.
4. Place items to be toasted directly on slide rack and close the door.
5. Turn toast shade selector knob to 10 and then turn back to desired toast shade.
6. The on indicator light comes on and remains on until toasting cycle is complete.
7. When toast cycle is complete, there will be an audible signal. The oven and the on indicator light will go off.
8. Open the oven door. Using oven mitts or pot holders, slide the rack out to remove the toast.
9. Unplug appliance when not in use.



For best results, place the bread in the locations shown.

NOTE: You must set the toast shade selector knob as desired for the oven to begin toasting.

NATURAL CONVECTION BAKING

NOTE: For best results, when baking or cooking, always preheat the oven for at least 10 minutes at the desired temperature setting.

1. Set temperature selector knob to the desired temperature.
 2. Turn FUNCTION selector knob to BAKE.
 3. Turn TIMER selector knob to 10 and then turn back or forward to desired baking time, including preheat time. (Select STAY ON to bake longer than 30 minutes or to control cooking time yourself.)
 4. The power indicator light comes on and remains on during the entire baking time.
 5. The heating elements will cycle on and off to maintain even heat distribution.
 6. Once oven has preheated, open oven door and insert food. Close oven door.
- NOTE:** Use a metal, glass or ceramic baking dish placed on the slide rack
7. If using the oven timer, there will be an audible signal once the baking cycle is complete. The oven turns off and the light goes out. If not using the oven timer, turn the oven to OFF (O) once cooking cycle is complete.
 8. Open the oven door. Using oven mitts or pot holders, slide the rack out to remove the cooked food.
 9. Unplug appliance when not in use.

BROILING

NOTE: When broiling, preheat oven for 10 minutes.

1. Set temperature selector knob to BROIL.
2. Turn FUNCTION selector knob to BROIL.
3. Open oven door and using the bake pan as a drip tray, insert it under the slide rack and place food directly on slide rack/broil rack.
4. Set the timer selector knob to 10 then turn back or forward to desired broiling time, including 5-minute preheat or to STAY ON.

NOTE: You can cook your food 3 ways:

- Use the bake pan/drip tray placed on the slide rack.
 - Place the bake pan/drip tray under the slide rack / broil rack .
 - Place the food directly on the slide rack / broil tray.
5. When finished broiling, the signal bell sounds. Turn the TOAST/TIMER selector to the OFF (O) position. The power indicator light goes off.
 6. Using an oven mitt or pot holder, slide out broiling rack together with bake pan to remove food.
 7. Unplug appliance when not in use.

KEEP WARM

1. Turn temperature selector knob to KEEP WARM.
2. Turn function selector knob to keep KEEP WARM.
3. Turn Toast/Timer selector knob past 10 and then turn back or forward to desired warming time. (Select Stay On to control cooking time yourself.)

NOTE: This feature is designed to keep already cooked foods warm after they have been cooked. This function should be used for short periods of time; to prevent food from drying out, cover with foil.

4. When cycle is complete, there will be an audible signal. The oven and the power ON indicator light will go off.
5. If not using the oven timer, turn the Toast/Timer selector knob to OFF (O) once cycle is complete.
6. Unplug appliance when not in use.

CARE AND CLEANING

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

Important: Before cleaning any part, be sure the oven is off, unplugged, and cool.

1. Clean the glass door with a sponge, soft cloth or nylon pad and sudsy water. Do not use a spray glass cleaner.
2. To remove the slide rack, open the door, pull the rack forward and out. Wash the slide rack in soapy water or in a dishwasher. To remove stubborn spots, use a polyester or nylon pad.
3. Wash the bake pan in sudsy water. To minimize scratching, use a polyester or nylon pad.

CRUMB TRAY

1. Grasp handle and pull out tray.
2. Dispose of crumbs and wipe tray with a damp cloth; dry thoroughly before placing back in the oven.

EXTERIOR SURFACES

Wipe the top and exterior walls with a damp cloth or sponge, dry thoroughly.

COOKING CONTAINERS

Metal, ovenproof glass or ceramic bakeware without glass lids can be used in your oven. Follow manufacturer's instructions. Be sure the top edge of the container is at least 1½" (3.81 cm) away from the upper heating elements.

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on cover of this book. Please **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.
Two-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

- Any defect in material or workmanship provided; however, the liability of Spectrum Brands, Inc. will not exceed the purchase price of product.

For how long?

- Two years from the date of original purchase with proof of such purchase.

What will we do to help you?

- Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Visit the online service website at www.prodprotect.com/blackanddecker, or call toll-free 1-800-465-6070, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

- This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state or province to province.

INSTRUCCIONES IMPOR- TANTES DE SEGURIDAD.

Cuando se utilizan aparatos eléctricos, siempre se debe respetar ciertas medidas de seguridad a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

- Por favor lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes. Use las asas o las perillas.
- A fin de protegerse contra un choque eléctrico y lesiones a las personas, no sumerja el cable, los enchufes ni el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- Todo aparato eléctrico usado en la presencia de los niños o por ellos mismos requiere la supervisión de un adulto.
- Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Espere que el aparato se enfríe antes de instalarle o retirarle piezas y antes de limpiarlo.
- No use ningún aparato eléctrico que tenga el cable o el enchufe averiado, que presente un problema de funcionamiento o que esté dañado. Comuníquese con Servicio al Cliente al número gratis que aparece en la sección de garantía.
- El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del aparato puede ocasionar incendio, choque eléctrico o lesiones a las personas.
- No use este aparato a la intemperie.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o del mostrador ni que entre en contacto con superficies calientes.
- No coloque el aparato sobre ni cerca de las hornillas de gas o eléctricas ni adentro de un horno caliente.
- Tome mucha precaución al mover de un lugar a otro un aparato que contenga aceite u otros líquidos calientes.
- Para desconectar, ajuste todo control a la posición de apagado (OFF) (O) y después, retire el enchufe del tomacorriente.
- Este aparato se debe usar únicamente con el fin previsto.
- Tenga muchísimo cuidado al retirar la bandeja o al desechar la grasa caliente.
- No use almohadillas de fibras metálicas para limpiar el aparato. Las fibras metálicas podrían entrar en contacto con las piezas eléctricas del aparato, resultando en el riesgo de un choque eléctrico.
- A fin de evitar el riesgo de incendio o choque eléctrico, jamás introduzca alimentos demasiado grandes ni utensilios de metal adentro del aparato.
- Existe el riesgo de incendio si el aparato permanece cubierto mientras se encuentra en funcionamiento o si éste llegase a entrar en contacto con cualquier material inflamable, incluyendo las cortinas y las paredes. Asegúrese de no colocar nada sobre el aparato mientras se encuentre en uso.
- Asegúrese de no colocar nada sobre el aparato mientras se encuentre en uso. Tenga mucho cuidado al utilizar recipientes que no sean de metal ni de vidrio.
- Cuando este aparato no se encuentre en funcionamiento no se debe almacenar nada aparte de los accesorios recomendados por el fabricante.
- No introduzca los siguientes materiales en el aparato: papel, cartón, envolturas plásticas ni materiales semejantes.
- A fin de evitar que el aparato se sobrecaliente, no cubra la bandeja para los residuos como ninguna otra superficie del aparato con papel de aluminio.
- Apague el horno tostador, girando el control selector de tostar/ reloj automático a la posición de apagado (O) (OFF).
- Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluido niños) con capacidad limitada física, mental o sensoriales disminuidas y falta de experiencia o conocimiento que les impida utilizar el aparato con toda seguridad sin supervisión o instrucción.
- Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no está diseñado para operar por medio de un temporizador externo o control remoto.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.

Este aparato electrico es para uso domestico unicamente.

ENCHUFE POLARIZADO

Este aparato cuenta con un enchufe polarizado (un contacto es más ancho que el otro). A fin de reducir el riesgo de un choque eléctrico, este enchufe encaja en un tomacorriente polarizada en un solo sentido. Si el enchufe no entra en le tomacorriente, inviértalo y si aun así no encaja, consulte con un electricista. Por favor no trate de alterar esta medida de seguridad.

TORNILLO DE SEGURIDAD

Advertencia: Este aparato cuenta con un tornillo de seguridad para evitar la remoción de la cubierta exterior del mismo. A fin de reducir el riesgo de incendio o de choque eléctrico, por favor no trate de remover la cubierta exterior. Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Toda reparación se debe llevar a cabo únicamente por personal de servicio autorizado.

CABLE ELÉCTRICO

- a) Un cable de alimentación corto es provisto para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo.
- b) Existen cables de extensión disponibles y estos pueden ser utilizados si se toma el cuidado debido en su uso.
- c) Si se utiliza un cable de extensión:
 - 1) La clasificación eléctrica marcada del cable de extensión debe ser, como mínimo, igual a la clasificación eléctrica del aparato;
 - 2) Si el aparato es del tipo de conexión a tierra, el cable de extensión debe ser un cable de tres alambres de conexión a tierra; y
 - 3) El cable debe ser acomodado de manera que no cuelgue del mostrador o de la mesa para evitar que un niño tire del mismo o que alguien se tropiece sin darse cuenta.

Nota: Si el cordón de alimentación está dañado, en América Latina debe sustituirse por personal calificado o por el centro de servicio autorizado.

COMO USAR

Este producto es para uso doméstico solamente.

	PRECAUCIÓN ESTE HORNO SE CALIENTA CUANDO ESTÁ EN USO. SIEMPRE USE AGARRADERAS O GUANTES DE COCINA CUANDO TOQUE TODA SUPERFICIE INTERNA O EXTERNA DEL HORNO.
---	--

Precaución: Nunca deje el horno desatendido mientras esté funcionando. En caso de que ocurriera un incendio mientras se cocinan los alimentos, desenchufe el horno pero NO abra la puerta. Para reducir el riesgo de incendio, mantenga el interior del horno completamente limpio y libre de aceite, grasa, residuos de alimentos o de cualquier otro material combustible.

Precaución: Existe el riesgo de incendio si el horno permanece cubierto mientras esté funcionando o si éste llegase a entrar en contacto con cualquier material inflamable, incluyendo las cortinas y las paredes mientras funciona o si está caliente. No introduzca los siguientes materiales en la parte de arriba o dentro del horno, ni permita que estos materiales toquen las superficies en ambos lados o en la parte inferior: papel, cartón, envolturas plásticas y materiales similares.

PRIMEROS PASOS

- Retiére todo material de empaque, etiquetas y la tira plástica alrededor del enchufe.
 - Por favor, visite www.prodprotect.com/blackanddecker para registrar su garantía.
 - Lave todas las piezas removibles según las instrucciones en la sección de CUIDADO Y LIMPIEZA.
 - Escoja un lugar apropiado para el aparato. Asegúrese de que haya suficiente espacio entre la parte de atrás del horno y la pared, para evitar que la distribución de calor perjudique los gabinetes o mostradores.
 - Enchufe el aparato a un tomacorriente.
- INFORMACIÓN IMPORTANTE ACERCA DE SU HORNO**
- Este horno se calienta cuando está funcionando. Asegúrese de usar siempre guantes de cocina o agarradores de ollas al tocar toda superficie interior o exterior.
- Durante los primeros minutos de funcionamiento, el aparato podría emitir humo y un ligero olor. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación.
 - Para activar el horno, se requiere ajustar el reloj automático a un tiempo de cocción determinado o seleccionar la posición de encendido continuo (STAY ON).

IMPORTANTE: Asegúrese de que los alimentos o fuente de horno no está comprendida en 1 ½ pulgadas de los elementos calefactores superiores.

IMPORTANTE: Los alimentos no deben extenderse más allá de los bordes de la bandeja de hornear / bandeja de goteo para evitar el goteo sobre los elementos calefactores.

PARA TOSTAR

No es necesario precalentar el horno para tostar.

1. Ajuste el control selector de temperatura a la posición de tostar (TOAST).
 2. Ajuste el control selector de función de cocción (FUNCTION) a la posición de tostar (TOAST).
 3. Abra la puerta del horno e inserte la parrilla corrediza.
 4. Coloque los alimentos que va a tostar directamente sobre la parrilla del horno y cierre la puerta.
 5. Gire el control del grado de tostado al nivel 10 y luego gírelo hacia la izquierda o hacia la derecha hasta alcanzar el grado de tostado deseado.
 6. La luz indicadora de funcionamiento se ilumina y permanece encendida hasta finalizar el ciclo de tostado.
 7. Al finalizar el ciclo de tostado, el horno emite una señal de aviso. El horno y la luz indicadora de encendido se apagan.
 8. Abra la puerta del horno. Use guantes o agarradores de olla para deslizar la parrilla y retirar los alimentos.
 9. Desenchufe el horno cuando no esté en uso.
- Para mejores resultados, coloque el pan en las posiciones mostradas.
- Nota:** Para activar la función de tostar, se requiere ajustar el control del grado de tostado al nivel deseado. Use la siguiente guía para seleccionar su nivel de tostado.
- HORNEAR POR COVECCIÓN NATURAL**
- Nota:** Para asegurar mejores resultados, seleccione la temperatura deseada y precaliente el horno por lo menos 10 minutos antes de cocinar los alimentos.
1. Gire el control selector de temperatura a la temperatura deseada.
 2. Gire el control selector de función de cocción (FUNCTION) a la posición de hornear (BAKE).
 3. Gire el control selector de tostado/reloj automático (TIMER) a 10 minutos y luego gírelo hacia la izquierda o hacia la derecha hasta alcanzar al tiempo de cocción deseado, incluyendo el tiempo de precalentamiento. (Seleccione la opción de encendido continuo (STAY ON) para cocinar los alimentos por más de 30 minutos o si desea controlar el tiempo de cocción.)
 4. La luz indicadora de encendido se ilumina y se mantiene iluminada durante el ciclo de cocción.
 5. Los elementos de calor se encenderán y apagarán para mantener uniforme la distribución de calor.
 6. Una vez que el horno se haya precalentado, abra la puerta y coloque los alimentos dentro del horno. Cierre la puerta.

Nota: Use un recipiente para hornear de metal, vidrio o cerámica colocado sobre la parrilla corrediza.

7. Si utiliza el reloj automático del horno, se emitirá una señal audible una vez que el ciclo de hornear haya terminado. El horno y la luz indicadora se apagan. Si no usó el reloj automático, gire el control selector a la posición de apagado (O) después de finalizar el ciclo de cocción.
8. Usando guantes de cocina o agarradores de ollas, abra la puerta del horno, luego deslice la parrilla junto con la bandeja de horneo/goteo hacia adelante y retire los alimentos.
9. Desenchufe el horno cuando no esté en uso.

PARA ASAR

Nota: Precaliente los alimentos por 10 minutos antes de asar.

1. Gire el control selector de temperatura a la posición de asar (BROIL).
2. Gire el control selector de la función de cocción (FUNCTION) a la posición de asar (BROIL).
3. Abra la puerta del horno y utilizando la bandeja de hornear como bandeja de goteo, instálela debajo de la parrilla corrediza y coloque los alimentos directamente sobre la parrilla corrediza/parrilla para asar.
4. Gire el control selector de tostado/reloj automático (TIMER) a la posición 10 y luego gírelo hacia la izquierda o hacia la derecha hasta alcanzar el tiempo de asar deseado (incluyendo el tiempo de precalentamiento de 5 minutos) o seleccione la posición de funcionamiento continuo (STAY ON).

Nota: Usted puede cocinar los alimentos de 3 maneras:

- Use la bandeja de hornear/goteo colocada sobre la parrilla corrediza.
 - Coloque la bandeja de hornear como bandeja de goteo, insertada debajo de la parrilla corrediza/parrilla de asar.
 - Coloque los alimentos directamente sobre la parrilla corrediza/parrilla de asar.
5. El horno emite una señal de aviso cuando finaliza el ciclo de asado. Gire el control selector de tostado/reloj automático (TIMER) a la posición de apagado (O). La luz indicadora de funcionamiento se apaga.
 6. Abra la puerta del horno y usando guantes de cocina o agarradores de ollas, deslice la parrilla corrediza junto con la bandeja de hornear hacia afuera para retirar los alimentos.

7. Desenchufe el horno cuando no esté en uso.

PARA MANTENER CALIENTE LOS ALIMENTOS

1. Gire el control selector de función de cocción (FUNCTION) a la posición de mantener caliente (KEEP WARM).
2. Gire el control selector a la posición de mantener caliente.
3. Gire el control selector de tostado/reloj automático (TIMER) al tiempo deseado a la posición 10 y luego gírelo hacia la izquierda o hacia la derecha hasta alcanzar el tiempo de mantener caliente deseado. (Seleccione la opción de encendido continuo (STAY ON) si desea controlar el tiempo de cocción.)

Nota: Esta función está diseñada para mantener caliente los alimentos que han sido cocinados. Esta función solo debe usarse por períodos cortos de tiempo. Para evitar que se sequen los alimentos, cúbralos con papel de aluminio.

4. Cuando finaliza el ciclo de mantener caliente, el horno emite una señal de aviso. El horno y la luz indicadora de encendido se apagan.
5. Si no usó el reloj automático, apague el horno después de finalizar el ciclo de mantener caliente.
6. Desenchufe el horno cuando no esté en uso.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Este producto no contiene piezas reparables por el consumidor. Para servicio, acuda a personal calificado.

LIMPIEZA DEL HORNO

Importante: Apague el aparato, desconecte del tomacorriente y permita que se enfríe antes de limpiar cualquier pieza. Después de lavar las piezas, séquelas bien antes de utilizarlas.

1. Limpie la puerta de vidrio con una esponja, una toalla suave, almohadilla de nailon y agua con jabón. No utilice rascadores para limpiar vidrios.
2. Lave la parrilla corrediza con agua caliente jabonada o en la máquina lavaplatos. Para remover las manchas persistentes, utilice una almohadilla de poliéster o de nailon.
3. Lave la bandeja de hornear con agua y jabón. Utilice una almohadilla de polyester o de nailon a fin de evitar rayones.

BANDEJA PARA MIGAS

1. Sujete el asa de la bandeja y hale hacia afuera.
2. Limpie la bandeja con un paño humedecido y séquela bien antes de colocarla en el horno.

SUPERFICIES EXTERIORES

Importante: La superficie superior del horno se calienta; asegúrese de que el horno se haya enfriado bien antes de limpiarlo. Limpie la parte superior y demás superficies exteriores con un paño o con una esponja humedecida. seque bien con un paño suave o con papel de toalla.

RECIPIENTES PARA COCINAR

Este aparato le permite utilizar recipientes de metal, de vidrio resistente al calor o de cerámica sin tapas de vidrio. Sigla las indicaciones del fabricante. Asegúrese de que haya un espacio mínimo de 1½" (3.81 cm) entre el borde superior del recipiente y los elementos calefactores.

¿NECESITA AYUDA?

Póliza de Garantía

(Válida sólo para México)

Duración

Spectrum Brands de México, SA de CV garantiza este producto por 2 años a partir de la fecha original de compra.

¿Qué cubre esta garantía?

- Esta Garantía cubre cualquier defecto que presenten las piezas, componentes y la mano de obra contenidas en este producto.
- Requisitos para hacer válida la garantía
- Para reclamar su Garantía deberá presentar al Centro de Servicio Autorizado la póliza sellada por el establecimiento en donde adquirió el producto. Si no la tiene, podrá presentar el comprobante de compra original.

¿Dónde hago válida la garantía?

- Llame sin costo al teléfono 01 800 714 2503, para ubicar el Centro de Servicio Autorizado más cercano a su domicilio en donde usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios.
- Procedimiento para hacer válida la garantía
- Acuda al Centro de Servicio Autorizado con el producto con la póliza de Garantía sellada o el comprobante de compra original, ahí se reemplazará cualquier pieza o componente defectuoso sin cargo alguno para el usuario final. Esta Garantía incluye los gastos de transportación que se deriven de su cumplimiento.

Excepciones

Esta Garantía no será válida cuando el producto:

- A) Se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - B) No hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
 - C) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Spectrum Brands de México, SA de CV.
- Nota:** Usted podrá encontrar partes, componentes, consumibles y accesorios en los centros de servicios autorizados. Esta garantía incluyen los gastos de transportación que se deriven de sus cumplimiento dentro de sus red de servicio.

Bakeware Set
Kit de Plats de Cuisson
Backform-Set
Set Teglie da Forno
Juego Para Hornear
Bakvormenset
ベイクウェアセット

B073P52PPR, B073P4RPFP, B073P4H7J7, B0764M2JXY

EN

Important Safeguards

⚠ CAUTION Risk of burns! Use potholders when moving the bakeware as it will become very hot during use.

- This bakeware is safe to use in an oven and can withstand temperatures of up to 428 °F (220 °C).
- Do not place the bakeware on kitchen countertops and other furnitures until properly cooled down.
- Never use abrasive cleaning pads or cleansers as they can damage the surface coating.



This symbol identifies that the cookware is safe for food contact and comply with European Regulation (EC) No 1935/2004.

Before First Use

- Remove all the packing materials and check the bakeware for damage.
- Clean the bakeware with dish detergent, or in a dishwasher and dry thoroughly.

Cleaning and Storage

- Allow the bakeware to cool before cleaning.
- Never immerse the bakeware when hot in cold water, doing so can cause irreparable warping.
- Use a soft sponge or soft dish cloth to remove any remaining residue.
- Rinse the bakeware thoroughly and then dry immediately after with a soft dish towel.
- Washing the pan by hand is recommended however this bakeware is also dishwasher safe.
- When stacking the bakeware, place a paper towel between the bakeware to prevent damage and scratching.

Specifications

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
Coating type	Nonstick	Nonstick	Nonstick	Nonstick
Inner Size	Loaf pan: approx. 9 x 5" (228.6 x 127 mm)	approx. 9 x 5" (228.6 x 127 mm)	approx 2.6" x 12 cups	approx. 9" (228.6 mm)
	Round cake pan: approx. 9" (228.6 mm)			
	Cup muffin pan: approx. 2.6" (66 mm)			
	Roast pan: approx. 13 x 8.8" (330 x 223.5 mm)			
	Baking sheet: approx. 13 x 9" (330 x 228.6 mm)			

FR

Mesures de Sécurité Importantes

⚠ ATTENTION Risque de brûlures ! Utilisez des maniques lorsque vous déplacez les plats de cuisson, car ils deviennent brûlants pendant l'utilisation.

- Ces plats de cuisson peuvent être utilisés sans danger dans un four et peuvent résister à des températures allant jusqu'à 428 °F (220 °C).
- Ne posez pas les plats de cuisson sur les plans de travail de la cuisine ni sur d'autres meubles avant qu'ils n'aient bien refroidi.
- N'utilisez jamais d'éponges ou de nettoyeurs abrasifs, car ils peuvent endommager le revêtement de surface.



Ce symbole indique que les articles de cuisine sont sans danger au contact de denrées alimentaires et conformes au règlement (CE) n° 1935/2004.

Avant la Première Utilisation

- Retirez tous les matériaux d'emballage et vérifiez que les plats de cuisson ne sont pas endommagés.
- Nettoyez les plats de cuisson avec du liquide vaisselle ou passez-les au lave-vaisselle, puis séchez-les soigneusement.

Nettoyage et Rangement

- Laissez les plats de cuisson refroidir avant le nettoyage.
- Ne plongez jamais les plats de cuisson dans l'eau froide lorsqu'ils sont chauds, car cela peut provoquer des déformations irréparables.
- Utilisez une éponge ou un torchon doux pour enlever tout résidu.
- Rincez soigneusement les plats de cuisson, puis séchez-les ensuite immédiatement avec un torchon doux.
- Il est recommandé de laver la casserole à la main, toutefois ce plat de cuisson peut également passer au lave-vaisselle.
- Lorsque vous empilez les plats de cuisson, positionnez un essuie-tout entre les plats pour prévenir tout dommage et toute rayure.

Caractéristiques

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
Type de revêtement	Antiadhésif	Antiadhésif	Antiadhésif	Antiadhésif
Taille intérieure	Moule à pain : env. 9 x 5 pouces (228,6 x 127 mm)	env. 9 x 5 pouces (228,6 x 127 mm)	env. 2,6 pouces x 12 tasses (66 mm)	env. 9 pouces (228,6 mm)
	Moule à gâteau rond : env. 9 pouces (228,6 mm)			
	Moule à muffins : env. 2,6 pouces (66 mm)			
	Plat à rôti : env. 13 x 8,8 pouces (330 x 223,5 mm)			
	Plaque à pâtisserie : env. 13 x 9 pouces (330 x 228,6 mm)			

DE

Wichtige Sicherheitshinweise

⚠ VORSICHT Risiko von Verbrennungen! Benutzen Sie Topflappen, wenn Sie die Backform bewegen, da sie während des Gebrauchs sehr heiß wird.

- Diese Backform kann sicher im Ofen genutzt werden und hält Temperaturen von bis zu 428 °F (220 °C) stand.
- Stellen Sie die Backformen nicht auf Küchenarbeitsplatten und andere Möbelstücke, bevor sie vollständig abgekühlt sind.
- Verwenden Sie nie scheuernde Topfreiniger oder Reinigungsmittel, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen können.



Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Backformen bezüglich des Kontakts mit Lebensmitteln sicher sind und die Europäische Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 erfüllen.

Vor dem ersten Gebrauch

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und überprüfen Sie die Backform auf Beschädigungen.
- Reinigen Sie die Backform mit Geschirrspülmittel oder in der Spülmaschine und trocknen Sie sie gründlich ab.

Reinigung und Lagerung

- Lassen Sie die Backform abkühlen, bevor Sie sie reinigen.
- Tauchen Sie niemals eine heiße Backform in kaltes Wasser, da dies zu irreparablen Verformungen führen kann.
- Verwenden Sie einen weichen Schwamm oder ein weiches Geschirrtuch, um alle verbliebenen Rückstände zu entfernen.
- Spülen Sie die Backform gründlich ab und trocknen Sie sie sofort danach mit einem weichen Geschirrtuch ab.
- Es wird empfohlen, die Backformen mit der Hand zu waschen, diese Backformen sind jedoch auch spülmaschinenfest.
- Legen Sie ein Papiertuch zwischen die einzelnen Backformen, wenn Sie die Backformen stapeln, damit Beschädigungen und Kratzer vermieden werden.

Technische Daten

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPPF	B073P4H7J7
Beschichtungsart	Antihafbeschichtung	Antihafbeschichtung	Antihafbeschichtung	Antihafbeschichtung
Innengröße	Kastenform: ca. 9 x 5 Zoll (228,6 x 127 mm)	ca. 9 x 5 Zoll (228,6 x 127 mm)	ca. 2,6 Zoll x 12 Tassen	ca. 9 Zoll (228,6 mm)
	Runde Kuchenform: ca. 9 Zoll (228,6 mm)			
	Muffinform: ca. 2,6 Zoll (66 mm)			
	Bratpfanne: ca. 13 x 8,8 Zoll (330 x 223,5 mm)			
	Backblech: ca. 13 x 9 Zoll (330 x 228,6 mm)			

- Risciacquare accuratamente le teglie da forno e procedere ad asciugarle immediatamente con un panno da cucina morbido.
- Si raccomanda di lavare a mano le teglie sebbene possano essere anche lavate in lavastoviglie.
- Quando si impilano le teglie da forno, posizionare un tovagliolo di carta tra le teglie per prevenire danni e graffi.

Specifiche

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPPF	B073P4H7J7
Tipo di rivestimento	Antiaderente	Antiaderente	Antiaderente	Antiaderente
Dimensione interna	Teglia per pagnotta: circa 9 x 5 pollici (228,6 x 127 mm)	circa 9 x 5 pollici (228,6 x 127 mm)	circa 2,6 pollici x 12 muffin	circa 9 pollici (228,6 mm)
	Tortiera rotonda: circa 9 pollici (228,6 mm)			
	Teglia per muffin: circa 2,6 pollici (66 mm)			
	Teglia per arrostiti: circa 13 x 8,8 pollici (330 x 223,5 mm)			
	Teglia da forno: circa 13 x 9 pollici (330 x 228,6 mm)			

ES**Consejos de seguridad importantes**

⚠ ATENCIÓN ¡Riesgo de quemaduras! Utilice agarradores para mover el menaje de repostería ya que se calienta mucho durante el uso.

- Este menaje de repostería es apto para utilizar en un horno y puede soportar temperaturas de hasta 428 °F (220 °C).
- No coloque el menaje de repostería encima de encimeras u otro mobiliario hasta que se haya enfriado correctamente.
- Nunca utilice productos de limpieza o estropajos abrasivos ya que pueden dañar el revestimiento de la superficie.



Este símbolo identifica que la batería de cocina es apta para el contacto con los alimentos y cumple con la normativa europea (CE) n.º 1935/2004.

Antes del Primer Uso

- Saque todos los materiales del embalaje y compruebe que el menaje de repostería no esté dañado.
- Limpie el menaje de repostería con un detergente para platos o en el lavavajillas y séquelo completamente.

Limpieza y almacenamiento

- Deje enfriar el menaje de repostería antes de limpiarlo.
- Nunca sumerja el menaje de repostería caliente en agua fría ya que podría provocar una deformación irreparable.
- Utilice una esponja o un paño de cocina suaves para eliminar los restos de residuos.
- Aclare el menaje de repostería completamente y séquelo inmediatamente con un paño de cocina suave.
- Aunque este menaje de repostería es apto para lavavajillas, es recomendable lavarlo a mano.
- Al apilar el menaje de repostería, coloque una servilletas de papel entre las piezas para evitar que se estropeen y se rayen.

IT**Avvertenze di Sicurezza Importanti**

⚠ ATENZIONE Pericolo di ustioni! Utilizzare le presine per maneggiare le teglie da forno poiché diventano molto calde durante l'uso.

- Queste teglie da forno possono essere utilizzate in forno e sono in grado di resistere a temperature fino a 428 °F (220 °C).
- Non collocare le teglie da forno sul piano di lavoro e altri mobili della cucina finché non adeguatamente raffreddate.
- Non utilizzare mai spugnette abrasive o detersivi aggressivi poiché potrebbero danneggiare il rivestimento superficiale.



Questo simbolo indica che queste stoviglie da cucina sono sicure per il contatto con alimenti e conformi al regolamento europeo (CE) n. 1935/2004.

Prima del primo utilizzo

- Rimuovere tutto il materiale di imballaggio e controllare se sono presenti danni sulle teglie da forno.
- Lavare le teglie da forno con detersivo per piatti o in lavastoviglie. Asciugare accuratamente.

Pulizia e conservazione

- Lasciare raffreddare le teglie da forno prima di effettuarne la pulizia.
- Non immergere mai le teglie da forno calde nell'acqua fredda: ciò potrebbe provocare una deformazione irreparabile.
- Utilizzare una spugna morbida o un canovaccio morbido per rimuovere eventuali residui.



Especificaciones

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
Tipo de revestimiento	Antiadherente	Antiadherente	Antiadherente	Antiadherente
Tamaño interior	Molde Para Pan: aprox. 9 x 5 pulgadas (228,6 x 127 mm)	aprox. 9 x 5 pulgadas (228,6 x 127 mm)	aprox. 2,6 pulgadas x 12 tazas (228,6 mm)	aprox. 9 pulgadas (228,6 mm)
	Molde para pastel redondo: aprox. 9 pulgadas (228,6 mm)			
	Molde Para Magdalenas: aprox. 2,6 pulgadas (66 mm)			
	Rustidera: aprox. 13 x 8,8 pulgadas (330 x 223,5 mm)			
	Bandeja Para Hornear: aprox. 13 x 9 pulgadas (330 x 228,6 mm)			

NL

Belangrijke Voorzorgsmaatregelen

- ⚠️ VOORZICHTIG** **Risico op brandwonden!** Gebruik pannenlappen tijdens het verplaatsen van het bakgerei, het zal tijdens het gebruik zeer heet worden.
- Dit bakgerei is veilig om in een oven te worden gebruikt en is bestand tegen temperaturen tot 428 °F (220 °C).
 - Plaats het bakgerei niet op keukenbladen en ander meubilair totdat het voldoende is afgekoeld.
 - Gebruik nooit schuursponsjes of schuurmiddelen om de oppervlaktecoating niet te beschadigen.



Dit symbool geeft aan dat het kookgerei veilig is voor contact met levensmiddelen en voldoet aan de Europese Verordening (EG) nr. 1935/2004.

Vóór het eerste gebruik

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal en controleer het apparaat op schade.
- Maak het bakgerei schoon met een afwasmiddel of stop het in de vaatwasmachine en veeg het grondig droog.

Reiniging en opslag

- Laat het bakgerei afkoelen voordat het wordt gereinigd.
- Dompel het bakgerei nooit in koud water wanneer het nog warm is, dit kan het bakgerei onherstelbaar vervormen.
- Gebruik een zachte spons of een zachte vaatdoek om eventuele resten te verwijderen.
- Spoel het bakgerei grondig en veeg vervolgens onmiddellijk droog met een zachte vaatdoek.
- De pan met de hand wassen wordt aanbevolen. Dit bakgerei is echter tevens vaatwasmachinebestendig.
- Wanneer u het bakgerei wilt stapelen, breng keukenpapier tussen het bakgerei aan om beschadiging en krassen te vermijden.

Specificaties

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
Type coating	Antiaanbak	Antiaanbak	Antiaanbak	Antiaanbak
Binnenmaat	Broodvorm: ong. 9 x 5 inch (228,6 x 127 mm)	ong. 9 x 5 inch (228,6 x 127 mm)	ong. 2,6 inch x 12 cups (228,6 mm)	ong. 9 inch (228,6 mm)
	Ronde cakevorm: ong. 9 inch (228,6 mm)			
	Muffinvorm: ong. 2,6 inch (66 mm)			
	Braadvorm: ong. 13 x 8,8 inch (330 x 223,5 mm)			
	Bakplaat: ong. 13 x 9 inch (330 x 228,6 mm)			

日本語

安全に関する重要なお知らせ
対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様が生産品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
⚠️ 注意	取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことが想定されるかまたは物的損害の発生が想定される危害・損害の程度。

⚠️ 注意 火傷のリスクあり！使用中は非常に熱くなるので、ベークウェアを移動させる際にはポットホルダーを使用してください。

- このベークウェアはオーブンで使用しても安全で、最高428 °F (220 °C)の温度に耐えることができます。
- きちんと冷めるまで、ベークウェアを キッチンカウンターやその他の家具の上に置かないでください。
- 研磨剤入りのクリーニングパッドやクレンザーは、表面のコーティングにダメージを与える可能性があるため、絶対に使用しないでください。



この記号は、この調理器具が食品に接触しても安全であり、欧州規則(EC) No 1935/2004に適合していることを示しています。

最初にお使いになる前に

- 梱包材をすべて外し、ベークウェアが破損していないか確認します。
- ベークウェアは食器用洗剤で洗うか、食洗機で洗って十分に乾かしてください。

掃除および保管

- ベークウェアを冷ましてから掃除をしてください。
- ベークウェアが熱いときは、冷水に絶対に浸さないでください。修繕できない撓曲の原因になります。
- 柔らかいスポンジや柔らかい食器用クロスを使用して、残った汚れを取り除きます。
- 十分にすすぎ、その後すぐに柔らかいふきんで乾かします。
- 手洗いをお勧めしますが、食洗機にも対応しています。

規格

ASIN	B0764M2JXY	B073P52PPR	B073P4RPFP	B073P4H7J7
コーティングタイプ	ノンスティック	ノンスティック	ノンスティック	ノンスティック
内部サイズ	ローフパン: 約 9 x 5 インチ (228.6 x 127 mm)	約 9 x 5 インチ (228.6 x 127 mm)	約 2.6 インチ x 12 カップ	約 9 インチ (228.6 mm)
	丸ケーキパン: 約 9 インチ (228.6 mm)			
	カップマフィンパン: 約2.6 インチ (66 mm)			
	ローストパン: 約13 x 8.8 インチ (330 x 223.5 mm)			
	ベーキングシート: 約13 x 9 インチ (330 x 228.6 mm)			

- ベークウェアを重ねるときは、傷や破損を防ぐためにペーパータオルを挟んでください。

製品の廃棄



本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1
アルコタワーアネックス