



Wi-Fi Outdoor Plug

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 7
Čeština	8 – 12
Slovenčina	13 – 17
Magyar	18 – 22
Deutsch	23 – 27

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Meross App Download

To download the **Meross app**, use one of the following options:

- **App Store** (for iOS devices)
- **Google Play** (for Android devices)
- **Amazon Appstore**



Installation Guide

- Download the **Meross app** from the App Store, Google Play, or Amazon Appstore.
- Follow the **step-by-step instructions** in the app to complete the setup process.
- Ensure that your smartphone or tablet is connected to a **2.4GHz Wi-Fi network**, as this device does not support **5GHz networks**.
- Keep the device **within a stable Wi-Fi range** during setup to prevent connection issues.

Safety Information

- This device is **designed for indoor use only**, except for specific outdoor models. Use it in a **dry location** to ensure proper functionality and longevity.
- Always use the **specified power source** as indicated in the product specifications. Using an incorrect power supply may damage the device.
- Ensure the device is **firmly plugged in** and positioned securely. Keep it **out of reach of children** to prevent accidental tampering.
- Do not use the device in **areas where wireless communication is restricted**, such as sensitive environments or locations with radio interference regulations.
- Avoid **repeatedly plugging and unplugging** the device, as this may lead to premature wear on the power connection.
- Do not cover the device while it is **operating**, as this may cause **overheating** or disrupt normal function.
- The device has **no power output** when unplugged. Ensure it remains connected if continuous operation is required.
- The **power socket** supplying the device should be installed **near the unit** and remain **easily accessible** for convenience and safety.
- This device is **not suitable** for locations where temperatures may drop **significantly**, such as **unheated warehouses, garages, or outdoor sheds**. Extreme cold may affect performance.
- Keep the device away from **heat sources** such as stoves, radiators, or direct sunlight, as excessive heat can damage internal components.
- Avoid exposing the device to **mechanical shocks**, including **crushing, bending, puncturing, or dropping**. Placing heavy objects on the device may cause damage.
- If **visible damage** is observed, or if the device has been **modified**, do not attempt to use it. Contact customer support for assistance.
- Do not attempt to **disassemble, open, microwave, incinerate, paint, or insert foreign objects** into the device, as this may cause permanent damage and void the warranty.
- **Tampering with the device** or attempting self-repair **will void all warranties and support services**. If any issues arise, **disconnect the device and contact customer support** for guidance.
- To **reduce the risk of fire or electric shock**, ensure that **no liquids** enter the device through openings. Avoid placing it in humid environments.
- **Unplug the device during lightning storms** or when it will remain unused for an extended period to prevent potential electrical damage.

Operating Frequency

There are no restrictions on the use of radio frequencies or frequency bands in all **EU member states, EFTA countries, Northern Ireland, and Great Britain.**

Specifications

Parameter	Specification
Operating Frequency	2402 MHz – 2480 MHz
Maximum Output Power	Less than 10 mW

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive(s): 2014/53/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

Aplikace Meross ke stažení

Chcete-li stáhnout **aplikaci Meross**, použijte jednu z následujících možností:

- **App Store** (pro zařízení iOS)
- **Google Play** (pro zařízení se systémem Android)
- **Amazon Appstore**



Průvodce instalací

- Stáhněte si **aplikaci Meross** z App Store, Google Play nebo Amazon Appstore.
- **Postupujte krok za krokem podle pokynů** v aplikaci a dokončete proces nastavení.
- Ujistěte se, že je váš smartphone nebo tablet připojen **k síti Wi-Fi 2,4 GHz**, protože toto zařízení nepodporuje **sítě 5 GHz**.
- Během nastavení udržujte zařízení **ve stabilním dosahu Wi-Fi**, abyste předešli problémům s připojením.

Bezpečnostní informace

- Toto zařízení je určeno **pouze pro vnitřní použití**, s výjimkou specifických venkovních modelů. Pro zajištění správné funkčnosti a dlouhé životnosti jej používejte **na suchém místě**.
- Vždy používejte **specifikovaný zdroj napájení**, jak je uvedeno ve specifikacích výrobku. Použití nesprávného zdroje napájení může vést k poškození zařízení.
- Ujistěte se, že je zařízení **stabilně připojeno** a bezpečně umístěno. Udržujte jej **mimo dosah dětí**, abyste zabránili náhodné manipulaci.
- Nepoužívejte zařízení v **oblastech, kde je omezena bezdrátová komunikace**, například v citlivých prostředích nebo na místech s předpisy o rádiovém rušení.
- Vyvarujte se **opakovaného připojování a odpojování** zařízení, protože to může vést k předčasnému opotřebení napájecího spoje.
- Zařízení během **provozu** nezakrývejte, protože by mohlo dojít k **přehřátí** nebo narušení normální funkce.
- Zařízení **nemá žádný výstupní výkon**, když je odpojeno od sítě. Pokud je vyžadován nepřetržitý provoz, zajistěte, aby zůstal připojen.
- **Zásuvka** napájející zařízení by měla být instalována **v blízkosti přístroje** a měla by **být snadno přístupná** z důvodu pohodlí a bezpečnosti.
- Toto zařízení **není vhodné** pro místa, kde může dojít k **výraznému poklesu teploty**, jako **jsou nevytápěné sklady, garáže nebo venkovní přístřešky**. Extrémní chlad může ovlivnit výkon.
- Zařízení uchovávejte mimo dosah **zdrojů tepla**, jako jsou kamna, radiátory nebo přímé sluneční světlo, protože nadměrné teplo může poškodit vnitřní součásti.
- Nevystavujte zařízení **mechanickým nárazům**, včetně **drcení, ohýbání, propíchnutí nebo pádu**. Položení těžkých předmětů na zařízení může způsobit jeho poškození.
- Pokud je zařízení **viditelně poškozeno** nebo pokud byl přístroj **upraven**, nepokoušejte se jej používat. Obráťte se na zákaznickou podporu a požádejte o pomoc.
- Nepokoušejte se přístroj **rozebírat, otevírat, ohřívat v mikrovlnné troubě, spalovat, natírat nebo do něj vkládat cizí předměty**, protože to může způsobit trvalé poškození a ztrátu záruky.
- **Zásahy do zařízení** nebo pokusy o vlastní opravu **vedou ke ztrátě všech záruk a služeb podpory**. V případě jakýchkoli problémů **zařízení odpojte a obraťte se na zákaznickou podporu**, která vám poradí.
- Abyste **snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem**, zajistěte, aby se do zařízení **nedostaly** otvory **žádné kapaliny**. Neumísťujte jej do vlhkého prostředí.
- **Zařízení odpojte ze sítě během bouřky** nebo pokud zůstane delší dobu nepoužívané, abyste zabránili možnému poškození elektrickým proudem.

Provozní frekvence

Ve všech **členských státech EU, zemích ESVO, Severním Irsku a Velké Británii** neexistují žádná omezení pro používání rádiových frekvencí nebo frekvenčních pásem.

Specifikace

Parametr	Specifikace
Provozní frekvence	2402 MHz - 2480 MHz
Maximální výstupní výkon	Méně než 10 mW

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie:
2014/53/EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.sk/kontakt>

Aplikácia Meross na stiahnutie

Ak chcete prevziať **aplikáciu Meross**, použite jednu z nasledujúcich možností:

- **App Store** (pre zariadenia iOS)
- **Google Play** (pre zariadenia so systémom Android)
- **Amazon Appstore**



Sprievodca inštaláciou

- **Aplikáciu Meross** si stiahnite z App Store, Google Play alebo Amazon Appstore.
- Postupujte **krok za krokom podľa pokynov** v aplikácii a dokončíte proces nastavenia.
- Uistite sa, že je váš smartfón alebo tablet pripojený **k sieti Wi-Fi 2,4 GHz**, pretože toto zariadenie nepodporuje **siete 5 GHz**.
- Počas nastavovania udržiavajte zariadenie **v stabilnom dosahu Wi-Fi**, aby ste predišli problémom s pripojením.

Bezpečnostné informácie

- Toto zariadenie je **určené len na použitie v interiéri**, s výnimkou špecifických vonkajších modelov. Používajte ho na **suchom mieste**, aby ste zabezpečili jeho správnu funkčnosť a dlhú životnosť.
- Vždy používajte **špecifikovaný zdroj napájania**, ako je uvedené v špecifikáciách výrobku. Použitie nesprávneho zdroja napájania môže poškodiť zariadenie.
- Uistite sa, že je zariadenie **pevne pripojené** a bezpečne umiestnené. Udržujte ho **mimo dosahu detí**, aby ste zabránili náhodnej manipulácii.
- Zariadenie nepoužívajte na **miestach, kde je obmedzená bezdrôtová komunikácia**, napríklad v citlivých prostrediach alebo na miestach s predpismi o rádiovom rušení.
- Vyhnite sa **opakovanému pripájaniu a odpájaniu** zariadenia, pretože to môže viesť k predčasnému opotrebovaniu napájacieho pripojenia.
- Zariadenie počas **prevádzky** nezakrývajte, pretože to môže spôsobiť **prehriatie** alebo narušiť normálnu funkciu.
- Zariadenie **nemá žiadny výstupný výkon**, keď je odpojené od siete. Ak sa vyžaduje nepretržitá prevádzka, zabezpečte, aby zostalo pripojené.
- **Sieťová zásuvka** napájajúca zariadenie by mala byť nainštalovaná **v blízkosti zariadenia** a mala by byť **ľahko prístupná** kvôli pohodliu a bezpečnosti.
- Toto zariadenie **nie je vhodné** na miesta, kde môže dôjsť k **výraznému poklesu** teploty, ako **sú nevykurované sklady, garáže alebo vonkajšie prístrešky**. Extrémne nízke teploty môžu ovplyvniť výkon.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu **zdrojov tepla**, ako sú kachle, radiátory alebo priame slnečné svetlo, pretože nadmerné teplo môže poškodiť vnútorné komponenty.
- Zariadenie nevystavujte **mechanickým nárazom** vrátane **drvenia, ohýbania, prepichnutia alebo pádu**. Umiestnenie ťažkých predmetov na zariadenie môže spôsobiť jeho poškodenie.
- Ak zistíte **viditeľné poškodenie** alebo ak bolo zariadenie **upravené**, nepokúšajte sa ho používať. Kontaktujte zákaznícku podporu a požiadajte o pomoc.
- Nepokúšajte sa zariadenie **rozoberať, otvárať, ohrievať v mikrovlnnej rúre, spaľovať, maľovať ani doň vkladať cudzie predmety**, pretože to môže spôsobiť trvalé poškodenie a stratu záruky.
- **Zásahy do zariadenia** alebo pokusy o samoopravu **budú mať za následok zrušenie všetkých záruk a služieb podpory**. Ak sa vyskytnú akékoľvek problémy, **odpojte zariadenie a obráťte sa na zákaznícku podporu, ktorá vám poradí**.

- Aby ste **znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom**, zabezpečte, aby sa do zariadenia **nedostali** otvory **žiadne kvapaliny**. Neumiestňujte ho do vlhkého prostredia.
- **Počas búrky s bleskom** alebo v prípade, že zariadenie zostane dlhší čas nepoužívané, **odpojte ho zo zásuvky**, aby ste zabránili možnému poškodeniu elektrickým prúdom.

Prevádzková frekvencia

Vo všetkých **členských štátoch EÚ, krajinách EZVO, Severnom Írsku a Veľkej Británii** neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa používania rádiových frekvencií alebo frekvenčných pásiem.

Špecifikácia

Parameter	Špecifikácia
Prevádzková frekvencia	2 402 MHz – 2 480 MHz
Maximálny výstupný výkon	Menej ako 10 mW

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie: 2014/53/EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Meross App letöltése

A **Meross alkalmazás** letöltéséhez használja a következő lehetőségek egyikét:

- **App Store** (iOS-eszközökhöz)
- **Google Play** (Android készülékekhez)
- **Amazon Appstore**



Telepítési útmutató

- Töltse le a **Meross alkalmazást** az App Store, a Google Play vagy az Amazon Appstore áruházból.
- A beállítási folyamat befejezéséhez kövesse az alkalmazásban található **lépésenkénti utasításokat**.
- Győződjön meg róla, hogy okostelefonja vagy táblagépe **2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz** csatlakozik, mivel ez a készülék nem támogatja **az 5 GHz-es hálózatokat**.
- A kapcsolati problémák elkerülése érdekében a készüléket a beállítás során tartsa **stabil Wi-Fi-tartományon belül**.

Biztonsági információk

- Ezt a készüléket **kizárólag beltéri használatra tervezték**, kivéve a speciális kültéri modelleket. A megfelelő működés és hosszú élettartam biztosítása érdekében **száraz helyen** használja.
- Mindig a termékleírásban **megadott áramforrást** használja. A nem megfelelő tápegység használata károsíthatja a készüléket.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék **szilárdan be van dugva** és biztonságosan van elhelyezve. A véletlen babrálás megelőzése érdekében tartsa a készüléket **gyermekek számára elérhetetlen** helyen.
- Ne használja a készüléket **olyan területeken, ahol a vezeték nélküli kommunikáció korlátozott**, például érzékeny környezetben vagy olyan helyeken, ahol rádióinterferencia-szabályozás van érvényben.
- Kerülje a készülék **ismételt ki- és bedugását**, mivel ez a tápcsatlakozás idő előtti elhasználódásához vezethet.
- **Működés** közben ne takarja le a készüléket, mert **ez túlmelegedést** okozhat, vagy megzavarhatja a normál működést.
- A készüléknek **nincs kimeneti teljesítménye**, ha kihúzza van. Biztosítsa, hogy csatlakoztatva maradjon, ha folyamatos működésre van szükség.
- A készüléket tápláló **konnektornak a készülék közelében** kell lennie, és a kényelem és biztonság érdekében **könnyen hozzáférhetőnek** kell maradnia.
- Ez a készülék **nem alkalmas** olyan helyekre, ahol a hőmérséklet **jelentősen** csökkenhet, például **fűtetlen raktárakban, garázsokban vagy szabadtéri fészerekben**. Az extrém hideg befolyásolhatja a teljesítményt.
- Tartsa a készüléket **hőforrásoktól**, például kályhától, radiátortól vagy közvetlen napfénytől távol, mivel a túlzott hő károsíthatja a belső alkatrészeket.
- Kerülje, hogy a készüléket **mechanikai ütéseknek** tegye ki, beleértve a **zúzást, hajlítást, kilyukasztást vagy leejtést**. Nehéz tárgyaknak a készülékre helyezése károsodást okozhat.
- Ha **látható sérüléseket** észlel, vagy ha a készüléket **módosították**, ne próbálja meg használni. Forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért.
- Ne próbálja **szétszerelni, kinyitni, mikrohullámú sütőben sütni, elégetni, festeni vagy idegen tárgyakat helyezni** a készülékbe, mert ez maradandó károsodást okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.
- **A készülékkel való babrálás** vagy az önjavítási kísérlet **minden garancia és támogatási szolgáltatás érvényét veszti**. Ha bármilyen probléma merül fel, **válassza le a készüléket, és forduljon az ügyfélszolgálathoz** útmutatásért.
- **A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése** érdekében ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül **ne kerüljön folyadék** a készülékbe. Kerülje a készülék nedves környezetbe helyezését.
- A lehetséges elektromos károk megelőzése érdekében **húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás idején**, vagy ha hosszabb ideig nem használja.

Működési frekvencia

A rádiófrekvenciák vagy frekvenciasávok használatára vonatkozóan az **EU** valamennyi tagállamában, **az EFTA-országokban, Észak-Írországon és Nagy-Britanniában** nincsenek korlátozások.

Műszaki adatok

Paraméter	Specifikáció
Működési frekvencia	2402 MHz - 2480 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	Kevesebb mint 10 mW

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelv(ek) jogi követelményeinek: 2014/53/EU.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad normál háztartási hulladékként ártalmatlanítani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19/EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Meross App - Download

Um die **Meross-App** herunterzuladen, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

- **App Store** (für iOS-Geräte)
- **Google Play** (für Android-Geräte)
- **Amazon Appstore**



Installationsanleitung

- Laden Sie die **Meross App** aus dem App Store, Google Play oder Amazon Appstore herunter.
- Folgen Sie den **schrittweisen Anweisungen** in der App, um die Einrichtung abzuschließen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem **2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerk** verbunden ist, da dieses Gerät keine **5-GHz-Netzwerke** unterstützt.
- Halten Sie das Gerät während der Einrichtung **in einem stabilen Wi-Fi-Bereich**, um Verbindungsprobleme zu vermeiden.

Sicherheitsinformationen

- Dieses Gerät ist **nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen**, mit Ausnahme bestimmter Modelle für den Außenbereich. Verwenden Sie es an einem **trockenen Ort**, um eine einwandfreie Funktion und Langlebigkeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie immer die in den Produktspezifikationen **angegebene Stromquelle**. Die Verwendung einer falschen Stromquelle kann das Gerät beschädigen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät **fest eingesteckt** und sicher aufgestellt ist. Bewahren Sie es **außerhalb der Reichweite von Kindern** auf, um versehentliche Manipulationen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in **Bereichen, in denen die drahtlose Kommunikation eingeschränkt ist**, wie z. B. in sensiblen Umgebungen oder an Orten mit Funkstörungsvorschriften.
- Vermeiden Sie es, das **Gerät wiederholt ein- und auszustecken**, da dies zu einem vorzeitigen Verschleiß des Stromanschlusses führen kann.
- Decken Sie das Gerät nicht ab, wenn **es in Betrieb ist**, da dies zu einer **Überhitzung** oder Störung der normalen Funktion führen kann.
- Das Gerät hat **keinen Stromausgang**, wenn es nicht eingesteckt ist. Stellen Sie sicher, dass es angeschlossen bleibt, wenn ein Dauerbetrieb erforderlich ist.
- Die **Steckdose** zur Versorgung des Geräts sollte **in der Nähe des Geräts** installiert werden und aus Gründen der Bequemlichkeit und Sicherheit **leicht zugänglich sein**.
- Dieses Gerät ist **nicht** für Orte **geeignet**, an denen die Temperaturen **stark** sinken können, wie z. B. **unbeheizte Lagerhallen, Garagen oder Schuppen im Freien**. Extreme Kälte kann die Leistung beeinträchtigen.
- Halten Sie das Gerät von **Wärmequellen** wie Öfen, Heizkörpern oder direktem Sonnenlicht fern, da übermäßige Hitze die internen Komponenten beschädigen kann.
- Setzen Sie das Gerät keinen **mechanischen Stößen** aus, wie z. B. **Quetschen, Biegen, Durchstoßen oder Fallenlassen**. Das Abstellen schwerer Gegenstände auf dem Gerät kann zu Schäden führen.
- Wenn **Sie sichtbare Schäden** feststellen oder das Gerät **verändert wurde**, versuchen Sie nicht, es zu benutzen. Wenden Sie sich an den Kundensupport.
- Versuchen Sie nicht, **das Gerät zu zerlegen, zu öffnen, in die Mikrowelle zu stellen, zu verbrennen, zu lackieren oder Fremdkörper in das Gerät einzuführen**, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann und die Garantie erlischt.

- **Eingriffe in das Gerät** oder Versuche der Selbstreparatur **führen zum Erlöschen aller Garantien und Supportleistungen**. Sollten Probleme auftreten, **trennen Sie das Gerät ab und wenden Sie sich an den Kundendienst**, um Hilfe zu erhalten.
- Achten Sie darauf, dass **keine Flüssigkeiten** durch Öffnungen in das Gerät eindringen, um **die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern**. Vermeiden Sie es, das Gerät in feuchten Umgebungen aufzustellen.
- **Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter** oder wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, um mögliche elektrische Schäden zu vermeiden.

Betriebsfrequenz

In allen **EU-Mitgliedstaaten, den EFTA-Ländern, Nordirland und Großbritannien** gibt es keine Beschränkungen für die Nutzung von Funkfrequenzen oder Frequenzbändern.

Spezifikationen

Parameter	Spezifikation
Betriebsfrequenz	2402 MHz - 2480 MHz
Maximale Ausgangsleistung	Weniger als 10 mW

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) der Europäischen Union: 2014/53/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

