




PROFESSIONAL MASSAGE TABLE WARMER

120V / 85W / 60Hz

UL / CSA
EDITION



Operating Instructions

1. Plug into wall outlet
2. Press button once for “H” High
3. Press twice for “M” Medium
4. Press three times for “L” Low
5. Press once more to turn warmer off.

Note: The controller features a 3-hour auto shut-off.

Warranty Information

Limited One Year Warranty

EARTHLITE, LLC. (EARTHLITE) warrants to the original purchaser that this product shall be free of defects in material, design and craftsmanship for a period of one year from the date of purchase (the “Warranty Period.”) If this product is determined to be defective during the Warranty Period, Earthlite agrees to either repair or replace, at its option, the Earthlite product. You must call (800) 872-0560 to obtain Earthlite’s step-by-step instructions to receive repair/replacement services.

Disclaimer of Warranty

This warranty shall not apply if this product is damaged due to the accident, misuse, neglect, or other causes unrelated to defective materials or workmanship. In no event is Earthlite liable for loss of profits, indirect, special, incidental, consequential or other similar damages, including but not limited to any claim or demand by any consumer or third party arising out of this warranty, furnishing or functioning of this product. Any applicable implied warranties, including warranties or merchantability and fitness for a particular purpose are hereby expressly disclaimed.

Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice which is evidence that the product is within the warranty period must be presented to obtain warranty service.

Important Safety Instructions - DO NOT DESTROY

In order to reduce the risk of fire, electrical shock, and/or injury to persons when using the electrical appliance, it is important to follow these basic safety precautions:

- READ ALL INSTRUCTIONS
- Intended for use ONLY as a massage table warmer. This is NOT a blanket.
- Unfold completely for proper use.
- Check table warmer frequently to ensure it is NOT bunched or folded as this could cause excess heat and result in injury or fire.
- If your table warmer does not function properly, discontinue use immediately and consult the manufacturer or distributor.
- Regularly inspect the cord, plug, power supply and table warmer for damages. If damaged, discontinue use immediately and consult the manufacturer or distributor.
- If using an adjustable height massage table, make sure the cord cannot be caught.
- Pad should not hang over the edge of massage table.
- This pad is not to be used on or by an invalid, sleeping or unconscious person, or a person with poor blood circulation unless carefully attended.
- Do not leave disabled persons, infants, or young children unattended while in use.
- Do not use while sleeping. Do not use on an infant.
- Not intended for use with pets.
- Do not use on areas of sensitive skin.
- Long applications on the high setting can result in skin irritation or burns.
- Keep control unit away from open windows.
- Do not pierce with sharp objects.
- Use table warmer only on an alternating current supply circuit of correct voltage.
- Keep the flexible power supply and switch (as much as possible) off the top of the table.
- Unplug the unit at the power outlet when not in use.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS

Storage

- Fold neatly and loosely, without sharp bends in the heating element.
- Do not place objects on top of your massage table warmer.
- Do not roll.

Care & Maintenance

- DO NOT DRY-CLEAN! Cleaning liquids can deteriorate the insulation and / or covering of the heating unit.
- DO NOT IRON.
- DO NOT MACHINE WASH OR DRY.

Follow the instructions below:

Before cleaning, ensure the control is set to the “Off” position and the plug is removed from the wall socket.

Spot Cleaning

Sponge the soiled area using luke warm water and mild detergent or soap. Follow with a sponging of clean water. To remove excess water, compress the wet area between absorbent towels.

DANGER

TO REDUCE THE RISK OF BURNS, ELECTRIC SHOCK, AND FIRE, THIS PRODUCT MUST BE USED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING INSTRUCTIONS:

1. DO NOT USE WHILE SLEEPING.
2. DO NOT USE ON AN INFANT.
3. THIS PAD IS NOT TO BE USED BY OR ON AN INVALID, SLEEPING OR UNCONSCIOUS PERSON, OR A PERSON WITH POOR BLOOD CIRCULATION UNLESS CAREFULLY ATTENDED.
4. DO NOT USE ON AREAS OF INSENSITIVE SKIN.
5. BURNS CAN OCCUR REGARDLESS OF CONTROL SETTING, CHECK SKIN UNDER PAD FREQUENTLY.
6. NEVER USE PAD WITHOUT COVER IN PLACE
7. **DO NOT USE PINS OR OTHER METALLIC MEANS TO FASTEN THIS PAD IN PLACE.**
8. **DO NOT SIT ON OR CRUSH PAD – AVOID SHARP FOLDS.**
9. **NEVER PULL THIS PAD BY THE SUPPLY CORD.**
10. **DO NOT USE THE CORD AS A HANDLE.**
11. CAREFULLY EXAMINE INNER COVER BEFORE EACH USE. DISCARD THE PAD IF INNER COVERING SHOWS ANY SIGN OF DETERIORATION.
12. **LOOP CORD LOOSELY WHEN STORING, TIGHT WRAPPING MAY DAMAGE CORD AND INTERNAL PARTS.**
13. **READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS ON BOX OR PACKED WITH PAD BEFORE USING.**



EarthLite
WORLD'S #1 BRAND IN MASSAGE™

**CHAUFFE-TABLE DE
MASSAGE PROFESSIONNEL** | **ÉDITION
UL / CSA**

120V / 85W / 60Hz



Mode d'emploi

1. Branchez sur une prise murale
2. Appuyez une fois sur le bouton pour “H” Élevé
3. Appuyer deux fois pour “M” Moyen
4. Appuyer trois fois pour “L” Faible
5. Appuyer une fois de plus pour éteindre le chauffe-table.

Remarque : Le boîtier de commande est doté d'un dispositif d'arrêt automatique après 3 heures.

Informations relatives à la Garantie

Garantie Limitée d'Un An

EARTHLITE, LLC. (EARTHLITE) garantit à l'acheteur d'origine que ce produit est exempt de vices matériels, de défauts de conception et de fabrication pendant une période d'un an à compter de la date d'achat (la « Période de Garantie »). Si ce produit se révèle défectueux pendant la Période de Garantie, Earthlite s'engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, le produit Earthlite. Vous devez appeler le (800) 872-0560 pour connaître la marche à suivre de la part d'Earthlite pour bénéficier des services de réparation/remplacement.

Exclusion de Garantie

Cette garantie ne s'applique pas si ce produit est endommagé en raison d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou d'autres causes sans lien avec des pièces défectueuses ou une fabrication défectueuse. Earthlite ne peut en aucun cas être responsable des pertes de profits, des dommages indirects, spéciaux, accessoires, consécutifs ou autres dommages similaires, en ce compris, mais de manière non-exhaustive, de toute réclamation ou demande d'un consommateur ou d'un tiers résultant de cette garantie, de l'équipement ou du fonctionnement de ce produit. Par la présente, toute garantie implicite applicable, y compris les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier sont expressément rejetées. Une preuve d'achat sous la forme d'un acte de vente ou d'une facture acquittée prouvant que la garantie n'a pas expiré doit être présentée pour bénéficier du service de garantie.

Consignes de Sécurité Importantes - NE PAS DÉTRUIRE

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessure pour les personnes utilisant cet appareil électrique, il est important de suivre ces précautions élémentaires :

- LISEZ TOUTES LES CONSIGNES
- Destiné à être UNIQUEMENT utilisé comme chauffe-table de massage. Ceci n'est PAS une couverture.
- Dépliez complètement pour une utilisation correcte.
- Vérifiez régulièrement le chauffe-table pour vous assurer qu'il n'est PAS plié, car cela pourrait causer une chaleur excessive et entraîner des blessures ou un incendie.
- Si votre chauffe-table ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez le fabricant ou le distributeur.
- Inspectez régulièrement le câble, la prise, la source d'alimentation et le chauffe-table pour vérifier s'ils ne sont pas endommagés. Si le chauffe-table est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez le fabricant ou le distributeur.
- Si vous utilisez une table de massage à hauteur réglable, assurez-vous que le câble ne puisse pas se coincer.
- Le surmatelas ne doit pas dépasser de la table de massage.
- Ce surmatelas ne doit pas être utilisé pour ou par une personne invalide, endormie ou inconsciente, ou une personne ayant une mauvaise circulation sanguine, à moins d'être attentivement surveillée.
- Ne pas laisser les personnes handicapées, les nourrissons ou les jeunes enfants sans surveillance pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil. Ne pas utiliser pour un nourrisson.
- Il n'est pas conçu pour être utilisé pour des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser sur les zones où la peau est sensible.
- Un usage de longue durée sur la plus forte intensité peut entraîner des irritations ou des brûlures de la peau.
- Éloignez le boîtier de commande des fenêtres ouvertes.
- Ne pas percer avec des objets pointus.
- Utilisez le chauffe-table uniquement sur un circuit d'alimentation en courant alternatif avec un voltage correct.
- Évitez (autant que possible) que l'alimentation flexible et l'interrupteur reposent sur le dessus de la table.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé.
- CONSERVEZ CES CONSIGNES

Stockage

- Pliez proprement et sans serrer, sans virages serrés dans l'élément chauffant.
- Ne placez pas d'objets sur votre massage chauffe-table.
- Ne roulez pas.

Entretien et Maintenance

- NE PAS NETTOYER À SEC! Les liquides de nettoyage peuvent détériorer l'isolation et / ou le revêtement de l'unité de chauffage.
- NE PAS REPASSER.
- NE PAS LAVER OU SÉCHER À LA MACHINE.

Suivez les consignes ci-dessous:

Avant de nettoyer, assurez-vous que le surmatelas est réglé sur la position « Arrêt » et que la prise est débranchée du mur.

Nettoyage des taches

Épongez la partie sale avec de l'eau tiède et un détergent ou savon doux. Passez ensuite un coup d'éponge avec de l'eau propre. Pour éliminer l'excès d'eau, séchez la zone humide entre des chiffons absorbants.

DANGER

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BRÛLURES, DE CHOC ÉLECTRIQUE ET D'INCENDIE, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ EN RESPECTANT LES CONSIGNES SUIVANTES :

1. NE PAS UTILISER PENDANT LE SOMMEIL.
2. NE PAS UTILISER POUR UN NOURRISSON.
3. CE SURMATELAS NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR OU POUR UNE PERSONNE INVALIDE, ENDORMIE OU UNE PERSONNE INCONSCIENTE, OU UNE PERSONNE AYANT UNE MAUVAISE CIRCULATION SANGUINE, À MOINS D'ÊTRE ATTENTIVEMENT SURVEILLÉE.
4. NE PAS UTILISER SUR LES ZONES OÙ LA PEAU EST SENSIBLE.
5. DES BRÛLURES PEUVENT SE PRODUIRE QUELS QUE SOIENT LES RÉGLAGES, VÉRIFIEZ RÉGULIÈREMENT LA PEAU SOUS LE SURMATELAS.
6. NE JAMAIS UTILISER LE SURMATELAS SANS SA HOUSSE
7. NE PAS UTILISER D'ÉPINGLES OU AUTRES ATTACHES MÉTALLIQUES POUR MAINTENIR CE SURMATELAS EN PLACE.
8. NE PAS S'ASSEOIR SUR LE SURMATELAS OU L'ÉCRASER - ÉVITER DE LE PLIER BRUSQUEMENT.
9. NE JAMAIS TIRER CE SURMATELAS PAR LE CÂBLE D'ALIMENTATION.
10. NE PAS UTILISER LE CÂBLE COMME UNE POIGNÉE.
11. EXAMINEZ ATTENTIVEMENT LE REVÊTEMENT INTÉRIEUR AVANT CHAQUE UTILISATION. JETEZ LE SURMATELAS AU MOINDRE SIGNE DE DÉTÉRIORATION DU REVÊTEMENT INTÉRIEUR.
12. ENROULEZ LE CÂBLE SANS TROP LE SERRER POUR RANGER LE SURMATELAS, SI LE CÂBLE EST ENROULÉ TROP SERRÉ CELA PEUT ENDOMMAGER LE CÂBLE OU SES COMPOSANTS.
13. LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES FIGURANT SUR OU DANS L'EMBALLAGE DU SURMATELAS AVANT DE L'UTILISER.



EarthLite®

WORLD'S #1 BRAND IN MASSAGE™

Contact Us / Nous contacter

Earthlite
990 Joshua Way
Vista, CA. 92081
(800) 872-0560
(760) 599-1112 Int'l
(866) 599-7374 fax
info@earthlite.com

Hours of operation / Heures d'ouverture:

Monday - Friday / Lundi - Vendredi
8:00 a.m. to 5 p.m. PST

Saturday - Sunday / Samedi - Dimanche
Closed / Fermé

For additional products, visit us online at: earthlite.com

Pour des produits supplémentaires, veuillez consulter notre site internet: earthlite.com



Join us on
Facebook /
Rejoignez-nous
sur Facebook



Follow us on Twitter
/ Suivez-nous sur
Twitter



Follow us on
Instagram / Suivez-
nous sur Instagram



Connect with us on
LinkedIn / Entrez en
contact avec nous
sur LinkedIn