

USER'S MANUAL



High Velocity Floor Fan



Model: CH-RFF40M

CONTENT

Safety Regulation

01	Safety Regulation	3
----	-----------------------------	---

Operation and Maintenance

04	Operation Instruction	4
06	Main Technical Parameters	4
05	Clean and Maintenance	4

• Declaration
The schematic diagram in the instruction manual is only for reference.
Please refer to the actual product.

01. SAFETY REGULATION



NOTICE

- ▷ Please follow this instruction manual strictly for correct operation.
- ▷ In order to prevent personal injury and property loss, please follow those safety regulations as below.
- ▷ If you don't follow these safety regulations, wrong operation may cause accident.

Prohibition

- Read carefully all instructions before using.
- Connect to a main power supplier of 220-240V~ 50 Hz only.
- Keep the appliance and cable away from sources of heat, sharp objects or anything that may cause damage.
- Do not place the cord under carpets. Do not cover the cord with small clothes, shirts or other similar elements. Place the cord away from traffic areas in order to avoid any risk of tripping over.
- Do not operate the appliance if the cable or plug damaged.
- If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Indoor use only.
- Do not cover the machine during using.
- Always operate on a stable flat horizontal surface
- Ensure the appliance is switched OFF before connecting to the mains power supply.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

- Always ensure that hands are dry before operating or adjusting any switch on the product or touching the plug and mains supply connections.
- Do not leave this appliance unattended when it's in use. Turn off and disconnect the appliance when you leave the room for an extended period.
- Switch off the appliance and unplug from the mains socket when not in use, before cleaning or other maintain.
- To disconnect the appliance, switch it "OFF", then remove the plug from outlet. Do not pull the cord to disconnect the plug.

SPECIAL SAFETY WARNING FOR ELECTRIC FAN

- Use the fan only as described in this manual.
- Do not connect the fan to main power supply before you finish assembling.
- Do not insert your fingers in the openings of the guard.
- Never use the fan without guard. Do not use the fan if the propeller is damaged or cracked.
- Do not leave hair, tissue, tablecloths, clothes or curtains near all openings of the fan, they could be sucked into the fan and be taken within the internal moving parts that could cause injury or damage.
- Do not use the fan in wet or damp locations such as bathrooms.
- Do not operate the fan when it's not mounted on its base or lying on the side.
- Make sure the cord is completely extended before use.



WARNING



After assembly, it's strictly forbidden to remove the protective guards during maintenance or cleaning. Never use the fan without the guards in place.

- Always unplug the fan in the places where we store or use gasoline, paint or other flammable liquids.

02. MAIN TECHNICAL PARAMETERS

Model	CH-RFF40M
Power supply	220-240~V / 50 Hz
Protection class	I
Rated power consumption	100 W
Noise level	≤63 dB(A)
Device dimensions	500x195x480 mm
Net weight	4,5 kg
Level of speed	3
Maximum air flow	80.7 m ³ /min
Type	Floor Standing Fan

03. OPERATION

Buttons

The fan is equipped with 4 control buttons

0	Stop
1	Low speed
2	Middle speed
3	High speed

1. Plug in the electric outlet, to turn on the stand fan.
2. Press speed button 1, 2 or 3 to get desire wind speed.
3. Press 0 to turn off the fan.

Tilt Adjustment

The angle of airflow can also be adjusted up or down manually

04. CLEAN AND MAINTENANCE



WARNING



Always unplug the unit before servicing in any way.

GENERAL CLEANING

Be sure your fan is in the OFF position and unplugged from the electrical main.

DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.

Keep the original package for transportation of the fan.

For storage, clean the fan carefully as instructed and store it in the original package in a cool dry place

Packaging



If you wish to discard the packaging, respect the environmental requirements corresponding to your country.



Correct Disposal of This Product: This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Designed by Cooper&Hunter International Corporation, FL, Miami,

USA www.cooperandhunter.com

E-mail: info@cooperandhunter.com

The manufacturing date is indicated on the device label.

*Cooper&Hunter is constantly working on improvement by pouring their products, so what information given in this manual, may be changed- without prior notice to consumers.

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА



Підлоговий високошвидкісний вентилятор



Модель: CH-RFF40M

ЗМІСТ

Техніка безпеки

01	Техніка безпеки	3
----	-----------------------	---

Експлуатація та технічне обслуговування

02	Основні технічні параметри	4
03	Інструкція з експлуатації	5
04	Очистка та обслуговування.	5

- До відома

Принципова схема в інструкції з експлуатації лише для ознайомлення. Будь ласка, зверніться до фактичного продукту.

01. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ



ПРИМІТКА

- ▷ Для правильної роботи суворо дотримуйтеся цієї інструкції.
- ▷ Щоб запобігти травм і втраті майна, дотримуйтеся наведених нижче правил безпеки.
- ▷ Якщо ви не дотримуєтесь цих правил техніки безпеки, неправильна робота може призвести до нещасного випадку.

Заборонено

- Ремонт розбір та збір неавторизованою особою може призвести до серйозних пошкоджень і призведе до втрати гарантії виробника.
- Завжди ставте цей вентилятор на тверду та рівну поверхню. Цей прилад може не працювати належним чином на нерівній поверхні.
- Уважно прочитайте всі інструкції перед використанням..
- Підключати лише до джерела живлення 220-240 В ~ 50 Гц.
- Тримайте пристрій і кабель подалі від джерел тепла, гострих предметів або будь-чого, що може завдати шкоди.
- Не кладіть шнур під килими. Не накривайте шнур одягом, сорочками чи іншими подібними елементами. Розташуйте шнур подалі від зон руху, щоб уникнути будь-якого ризику спіткнутися об нього.
- Не використовуйте прилад, якщо кабель або вилка пошкоджені.
- Якщо шнур пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або особа з аналогічною кваліфікацією, щоб уникнути небезпеки.
- Тільки для використання в приміщенні.
- Не накривайте прилад під час використання.
- Вмикайте тільки на горизонтальній стійкій та рівній поверхні.
- Перед підключенням до електромережі переконайтеся, що прилад вимкнено.



УВАГА



Цей продукт слід використовувати лише відповідно до специфікацій, викладених у цьому посібнику. Використання, відмінне від зазначеного тут, може призвести до серйозних травм.

- Цим пристроєм можуть користуватися діти віком від 8 років і особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання пристрою та розуміють небезпеку, пов'язану з цим. Діти не повинні гратися з пристроєм. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду.
- Переконайтеся, що руки сухі, перш ніж використовувати або регулювати будь-який вимикач на виробі або торкатися вилки та з'єднань електромережі.
- Не залишайте цей прилад без нагляду, коли він використовується. Вимикайте та від'єднуйте прилад, коли виходите з кімнати на тривалий час.
- Вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки, коли він не використовується, перед чищенням або іншим обслуговуванням.
- Щоб відключити прилад, вимкніть його, а потім вийміть вилку з розетки. Не тягніть за шнур, щоб від'єднати вилку.

Спеціальне попередження щодо електричного вентилятора

- Використовуйте вентилятор лише так, як описано в цьому посібнику.
- Не підключайте вентилятор до основного джерела живлення, поки не завершите збірку.

- Не вставляйте пальці в отвори захисної решітки.
- Ніколи не використовуйте вентилятор без захисту. Не використовуйте вентилятор, якщо пропелер пошкоджений або тріснутий.
- Не залишайте волосся, серветки, скатертини, одяг або штори біля всіх отворів вентилятора, вони можуть бути затягнуті вентилятором і потрапити до внутрішніх рухомих частин, що може спричинити травму або пошкодження.
- Не використовуйте вентилятор у вологих місцях, таких як ванна кімната.
- Не використовуйте вентилятор, якщо він не встановлений на рівній нахиленій поверхні.

- Перед використанням переконайтеся, що шнур повністю розтягнутий.



УВАГА



Після складання категорично забороняється знімати захисні кожухи під час обслуговування або чищення. Ніколи не використовуйте вентилятор без встановлених захисних кожухів.

- Завжди вимикайте вентилятор з розетки в місцях, де ми зберігаємо або використовуємо бензин, фарбу чи інші легкозаймисті рідини.

02. ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Модель	CH-RFF40M
Живлення	220-240~В / 50 Гц
Клас захисту	I
Номінальна споживана потужність	100 Вт
Рівень шуму	≤63 ДБ(А)
Розміри приладу	500x195x480 мм
Вага нетто	4,5 кг
Кількість швидкостей	3
Максимальна продуктивність повітря	80.7м³/хв
Тип	Побутовий підлоговий вентилятор

03. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Кнопки

Вентилятор оснащений 4 кнопками управління (0-1-2-3).

0	Вимкнення
1	Низька швидкість
2	Середня швидкість
3	Висока швидкість

Регулювання нахилу

Кут потоку повітря також можна регулювати вручну вгору або вниз

04. ОЧИСТКА ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ



УВАГА



Завжди від'єднуйте пристрій перед будь-яким обслуговуванням.

Очищення

- Переконайтеся, що ваш вентилятор у положенні ВИМКНЕНО та відключений від електромережі.
- НЕ занурюйте вентилятор у воду і не допускайте потрапляння води на корпус двигуна.
- Зберігайте оригінальну упаковку для транспортування вентилятора.
- Для зберігання ретельно очистіть вентилятор відповідно до інструкцій і зберігайте його в оригінальній упаковці в сухому прохолодному місці.

Упаковка

Якщо ви хочете викинути упаковку, поважайте екологічні вимоги, що відповідають вашій країні.





Правильна утилізація цього виробу: це маркування вказує на те, що цей виріб не можна викидати разом з іншими побутовими відходами на території ЄС.

Щоб запобігти можливій шкоді навколишньому середовищу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію відходів, переробляйте їх відповідально, щоб сприяти сталому повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний пристрій, скористайтеся системами повернення тазбору або зверніться до продавця, у якого було придбано продукт. Вони можуть відправити цей продукт на екологічно безпечну переробку.

Виробник:

Cooper&Hunter International Corporation, FL, Miami, USA

www.cooperandhunter.com

E-mail: info@cooperandhunter.com

Дата виготовлення вказується на етикетці на приладі.

Імпортёр:

ТОВ "КОНДИЦІОНЕР СЕРВІС"

Україна, 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 132

т. +380 (44) 461-79-82, +380 (44) 461-78-93

*Cooper&Hunter постійно працює над удосконаленням своєї продукції, тому інформація, яка приведена в цьому керівництві, може бути змінена без попереднього повідомлення споживачів.