

8. Ladezustand überprüfen

Halten Sie  +  gleichzeitig gedrückt, um den Ladezustand zu überprüfen (wenn KB05111 nicht gerade aufgeladen wird)

Rote LED blinkt	Ladezustand
1x	0~25%
2x	25~50%
3x	50~75%
4x	75~100%

9. Aufladen

Wenn der Ladezustand unter 20% liegt, blinkt die rote LED. Bitte laden Sie KB05111 rechtzeitig auf. Die empfohlene Ladespannung und der empfohlene Ladestrom sind 5 V und 250 mA. Um KB05111 aufzuladen, können Sie das USB-Kabel an das Ladegerät eines Mobiltelefons oder an den USB-Anschluss eines Computers anschließen. Die Tastatur ist nach 4~5 Stunden vollständig aufgeladen.

Hinweis:

Es wird nicht empfohlen, das KB05111 mit einem Schnellladegerät aufzuladen.

10. Ruhezustand

1) Wenn KB05111 für 2 Minuten nicht benutzt wird, schaltet sich die Tastenbeleuchtung aus.

2) Wenn KB05111 für 2 Stunden nicht benutzt wird, geht die Tastatur in den Ruhezustand über. Die Bluetooth-Verbindung wird dabei unterbrochen. Bei dem Betätigen einer Taste auf KB05111 wird die Verbindung wiederhergestellt.

Hinweis:

1) Um die Tastatur aus dem Ruhezustand aufzuwecken, drücken Sie bitte eine beliebige Taste. Ein Tippen auf das Trackpad beendet den Ruhezustand nicht.

2) Wenn Sie das Zeitintervall einstellen möchten, in dem sich die Hintergrundbeleuchtung ausschaltet und die Tastatur in den Ruhezustand wechselt, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Wir können Ihnen ein Firmware-Upgrade nach Ihren Wünschen anbieten.

11. Produktspezifikationen

Bluetooth-Version	V5.2
Effektive Reichweite	10 m
Ladezeit	4~5h
Arbeitszeit mit Hintergrundbeleuchtung	ca. 8h
Arbeitszeit ohne Hintergrundbeleuchtung	ca. 187h
Arbeitstemperatur	-10℃ ~55℃
Bluetooth-Betriebsfrequenz	2402~2480MHZ
Tastendruck-Stärke	60±10g
Akkukapazität	750mAh

12. Packungsinhalt

KB05111 *1

Typ-C Ladekabel *1

Bedienungsanleitung *1

中文

1. 电源打开 / 关闭

电源打开：拨动开关至 ON。

电源关闭：拨动开关至 OFF。

2. 与 Surface Pro 配对

第一步：首次将 KB05111 与 Surface Pro 配对时，只需将 KB05111 的开关拨到 "ON " 的位置，KB05111 就会自动进入蓝牙配对模式。要进入此模式，您也可以同时按住  +  键 3 秒。此时蓝色指示灯会闪烁，表明 KB05111 处于配对模式。

第二步：在 Surface Pro 上，选择所有设置 - 设备 - 添加蓝牙或其他设备 - 蓝牙，然后 "Inateck KB05111 " 将显示在可用设备列表中。

第三步：选择 "Inateck KB05111"。

第四步：蓝色指示灯亮起，说明 KB05111 已与 Surface Pro 配对成功。

注意：

如果 KB05111 在蓝色指示灯一直亮着的情况下仍不工作，这可能是被附近其他电脑设备误连接上了。在这种情况下，请按照 " 蓝牙配对中的故障排除 " 的步骤来解决问题。

3. 蓝牙配对中的故障排除

第 1 步：删除 Surface Pro 上所有与 KB05111 有关的蓝牙配对记录。

第二步：同时按住  +  键 5 秒。3 个指示灯会同时闪烁 3 次，然后蓝色指示灯会闪烁，这意味着键盘进入了蓝牙配对模式。随后请将键盘与 Surface Pro 重新配对。

4. LED 指示

指示灯	状态	含义
 : 红灯	闪烁	【未充电时】电量小于等于 20%
	常亮	【充 电 时】电量小于等于 80%
 : 绿灯	常亮	【未充电时】电量大于 20%
		【充 电 时】电量大于 80%
 : 绿灯	常亮	大写锁定
	关	大写未锁定
 : 蓝灯	常亮	蓝牙已连接
	关闭	蓝牙未连接
	闪烁	蓝牙配对中

注意：

" 闪烁 " 是指灯光每秒闪动 3 次。

5. 键盘背光

1) 同时按  +  来调整背光的颜色，总共有 7 种颜色可供选择。

2) 同时按  +  键，可以调整背光的亮度，有 3 个级别的亮度可供选择。

注意：

1) 当电池电量低于 15% 时，背光灯会自动关闭。

2) 如果键盘闲置两分钟，背光灯会自动关闭。您可以通过按任何键来唤醒它。

6. 功能键

6.1. 如何使用 F1-F12

您可以按  +  键来启用 / 禁用 Fn 锁。重复操作可以解除 Fn 键的锁定。(键盘默认禁用 Fn 键锁)。

当 Fn 锁被启用时：

按下  可以触发 F1 键对应的功能。

按  +  的组合可以调暗屏幕的亮度。

这种方法适用于所有 F 键 (F1-F12)。

当 Fn 锁被禁用时 (默认状态)：

按  键可使屏幕亮度变暗。同时按  +  键可以触发 F1 键对应的功能。

6.2 Fn+Key 组合键

 + 	检查电量
 + 	打开 / 关闭触摸板
 + 	进入蓝牙配对
 + 	启用 / 禁用 Fn 锁定键

7. 恢复出厂设置

如果您不确定您在 KB05111 上做了什么设置，您可以考虑同时按住  +  键 5 秒来恢复出厂设置。

注意：恢复出厂设置后，包括 KB05111 上的蓝牙配对在内的所有设置将被设置为原始状态。

8. 检查电池电量

当 KB05111 未处于正在充电状态时，同时按  +  键可检查电池电量。

红灯闪烁次数	电量
一次	0 - 25%
二次	25% - 50%
三次	50% - 75%
四次	75% - 100%

9. 充电

当电池电量低于 20% 时，红色指示灯会闪烁。请及时给 KB05111 充电。建议充电电压和电流分别为 5V 和 250mA。您可以将 USB 线连接到手机的充电器或电脑的 USB 接口，充满电大约耗时 4 小时。

注意：不建议用快充为 KB05111 充电。

10. 产品规格

蓝牙版本	V5.2
有效距离	10m
充电时长	4-5h
带背光连续工作时间	大约 8h
不带背光连续工作时间	大约 187h
工作温度	-10℃ -55℃
蓝牙工作频段	2402-2480MHz
按键力度	60 ± 10g
电池容量	750mAh

11. 包装清单

KB05111 * 1

Type-C 充电线 * 1

说明书 * 1

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.


Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

EU/UK Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU and SI 2017 No. 1206. A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

EC

REP

F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden,

United Kingdom, HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869

Manufacturer

Shenzhen Licheng Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street,

Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China