

MULTILASER
SUA VIDA MULTIMELHOR

MULTILASER Gourmet



Pipoqueira Elétrica
CE041 (127V) / CE042 (220V)

Antes de qualquer coisa, muito obrigado por ter escolhido a gente! É muito bom poder te acompanhar, afinal, quem que não gosta de uma boa companhia?!

Nas próximas páginas elaboramos um guia pra te ajudar caso tenha alguma dúvida ou curiosidade sobre a sua Pipoqueira Elétrica Multilaser Gourmet.

E não esquece hein, se mesmo assim sentir falta de algo, liga pra gente! Uma conversa entre amigos sempre resolve. :)

Disca ai 11 3198.0004, tem uma galera pronta pra te ajudar em qualquer canto desse "Brasilão"!

Sobre o nosso produto, confiamos tanto nele que damos garantia de 1 ano. E nosso SAC é premiado porque resolve o seu problema rapidinho. Pode contar com a gente. **#tamojunto :)**

Esperamos que a potência e praticidade lhe garantam satisfação durante o seu uso.

Só mais uma coisa, antes da utilização do aparelho, pedimos que leia atentamente as instruções de uso, pois o bom funcionamento de seu aparelho e a sua segurança são importantes para nós.

Recomendações e advertências importantes

Antes de ligar o plugue na tomada verifique se a voltagem do aparelho é compatível com a da rede elétrica local.

- Este aparelho foi produzido para fins domésticos, sua utilização comercial acarretará na perda da garantia.
- Desligue o aparelho da tomada sempre que não estiver utilizando o mesmo.
- Para evitar choques elétricos, nunca use o aparelho com as mãos molhadas, não molhe, nem o mergulhe em água. Não agite o aparelho enquanto estiver em operação.
- Para evitar acidentes não permita que crianças utilizem o produto sem a supervisão de um adulto ou mesmo pessoas que desconheçam suas instruções de uso.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.
- Sempre que colocar o aparelho de lado, mesmo que por breves instantes, desligue-o.
- Não utilize o aparelho na proximidade de torneiras, chuveiros ou piscinas.
- Não utilize extensões auxiliares para aumentar o comprimento do cabo plugue.
- Nunca permita que o cabo plugue encoste em superfícies quentes.
- Nunca transporte ou desligue o produto puxando pelo cabo plugue.
- Nunca use o produto com o cabo plugue ou plugue danificados, ou ainda se o produto apresentar mau funcionamento. Leve-o a uma Assistência Técnica Autorizada.
- Para não perder a garantia, evitar problemas técnicos e risco de acidentes ao usuário, não permita que sejam feitos consertos e / ou trocas de peças em casa, caso necessário, leve o produto a uma Assistência Técnica Autorizada MULTILASER.
- Este aparelho não é operado por um temporizador externo ou um sistema de controle remoto.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ADVERTÊNCIA:

Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por usuários com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de um responsável.

MODO DE UTILIZAÇÃO:

- Coloque a quantidade desejada de milho de pipoca, porem lembre-se de não ultrapassar a marcação "MAX" dentro do duto.
- Ligue a pipoqueira na tomada e ligue o botão On/Off na lateral do aparelho.
- Recomenda-se vigiar as crianças para que elas não brinquem com o aparelho.
- Dependendo da qualidade do milho alguns grãos podem não estourar e ficar dentro do aparelho. Retire-os antes da próxima utilização.
- Não deixe o aparelho ligado por mais de 5 min consecutivos.
- Retire a tigela de pipocas com cuidado, pois o aparelho expulsa ar quente e o Corpo e seus componentes costumam ficar muito quentes no decorrer da utilização.
- Após o uso remova o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar por 10 min antes da próxima utilização.
- Para pipocas salgadas prefira o sal líquido que tem melhor aderência do que o sal refinado. Tempero em pó sabor bacon ou ervas também é uma boa opção para uma pipoca com toque diferente.
- Para pipocas doces experimente espalhar calda de chocolate ou morango por cima.

Características e especificações de seu aparelho



1. Bocal direcionador
2. Saídas de vapor
3. Botão Liga/Desliga
4. Cabo de energia

Antes de utilizar a sua pipoqueira

- . Retire a tampa e lave-a em água corrente e detergente neutro.
- . Após a limpeza seque completamente o produto.
- . Toda a limpeza deverá ser feita com o produto desligado e desconectado da tomada.

Utilizando a pipoqueira

- Verifique se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Coloque o produto em uma superfície plana e estável.
- Conecte o plugue na tomada.
- Coloque o milho de pipoca dentro da câmara de estouro até a medida MAX dentro do aparelho.

NÃO UTILIZE ÓLEO OU QUALQUER OUTRO INGREDIENTE PARA NÃO DANIFICAR O APARELHO.

A pipoca preparada na PIPOQUEIRA é mais saudável porque não utiliza óleo ou gordura.

- Não ultrapasse a medida máximo na pipoqueira.
- Encaixe a Tampa sobre a Base.
- Coloque uma tigela resistente ao calor embaixo do Bico de Saída para recolher as pipocas.
- Ligue a pipoqueira colocando o Botão Lig./Desl. na posição (1).

ATENÇÃO: NUNCA LIGUE O APARELHO VAZIO.

- Nunca retire a tampa com o aparelho em funcionamento.
- Após alguns minutos as pipocas começarão a estourar. Aguarde até que o intervalo entre os estouros comece a ficar espaçado e desligue a pipoqueira colocando o Botão Lig./Desl. na posição (0).

IMPORTANTE: NUNCA DESPEJE A MANTEIGA DENTRO DA CAMARA DE ESTOURO. ISTO DANIFICARÁ O APARELHO.