

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE: Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar lub poważne obrażenia. PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO URZĄDZENIA.

Tylko do użytku domowego.

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego zawsze należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

1. Robot musi być używany zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji obsługi. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
2. Nie używaj urządzenia jako zabawki. Należy zachować szczególną ostrożność, gdy jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu. Nie pozwól dzieciom siadać na odkurzaczu.
3. Przygotuj obszar do czyszczenia. Usuń przewody zasilające i małe przedmioty z podłogi, które mogłyby zaplątać się w robota. Schowaj frędzle dywanu pod jego podstawą i podnieś takie przedmioty jak zasłony i obrusy z podłogi.
4. Jeśli w obszarze czyszczenia znajduje się spadek spowodowany schodami lub stopniem, należy obsługiwać robota, aby upewnić się, że jest w stanie wykryć stopień i umieścić fizyczną barierę na krawędzi, aby zapobiec upadkowi urządzenia. Upewnij się, że fizyczna bariera nie stanowi przeszkody do potknięcia się.
5. Używaj tylko zgodnie z opisem w tej instrukcji. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez producenta.
6. Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada napięciu oznaczonemu na stacji dokującej.
7. Nie dotykaj ani nie podłączaj urządzenia mokrymi rękami.
8. Nie używaj baterii, które nie mogą być ładowane.
9. Nie używaj urządzenia bez zamontowanej pojemnika na kurz i/lub filtrów.
10. Nie używaj robota w miejscu, gdzie są zapalone świece lub delikatne przedmioty na podłodze, którą należy wyczyścić.
11. Nie używaj ani nie przechowuj urządzenia w ekstremalnie gorących lub zimnych warunkach (poniżej -5°C / 23°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ładuj robota w temperaturze powyżej 0°C / 32°F i poniżej 40°C / 104°F. Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami ładowania i nie ładuj baterii ani urządzenia poza zakresem temperatur określonym w instrukcjach. Nieprawidłowe ładowanie lub ładowanie w temperaturach poza określonym zakresem może uszkodzić baterię i zwiększyć ryzyko pożaru.
12. Trzymaj włosy, luźne ubrania, palce i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części.
13. Nie używaj robota w pokoju, w którym śpi niemowlę lub dziecko.
14. Tylko do użytku wewnętrznego. Nie używaj robota na zewnątrz, w środowiskach komercyjnych ani przemysłowych. Nie używaj urządzenia na wilgotnych powierzchniach ani na powierzchniach z stojącą wodą.
15. Nie pozwól robotowi zbierać dużych przedmiotów, takich jak kamienie, duże kawałki papieru ani innych przedmiotów, które mogą zatykać robota.
16. Nie używaj robota do zbierania materiałów łatwopalnych lub palnych, takich jak benzyna, toner do drukarek lub kserokopiarek, ani w miejscach, gdzie mogą być obecne.
17. Nie używaj robota do zbierania rzeczy, które się palą lub dymią, takich jak papierosy, zapalniczki, gorące popioły ani innych przedmiotów, które mogą spowodować pożar.
18. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów. Nie używaj urządzenia z zablokowanymi otworami; utrzymuj je wolne od kurzu, kłaczek, włosów i wszystkiego, co może ograniczać przepływ powietrza.
19. Zadbaj o to, aby nie uszkodzić przewodu zasilającego. Nie ciągnij ani nie przenoś robota ani stacji dokującej za pomocą przewodu zasilającego, nie używaj przewodu zasilającego jako uchwytu, nie zamykaj drzwi na przewodzie zasilającym, ani nie przeciągaj przewodu wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie przejeżdżaj robota po przewodzie zasilającym. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni. Nie wyciągaj wtyczki, ciągnąc za przewód. Aby odłączyć, chwyć wtyczkę, a nie przewód.
20. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi być wymieniony przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożeń.
21. Nie używaj stacji dokującej, jeśli jest uszkodzona.
22. Nie używaj robota ani stacji dokującej, jeśli nie działają prawidłowo, zostały upuszczone, uszkodzone, pozostawione na zewnątrz lub miały kontakt z wodą. Muszą być naprawione przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego, aby uniknąć zagrożeń.
23. Wyłącz przełącznik zasilania przed czyszczeniem lub konserwacją robota. Wyłącz wszystkie ustawienia.
24. Wtyczka musi być wyjęta z gniazdka przed czyszczeniem lub konserwacją stacji dokującej.
25. Usuń robota ze stacji dokującej i wyłącz przełącznik zasilania urządzenia przed wyjęciem baterii w celu pozbycia się robota.
26. Bateria musi zostać usunięta i wyrzucona zgodnie z lokalnymi przepisami przed pozbyciem się robota.
27. Proszę wyrzucać zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
28. Nie spalaj robota, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony. Akumulatory mogą wybuchnąć w ogniu.
29. Jeśli nie używasz stacji dokującej przez dłuższy czas, odłącz ją od zasilania.
30. Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej przed podłączeniem do akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem urządzenia. Noszenie robota z palcem na przełączniku lub uruchamianie robota, który ma przełącznik włączony, może prowadzić do wypadków.
31. Kiedy akumulator nie jest używany, trzymaj go z dala od innych metalowych przedmiotów, takich jak spinacze, monety, klucze, gwoździe, śruby itp., które mogą stworzyć połączenie między zaciskami. Zwarcie zacisków akumulatora może spowodować oparzenia lub pożar.
32. W warunkach nadużycia ciecz może zostać wyrzucona z akumulatora; unikaj kontaktu. Jeśli przypadkowo dojdzie do kontaktu, przepłucz wodą. Jeśli ciecz dostanie się do oczu, dodatkowo szukaj pomocy medycznej. Ciecz wydobywająca się z akumulatora może powodować podrażnienia lub oparzenia.
33. Nie używaj akumulatora, który jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane akumulatory mogą wykazywać nieprzewidywalne zachowanie, co może prowadzić do pożaru, eksplozji lub ryzyka obrażeń.
34. Nie wystawiaj akumulatora ani urządzenia na działanie ognia lub wysokich temperatur. Narażenie na ogień lub temperatury powyżej 130°C/265°F może spowodować eksplozję.
35. Naprawy powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowanego technika, używając tylko identycznych części zamiennych.
36. Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać robota ani akumulatora (jeśli dotyczy), poza przypadkami wskazanymi w instrukcjach.
37. Nie używaj robota w pomieszczeniu, w którym znajdują się zapalone świece na meblach, które robot może przypadkowo uderzyć lub potrącić.
38. Ładuj akumulator tylko za pomocą ładowarki określonej przez producenta. Ładowarka odpowiednia dla jednego rodzaju akumulatora może stwarzać ryzyko pożaru, gdy jest używana z innym akumulatorem.
39. Używaj robota tylko z akumulatorami wyraźnie wskazanymi jako kompatybilne. Użycie innych akumulatorów może stwarzać ryzyko obrażeń i pożaru.
40. Robot zawiera akumulatory, które mogą być wymieniane tylko przez wykwalifikowane osoby. Aby wymienić akumulator robota, skontaktuj się z obsługą klienta.
41. Jeśli robot nie będzie używany przez dłuższy czas, w pełni go naładuj, wyłącz zasilanie i odłącz stację dokującą.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, należy utrzymywać odległość co najmniej 20 cm między tym urządzeniem a osobami podczas jego pracy. Aby zapewnić zgodność, nie zaleca się używania urządzenia w odległości mniejszej niż ta. Antena używana w tym nadajniku nie może być umieszczona w pobliżu żadnej innej anteny lub nadajnika.

	Bezpieczny transformator izolowany, odporny na zwarcia
	Zasilacz z przełączaniem trybu
	Tylko do użytku wewnętrznego
	Prąd stały
	Prąd zmienny
	Wymienny moduł zasilania

Prawidłowa utylizacja tego produktu

Ten znak oznacza, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec możliwemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzi wynikającemu z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać go recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby wspierać zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych. Aby zutylizować używane urządzenie, proszę skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się z sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Mogą oni bezpiecznie przeprowadzić recykling tego produktu.

