

Робочі температури 5 °C - 35 °C
Розміри (включно з виступаючими частинами й елементами керування) Прибл. 42 мм × 115 мм × 23 мм (Ш/В/Г)
Маса (включно з акумуляторами) Прибл. 65 г
Комплект постачання Мікрофон (передавч.) (2) Приймач (1) Кабель USB Type-C® (USB-A на USB-C®/Макс. 1.5 A) (1) Документи (1 комплект)

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.

繁體中文	無線麥克風
型號: YY7867E	
本文件中的用語“產品”是指裝置或其配件。	
銘板和有關安全的重要資訊位於下列位置： - 麥克風：產品側邊，產品底部蓋子內側 - 接收器：產品背面	
請勿將本裝置暴露於明火（例如，點燃的蠟燭）。	
請勿將電池（電池組或已安裝的電池）長時間暴露於過熱的環境，例如陽光、火源等等。請勿使用電池處於極端低溫條件下，否則可能導致過熱和熱失控。請勿拆卸、打開或切碎充電式電池。	
如果充電式電池或液，請勿讓液體接觸皮膚或眼睛。如果已經接觸，請用大量清水沖洗患部並就醫。使用前需要對充電式電池充電。請務必參閱製造商說明或產品手冊的正確充電說明。長時間存放後，可能需要對充電式電池多次充電和放電，才能達到最佳效能。妥善處置。	

為本裝置充電
使用 USB Type-C® 連接線將 USB A 變壓器連接到本裝置，然後將 USB AC 變壓器連接到 AC 插座。
經測試，本裝置符合 EMC 規定中使用 3 m 以內連接線的限制。
本產品有磁力，可能會干擾心律調節器、用於腦積水治療的可調式引流閥或其他醫療器材。請勿將本產品放在此類醫療器材使用者的附近。如果您使用任何此類醫療器材，請在使用本產品前諮詢您的醫生。
本裝置不防水。如果水或異物進入本裝置，可能發生火災或電擊。如果水或異物進入本裝置，請立即停止使用，並詢問最近的 Sony 經銷商。請特別小心下列情況。 - 在水槽或液體容器附近使用本裝置時 - 請小心勿使本裝置掉入裝有水的水槽或容器中。 - 在雨中或雪中使用，或在潮濕的地方使用時 - 在您流汗時使用本裝置時 如果您以潮濕的手觸碰本裝置，本裝置可能會受潮。

如需維修，請將麥克風、接收器和所有線材一起送至最近的 Sony 經銷商。

關授權

- 第三所提供的服務可能在未事先告知的情況下改變、暫停或終止。對於此種情況，Sony 概不負責。

注意事項

放置注意事項

- 為避免發生故障，請避免將本產品置於下列位置。
 - 受到陽光直射或照明設備照射，靠近熱源或三溫暖等高溫的地方
 - 靠近潮濕的車內（尤其是夏天時）
 - 接觸到熱氣的地點，例如吹風機
- 產品（麥克風）通過從 1.22 m 高處掉落在 5 cm 厚夾板的測試，符合 MIL-STD810H Method 516.8-Shock。但還不一定證在所有情況下都不會損壞或發生故障。摔落產品或使其受到機械衝擊所造成的變形或損壞，可能會導致效能下降。

如何保養本產品

- 如果遵照下列保養程序，本產品使用起來會更舒適，壽命也會更長。
- 如果表面骯髒，請使用柔軟乾布或是浸泡過水或溫水並確實擦乾的清潔布進行擦拭。根據髒污類型，可能無法將其清除。

- 擦拭污垢時，請勿使用中性質清潔、稀釋劑、汽油等，否則可能導致變色或劣化。使用消毒抹布時，請確保其酒精濃度在 60%或以下。擦拭完畢後，請務必使用乾布擦拭。

其他注意事項

- 請勿讓水潑灑到本產品和隨附的配件上。它們均不防水。
- 如果不慎將液體澀在產品上，請立即用乾布擦去。
- 即使打算長時間不使用本產品，也請每 6 個月將電池充滿電，以維持其效能。
- 如果您對本產品有任何本手冊未涵蓋的疑問或問題，請就近諮詢 Sony 經銷商。

商標

- USB – Type-C® and USB-C® are USB – Implementers – Forum 的註冊商標。

所有其他商標與註冊商標是其相關所有者的商標或註冊商標。在本手冊中，未標明™與®標誌。

規格

►麥克風（發送器）

通訊規格
頻率波段
2.4 GHz 波段（ 2.400 0 GHz – 2.483 5 GHz）

麥克風
類型
動態
指向性
單向
有效頻率範圍
50 Hz – 15 000 Hz

一般
電源
DC 5 V 0.5 A（使用可提供 0.5 A（500 mA）的市售 USB AC 轉接器）或使用內建鋰電池
工作溫度
5 °C - 35 °C
尺寸（包含突出部分和控制器）
約 51 mm × 233 mm × 51 mm（寬/高/深）
質量（含電池）
約 280 g

►接收器
通訊規格
頻率波段
2.4 GHz 波段（ 2.400 0 GHz – 2.483 5 GHz）

一般
電源
DC 5 V 0.5 A（使用可提供 0.5 A（500 mA）的市售 USB AC 轉接器）或使用內建鋰電池
工作溫度
5 °C - 35 °C
尺寸（包含突出部分和控制器）
約 42 mm × 115 mm × 23 mm（寬/高/深）
質量（含電池）
約 65 g

隨附物品
麥克風（發送器）（2）
接收器（1）
USB Type-C® 連接線（USB-A 轉 USB-C® / 最大 1.5 A）（1）
文件（1 組）

設計和規格若有變更，恕不另行通知。

ภาษาไทย	ไมโครโฟนไร้สาย
รุ่น: YY7867E	

คำว่า "ผลิตภัณฑ์" ในเอกสารฉบับนี้หมายถึงตัวผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริม

ป้ายชื่อและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยติดอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้:

- ไมโครโฟน: ฝั่งเครื่อง อยู่ภายในฝักรอบบริเวณด้านล่างของเครื่อง
- ตัวรับสัญญาณ: ด้านหลังของเครื่อง

ห้ามใช้เครื่องสัมผัสกับแหล่งกำเนิดเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งป้องกัน (เช่น เทียนที่จุดไว้)

ห้ามปล่อยไฟแบตเตอรี่ (ก่อนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้งไว้ภายใน) สัมผัสกับความร้อนสูงจัด เช่น แสงแดด เปลวไฟ หรือความร้อนลักษณะดังกล่าวเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามการชาร์จแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากทำให้อุณหภูมิของแบตเตอรี่สูงขึ้น และเกิดการบวมได้ อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่ที่บวมหรืออุณหภูมิสูงจัด อาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้

ในการใช้ที่มีแบตเตอรี่หรือร้ว อย่าให้ของเหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากมีการสัมผัส ให้ล้างบริเวณที่สัมผัสด้วยน้ำปริมาณมากและปรึกษาแพทย์

ต้องชาร์จแบตเตอรี่หรือก่อนการใช้งาน ดูคำแนะนำเกี่ยวกับการชาร์จอย่างเหมาะสมได้ที่คำแนะนำจากผู้ผลิตหรือคู่มือผลิตภัณฑ์เสมอ

หลังจากเก็บไว้เป็นเวลานาน อาจจะต้องชาร์จและปล่อยประจุแบตเตอรี่หรือหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ทั้งอย่างเหมาะสม

การชาร์จผลิตภัณฑ์นี้

เชื่อมต่อแบตเตอรี่ AC แบบ USB เข้ากับผลิตภัณฑ์นี้โดยใช้อาแดปเตอร์ USB Type-C® แล้วเชื่อมต่อแบตเตอรี่ AC แบบ USB เข้ากับเต้าเสียบ AC

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและได้ผลว่าเป็นไปตามข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ EMC โดยใช้อาแดปเตอร์ที่ต้องติดตั้งกว่า 3 m.

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีเหล็กซึ่งอาจรบกวนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ วา่จะมาจากโรงรรมสองล้อซึ่งต้องขอดึงกับแรงดัน

อย่าใส่การบริการรักษาภาวะไข้รองสมองคั้งน้ำ หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์อื่น ๆ ห้ามวางผลิตภัณฑ์นี้ใกล้กับผู้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว
ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์นี้หากคุณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าว

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้กันน้ำ หากมีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ อาจส่งผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูดได้ หากมีน้ำหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ ให้หยุดใช้ทันทีและปรึกษาตัวแทนของ Sony ที่ใกล้ที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ใช้ความระมัดระวังในการฉีดสเปรย์

- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้ๆ ซึ่งค้ำน้ำหรือภาชนะของเหลวโปรดระมัดระวังไม่ให้ผลิตภัณฑ์ตกลงไปในสิ่งหรือภาชนะที่มีน้ำ
- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในบริเวณที่มีฝนหรือหิมะตก หรือบริเวณที่มีความชื้น
- เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ในระหว่างที่คุณมีหรือออกหากคุณสัมผัสผลิตภัณฑ์ด้วยมือที่เปียก อาจจะทำให้ผลิตภัณฑ์เปียกได้

หากจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้นำไมโครโฟน ตัวรับสัญญาณ และสายบูเทนไปที่ตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้คุณที่สุด

ใบอนุญาต

- บริการที่จัดทำโดยผู้ให้บริการภายนอกอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระดับ หรือยุติได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Sony มีอาจรับผิดชอบต่อการนี้ต่าง ๆ ดังกล่าว

การป้องกันไว้วกอน

เกี่ยวกับการติดตั้ง

- โปรดหลีกเลี่ยงการวางเครื่องนี้ไว้ในสถานที่ต่อไปนี้ เพื่อจำกัดความเสี่ยงที่จะเกิดการทำงานผิดพลาดติ
 - สถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น ใกล้แสงแดดส่องหรืออุปกรณ์ที่แผ่แสงสว่างโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อนหรือในช่องวางน้ำ
 - ภายในยานพาหนะที่เปิดกระจกหน้าต่าง (โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน)
 - สถานที่ที่สัมผัสกับลมร้อน เช่น จากไดร์เป่าผม

เครื่อง (ไมโครโฟน) ผ่านการทดสอบการตกกระแทกจากความสูง 1.22 ม. ลงบนแผ่นไม้ไธหนา 5 ซม. ตามมาตรฐานการทดสอบการกระแทกระดับการทหาร MIL-STD810H Method 516.8-Shock อย่างไรก็ตาม การทดสอบนี้ไม่ถือเป็นการรับประกันว่าเครื่องจะไม่มีความเสียหายหรือไม่มีการชำรุดในทุก ๆ สภาวะ ซึ่งการเสียรูปหรือความเสียหายเนื่องจากการทำเครื่องตกหรือได้รับแรงกระแทกทางกลใดอาจทำให้เครื่องต้องเปลี่ยนถ้าพบได้

วิธีดูแลรักษาเครื่อง

คุณสมารถใช้งานเครื่องได้อย่างสบายใจและยาวนานขึ้นได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนการดูแลรักษาต่อไปนี้

- หากพื้นผิวสกปรก ให้เช็ดพื้นผิวโดยใช้น้ำอุ่นที่แห้ง หรือผ้าชุบน้ำหรือน้ำอุ่น แล้วบิดให้แห้งจนทั่ว ทั้งที่ขึ้นอยู่กับชนิดของกระดาษปกก อาจไม่สามารถซักคราบสกปรกออกได้

หมายเหตุ

- เมื่อเชื่อมต่อสักรบกับตัวเครื่อง ห้ามใช้เหล็กฟกที่เป็นกลาง ทินเนอร์ เบนซิน ฯลฯ เนื่องจากอาจทำให้สี่ซีซีฉางหรือเสียหายได้ หากคุณใช้ผ้าเช็ดผ้าเชื่อ โปรดตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์เข้มข้นไม่เกิน 60% หลังจากเช็ดเสร็จแล้ว ควรใช้ผ้าแห้งนุ่มเช็ดซ้ำอีกครั้ง

หมายเหตุอื่น ๆ

- อย่าให้น้ำเข้าตัวหรือกระเด็นลงบนผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมที่ห้มา ผลิตภัณฑ์นี้และอุปกรณ์เสริมดังกล่าวไม่กันน้ำ
- หากท่านทำของเหลวกระเด็นใส่เครื่องโดยไม่ตั้งใจ ให้เช็ดออกด้วยผ้าแห้งทันที
- คุณควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าคุณจะได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากคุณมีคำถามหรือปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องนี้ที่ไม่ได้อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ โปรดปรึกษากับตัวแทนจำหน่าย Sony ที่บ้านคุณ

เครื่องหายากการค้า

- USB Type-C® และ USB-C® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USB Implementers Forum

เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น ๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผู้อัสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ในคู่มือฉบับนี้ ไม่มีการระบุเครื่องหมาย™ และ ®

ข้อมูลจำเพาะ

►ไมโครโฟน (ตัวส่งสัญญาณ)

ข้อมูลจำเพาะระบบการสื่อสาร
คลื่นความถี่
ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรต์ซ์ (2.400 0 กิกะเฮิรต์ซ์ - 2.483 5 กิกะเฮิรต์ซ์)

ไมโครโฟน
ประเภท
ไดนามิก
ทิศทางการทำงาน
ทิศทางเดียว
ช่วงความถี่ที่มีประสิทธิภาพ
50 เฮิรต์ซ์ - 15 000 เฮิรต์ซ์

ข้อมูลทั่วไป
กำลังไฟ
DC 5 V 0.5 A (ตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 0.5 A (500 mA) ได้) หรือโดยการใช้อัตเตอร์ซีซีเอ็มไอออนในตัวเครื่อง
อุณหภูมิการทำงาน
5 °C - 35 °C

ขนาด (รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่าง ๆ)

ประมาณ 51 มม. × 233 มม. × 51 มม. (กว้าง/สูง/ลึก)

น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)
ประมาณ 280 กรัม

►ตัวรับสัญญาณ

ข้อมูลจำเพาะระบบการสื่อสาร
คลื่นความถี่
ความถี่ 2.4 กิกะเฮิรต์ซ์ (2.400 0 กิกะเฮิรต์ซ์ - 2.483 5 กิกะเฮิรต์ซ์)

ข้อมูลทั่วไป
กำลังไฟ
DC 5 V 0.5 A (ตัวอะแดปเตอร์ AC แบบ USB ที่มีจำหน่ายทั่วไปที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าขนาด 0.5 A (500 mA) ได้) หรือโดยการใช้อัตเตอร์ซีซีเอ็มไอออนในตัวเครื่อง
อุณหภูมิการทำงาน
5 °C - 35 °C

ขนาด (รวมส่วนที่ยื่นออกมาและส่วนควบคุมต่าง ๆ)

ประมาณ 42 มม. × 115 มม. × 23 มม. (กว้าง/สูง/ลึก)

น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี่)
ประมาณ 65 กรัม

รวมรายการ
ไมโครโฟน (ตัวส่งสัญญาณ) (2)
ตัวรับสัญญาณ (1)
สาย USB Type-C® (USB-A ถึง USB-C® / สูงสุด 1.5 A) (1)
เอกสาร (1 ชุด)

รูปแบบและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Bahasa Indonesia	Mikrofon nirkabel
Model: YY7867E	
Istilah "produk" dalam dokumen ini merujuk pada unit atau aksesorinya.	
Pelat nama dan informasi penting yang terkait dengan keselamatan tercantum di bagian berikut: - Mikrofon: sisi unit, di dalam penutup di bagian bawah unit. - Penerima: bagian belakang unit	
Jangan paparkan unit pada sumber api langsung (misalnya, lilin yang dinyalakan).	
Jangan paparkan baterai (pak baterai atau baterai yang terpasang) pada panas yang berlebihan, seperti sinar matahari, api, atau sejenisnya, untuk waktu yang lama. Hindarkan baterai dari kondisi suhu sangat rendah yang dapat mengakibatkan panas berlebih dan pelepasan termal.	
Jangan membongkar, membuka, atau merobek baterai sekunder. Jika terjadi kebocoran baterai sekunder, hindari kontak antara cairan baterai dengan kulit atau mata. Jika terjadi kontak, bilas area yang terkena menggunakan air dalam jumlah banyak dan dapatkan bantuan medis.	
Baterai sekunder harus diisi daya sebelum digunakan. Selalu baca petunjuk produsen atau panduan produk untuk instruksi pengisian daya yang benar. Setelah disimpan dalam waktu lama, baterai sekunder mungkin perlu diisi daya dan dikosongkan beberapa kali untuk mendapatkan kinerja maksimum. Buang dengan benar.	
Mengisi ulang unit ini Sambungkan adaptor AC USB ke unit ini menggunakan kabel USB Type-C®, kemudian sambungkan adaptor AC USB ke stopkontak AC.	
Unit ini telah diuji dan terbukti mematuhi batasan yang ditetapkan dalam peraturan EMC menggunakan kabel sambungan yang lebih pendek dari 3 m.	
Produk ini mengandung magnet yang dapat mengganggu alat pacu jantung, katup shunt yang dapat diprogram untuk pengobatan hidrosefalus, atau alat medis lain. Jangan meletakkan produk ini di dekat orang yang menggunakan alat medis tersebut. Konsultasikan dengan dokter sebelum menggunakan produk ini jika Anda menggunakan alat medis tersebut.	
Unit tidak kedap air. Jika air atau benda asing masuk ke dalam unit, hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik. Jika air atau benda asing masuk ke dalam unit, segera hentikan penggunaan dan hubungi dealer Sony terdekat. Secara khusus, berhati-hatilah dalam kasus berikut. - Saat menggunakan unit di dekat bak cuci atau wadah berisi cairan Berhati-hatilah agar unit tidak jatuh ke bak cuci atau wadah berisi air. - Saat menggunakan unit ketika keadaan hujan atau salju, atau di lokasi lembap - Saat menggunakan unit ketika Anda berkeringat Jika Anda menyentuh unit dengan tangan basah, unit dapat menjadi basah.	
Jika perlu perbaikan, bawa mikrofon, penerima, dan semua kabel ke dealer Sony terdekat.	

Lisensi

- Layanan yang ditawarkan oleh pihak ketiga dapat diubah, ditangguhkan, atau dihentikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sony tidak bertanggung jawab dalam situasi seperti ini.

Tindakan pencegahan

Tentang penempatan

- Untuk menghilangkan risiko kerusakan, hindari lokasi berikut saat menempatkan atau meninggalkan unit ini.
 - Tempat yang bersuhu tinggi, seperti di bawah sinar matahari langsung atau peralatan penerangan, di dekat sumber panas, atau di sauna
 - Di dalam kendaraan dengan jendela tertutup (terutama di musim panas)
 - Tempat yang terpapar udara panas, misalnya dari alat pengering rambut
- Unit (Mikrofon) lolos uji jatuh dari ketinggian 1,22 m di atas kayu lapis dengan ketebalan 5 cm yang sesuai dengan MIL-STD810H Method 516.8-Shock. Namun, ini tidak menjamin tidak adanya kerusakan atau tidak ada gangguan dalam segala kondisi. Perubahan bentuk atau kerusakan akibat unit jatuh atau terkena guncangan mekanis dapat menyebabkan penurunan performa.

Cara merawat unit

Anda dapat menggunakan unit dengan lebih nyaman dan untuk jangka waktu yang lebih lama dengan mengikuti prosedur pemeliharaan di bawah ini.

- Jika permukaannya menjadi kotor, usaplah dengan kain yang kering dan lembut, atau dengan kain yang direndam dalam air atau air hangat lalu diperas. Tergantung jenis kotorannya, mungkin saja kotoran tidak bisa dibersihkan.

Catatan

- Jangan menggunakan detergen netral, tiner, bensin, dsb., saat membersihkan kotoran, karena dapat menyebabkan perubahan warna atau kerusakan. Jika Anda menggunakan tisu disinfektan, pastikan tisu tersebut memiliki konsentrasi alkohol 60% atau kurang. Setelah dibersihkan, pastikan unit tersebut disekaikan dengan menggunakan kain yang kering dan lembut.

Catatan lain

- Jangan memercikkan air ke produk ini dan aksesorinya disertakan. Produk dan aksesorinya tidak tahan air.
- Jika Anda memercikkan cairan ke unit secara tidak sengaja, segera bersihkan menggunakan kain kering.
- Meskipun Anda tidak akan menggunakan unit untuk waktu lama, isilah baterai hingga penuh setiap 6 bulan sekali untuk menjaga performa baterai.
- Jika Anda mempunyai pertanyaan apa masalah apa pun mengenai unit ini yang tidak dijelaskan dalam manual ini, silakan hubungi dealer Sony terdekat Anda.

Merek dagang

- USB Type-C® dan USB-C® adalah merek dagang terdaftar dari USB Implementers Forum.

Semua merek dagang dan merek dagang terdaftar lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari pemiliknya masing-masing. Dalam manual ini, tanda™ dan® tidak ditentukan.

Spesifikasi

►Mikrofon (pemancar)

Spesifikasi komunikasi
Pita frekuensi
Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Mikrofon
Tipe
Dinamis
Direktivitas
Satu arah
Jangkauan frekuensi efektif
50 Hz - 15 000 Hz

Umum
Daya
DC 5 V 0,5 A (menggunakan adaptor AC USB yang dijual bebas, yang mampu memasok arus 0,5 A (500 mA)) atau, menggunakan baterai lithium-ion internal
Suhu operasi
5 °C - 35 °C

Dimensi (termasuk kontrol dan bagian yang menonjol)
Sekitar 51 mm × 233 mm × 51 mm (l/t/p)

Berat (termasuk baterai)
Sekitar 280 g

►Penerima

Spesifikasi komunikasi
Pita frekuensi
Pita 2,4 GHz (2,400 0 GHz - 2,483 5 GHz)

Umum
Daya
DC 5 V 0,5 A (menggunakan adaptor AC USB yang dijual bebas, yang mampu memasok arus 0,5 A (500 mA)) atau, menggunakan baterai lithium-ion internal
Suhu operasi
5 °C - 35 °C

Dimensi (termasuk kontrol dan bagian yang menonjol)

Sekitar 42 mm × 115 mm × 23 mm (l/t/p)

Berat (termasuk baterai)
Sekitar 65 g

Item yang disertakan
Mikrofon (pemancar) (2)
Penerima (1)
Kabel USB Type-C® (USB-A ke USB-C® / Maks. 1,5 A) (1)
Dokumen (1 set)

Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.

اللغة العربية	میکروفون لاسکي
الموديل: YY7867E	
سوني	
Sony Corporation	
108-0075 كونايا مينائو-كو طوكيو، اليابان	
صنع في فيتنام	
يشرح مصطلح «المنتج» في هذا المستند إلى الوحدة أو ملحقاتها.	
توجد لوحة الصميمة والمعلومات الهجمة المتعلقة بالسلامة مرفقة في المواقع التالية: - الميكروفون: على جانب الوحدة، داخل الغطاء، في الجزء السفلي من الوحدة - جهاز الاستقبال: الجزء العلوي من الوحدة	
لا تعرض الوحدة إلى مصادر لهب مكشوف (مثل الشموع المشتعلة).	
لا تعرض البطاريات (حزمة البطارية أو البطاريات المثبتة) إلى حرارة مفرطة، مثل ضوء الشمس، أو الحريق أو ما شابه لفترة طويلة. لا تعرض البطاريات إلى ظروف حرارة منخفضة للغاية قد تؤدي إلى زيادة السخونة أو الجموح الحراري.	
لا تفكك البطاريات الثانوية أو تفتتها أو ترمفها.	
في حالة حدوث تسرب لبطارية ثانوية، لا تسمح بلامسة السائل للجلد أو العين. في حالة حدوث لامسة، اغسل المنطقة المتأثرة مع كميات غزيرة من المياه واطلب استشارة طبية.	
يجب شحن البطاريات الثانوية قبل الاستخدام. احرص دائمًا على الرجوع إلى تعليمات جهة التصنيع أو دليل المنتج للتعرف على تعليمات الشحن الصحيحة.	
بعد فترة ممتدة من التخزين، قد يكون من الضروري شحن البطاريات الثانوية وتفريغها عدة مرات للحصول على أقصى أداء.	
شحن هذه الوحدة	
وصل محول التيار المتردد USB بهذه الوحدة باستخدام كابل USB Type-C®. ثم وصل محول التيار المتردد USB بأخذ التيار المتردد.	
ثم اختار هذه الوحدة وتبين أنها تتوافق مع الحدود المنصوص عليها في لائحة التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) باستخدام كابل توصيل أقصر من 3 m.	
يحتوي هذا المنتج على مغناطيس (مغناطيسات) والتي قد تتداخل مع أجهزة تنظيم ضربات القلب، صمامات التحويل القابلة للبرمجة لعلاج استسقاء الرأس، أو الأجهزة الطبية الأخرى. لا تضع هذا المنتج بالقرب من الأشخاص الذين يستخدمون مثل هذه الأجهزة الطبية. استشر طبيبك قبل استخدام هذا المنتج إذا كنت تستخدم أي من مثل هذه الأجهزة الطبية.	
وحدة غير مقاومة للماء. في حالة دخول ماء أو مادة غريبة في الوحدة، قد يؤدي هذا إلى نشوب حريق أو وقوع صدمة كهربائية. وفي حالة دخول ماء أو مادة غريبة إلى الوحدة، فأوقف الاستخدام في الحال واستشر أقرب وكيل لشركة Sony. توخ الحذر، على وجه الخصوص، في الحالات التالية. - عند استخدام الوحدة بالقرب من حوض أو حاوية سوائل - احرص على عدم سقوط الوحدة في حوض أو حاوية ممتلئة بالماء. - عند استخدام الوحدة في المطر أو عند تساقط الثلج أو في الأماكن الرطبة - عند استخدام الوحدة أثناء التعرق - في حالة لمسك الوحدة بأيدي مبللة، قد تتعرض الوحدة للبلل.	
إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء إصلاحات، فأحضر الميكروفونات وجهاز الاستقبال لجميع الكابلات معًا إلى أقرب وكيل Sony تعامل معه.	

الترخيص

- قد يتم تغيير الخدمات التي تقدمها أطراف خارجية أو تعليقها أو إنهاؤها دون إشعار مسبق. ولا تتحمل Sony أية مسؤولية تجاه هذه النوع من الحالات.

احتياجات

حول وضع النظام

- إزالة خطر الأعطال، تجنب الأماكن الآتية عند وضع الوحدة أو تركها.
 - مكان معرض لدرجات حرارة عالية، مثل تحت ضوء الشمس المباشر أو أجهزة الإضاءة أو بالقرب من مصدر حرارة أو في حمام بخار.
 - داخل سيارة نوافذها مغلقة (خصوصا في وقت الصيف)
 - مكان عرضة لهواء ساخن، مثل من مجفف شعر
- إجازات الوحدة (الميكروفون) اختبار السقوط من ارتفاع 1.22 متر على لوح من الخشب الرقائقي بشُك 5 سم، بما يتوافق مع معايير اختبار MIL-STD810H Method 516.8-Shock. ومع ذلك، هذا لا يضمن عدم حدوث أي ضرر أو عطل في جميع الأحوال، قد يتسبب التسوه أو الضرر الناتج عن سقوط الوحدة أو تعرضها لصدمة ميكانيكية في تدهور الأداء.

كيفية العناية بالوحدة

- يمكنك استخدام الوحدة براحة أكثر ولفترة أطول باتتبع إجراء الصيانة أدناه.
- إذا اتبع السطح، أسمح السطح باستخدام قطعة قماش ناعمة جافة أو قطعة قماش منقوعة في ماء أو ماء فاتر ومعبورة جيدا. واعتمادا على نوعية الأسطح، قد لا يمكن إزالته.

ملحظة

- لا تستخدم المنظفات المحايدة أو المذيبات أو البنزين، وما إلى ذلك، عند مسح الأسطح، إذ أنها قد تؤدي إلى تغير لون السطح أو تدهور حالته. إذا كنت تستخدم منديلا مطهرا، فأكّد من أنّ تركيز الكحول به 60% أو أقل. عند الانتهاء من عملية التنظيف، تأكّد من إنهاء عملية المسح بقطعة قماش جافة وناعمة.

ملحظات أخرى

- لا ترض الماء على هذا المنتج والملحقات المرفقة. فهم ليسوا مقاومين للماء.
- إذا سكبت سائلا دون قصد على الوحدة، فامسحه بقطعة قماش جافة على الفور.
- حتى ولو كنت توي عدم استخدام الوحدة لفترة طويلة، اشحن البطارية إلى سعتها الكاملة مرة واحدة كل 6 أشهر للحفاظ على أدائها.
- إذا كانت لديك أية أسئلة أو مشكلات تتعلق بهذه الوحدة ولم يتم تناولها في هذا الدليل، فيرجى استشارة أقرب وكيل Sony الأقرب لك.