

სპეციფიკაციები:

ზოგადი ინფორმაცია

- მოდელი: Govee H6179
- მოწყობილობის ტიპი: LED ტელევიზორის განათება
- დახარისხება:
 - 10 ფუტი (3 მეტრი) სიგრძე
 - RGB განათების სისტემა

ფუნქციები და მახასიათებლები

- განათების ტიპი:
 - მრავალფეროვანი RGB განათება
 - 16 მილიონზე მეტი ფერის კომბინაცია
- მართვა:
 - დისტანციური მართვის პულტი
 - ღილაკები LED ზოლზე
- სინქრონიზაცია:
 - შესაძლებელია სინქრონიზაცია მუსიკასთან ან ხმოვან ეფექტებთან
- ენერგიის წყარო: USB კავშირი

დიზაინი და ინსტალაცია

- სიგრძე: 10 ფუტი (3 მეტრი)
- დამაგრება: წებოვანი ზოლები მარტივი მონტაჟისთვის
- დაჭრის შესაძლებლობა: შესაძლებელია განათების სიგრძის შემცირება საჭიროებისამებრ

თავსებადობა

- ტელევიზორები: 45-70 ინჩის დიაგონალის ეკრანზე
- ენერგიის წყარო: USB პორტი (ტელევიზორი ან სხვა USB ენერგიის წყარო)

სწრაფი სახელმძღვანელო:

1. მოწყობილობის გახსნა
 - პაკეტში შედის:
 - LED ზოლი (10 ფუტი)
 - დისტანციური მართვის პულტი
 - USB კაბელი
 - ინსტალაციის სახელმძღვანელო
 2. ინსტალაცია
 - გაწმინდეთ ტელევიზორის უკანა პანელი მტვრისგან.
 - მოაშორეთ LED ზოლის წებოვანი ფირის დამცავი და დააფიქსირეთ ტელევიზორის უკანა მხარეზე.
 - განათება მოათავსეთ ისე, რომ თანაბრად იყოს განაწილებული ეკრანის გარშემო.
 3. დაკავშირება
 - ჩართეთ LED ზოლის USB კაბელი ტელევიზორის USB პორტში ან სხვა ენერგიის წყაროში.
 - ჩართეთ ტელევიზორი, რათა ენერგია მიეწოდოს განათებას.
 4. მართვა დისტანციური პულტით
 - განათების ფერის, სიკაშკაშის ან რეჟიმის შესაცვლელად გამოიყენეთ პულტზე შესაბამისი ღილაკები.
 - მუსიკის რეჟიმი: განათება სინქრონიზდება ხმოვან ეფექტებთან ან მუსიკასთან.
 5. დაჭრის შესაძლებლობა
 - თუ LED ზოლი გრძელია, მოაჭერით მონიშნულ წერტილებზე (შესაბამისი მონიშნული ადგილების მიხედვით).
- შენიშვნები და რეკომენდაციები:
- სისუფთავე: წებოვანი ზოლის ეფექტურობისთვის დარწმუნდით, რომ ზედაპირი სუფთა და მშრალია.
 - ენერგიის წყარო: გამოიყენეთ მხოლოდ სტაბილური USB ენერგიის წყარო.
 - მუსიკის რეჟიმი: განათების ეფექტები საუკეთესოდ მუშაობს ხმაურიან გარემოში.
 - გათიშვა: თუ მოწყობილობა არ მუშაობს, შეამოწმეთ USB კავშირი ან შეცვალეთ პორტი.