



WARNING

EN

- Do not place it near a fire source or expose it to high temperatures for a long time to prevent the battery from exploding.
- Do not immerse it in water or use it in a humid environment to prevent electric shock.
- Keep away from children to prevent choking hazards caused by small parts.



AVERTISSEMENT

FR

- Ne le placez pas près d'une source de feu ni ne l'exposez à des températures élevées pendant une longue période pour éviter que la batterie n'explose.
- Ne l'immergez pas dans l'eau et ne l'utilisez pas dans un environnement humide pour éviter les risques de choc électrique.
- Gardez-le hors de portée des enfants pour éviter les risques d'étouffement causés par de petites pièces.



ATTENZIONE

IT

- Non posizionarlo vicino a una fonte di fuoco o esporlo a temperature elevate per lungo tempo per prevenire esplosioni della batteria.
- Non immergerlo in acqua e non utilizzarlo in ambienti umidi per evitare scosse elettriche.
- Tienilo lontano dai bambini per prevenire rischi di soffocamento causati da piccole parti.



WARNUNG

DE

- Stellen Sie es nicht in die Nähe einer Feuerquelle oder setzen Sie es längere Zeit hohen Temperaturen aus, um eine Explosion der Batterie zu verhindern.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser ein und verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Halten Sie es von Kindern fern, um Erstickungsgefahren durch kleine Teile zu vermeiden.



ADVERTENCIA

ES

- No lo coloques cerca de una fuente de fuego ni lo expongas a altas temperaturas durante mucho tiempo para evitar que la batería explote.
- No lo sumerjas en agua ni lo utilices en un entorno húmedo para evitar descargas eléctricas.
- Mantenlo alejado de los niños para evitar el riesgo de asfixia causado por piezas pequeñas.

RADIO