

About the Power Saving Mode

About the Power Saving Mode

If there is no button operation, the device will automatically turn off the screen backlight and enter power saving mode after one minute. In power saving mode, the gas sensor continues working and monitoring the carbon monoxide concentration. You can short press or long press any one of the three buttons to light up the screen again.

Über den Energiesparmodus

Wenn keine Taste betätigt wird, schaltet das Gerät nach einer Minute automatisch die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms aus und geht in den Energiesparmodus über. Im Energiesparmodus arbeitet der Gassensor weiter und überwacht die Kohlenmonoxidkonzentration. Sie können eine der drei Tasten kurz oder lang drücken, um den Bildschirm wieder zu beleuchten.

À propos du mode d'économie d'énergie

Si aucun bouton n'est actionné, l'appareil éteint automatiquement le rétroéclairage de l'écran et passe en mode économie d'énergie au bout d'une minute. En mode économie d'énergie, le capteur de gaz continue à fonctionner et à surveiller la concentration de monoxyde de carbone. Vous pouvez appuyer brièvement ou longuement sur l'un des trois boutons pour rallumer l'écran.

Acerca del modo de ahorro de energía

Si no se pulsa ningún botón, el aparato apagará automáticamente la retroiluminación de la pantalla y entrará en modo de ahorro de energía al cabo de un minuto. En el modo de ahorro de energía, el sensor de gas sigue funcionando y monitorizando la concentración de monóxido de carbono. Puedes pulsar brevemente o prolongadamente cualquiera de los tres botones para volver a encender la pantalla.

Informazioni sulla modalità di risparmio energetico

Se non si aziona alcun pulsante, il dispositivo spegne automaticamente la retroilluminazione dello schermo ed entra in modalità di risparmio energetico dopo un minuto. In modalità di risparmio energetico, il sensore di gas continua a funzionare e a monitorare la concentrazione di monossido di carbonio. È possibile premere brevemente o a lungo uno dei tre pulsanti per riaccendere lo schermo.

省電力モードについて

ボタン操作がない場合、1分後に自動的に画面のバックライトが消え、省電力モードになります。省電力モードではセンサーの作動が継続し、一酸化炭素を監視し続きます。3つのボタンのいずれかを短押しまたは長押しすることで、再度画面を点灯させることができます。