

Certos

Installation manual



Please read the instruction manual before installation and keep it for future reference.

Intended use:

EN: The luminaire is meant for standard use indoor and in outdoor areas which are covered by roofs. The luminaire is unsuitable for corrosive atmospheres (e.g. swimming pools, intensive animal husbandry, tunnels).
 DE: Die Leuchte ist für den Standardgebrauch in Innenräumen sowie in überdachten Außenbereichen vorgesehen. Die Leuchte ist für korrosive Umgebungen (z. B. Schwimmbäder, intensive Tierhaltung, Tunnel) ungeeignet.
 SV: Armaturen är avsedd för standardanvändning inomhus och i utomhusmiljöer som är täckta med tak. Armaturen är olämplig för korrosiva miljöer (t.ex. simbassänger, intensiv djuruppfödning, tunnlar).
 FI: Valaisin on tarkoitettu tavanomaiseen käyttöön sisätiloissa sekä ulkotiloissa, jotka ovat katettuja. Valaisin ei sovellu syövyttäviin ympäristöihin (esim. uima-altaat, intensiivinen eläintuotanto, tunnelit).

Safety instructions:

EN: These instructions assume expert knowledge corresponding to a completed professional education as an electrician.
 DE: Diese Anleitung setzt Fachkenntnisse voraus, die einer abgeschlossenen Berufsausbildung als Elektrofachkraft entsprechen.
 SV: Dessa instruktioner förutsätter expertkunskaper motsvarande en avslutad yrkesutbildning som elektriker.
 FI: Näissä ohjeissa oletetaan sähköasentajan ammattikoulutusta vastaava asiantuntemus.

EN: Never work when voltage is present on the luminaire. Caution - Risk of fatal injury!
 DE: Es dürfen keine Arbeiten unter Spannung vorgenommen werden! Vorsicht Lebensgefahr
 SV: Arbete aldrig när det finns spänning på armaturen. Varning - Risk för livsfarliga skador!
 FI: Älä koskaan työskentele, kun valaisimessa on jännite. Varoitus - Kuolemanvaara!

EN: Ensure that the luminaire is undamaged before installation and commissioning!
 DE: Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor der Installation und Inbetriebnahme unbeschädigt ist!
 SV: Se till att armaturen är oskadad före installation och idrifttagning!
 FI: Varmista, että valaisin on vahingoittumaton ennen asennusta ja käyttöönottoa!


EN: The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect or unauthorized use or by non-observance of these instructions.
 DE: Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder unbefugten Gebrauch oder durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen.
 SV: Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av felaktig eller obehörig användning eller av att dessa anvisningar inte följs.
 FI: Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä tai luvattomasta käytöstä tai näiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

EN: Work on the luminaire (installation, maintenance, servicing, troubleshooting) may only be carried out by authorized electrician.
 DE: Arbeiten an der Leuchte (Installation, Wartung, Instandhaltung, Fehlersuche) dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft durchgeführt werden.
 SV: Arbete på armaturen (installation, underhåll, service, felsökning) får endast utföras av behörig elektriker.
 FI: Valaisimeen kohdistuvat työt (asennus, huolto, kunnossapito, vianetsintä) saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.

EN: DALI: Basic insulation between supply and control terminals.
 DE: DALI: Galvanische Trennung zwischen Anschluss der Steuerleitung und Netzversorgung.
 SV: DALI: Grundisolering mellan nät och styrledningar.
 FI: DALI: peruseristys syöttö- ja ohjausliittimien välillä.

5-Year warranty policy

Aura Light offers a 5-year warranty regarding manufacturing and material defects in products manufactured and/or sold by Aura Light, provided that the product information for the product in question in digital form via www.auralight.com, or in physical form via printed mailings by Aura Light, refers to this warranty policy.




The luminaire contains a control gear and a replaceable LED light source that shall only be replaced by manufacturer.

Technical information can be found @ www.auralight.com




Installation Instructions

A. Loop hanging installation



B. Adjustable surface mount installation



Wiring Diagram

