



KL94

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati
utasítás • Benutzerhandbuch**

English	2 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 33

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170
00 Praha 7, www.alza.cz

Function Introduction to the Indicator Light Key

- Number Lock, Capital Letters and Scroll Lock respectively represent three keyboard indicator functions.
- Press the corresponding multimedia switch to toggle it on or off.
Number Lock = Previous track;
Capital Letters = Play/Pause;
Scroll Lock = Next track.

Introduction to Knob Function

- The knob light mode is normally on.
- Turn left to volume down. Turn right to volume up. Press switch to mute.
- Press the switch for three seconds, and the knob switch will turn to the left, which reduces the brightness of the keyboard backlight. Right rotation increases the brightness of the backlight.



Game Mode

Backlight adjustment

By pressing FN+LEFT/RIGHT arrow you can switch between 14 kinds of backlight mode. By pressing FN+UP/DOWN arrow you can adjust the brightness of the backlight. By pressing FN+"-" or "=" you can adjust the backlight running frequency. By pressing FN+5 you can adjust the left- and right-side lights. The light sequence is purple – red – blue – off.

Game backlight mode

By pressing FN+1~8 you can enter the game backlight mode. There is a total of eight lighting modes.

Multimedia Keys Function

FN + F1	Computer
FN + F2	Search
FN + F3	Calculator
FN + F4	Music
FN + F5	Previous track
FN + F6	Next track
FN + F7	Play/Pause
FN + F8	Stop
FN + F9	Mute
FN + F10	Volume down
FN + F11	Volume up
FN + F12	Lock/unlock

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate

- polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00

Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Keyboard

Model / Type: JEDEL KL94

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. 2014/30/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod do funkce kontrolního tlačítka

- Zámek číslic, velkých písmen a zámek posouvání představují tři funkce indikátoru klávesnice.
- Stisknutím příslušného multimediálního přepínače jej zapnete nebo vypnete.
Zámek číslic = předchozí skladba;
Velká písmena = přehrávání/pauza;
Zámek posouvání = další skladba.

Úvod do funkce knoflíků

- Knoflík režimu osvětlení je normálně zapnutý.
- Otočením doleva snížíte hlasitost. Otočením doprava zvýšíte hlasitost. Stisknutím přepínače ztlumíte zvuk.
- Stiskněte přepínač na tři sekundy a přepínač se otočí doleva, čímž se sníží jas podsvícení klávesnice. Otočením doprava se jas podsvícení zvýší.



Herní režim

Nastavení podsvícení

Stisknutím šipky FN+doleva/doprava můžete přepínat mezi 14 druhy režimu podsvícení. Stisknutím šipky FN+nahoru/dolů můžete nastavit jas podsvícení. Stisknutím šipky FN+"-" nebo "=" můžete nastavit frekvenci chodu podsvícení. Stisknutím klávesy FN+5 můžete nastavit osvětlení levé a pravé strany. Pořadí svícení je fialové – červené – modré – vypnuté.

Režim herního podsvícení

Stisknutím kláves FN+1~8 můžete přejít do režimu podsvícení hry. K dispozici je celkem osm režimů osvětlení.

Funkce multimediálních kláves

FN + F1	Počítač
FN + F2	Vyhledávání
FN + F3	Kalkulačka
FN + F4	Hudba
FN + F5	Předchozí skladba
FN + F6	Další skladba
FN + F7	Přehrát/pozastavit
FN + F8	Zastavit
FN + F9	Ztlumit
FN + F10	Snížení hlasitosti
FN + F11	Zvýšení hlasitosti
FN + F12	Zamknout/odemknout

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce

výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53,

Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Klávesnice

Model / typ: JEDEL KL94

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Úvod do funkcie kontrolného tlačidla

- Zámok číslic, veľkých písmen a zámok posúvania predstavujú tri funkcie indikátora klávesnice.
- Stlačením príslušného multimediálneho prepínača ho zapnete alebo vypnete.
Zámok číslic = predchádzajúca skladba;
Veľké písmená = prehrávanie/pauza;
Zámok posúvania = ďalšia skladba.

Úvod do funkcie tlačidiel

- Ovládač režimu osvetlenia je normálne zapnutý.
- Otočením doľava znížite hlasitosť. Otočením doprava zvýšite hlasitosť. Stlačením prepínača stlmíte zvuk.
- Stlačte prepínač na tri sekundy a prepínač sa otočí doľava, čím sa zníži jas podsvietenia klávesnice. Otočením doprava sa jas podsvietenia zvýši.



Herný režim

Nastavenia podsvietenia

Stlačením tlačidla FN + šípky vľavo/vpravo prepínate medzi 14 typmi režimu podsvietenia. Stlačením šípky FN+nahor/dole nastavíte jas podsvietenia. Stlačením šípky FN+„-“ alebo „=“ nastavíte frekvenciu prevádzky podsvietenia. Stlačením tlačidla FN+5 môžete nastaviť osvetlenie pravej a ľavej strany. Poradie osvetlenia je fialové - červené - modré - vypnuté.

Režim herného podsvietenia

Stlačením tlačidiel FN+1~8 vstúpte do režimu podsvietenia hry. K dispozícii je celkovo osem režimov osvetlenia.

Funkcie multimediálnych kláves

FN + F1	Počítač
FN + F2	Vyhľadávanie
FN + F3	Kalkulačka
FN + F4	Hudba
FN + F5	Predchádzajúca skladba
FN + F6	Ďalšia skladba
FN + F7	Prehrávanie/pauza
FN + F8	Zastaviť
FN + F9	Stlmiť
FN + F10	Zníženie hlasitosti
FN + F11	Zvýšenie hlasitosti
FN + F12	Zamknúť/Odomknúť

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.

- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53,

Holešovice, 170 00 Praha 7

ID: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Klávesnica

Model/typ: JEDEL KL94

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/30/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

A jelzőlámpa gombjának funkcióinak bemutatása

- A számzár, a nagybetűzár és a görgetészár három billentyűzetjelző funkciót jelent.
- Nyomja meg a megfelelő multimédiás kapcsolót a be- vagy kikapcsoláshoz.
Számzár = előző szám;
nagybetűzár = lejátszás/szünet;
görgetészár = következő szám.

Bevezetés a gombok funkciójába

- A gombfény üzemmódja általában be van kapcsolva.
- Fordítsa balra a hangerő csökkentéséhez. Fordítsa jobbra a hangerő növeléséhez. Nyomja meg a kapcsolót a némításhoz.
- Nyomja meg a kapcsolót három másodpercig, és a kapcsoló balra forgatásával csökkenti a billentyűzet háttérvilágításának fényerejét, jobbra forgatásával növeli a háttérvilágítás fényerejét.



Játék mód

Háttérvilágítás beállítása

Az FN+BAL/JOBB/ nyíl megnyomásával 14 féle háttérvilágítási mód között válthat. Az FN+FEL/LE nyíl megnyomásával beállíthatja a háttérvilágítás fényerejét. Az FN+"-" vagy "=" megnyomásával beállíthatja a háttérvilágítás működési frekvenciáját. Az FN+5 megnyomásával beállíthatja a bal és jobb oldali világítást. A világítás sorrendje lila - piros - kék - ki.

Játék háttérvilágítási mód

Az FN+1~8 gomb megnyomásával léphet be a játék háttérvilágítási módjába. Összesen nyolc világítási mód áll rendelkezésre.

Multimédia billentyűk funkció

FN + F1	Számítógép
FN + F2	Keresés
FN + F3	Számológép
FN + F4	Zene
FN + F5	Előző szám
FN + F6	Következő szám
FN + F7	Lejátszás/szünet
FN + F8	Stop
FN + F9	Némítás
FN + F10	Hangerő lefelé
FN + F11	Hangerő fel
FN + F12	Zár/feloldás

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.

- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00

Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Billentyűzet

Modell / típus: JEDEL KL94

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170
00 Prag 7, www.alza.cz

Einführung in die Funktionen der Leuchttasten

- Num, Caps und SCR stehen jeweils für drei Tastaturanzeigefunktionen.
- Drücken Sie den entsprechenden Multimedia-Schalter, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
Num = Vorheriger Titel;
Caps = Wiedergabe/Pause;
SCR = Nächster Titel.

Einführung in die Funktionen des Reglers

- Der Leuchtmodus des Reglers ist normalerweise eingeschaltet.
- Nach links drehen, um die Lautstärke zu verringern.
Nach rechts drehen, um die Lautstärke zu verstärken.
Regler-Taste drücken, um stumm zu schalten.
- Wenn Sie die Regler-Taste drei Sekunden lang drücken, dreht sich der Drehschalter nach links, wodurch die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur verringert wird. Eine Drehung nach rechts erhöht die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung.



Spiel-Modus

Einstellung der Hintergrundbeleuchtung

1. Durch Drücken von FN und der Pfeiltasten LINKS/RECHTS können Sie zwischen 14 verschiedenen Beleuchtungsmodi wechseln. Wobei FN + Pfeiltaste LINKS vorheriger Leuchtmodus ist.
2. Durch Drücken von FN und der Pfeiltasten UP/DOWN können Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen. Wobei FN + Pfeiltaste UP das Licht verstärkt und FN + Pfeiltaste DOWN dimmt.
3. Durch Drücken von FN+ "-" oder "=" können Sie die Lauffrequenz der Hintergrundbeleuchtung einstellen.
4. Durch Drücken von FN+5 können Sie die linke und rechte Seite der Beleuchtung einstellen. Die Reihenfolge der Beleuchtung ist lila - rot - blau - aus.

Hintergrundbeleuchtung für Spiele

Durch Drücken von FN+1~8 können Sie den Modus für die Hintergrundbeleuchtung des Spiels aufrufen. Es gibt insgesamt acht Beleuchtungsmodi.

Multimedia-Tasten Funktion

FN + F1	Mein Computer
FN + F2	Suche
FN + F3	Taschenrechner
FN + F4	Musik
FN + F5	Vorheriger Titel
FN + F6	Nächster Titel
FN + F7	Wiedergabe/Pause
FN + F8	Stopp
FN + F9	Stummschalten
FN + F10	Lautstärke -
FN + F11	Lautstärke +
FN + F12	Sperren/Entsperren

Garantiebedingungen

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza.de/Alza.at gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der

Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.

- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten

Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00

Prag 7

CIN: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Elektroauto für Kinder

Modell / Typ: R / C lizenziert Mercedes-Benz AMG GT4

**Das oben genannte Produkt wurde nach der/den
Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der
in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden
Anforderungen verwendet wurde(n):**

Richtlinie Nr. 2009/48/EG

Richtlinie Nr. 2014/53/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

