



OUTDOOR DIGITAL TIMER
MINUTERIE NUMÉRIQUE D'EXTÉRIEUR
052-8873-0 or 052-8870-6

Instructions

Charge the Battery: Plug the timer into wall outlet for 10 minutes to charge internal battery. Note: You can then unplug the timer from the wall outlet and comfortably hold it in your hand to program the timer.

Clear the Memory: Press the R button with a tooth pick to erase any previous settings.

To Set the Current Time: Press and hold the CLOCK button. At the same time, press the HOUR and MINUTE button as many times as necessary to advance the display to the correct time. Hold down the DAY button until the display shows the correct day.

To Program the Timer:

- 1. Press the PROG button once to display the first ON/OFF setting "1 ON --:--".
 - 2. Press the MINUTE and HOUR buttons as necessary to set the ON time you want. To change from AM to PM toggle 12 times.
 - 3. Press the DAY button as necessary to choose the day or group of days you want for the time setting.
 - 4. Press the PROG button again to display the second ON/OFF setting "1 OFF --:--".
 - 5. Repeat the procedure to create the OFF setting.
- Repeat Steps 1 through 5 for additional ON/OFF settings.
Press the CLOCK button to exit program setting mode.

Review On/Off Settings: It is important to review all 20 settings, even if you only used a few, to make sure there are no extra, unintended settings. Press the PROG button (hold down to scroll) until the display cycles through all 20 ON/OFF pairs. Stop on any setting you want to remove or change.

To Revise a Setting: Press the PROG button (hold down to scroll) until the display shows the setting you want. Press the HOUR, MINUTE and DAY buttons as necessary to revise the displayed ON/OFF time and day(s).

To Remove or Restore a Setting: Press the PROG button (hold down to scroll) until the display shows the setting you want to remove or restore. Press the RST/RCL button. If removing, the display will replace the setting with dashes. If restoring, the display will show the previous setting.

To Connect/Operate the Timer:

Plug device in to the timer and turn the device on. Plug timer into wall outlet.

To Override the Timer: Press the ON-OFF button as necessary to display:

- "ON" - the plugged in device is switched on permanently.
- "OFF" - the plugged in device is switched off permanently.
- "AUTO" - the plugged in device follows your programmed timer settings.

Random Setting Security Feature: When the timer is in AUTO mode ("AUTO" shows in the bottom center of the display) press the CLOCK button once. Then press and hold the HOUR-RND button for 3-5 seconds. "RND" will appear next to the minute on the display. The random setting function will turn the plugged in device(s) on and off at random. The device will turn on for about 10-26 minutes and turn off for about 26-42 minutes at random. The random function will override any on/off preset programs. To cancel the random function, press and hold the HOUR-RND button again for 3-5 seconds and the "RND" will disappear from the display.

Countdown Setting: Press the PROG button (hold the button down to scroll) and cycle thru all 20 settings until you reach the countdown setting "d ON --:--" or "d OFF --:--". Press the MINUTE and HOUR button(s) to set the countdown length of time. Press the ON/OFF button to display "AUTO". Press the CLOCK button, then press and hold the RCL-CD button for 3-5 seconds to activate the countdown function. "CD" will flash in the lower left corner. After the countdown period is over, the device will turn OFF or ON respectively. To turn off the countdown function press and hold the RCL-CD button for another 3-5 seconds when in the CLOCK mode.

Daylight Savings Time Feature: Press and hold the CLOCK-DST for 3-5 seconds to advance the time of day one hour for daylight savings time. "DST" will appear to the right of the minute on the display. Press and hold the CLOCK-DST button again to set the time back one hour and "DST" will disappear.

3-year Limited Warranty

This Noma® product carries a three (3) year warranty against defects in workmanship and materials. Trileaf Distribution agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse.

Instructions

Chargez la batterie : Branchez la minuterie dans une prise murale pendant 10 minutes pour charger la batterie interne. Remarque : Vous pouvez alors débrancher la minuterie de la prise murale et la tenir confortablement dans la main pour la programmer.

052-8873-0

125 V AC / 60 Hz
15 A / 1875 W resistive • résistive
10 A / 1250 W tungsten • tungstène
8 A ballast • ballast
1/2 HP

052-8870-6

125 V AC / 60 Hz
15 A / 1875 W resistive • résistive
15 A / 1875 W tungsten • tungstène
8 A ballast • ballast
3/4 HP, 15 FLA, 90 LRA

Effacez la mémoire : Enfoncez le bouton R avec un cure-dent pour effacer tous les réglages précédents.

Pour régler l'heure actuelle : Appuyez et tenez le bouton CLOCK. En même temps, appuyez sur le bouton HOUR (HEURE) et MINUTE autant de fois que nécessaire pour faire avancer l'affichage à la bonne heure. Gardez le bouton DAY (jour) enfoncé jusqu'à ce que l'affichage montre la bonne journée.

Pour programmer la minuterie :

- 1. Appuyez sur le bouton PROG une fois pour afficher le premier réglage ON/OFF « 1 ON --:-- ».
 - 2. Appuyez sur les boutons MINUTE et HOUR au besoin pour régler l'heure de marche ON que vous désirez. Pour changer de AM à PM basculez 12 fois.
 - 3. Appuyez sur le bouton DAY au besoin pour choisir le jour ou le groupe de jours que vous désirez pour le réglage de l'heure.
 - 4. Appuyez sur le bouton PROG à nouveau pour afficher le deuxième réglage ON/OFF « 1 OFF --:-- ».
 - 5. Répétez la procédure pour créer le réglage OFF (arrêt).
- Répétez les étapes 1 et 5 pour d'autres réglages ON/OFF (marche/arrêt).
Appuyez sur le bouton CLOCK pour sortir du mode de programmation.

Réviser les réglages MARCHÉ/ARRÊT : Il est important de revoir les 20 réglages, même si vous n'avez utilisé que quelques-uns d'entre eux pour vous assurer qu'il n'y a pas de réglages supplémentaires, imprévus. Appuyez sur le bouton PROG (gardez-le enfoncé pour défilé) jusqu'à ce que l'affichage passe par les 20 paires ON/OFF. Arrêtez sur tout réglage que vous désirez changer.

Pour réviser un réglage : Appuyez sur le bouton PROG (gardez-le enfoncé pour défilé) jusqu'à ce que l'affichage montre le réglage que vous voulez. Appuyez sur les boutons HOUR (HEURE), MINUTE et DAY (jour) au besoin pour réviser l'heure ON/OFF affichée et le(s) jour(s).

Pour retirer ou remettre un réglage : Appuyez sur le bouton PROG (gardez-le enfoncé pour défilé) jusqu'à ce que l'affichage montre le réglage que vous désirez retirer ou remettre. Appuyez sur le bouton RST/RCL. Si vous retirez, l'affichage remplacera le réglage par des tirets. Si vous remettez, l'affichage montrera le réglage précédent.

Pour brancher/faire fonctionner la minuterie : Branchez l'appareil dans la minuterie et mettez l'appareil en marche. Branchez la minuterie dans une prise murale.

Pour contourner la minuterie : Appuyez sur le bouton ON-OFF au besoin pour afficher:
« ON » - l'appareil branché est mis en marche de manière permanente.
« OFF » - l'appareil branché est mis hors tension de manière permanente.
« AUTO » - l'appareil branché suit vos réglages de minuterie programmés.

Fonction aléatoire de réglage de sécurité : Lorsque la minuterie est en mode AUTO (« AUTO » apparaît dans le bas et au centre de l'affichage) appuyez sur le bouton CLOCK une fois. Appuyez et gardez le bouton HOUR-RND enfoncé pendant 3 à 5 secondes. « RND » apparaîtra près de la minute sur l'affichage. La fonction de réglage aléatoire mettra en marche et éteindra au hasard les appareils branchés. L'appareil sera en marche pendant 10 à 26 minutes et s'éteindra pendant environ 26 à 42 minutes au hasard. La fonction de réglage aléatoire contournera tous programmes pré-réglés de marche/arrêt. Pour annuler la fonction aléatoire, appuyez et gardez le bouton HOUR-RND enfoncé pendant 3 à 5 secondes et « RND » disparaîtra de l'affichage.

Réglage de décompte : Appuyez sur le bouton PROG (gardez-le enfoncé pour défilé) et passez par le cycle complet des 20 réglages jusqu'à ce que vous atteigniez le réglage de décompte « d ON --:-- » ou « d OFF --:-- » Appuyez sur le(s) bouton(s) "MINUTE" et "HOUR" pour régler la durée de décompte. Appuyez sur le bouton "ON/OFF" pour afficher « AUTO ». Appuyez sur le bouton CLOCK, puis appuyez et gardez enfoncé le bouton RCL-CD pendant 3 à 5 secondes pour activer la fonction de décompte. « CD » clignotera dans le coin inférieur gauche. Après la fin de la période de décompte, l'appareil s'allumera et s'éteindra respectivement. Pour arrêter la fonction de décompte, appuyez et gardez le bouton RCL-CD enfoncé pendant un autre 3 à 5 secondes lorsque vous êtes en mode CLOCK.

Fonction d'heure d'été : Appuyez et gardez le bouton CLOCK-DST enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour avancer l'heure d'une heure selon l'heure été. « DST » apparaîtra à la droite de la minute sur l'affichage. Appuyez et gardez le bouton CLOCK-DST enfoncé à nouveau pour régler l'heure en reculant d'une heure et « DST » disparaîtra.

Garantie limité de trois ans :

Cet article NomaMD comprend une garantie de trois (3) ans contre les défauts de fabrication et de matériau(x). Distribution Trifeuil consent à remplacer l'article sans frais au cours de la période de garantie convenue lorsqu'il est retourné par l'acquéreur initial, accompagné de la preuve d'achat. Exclusion : usure ou bris causés par un usage abusif ou inapproprié.

K20806-R1
SIZE:210X297mm
说明书-70G普通纸