

Roborock Saros Z70

Uživatelská příručka k robotickému vysavači



Před použitím si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku se schématy a řádně si ji uschovejte pro budoucí použití.

*Původní pokyny

Jedná se o manuál, jehož původním jazykem je angličtina. V případě rozporů mezi anglickou a jinou jazykovou verzí má rozhodující význam anglická verze.

Obsah

- 004 Obecný popis
- 004 Bezpečnostní informace
- 006 Vysvětlení mezinárodních symbolů
- 007 Přehled o produktu
- 008 Instalace
- 009 Připojení k aplikaci
- 009 Pokyny k používání
- 012 Pravidelná údržba
- 014 Základní parametry
- 014 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
- 014 EU prohlášení o shodě
- 015 Nejčastější problémy

Obecný popis

Tento produkt je robotický vysavač určený k úklidu podlah v domácnosti. Je vybaven robotickým ramenem, které během úklidu dokáže sbírat předměty z podlahy. Je také vybaven dokovací stanicí, která robotický vysavač dobíjí, vyprazdňuje jeho nádobu na prach, doplňuje nádržku na čistou vodu a čistí a suší mopové podložky. Robotický vysavač můžete propojit s aplikací Roborock a získat tak přístup k dalším funkcím.

Bezpečnostní informace

Omezení

VAROVÁNÍ

- K dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou dokovací stanici roborock EWFD28HRR nebo EWFD29HRR dodanou s tímto produktem.
- Před čištěním nebo údržbou produktu musí být produkt vypnutý, robotické rameno zasunuté do příslušného prostoru a zástrčka vytažená ze zásuvky.
- Aby se zabránilo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelné pojistky, nesmí být tento produkt napájen přes externí spínací zařízení, jako je například časovač, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán rozvodnou sítí.
- Dokovací stanici je možné použít pouze k nabíjení robotického vysavače vybaveného lithiium-iontovou baterií 14,4 V/6400 mAh (TYP).
- Aby nedošlo ke zranění, nedotýkejte se při ovládání robotického ramene (včetně, ale nejen, při vysouvání, uchopování předmětů, přenášení předmětů, resetování a zatahování) žádných částí produktu, zejména pohyblivých částí a odkrytých kabelů, rukama ani jinými částmi těla a zbytečně do něj nezasahujte. Při ovládání robotického ramene udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od produktu.
- Nebezpečí zranění. Údržbu senzorů a ovládacích prvků smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Uživatelé musí být řádně seznámeni s používáním tohoto robotického vysavače.
- Tento robotický vysavač smí být skladován pouze v interiéru.
- Nepoužívejte vysavač na nakloněném povrchu.
- Odstraňte z podlahy kabely, tvrdé nebo ostré předměty (např. hřebíky a sklo) a volně ležící předměty. Rovněž přemístěte nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty (například míče, nůžky, nože, elektrické spotřebiče, léky, toxické látky, sklo, porcelán, nádoby naplněné tekutinou a zapálené svíčky), aby nedošlo ke zranění nebo poškození v důsledku zamotání, nárazu, stržení, převrácení, zvednutí nebo upuštění při zvedání robotickým vysavačem.
- Pokud je produkt, včetně robotického ramene, jakýmkoliv způsobem poškozen nebo nefunguje správně, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis.
- Svorka unese jmenovité zatížení 0,3 kg. Nepoužívejte ji k zvedání předmětů těžších než 0,3 kg, protože by mohlo dojít k riziku, jako je upuštění předmětu.
- Robotické rameno může zvedat lehké předměty, jako jsou pantofle.
- Úroveň akustického tlaku A je nižší než 70 dB(A).

UPOZORNĚNÍ

- Produkt používejte pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Jakékoliv ztráty nebo škody způsobené nesprávným použitím nese uživatel.
- Nepoužívejte robotický vysavač jako hračku. Při používání v blízkosti dětí je nutná zvýšená opatrnost.
- Před čištěním se ujistěte, že jsou na svém místě nádoba na prach, omyvatelný filtr, sáček na prach, boční kartáče, mopové podložky, hlavní kartáč a kryt hlavního kartáče.
- Nepoužívejte robotický vysavač k čištění tvrdých nebo ostrých předmětů (např. zbytky dekorací, sklo, hřebíky), aby nedošlo k poškrábání robotického vysavače, dokovací stanice nebo podlahy.
- Na robotický vysavač nebo dokovací stanici si nestoupejte ani nesedejte.
- Aby nedošlo ke korozi nebo poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky, ale pouze čisticí roztoky doporučené společností Roborock.
- Nepokládejte žádné nízké předměty (například boty, koberečky) blízko vyvýšených míst, jako jsou schody. V opačném případě může robotický vysavač spadnout v důsledku nesprávné funkce senzorů.
- Aby nedošlo k poškození vodou, ujistěte se, že podlaha, kterou robotický vysavač uklízí, je suchá.
- Nepoužívejte tento produkt na vyvýšených místech bez bariér, jako je podlaha podkrovní, otevřená terasa, skluzavka nebo vrchní část nábytku.
- Vlasy, volný oděv, prsty a všechny části těla osob a domácích zvířat udržujte mimo spoje, otvory a pohyblivé části produktu, aby nedošlo k možnému zranění.
- Nepoužívejte produkt v místnosti, kde spí malé děti.
- Robotický vysavač nepřenášejte za magnetický horní kryt, robotické rameno, elektrický kryt, boční kartáč nebo nárazník. Dokovací stanici nepřemísťujte uchopením za základnu, rukojeť nádržky na vodu nebo kryt nádoby na prach.
- Dokovací stanici nepoužívejte ke zvedání kamínků, kousků papíru nebo jiných předmětů, které by mohly ucpat vzduchový kanál.
- Robotický vysavač, robotické rameno a dokovací stanici nepoužívejte ke zvedání a vysávání hořících nebo kouřících předmětů, jako jsou například cigarety, zápalky, horký popel nebo hořlavé či výbušné předměty, jako jsou zapalovače, benzín nebo toner používaný v tiskárnách nebo kopírákách.
- Dokovací stanici umístěte na tvrdou, rovnou podlahu. Dokovací stanici, robotický vysavač a napájecí kabel udržujte mimo dosah ohně a zdrojů tepla, jako jsou například radiátory. Vyhněte se vlhkým a úzkým prostorům nebo místům, kde by robotický vysavač mohl zůstat viset ve vzduchu.
- Na robotický vysavač ani dokovací stanici, ani blízko sacího otvoru dokovací stanice nepokládejte žádné předměty a nezakrývejte je žádnými předměty (včetně prachotěsného krytu).
- Nepoužívejte bez sáčku na prach.
- Zařízení vždy používejte v dobře větraných prostorech, aby nedošlo k přehřátí.
- Společnost Roborock odmítá veškerou odpovědnost za nepřímé, trestné, náhodné nebo následné škody vyplývající z použití, nesprávného použití nebo nemožnosti použití tohoto produktu. Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nemá vliv na zákonná práva, která nelze podle platných právních předpisů vyloučit.
- Robotický vysavač a dokovací stanici nenamáčejte do vody.
- S robotickým ramenem nepohybujte silou, pokud to není nutné v případě nouze, jinak může dojít k poškození robotického vysavače.
- Robotické rameno nerozebírejte, jinak může dojít k poškození robotického vysavače.
- Aby nedošlo ke skřípnutí, nedávejte ruce, tělo, domácí zvířata ani žádné předměty blízko elektrického krytu, když se otevírá nebo zavírá.

- Nesnažte se elektrický kryt otevírat ani zavírat silou, mohlo by dojít k jeho poškození.
- ⚠ Aby nedošlo k popálení, nedotýkejte se dávkovačů čisté vody ani výstupů sušícího vzduchu.
- UPOZORNĚNÍ: Nespoléhejte se výhradně na schodišťový senzor – u všech schodů vždy nastavte v aplikaci Zakázanou zónu (No-Go Zone).
- UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte funkci vytírání na podlahách citlivých na vodu (např. parkety, neošetřené dřevěné nebo laminátové podlahy), aby nedošlo k jejich poškození.
- Pokud je tvrdost vody ve vaší domácnosti vyšší než 14 °dH (250 mg/l CaCO₃), doporučujeme používat pouze filtrovanou nebo změkčenou vodu, aby nedošlo k poškození zařízení.

Baterie a nabíjení

VAROVÁNÍ

- Vždy používejte řádně uzemněnou zásuvku, abyste minimalizovali riziko úrazu elektrickým proudem. Pokud takovou zásuvku nemáte k dispozici, obraťte se na elektrikáře, aby vám ji zajistil.
- Ujistěte se, že napájecí napětí splňuje požadavky uvedené na doku.
- Abyste zabránili možnému vzniku kouře, tepla nebo požáru, používejte pouze baterii, nabíječku, napájecí kabel, dokovací stanici a další příslušenství dodané s tímto produktem.
- Nepoužívejte produkt s žádným jiným typem napájecího adaptéru, protože to může způsobit nebezpečí a ztrátu záruky.
- Nevyhazujte použité baterie. Odevzdejte je do odborné specializované recyklační organizace.
- Pokud je dokovací stanice umístěna v oblasti náchylné k bouřkám nebo s nestabilním napětím, proveďte příslušná bezpečnostní opatření.
- Pokud nebudete produkt delší dobu používat, před skladováním jej plně nabijte, odpojte ze zásuvky a vypněte, a uložte jej na chladném a suchém místě. Nabíjejte jej nejméně jednou za tři měsíce, aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie.
- Při přepravě produktu nezapomeňte odpojit dokovací stanici, vypnout robotický vysavač a vyprázdnit nádržky na vodu. Kromě toho vypusťte a opláchněte zásobník s čisticím roztokem, nechte jej zcela vyschnout na vzduchu a poté jej znovu nainstalujte. Doporučujeme používat výhradně originální obaly.

Vysvětlení mezinárodních symbolů

⏚ – Symbol PROTECTIVE EARTH (Ochranné uzemnění)[symbol IEC 60417-5019 (2009-02)]

🏠 – Pouze pro použití v interiéru.

A Přehled o produktu

A1 Robotický vysavač (Pohled zeshora)

- 1  Tlačítko nouzového zastavení
- Robotické rameno v úložném prostoru: Stiskněte a podržte tlačítka  a , aby se aktivovala/deaktivovala funkce robotického ramene.

Poznámka: Funkci robotického ramene použijte prostřednictvím aplikace Roborock.

- Robotické rameno je vysunuto z úložného prostoru: Stiskněte tlačítko  pro okamžité zastavení robotického vysavače / Stiskněte a podržte tlačítka  a  pro resetování robotického ramene.

Stavový indikátor robotického ramene

- Pulzuje: Robotické rameno vysunuto/zasunuto/resetováno
- Stále svítí: Robotické rameno v pohotovostním režimu
- Pomalu bliká: Robotické rameno je ve stavu nouzového zastavení
- Rychle bliká: Robotické rameno je v chodu
- Nesvítí: Robotické rameno je zasunuto v úložném prostoru

2 Stavový indikátor robotického vysavače

- Nesvítí: Funkce robotického ramene je deaktivována.
- Jasný: Funkce robotického ramene je aktivována
- Stále svítí: Připojen k Wi-Fi

3 Napájení/úklid

- Pomalu pulzuje: Spouštění hlasového asistenta
- Rychle pulzuje: Hlasový asistent je aktivní.
- Pomalu bliká: Čekání na připojení
- Rychle bliká: Připojování
- Nesvítí: Nabíjení/Čištění mopových podložek/ Vyprazdňování/Režim spánku/ Vypnutí atd.

- Stisknutím a podržením vysavač zapnete nebo vypnete
- Stisknutím zahájíte úklid

Světelný indikátor napájení

- Bílá: Stav baterie $\geq 15\%$
- Červená: Stav baterie $< 15\%$
- Pulzuje: Nabíjení nebo spouštění
- Rychle bliká červeně: Chyba
- Střídavě bliká červeně a bíle: Vzdálené sledování nebo průzkum domácnosti

4 Dokovací stanice

- Robotický vysavač není v dokovací stanici: Stisknutím spustíte návrat do dokovací stanice/ Stisknutím a podržením spustíte bodový úklid.
- Robot je v dokovací stanici: Stisknutím spustíte vyprazdňování/ Stisknutím a podržením spustíte čištění mopových podložek.

Poznámka: Stisknutím tlačítka  nebo  můžete robotický vysavač pozastavit.

A1-1—Senzor horního povrchu

A1-2—Senzor zdi

A1-3—Mikrofony

A1-4—Nárazník

A1-5—Přední navigační senzor

A1-6—Doplňkové LED světlo

A1-7—Robotické rameno

A1-8—Senzory zasunutí robotického ramene

A1-9—Elektrické víko

A1-10—Úložný prostor pro robotické rameno

A1-11—Senzor proti skřípnutí

A1-12—Tlakový spínač

A1-13—Úchopová část robotického ramene

A1-13-1—Kamera na úchopu

A1-13-2—Doplňkové světlo kamery

A2 Vysavač (Pohled zespoda)

A2-1—Senzor koberce

A2-2—Boční kartáč

A2-3—Kryt hlavního kartáče

A2-4—Senzory proti pádu

A2-5—Všesměrové kolečko

A2-6—Hlavní kartáč

A2-7—Západky krytu hlavního kartáče

A2-8—Hlavní kolečka

A2-9—Mopové podložky

A3 Vysavač (se sundaným horním krytem)

A3-1—Magnetický horní kryt

A3-2—Nádoba na prach

A3-3—Vstup sání

A3-4—Zadní navigační senzor

A3-5—Tlačítko resetování

A3-6—Nabíjecí kontakty

A3-7—Výstupy vzduchu

A3-8—Komunikační senzor

A3-9—Samodoplňovací port

A3-10— Moduly pro automatické zvedání a otáčení mopové podložky

A4 Nádoba na prach

A4-1—Zajišťovač západka filtru

A4-2—Vstup sání

A4-3—Víko nádoby na prach

A4-4—Omyvatelný filtr

A4-5—Západka nádoby na prach

A4-6—Přívod vzduchu

A5 Držák mopové podložky

A5-1—Podložky s háčkem

A5-2—Osa mopové podložky

Poznámka: Zajistěte mopové podložky rovně na své místo.

A6 Mopové podložky

A7 Dokovací základna

A8 Napájecí kabel

A9 Jednorázový sáček na prach

A10 Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování

A10-1—Napájecí port

A10-2—Nádržka na špinavou vodu

A10-3—Filtr

A10-4—Nádržka na špinavou vodu

A10-5—Dokovací základna

A10-6—Nádržka na čistou vodu

A10-7—Západka nádrží na vodu

A10-8—Stavový světelný indikátor

- Pulzuje: Vyprazdňování/omývání mopové podložky
- Svítí červeně: Chyba dokovací stanice
- Nesvítí: Vypnutý/nabíjení

A10-9—Slot pro sáček na prach

A10-10—Kryt nádoby na prach

A10-11—Nabíjecí kontakty

A10-12—Vypouštěcí otvor

A10-13—Filtr čistícího zásobníku

A10-14—Výstupy vysoušení

A10-15—Ukazatel umístění doku

A10-16—Vstup sání

A10-17—Doplňovací port vysavače

A10-18—Modul pro čištění zásobníku

A10-19—Plovák pro měření hladiny vody

A10-20—Dávka vače čisté vody

A11 Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování (pohled zezadu)

A11-1—Napájecí port

A11-2—Úložný prostor pro napájecí kabel

A11-3—Otvory pro kabely

B Instalace

B1 Důležité informace

B1-1— Odstraňte z podlahy kabely, tvrdé nebo ostré předměty (například hřebíky a sklo) a volně položené předměty. Přemístěte také nestabilní, křehké, cenné nebo nebezpečné předměty (například míče, nůžky, nože, elektrické spotřebiče, léky, toxické látky, sklo, porcelán, nádoby naplněné tekutinou a zapálené svíčky), aby nedošlo ke zranění nebo poškození v důsledku zamotání, nárazu, přetažení, převrácení, zvednutí nebo upuštění při zvednutí robotickým vysavačem.

B1-2— Při používání robotického vysavače ve vyvýšených prostorách (například v mezonetovém bytě) vždy použijte fyzickou bezpečnostní bariéru, aby nedošlo k úrazu osob nebo poškození majetku v důsledku náhodného pádu robotického vysavače nebo předmětu uchopeného robotickým ramenem.

Poznámka:

- Při prvním použití robotického vysavače jej sledujte po celé jeho úklidové trase a dávejte pozor na případné problémy. Při dalších použitích bude robotický vysavač schopen uklídit provádět samostatně.
- Aby se zabránilo nadměrnému hromadění nečistot na mopových podložkách, je potřeba podlahy před prvním cyklem vytírání alespoň třikrát vysát.

B2 Sestavení

B2-1— Připojte dokovací základnu stlačením obou stran základny a připojovací části uprostřed tak, dokud neuslyšíte cvaknutí.

Poznámka: Při přemísťování dokovací základny zajistěte nádrží na vodu, aby nedošlo k jejich pádu.

B2-2— Připojte napájecí kabel k zadní části dokovací stanice. Napájecí kabel lze vyvést buď z levého, nebo pravého otvoru pro napájecí kabel.

B2-3— Vyrovnávejte a vkládejte osy mopu do robotického vysavače do té doby, dokud neuslyšíte cvaknutí.

B3 Umístění dokovací stanice

Umístěte dokovací stanici na tvrdý, rovný povrch (dřevo/dlažba/beton atd.), přiléhající ke zdi, a ponechte kolem ní volný prostor o rozměrech minimálně

0,75 m (2,46 ft) na výšku, 0,4 m (1,31 ft) na šířku a 1,2 m (3,94 ft) do hloubky. Pro lepší fungování mobilní aplikace se ujistěte, že je místo dobře pokryto Wi-Fi signálem. Zapojte dokovací stanici a zkontrolujte, zda svítí stavový indikátor.

B3-1—Více než 1,2 m
B3-2—Více než 0,75 m
B3-3—Více než 0,4 m

Poznámky:

- Pokud napájecí kabel visí svisle k zemi, může se zachytit za robotický vysavač, což může způsobit přemístění nebo odpojení dokovací stanice.
- Stavový indikátor svítí, když je dokovací stanice zapnutá, a zhasne, když se robotický vysavač nabíjí.
- V případě chyby se rozsvítí stavový indikátor červeně.
- Umístěte dokovací stanici na tvrdý, rovný povrch mimo dosah ohně, tepla a vody. Vyhněte se úzkým prostorům nebo místům, kde by robotický vysavač mohl zůstat viset ve vzduchu.
- Umístění dokovací stanice na měkký povrch (koberce/rohože) může způsobit její naklonění a problémy s návratem nebo odjezdem robotického vysavače.
- Dokovací stanici uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření nebo čehokoliv, co by mohlo blokovat signál dokovací stanice, jinak se robotický vysavač nemusí vrátit zpět do dokovací stanice.
- Dokovací stanici nepoužívejte bez nádržky na čistou vodu, nádržky na špinavou vodu, krytu nádoby na prach, jednorázového sáčku na prach, kazety s čisticím roztokem nebo modulu čisticí příhrádky.
- Údržbu dokovací stanice provádějte podle pokynů uvedených v části Pravidelná údržba. Napájecí kabel dokovací stanice a nabíjecí kontakty nečistěte vlhkým hadříkem ani ubrouskem.
- Všechny dokovací stanice jsou před opuštěním továrny podrobeny testům s vodou. Je normální, že ve vodním kanálku dokovací stanice zůstane malé množství vody.

B4 Zapnutí a nabíjení

Stiskněte a podržte tlačítko , aby se robotický vysavač zapnul. Počkejte, až bude indikátor napájení trvale svítit, a poté umístěte robotický vysavač před dokovací stanici. Ujistěte se, že je dokovací stanice připojena k napájení.

Poté stiskněte tlačítko  a robotický vysavač se automaticky vrátí zpět do dokovací stanice, kde se začne nabíjet. Robotický vysavač je vybaven vestavěnou vysoce výkonnou dobíjecí lithium-iontovou baterií. Aby byla zachována dobrá výkonnost baterie, udržujte robotický vysavač nabíjet.

B4-1— Stavový indikátor dokovací stanice nesvítí, indikátor napájení robotického vysavače bliká: Nabíjení.

Poznámka: Robotický vysavač se nemůže zapnout, pokud je jeho baterie vybitá. V takovém případě umístěte robotický vysavač do dokovací stanice a nechte jej nabít.

Připojení k aplikaci

1. Stažení aplikace

V obchodě App Store nebo Google Play vyhledejte „Roborock“ nebo naskenujte níže zobrazený QR kód a aplikaci si stáhněte a nainstalujte.



2. Resetování Wi-Fi

Stiskněte a současně podržte  a , dokud neuslyšíte hlasové upozornění „Resetting Wi-Fi“ (Resetování Wi-Fi). Resetování je dokončeno, jakmile stavový indikátor robotického vysavače začne pomalu blikat. Robotický vysavač poté bude čekat na připojení.

Poznámky:

- Pokud se nemůžete připojit k robotickému vysavači kvůli konfiguraci routeru, zapomenutému heslu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu, resetujte Wi-Fi a přidejte robotický vysavač jako nové zařízení.
- Chcete-li zkontrolovat aktuální stav připojení k Wi-Fi, současně stiskněte tlačítka  a .

3. Přidání zařízení

Otevřete aplikaci Roborock, klepněte na „Add Device“ („Přidat zařízení“) nebo „+“ a přidejte zařízení podle průvodce v aplikaci.

Poznámky:

- Skutečný postup se může lišit v důsledku průběžných aktualizací aplikace. Postupujte podle návodu uvedeném v aplikaci.
- Podporována je pouze 2,4 GHz Wi-Fi.
- Pokud bude vysavač na připojení čekat déle než 5 minut, Wi-Fi se automaticky vypne. Pokud chcete Wi-Fi znovu připojit, proveďte před dalším připojením resetování Wi-Fi.

📖 Pokyny k používání

C1 Naplnění nádržky na čistou vodu

Zvedněte nádržku na čistou vodu, otevřete její víko a naplňte ji vodou z vodovodu. Po naplnění zavřete víko, zajistěte západku a poté nádržku na čistou vodu vraťte zpět do doku.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- Pokud na vnější straně nádržky na vodu zůstanou skvrny od vody, otřete je před opětovnou instalací nádržky měkkým suchým hadříkem.
- Aby nedošlo k poškození, nepřidávejte do nádržky na čistou vodu žádné dezinfekční prostředky. Aby nedošlo k vysoké koncentraci čisticího prostředku, přidávejte čisticí prostředek pouze do zásobníku na čisticí prostředek.

C2 Přidávání čisticího prostředku

1. Sundejte kryt nádoby na prach, vytáhněte celý zásobník na čisticí roztok za spodní rukojeť a poté jej položte na tvrdý rovný povrch.

Poznámky: Abyste zabránili spadnutí krytu nádoby na prach a zasažení robotického vysavače, sundejte kryt oběma rukama.

2. Otevřete víko zásobníku a přidejte čisticí prostředek.

3. Zavřete víko a vložte zásobník zpět do dokovací stanice. Stlačujte kazetu do té doby, dokud neuslyšíte cvaknutí.

4. Nasadte kryt nádoby na prach a ujistěte se, že je nádoba na prach dobře uzavřena.

Poznámky:

- Před přidáním čisticího roztoku se ujistěte, že je zásobník čisticího roztoku zcela vyprázdněn.
- Abyste zabránili poškození, nepoužívejte žádné dezinfekční prostředky a používejte výhradně čisticí roztok doporučený společností Roborock.
- Po přidání vysavač automaticky přidá čisticí roztok do vody pro čištění mopových podložek a doplní nádržku na vodu vysavače podle předem nastaveného poměru, aby byl zajištěn optimální výsledek vytírání.
- Čisticí roztok není součástí balení. V případě potřeby si jej zakupte.
- Pokud nepoužíváte roztok na čištění podlah, můžete tento krok vynechat nebo v aplikaci vypnout funkci inteligentního doplňování čisticího roztoku.

Zapnutí/vypnutí

Stisknutím a podržením tlačítka  vysavač zapnete. Rozsvítí se indikátor napájení a vysavač bude v pohotovostním režimu.

Stisknutím a podržením tlačítka  vypnete vysavač a dokončíte cyklus úklidu.

Poznámka: Vysavač není možné během nabíjení vypnout.

Zapnutí funkce robotického ramene

Když je robotické rameno zasunuto v úložném prostoru, stiskněte a podržte tlačítka  a , aby se funkce robotického ramene zapnula nebo vypnula. Funkci robotického ramene používejte přes aplikaci Roborock.

Poznámka: Pokud je robotické rameno nouzově zastaveno nebo pozastaveno, stiskněte a podržte tlačítka  a , aby došlo k resetování robotického ramene.

Zahájení úklidu

Stiskněte  pro zahájení úklidu.

Vysavač naplánuje trasu úklidu a v každé místnosti nejprve uklidí okraje a poté celou místnost uklidí klikatým vzorem. Tímto způsobem vysavač důkladně a efektivně uklidí všechny místnosti jednu po druhé.

Poznámky:

- Chcete-li zajistit, aby se vysavač automaticky vrátil zpět do doku, spusťte vysavač z doku a během úklidu s dokem nehybejte.
- Pokud je stav baterie příliš nízký, nebude možné zahájit úklid. Před zahájením úklidu vysavač nabíje.
- Před zahájením úklidu uklidte z podlahy kabely (včetně napájecího kabelu dokovací stanice) a cennosti. Volné předměty mohou být taženy vysavačem, což může mít za následek odpojení elektrických spotřebičů nebo poškození kabelů a majetku.
- Pokud je úklid dokončen za méně než 10 minut, vysavač provede úklid dvakrát.
- Pokud se během čisticího cyklu vybije baterie, robotický vysavač se automaticky vrátí zpět do dokovací stanice. Po nabíť bude robotický

vysavač pokračovat v úklidu tam, kde přestal.

- Vysavač zasune držáky mopové podložky a vysaje koberec. V aplikaci můžete také nastavit koberec jako zakázanou zónu, aby se mu vysavač vyhnul.
- Před zahájením každého úklidu se ujistěte, že jsou mopové podložky správně nasazeny.

Bodový úklid

Stisknutím a podržením tlačítka  spustíte bodové čištění. Rozsah úklidu: Vysavač uklidí čtvercovou plochu o rozměrech 1,5 m × 1,5 m, která je vycentrována do středu.

Poznámka: Po skončení bodového úklidu se robot automaticky vrátí zpět do výchozího bodu a bude v pohotovostním režimu.

Pozastavení

Když je robotický vysavač v provozu, stiskněte tlačítko  nebo  pro pozastavení, stisknutím tlačítka  bude robotický vysavač pokrčovat úklidu. Stisknutím tlačítka  na pozastaveném robotickém vysavači jej odešlete zpět do dokovací stanice.

Poznámka: Při manuálním umístění pozastaveného vysavače do doku bude aktuální čištění ukončeno.

Nouzové zastavení a resetování

Pokud dojde k nouzové situaci během používání robotického ramene, stiskněte tlačítko , aby se ihned zastavily všechny úkony robotického vysavače. Po nouzovém zastavení robotického vysavače stiskněte a podržte tlačítka  a , aby se robotické rameno resetovalo. Pokud robotické rameno zvedlo nějaký předmět, pomalu jej položí

a zasune se zpět do svého úložného prostoru. Pokud robotické rameno nezvedlo žádný předmět, otevře se jeho otevírač uchopovač a poté jej zavře, zatímco se bude zasouvat do svého úložného prostoru, čímž bude resetování dokončeno.

Poznámka: Pokud robotické rameno po přechodu do stavu nouzového zastavení neprovede resetování po dobu delší než 10 minut, automaticky se resetuje a robotický vysavač přejde do režimu spánku.

Režim spánku

Pokud je robotický vysavač pozastaven na déle než 10 minut, přejde do režimu spánku a indikátor napájení bude blikat každých několik vteřin.

Stisknutím tlačítka  nebo  robotický vysavač probudíte.

Poznámky:

- Vysavač během nabíjení nepřejde do režimu spánku.
- Pokud vysavač zůstane v režimu spánku déle než 12 hodin, automaticky se vypne.

Režim Nerušit (DND)

Výchozí doba režimu Nerušit (DND) je od 22:00 do 08:00. Pomocí aplikace můžete režim DND deaktivovat nebo upravit dobu trvání režimu DND, nastavit automatické doplňování, vyprazdňování a sušení, ztlumit svítící indikátory nebo snížit hlasitost hlasových upozornění během doby trvání režimu DND.

Dětská pojistka

Stiskněte a podržte tlačítka  a , aby se zapnula nebo vypnula dětská pojistka. Můžete ji také nastavit v aplikaci.

Po zapnutí robotický vysavač nebude reagovat na stisknutí tlačítek, pokud neprovádí žádný úkon.

Čištění mopových podložek

Během úklidu vysavač automaticky určí, kdy se má vrátit k do doku za účelem vyčištění mopové podložky a doplnění vody do nádržky na vodu, aby se maximalizoval jeho výkon při vytírání. Pokud chcete čišťení spustit manuálně, klepněte na příslušné tlačítko v aplikaci. Stisknutím libovolného tlačítka čišťení zastavíte.

Poznámky:

- Aby mohl vysavač mopovou podložku automaticky vyčistit, spusťte jej z doku a během úklidu s dokem nehýbejte.
- Abyste se vyhnuli opaření horkou vodou, nedotýkejte se dávkovačů čisté vody.
- Frekvenci a režim čišťení můžete upravit v aplikaci.

Vyprazdňování

Po dokončení úklidu se vysavač vrátí zpět do doku a podle potřeby zahájí automatické vyprazdňování. Chcete-li vyprazdňování spustit manuálně, stiskněte tlačítko na vysavači v dokovací stanici nebo klepněte na příslušné tlačítko  v aplikaci. Proces vyprazdňování můžete zastavit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámky:

- Pokud jste funkci vyprazdňování delší dobu nepoužívali, vyprazdňete nádobu manuálně a ujistěte se, že je není ucpaný přívod vzduchu, aby byl zajištěn optimální výkon vyprazdňování.
- Funkci automatického vyprazdňování můžete vypnout v aplikaci.
- Manuální vyprazdňování neprovádějte příliš často.
- Nepoužívejte bez nasazeného krytu nádobu na prach nebo jednorázového sáčku na prach.

Sušení

Po vyčištění mopové podložky

nebo po dokončení úklidu se podle potřeby zahájí sušení.

Poznámky:

- Délku sušení můžete upravit v aplikaci.
- Automatické sušení můžete v aplikaci vypnout.
- Během sušení se nepřibližujte k výstupům suchého vzduchu.

Nabíjení

Po dokončení úklidu se vysavač automaticky vrátí zpět do doku, kde se nabije. Stisknutím tlačítka  pošlete pozastavený vysavač zpět do doku. Během nabíjení vysavače bude indikátor napájení pulzovat.

Poznámka: Pokud nebude moci vysavač najít dok, automaticky se vrátí zpět do výchozí polohy. Pro nabíjení vysavače jej na dokovací stanici umístěte manuálně.

Chyba

Pokud dojde k chybě, indikátor napájení začne blikat červeně nebo bude stavový indikátor svítit trvale červeně. V aplikaci se zobrazí vyskakovací oznámení a může zaznít hlasové upozornění.

Poznámky:

- Robotický vysavač se automaticky přepne do režimu spánku, pokud zůstane v nefunkčním stavu déle než 10 minut.
- Manuální umístění robotického vysavače s poruchou na dokovací stanici ukončí aktuální úklid.

Resetování systému

Pokud vysavač nereaguje na stisknutí tlačítka nebo jej není možné vypnout, resetujte ho. Sundejte horní magnetický kryt a stiskněte tlačítko Reset.

Poznámka: Po resetování systému budou stávající nastavení, jako je harmonogram čišťení a Wi-Fi, obnovena do továrního nastavení.

Obnovení továrního nastavení

Pokud vysavač po resetování systému nefunguje správně, zapněte jej.

Stiskněte a podržte  a současně stiskněte tlačítko Reset, dokud se neozve upozornění „Restoring factory settings (Obnovení továrního nastavení). To bude trvat asi 5 minut.“ Poté se dojde k obnovení továrního nastavení vysavače.

Pravidelná údržba

Poznámky:

- Před čištěním nebo údržbou dokovací stanice a robotického vysavače musí být dokovací stanice odpojena od napájení a robotický vysavač musí být vyprázdněn a jeho robotické rameno zasunuto do úložného prostoru.
- Poznámka: Četnost výměny se může lišit podle aktuální situace. Pokud dojde k abnormálnímu opotřebení, vyměňte daný díl okamžitě.

D1 Hlavní kartáč

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D1-1—Kryt hlavního kartáče

D1-2—Západky krytu hlavního kartáče

D1-3—Hlavní kartáč

D1-4—Drážky

D1-5—Otočte vysavač a stiskněte dvě západky směrem dovnitř a sundejte kryt hlavního kartáče.

D1-6—Zvedněte hlavní kartáč a vytáhněte jej, odstraňte z obou konců kartáče namotané vlasy nebo nečistoty.

D1-7—Hlavní kartáč vložte zpět.

D1-8—Znovu nasadte kryt hlavního kartáče. Ujistěte se, že jeho čtyři zuby jsou zcela zasunuty do drážek, a zatlačte kryt hlavního kartáče, dokud neuslyšíte zacvaknutí.

Poznámky:

- Hlavní kartáč doporučujeme otřít vlhkým hadříkem. Pokud je hlavní kartáč mokrá, nechte jej uschnout mimo dosah přímého slunečního záření.
- K čištění hlavního kartáče nepoužívejte žíravé čisticí prostředky ani dezinfekční prostředky.

D2 Boční kartáč

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 3-6 měsíců.

Vyšroubujte šroub bočního kartáče.

Vyjměte a vyčistěte boční kartáč.

Poté zarovnejte středovou drážku s vyvýšenou polohou na vysavači a utáhněte šroub a znovu namontujte boční kartáč.

D3 Všesměrové kolečko

* Čištění provádějte podle potřeby.

D3-1—Pomocí nástroje, například malého šroubováku, uvolněte osu a kolečko vyjměte.

Poznámka: Držák všesměrového kolečka není možné vyjmout.

D3-2—Opláchněte kolečko a osu vodou, abyste odstranili všechny vlasy a nečistoty. Nechte je oschnout na vzduchu, znovu je namontujte a zatlačte kolečko a osu zpět na své místo.

D4 Hlavní kolečka

* Čištění provádějte podle potřeby.

Hlavní kolečko vyčistěte měkkým suchým hadříkem.

D5 Nádoba na prach

* Čištění provádějte podle potřeby.

D5-1—Sundejte horní magnetický kryt vysavače a stisknutím západky vyndejte nádobu na prach.

D5-2—Sundejte víko nádoby na prach, stiskněte západku filtru a vyjměte omyvatelný filtr. Poté nádobu na prach vyprázdněte.

D5-3—Naplňte nádobu na prach čistou vodou a znovu vložte omyvatelný filtr a víko nádoby na prach. Nádobu na prach jemně protřepejte a poté z ní vylijte špinavou vodu.

Poznámka: Aby nedošlo k ucpání, používejte pouze čistou vodu bez čisticího prostředku.

D5-4—Nechte nádobu na prach, víko nádoby na prach a filtr alespoň 24 hodin důkladně vyschnout, než je znovu nainstalujete.

D6 Omyvatelný filtr

* Čištění provádějte každé 2 týdny a výměnu provádějte každých 6 - 12 měsíců.

D6-1—Sundejte víko nádoby na prach a omyvatelný filtr.

D6-2—Filtr opakovaně opláchněte vodou a poklepejte na něj, abyste z něj odstranili co nejvíce nečistot.

Poznámka: Nedotýkejte se povrchu filtru rukama, kartáči ani ostrými předměty, aby nedošlo k jeho poškození.

D6-3—Před opětovnou instalací filtru jej nechte alespoň 24 hodin důkladně vyschnout.

D7 Mopové podložky

* Čištění provádějte každý měsíc a výměnu každých 1-3 měsíce.

D7-1—Vyjměte mopové podložky z držáků.

Vyčistěte mopové podložky a nechte je uschnout na vzduchu.

Poznámka: Znečištěné mopové podložky ovlivní efektivitu vytírání. Před použitím je vyčistěte.

D7-2—Nalepte mopové podložky rovně na držáky.

D8 Senzory vysavače

* Čištění provádějte podle potřeby.

Měkkým suchým hadříkem otřete a vyčistěte všechny senzory, včetně:

D8-1—Senzor horního povrchu

D8-2—Přední navigační senzor

D8-3—Senzor zdi

D8-4—Komunikační senzor

D8-5—Zadní navigační senzor

D8-6—Senzory proti pádu

D8-7—Senzor koberce

D9 Přemístění doku

Chcete-li dokovací stanici přemístit, uchopte jednou rukou úložný prostor pro napájecí kabel na zadní straně a druhou rukou vnitřní stranu přední desky. Nezvedejte dokovací stanici za základnu, rukojeti nádržky na vodu ani kryt nádoby na prach, aby nedošlo k pádu dokovací stanice.

D10 Nádržka na špinavou vodu

* Čištění provádějte podle potřeby.

Otevřete víko nádržky na špinavou vodu a špinavou vodu vylijte. Naplňte nádržku čistou vodou, zavřete víko, zajistěte západku a protřepejte ji. Špinavou vodu vylijte. Zavřete víko a nádržku opět namontujte.

Poznámky:

- Aby nedošlo k deformaci, používejte pouze studenou vodu.
- If any water stains remain on the outside of the water tank, wipe them with a soft, dry cloth before reinstalling the tank.

D11 Nabíjecí kontakty

* Čištění provádějte podle potřeby.

Nabíjecí kontakty vysavače a doku otřete měkkým suchým hadříkem.

D12 Výměna jednorázového sáčku na prach

* Vyměňujte podle potřeby.

D12-1—Sundejte kryt nádoby na prach.

Poznámka: Abyste zabránili pádu krytu nádoby na prach a zasažení vysavače, sundejte kryt oběma rukama.

D12-2—Vyjměte jednorázový sáček na prach a vyhodte jej.

Poznámky:

- Rukojeť sáčku na prach jej při vyjmutí utěsní, aby nedošlo k vysypání prachu.
- Před nasazením krytu nádoby na prach vždy vložte sáček na prach, aby nedošlo k automatickému vyprázdnění bez sáčku. Automatické vyprázdnění můžete vypnout v aplikaci.

D12-3—Vyčistěte filtr suchým hadříkem, vložte nový jednorázový sáček na prach do otvoru až na doraz a rovnoměrně jej rozprostřete.

Poznámka: Dbejte na správnou instalaci jednorázového sáčku na prach, aby nedošlo k unikání nečistot a poškození doku.

D12-4—Znovu nasadte kryt nádoby na prach a ujistěte se, že je nádoba na prach dobře uzavřena.

D13 Modul pro čištění zásobníku

* Čištění provádějte podle potřeby.

D13-1—Vyjměte modul pro čištění zásobníku.

D13-2—Vyjměte čistící zásobník a filtr z modulu a poté je opláchněte vodou.

D13-3—Znovu nasadte filtr a čistící zásobník. Poté znovu nasadte modul pro čištění zásobníku.

Základní parametry

Robotický vysavač

Model	RRE0R50
Baterie	14.4 V/6400 mAh (TYP) lithium-iontová baterie
Jmenovitý vstup	20 VDC 2.5 A
Jmenovité zatížení robotického ramene	0,3 kg

Poznámka: Sériové číslo je uvedeno na štítku na spodní straně robotického vysavače.

Dokovací stanice s funkcí vyprazdňování, mytí a doplňování

Model	EWFD28HRR
Jmenovité vstupní napětí	220-240 V AC
Jmenovitá frekvence	50-60 Hz
Jmenovitý příkon (sběr prachu)	3 A
Jmenovitý vstup (Čištění mopové podložky horkou vodou)	6 A
Jmenovitý vstup (nabíjení a sušení)	0,8 A
Jmenovitý výstup	20 VDC 2.5 A

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Obchodní název výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.

Úplná adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road, Changping District, Beijing, P.R. China

Jméno a adresa osoby (se sídlem v Evropském společenství), která sestavila technickou dokumentaci:

EU:

Odpovědný hospodářský subjekt: Roborock Germany GmbH

Adresa: Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf

Společnost Roborock prohlašuje, že název produktu: Robotický vysavač obchodní název: Saros Z70 funkce: úklid podlah v interiéru model: RRE0R50

Sériové číslo:

RAHEER40100001-RAHEER85299999

RAHEBR40100001-RAHEBR85299999

RAHMER40100001-RAHMER85299999

RAHMBR40100001-RAHMBR85299999

splňuje všechny příslušné ustanovení směrnice 2006/42/ES

testováno v souladu s následujícími normami: EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+ A15+A16;

EN IEC 60335-2-2:2023+A11

EN ISO 12100:2010

EN 62233:2008

Místo a datum prohlášení:

Peking, 13. ledna 2025

Podpis: *Ruby Hu*

EU prohlášení o shodě

Společnost Beijing Roborock Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu RRE0R50 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následujících internetových stránkách: <https://global.roborock.com/pages/compliance>

Nejčastější problémy

Problém	Řešení
Vysavač nejde zapnout	• Baterie je vybitá. Před použitím vysavač umístěte na dok a nechte jej nabít. • Příliš nízká nebo příliš vysoká teplota baterie. Vysavač používejte pouze v rozsahu teplot od 4 °C do 40 °C (39 °F -104 °F).
Vysavač nelze nabít	• Dokovací stanice není zapojena do zásuvky. Zkontrolujte, zda jsou oba konce napájecího kabelu správně připojeny. • V případě špatného kontaktu nabíjecí kontakty doku a vysavače důkladně očistěte. • Zkontrolujte, zda svítí stavový indikátor.
Pomalé nabíjení	• Pro zachování dlouhé životnosti baterie vysavač automaticky sníží rychlost nabíjení, pokud je nabíjený v prostředí s vysokou nebo nízkou teplotou. • Nabíjecí kontakty jsou špinavé. Otřete je měkkým suchým hadříkem.
Vysavač se nemůže vrátit do doku	• V blízkosti dokovací stanice je příliš mnoho překážek. Odstraňte je nebo přesuňte dokovací stanici do volného prostoru. • Robotický vysavač je příliš daleko od dokovací stanice. Umístěte jej blíže a zkuste to znovu.
Neobvyklá činnost	• Restartujte robotický vysavač.
Vysavač je při úklidu hlučný	• Hlavní kartáč, boční kartáč nebo hlavní kolečka mohou být zaseknuté. Vypněte robotický vysavač a vyčistěte je. • Všesměrové kolečko může být zaseknuté. K jeho vyčištění použijte šroubovák.
Nelze se připojit k Wi-Fi	• Wi-Fi je vypnutá. Wi-Fi resetujte a zkuste to znovu. • Špatný Wi-Fi signál. Přesuňte vysavač do místa s dobrým Wi-Fi signálem. • Abnormální Wi-Fi připojení. Resetujte Wi-Fi, stáhněte si nejnovější verzi mobilní aplikace a zkuste to znovu. • Nelze se náhle připojit k Wi-Fi. Je možné, že došlo k chybě v nastavení routeru. Obratě se na zákaznický servis, který vám pomůže s řešením problémů.
Dochází ke spotřebě energie vždy, když je vysavač v nabíjecím doku?	• Vysavač spotřebovává energii, i když je v doku, aby byl zachován dobrý výkon baterie, ale spotřeba je velmi nízká.

Problém	Řešení
Musí být vysavač při prvních třech použitích nabitý alespoň 16 hodin?	• Ne, lithium-iontová baterie nemá paměťový efekt. Vysavač můžete používat kdykoli po jeho úplném nabití.
Po nabití vysavače nedochází k obnovení úklidu.	• Ujistěte se, že není vysavač v režimu DND. Režim DND znemožňuje automatickému nabití. • Pokud je vysavač na dokovací stanici umístěn manuálně nebo je do ní odeslán pomocí stisknutí tlačítek, nebude moci pokračovat v úklidu.
Vysavač začal během úklidu vynechávat některá místa.	• Senzor zdi, senzor proti pádu nebo senzor koberce mohou být znečištěné. Vyčistěte je měkkým suchým hadříkem.
Špatný výsledek úklidu a/nebo vysypávání prachu.	• Nádoba na prach je plná a je potřeba ji vysypat. • Filtr je ucpaný a je potřeba jej vyčistit. • V hlavním kartáči jsou namotané vlasy. Vyčistěte hlavní kartáč.
Žádná voda nebo jen malé množství vody během vytírání	• Pomocí mobilní aplikace zvýšíte množství použité vody.
Po dokončení bodového úklidu nebo po manuálním přemístění se vysavač nemůže vrátit zpět do nabíjecího doku.	• Po provedení bodového úklidu nebo výrazné změně polohy vygeneruje vysavač mapu znovu. Pokud je nabíjecí dok příliš daleko, nemusí se vysavač vrátit zpět za účelem dobíjení a je nutné jej na nabíjecí dok umístit manuálně.
Naplánovaný úklid nefunguje.	• Naplánovaný úklid bude proveden ve chvíli, když je baterie vysavače nabitá na více než 15 %.
Stavový indikátor svítí červeně.	• Chyba napětí. Zkontrolujte, zda místní napětí splňuje požadavky uvedené na doku. • Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. • Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo ji podle potřeby vyprázdněte. • Zkontrolujte, zda je modul čisticí přihrádky a filtr čisticí přihrádky správně nainstalován.
Snížený výkon vyprazdňování nebo neobvyklý hluk při vyprazdňování.	• Hlavní kartáč nebo kryt hlavního kartáče není správně nasazen. Zkontrolujte je a správně nasadte. • Filtr, vzduchový kanál, sací otvor, přívod vzduchu, nádoba na prach nebo jednorázový sáček na prach jsou ucpané. Pro odstranění ucpaní je vyčistěte.
Vytírání není dostatečně efektivní.	• Mopové podložky nejsou správně nasazené. Rovně je přilepte na držáky. • Podlaha je špinavá. Pro zajištění lepšího úklidu změňte v aplikaci režim vytírání na „Deep“ („Hlubokové“).

Problém	Řešení
Nespouští se sušení.	• Automatické sušení je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. • Pokud vysavač během sušení odjede z doku, sušení bude předčasně ukončeno. • Ve vlhkém prostředí doporučujeme prodloužit dobu sušení v aplikaci, abyste zlepšili výkon sušení.
Nelze provést automatické vyprázdnění.	• Automatické vyprazdňování je vypnuté. Zkontrolujte nastavení v aplikaci. • Kryt nádoby na prach doku není nasazený. Kryt zkontrolujte a znovu nasadte. • Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud se vysavač do doku vrátí bez úklidu. • Robotický vysavač se po vrácení zpět do dokovací stanice v režimu DND automaticky nevyprázdní. Upravte dobu úklidu nebo dobu trvání režimu DND, nebo spusťte vyprázdnění manuálně. • Automatické vyprázdnění se nespustí, pokud je vysavač do doku přesunut manuálně. Aktivujte vyprázdnění manuálně.
Mopové podložky není možné vyčistit.	• Pokud nebudou použity během úklidu mopové podložky, nebude následně probíhat jejich čištění. • Pokud vysavač nevyjede z doku nebo na mapě v aplikaci nebude nalezen žádný dok, nebude se moci vrátit do doku za účelem vyčištění mopové podložky. • Zkontrolujte umístění nádržky na čistou vodu nebo ji podle potřeby doplňte. • Zkontrolujte umístění nádržky na špinavou vodu nebo nádržku podle potřeby vyprázdněte. • Zkontrolujte, zda je modul čisticí přihrádky a filtr čisticí přihrádky správně nasazen.
Mopové podložky není možné vyčistit v horké vodě.	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci nastavena teplota vody pro čištění na horkou vodu.
Mopovou podložku nelze vysunout.	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnuta funkce FlexiArm Extend Cleaning. • Mopová podložka se roztáhne pouze podél stěn a některých překážek. • Zkontrolujte, zda není zaseknutá konstrukce roztažení mopové podložky.
Boční kartáč se nedaří vysunout.	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci povolena funkce FlexiArm Design Extended Cleaning. • Boční kartáč se nevysouvá v každém rohu nebo pokaždé, když vysavač provádí úklid podél stěny. • Zkontrolujte, zda není boční kartáč zaseknutý.

Problém	Řešení
Nelze automaticky sundat/ znovu nasadit držáky na mopové podložky	• Zkontrolujte, zda je v aplikaci zapnuta funkce automatického odpojení/opětovného nainstalování držáků mopových podložek. • Funkce automatického odpojení a opětovné instalace držáků mopových podložek je použitelná pouze za určitých podmínek. • Zkontrolujte, zda držáky mopových podložek nejsou zaseknuté. • Zkontrolujte, zda jsou držáky mopových podložek umístěny přesně na místě, ze kterého byly sundány.
Nelze otevřít elektrický kryt.	• Zkontrolujte, zda je funkce robotického ramene povolena. • Zkontrolujte, zda se poblíž elektrického krytu nebo na něm nenacházejí žádné zaseknuté předměty.
Po otevření elektrického krytu nelze vysunout robotické rameno.	• Zkontrolujte, zda se poblíž robotického ramene nebo na něm nenacházejí žádné zaseknuté předměty.
Do robotického ramene se zamotal nebo zasekl nějaký předmět.	• Odstraňte všechny zamotané nebo zaseknuté předměty a přesuňte robotický vysavač do volného prostoru. Stisknutím tlačítka  pokračujte v úklidu, nebo současným stisknutím tlačítek  a  resetujte robotické rameno.
Robotické rameno nedokáže uvolnit sebrané předměty nebo se zasunout zpět do úložného prostoru.	• Stiskněte a současně podržte tlačítka  a  resetujte jej.
Robotické rameno nelze resetovat.	• V případě potíží s odstraňováním závad kontaktujte zákaznický servis.

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Robotický vysavač

Model produktu: RRE0R50
Výrobce: Beijing Roborock Technology Co., Ltd.
Adresa výrobce: Room 1001, Floor 10, Building 3, Yard 17, Anju Road,
Changping District, Beijing, P.R. China

Další informace o produktu naleznete na internetových stránkách:
www.roborock.com

EU:
Odpovědný ekonomický subjekt: Roborock Germany GmbH
Address: Peter-Müller-Straße 16/16a, 40468 Düsseldorf

