

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε πριν τη χρήση

Συνδέονται στην συσκευή:

- Συνδέστε τα καλώδια στις αντίστοιχες υποδοχές στην βάση στήριξης του τηλεφώνου. Συνδέστε το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής στην πρίζα τηλεφώνου και εισάγετε το καλώδιο ρεύματος σε ηλεκτρική πρίζα.
- Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο ακουστικό και τοποθετήστε το στη βάση του για να ξεκινήσει η φόρτιση.

Πριν την πρώτη χρήση του τηλεφώνου, φορτίστε πρώτα τις μπαταρίες για **15 ώρες** συνεχόμενα.

▲ Πάντα να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή της συσκευής και τις εναναφορτιστές μπαταρίες της.

Μετά την πρώτη ενεργοποίηση (η μονάδα βάσης είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο εναλίστασόμενου ρεύματος), στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα καλωσόρισματος (Εικ.1).

Επιλέξτε τη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και επιβεβαιώστε. Για να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα, ανατρέξτε στον πίνακα 1.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
1. Πλήκτρο MENU/ Πλήκτρο OK
2. Πλήκτρο Επιστροφής / Διόρθωση / ενδοσκοπικωνία
3. Πλήκτρο Πλοήγησης/Πρόσβαση στο αρχείο καταγραφής κλήσεων/ Αύξηση έντασης ακουστικού
4. Πλήκτρο Πλοήγησης / Μείωση έντασης ακουστικού
5. Πλήκτρο ομιλίας / ενεργοποίησης ακουστικού
6. Πλήκτρο Τερματισμού κλήσης / Πλήκτρο Εξόδου
7. Πλήκτρο άμεσης πρόσβασης στο μενού του αυτόματου τηλεφωνητή
8. Πλήκτρο ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ
9. Κουμπί μπλοκ*
10. Πλήκτρο Ανάκληση (Flash) - Πρόσβαση σε υπηρεσίες του παρόχου*
11. Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης (Σε λειτουργία αναμονής: πιέστε παρατεταμένα)
12. Πλήκτρο τηλεδιόδοισης - Γιαναιοντίζετε το ακουστικό / για να ξεκινήσετε την διαδικασία εγγραφής. Βλέπε κεφάλαιο Γενικές ρυθμίσεις.

ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΟΘΟΝΗΣ
 Ένδειξη στάθμης μπαταρίας (πλήρως φορτισμένη  , μεσαία φόρτιση  , άδεια μπαταρία ).
 Υποδηλώνει ότι μια εξωτερική κλήση είναι συνδεδεμένη ή σε αναμονή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν λαμβάνει αναρκοποιημένη κλήση.
 Υποδηλώνει ότι έχετε νέο μήνυμα Φωνητικό ταχυδρομείου*.
 Υποδηλώνει ότι έχετε νέο τηλεφωνημένο που χάσατε*.
 Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένο το ξυνητήρι.
 Εμφανίζεται όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία με ελεύθερο χέρι (handsfree).
 Εμφανίζεται όταν είναι απενεργοποιημένος ο ήχος κουδουνίσματος.
 Υποδηλώνει ότι η μονάδα χειρός έχει καταχωριστεί και είναι εντός εμβέλειας στο σταθμό βάσης.
 Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν η μονάδα χειρός είναι εκτός εμβέλειας ή σε αναζήτηση σταθμού βάσης

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Αυτό το τηλέφωνο μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για να διαμορφώσετε τις επιλογές, πιέστε ON .
- Για να ρυθμίσετε το ακουστικό (συναγερμός, ρύθμιση κουδούνισματος,... γλώσσα,... Ημερ & Ωρα): ▲ ή ▼ γιανα επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ AK / ON . - Για να αλλάξετε το PIN, για διαγραφή ακουστικού, τροποποίηση του χρόνου φλας: ▲ ή ▼ ιανα επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ BZ / ON .
Ρύθμιση γλώσσας και ρολογιού:
- Πιέστε ON, και ▲ ή ▼ για επιλέξετε HS SETTINGS. - Πιέστε ON, και ▲ ή ▼ για επιλέξετε LANGUAGE. - Πιέστε ON, και ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα. - Πιέστε ON, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. - Πιέστε ON, και ▲ ή ▼ για επιλέξετε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ BZ. - Πιέστε ON, και ▲ ή ▼ για επιλέξετε ΡΧΟΝΟΣ FLASH. - Πιέστε ON, και ▲ ή ▼ για επιλέξετε ΣΥΝΤΟΜ / ΜΕΣΗ ή ΠΑΡΑΤΕΤΑΜ. - Πιέστε ON, για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Για την καταχώριση ενός ακουστικού (εφόσον απαιτείται) Στην κύρια βασική συσκευή πατήστε και κρατήστε για 10 δευτ. το πλήκτρο κλήσης  (αριθμός **12**) . Στο ακουστικό προς καταχώριση: πιέστε **ON** / **▼** / επιλέξτε **ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ** / πιέστε **ON** / καταχωρίστε κωδικό PIN (προεπιλογή 0000) / πιέστε **ON** , η ζεύξη του ακουστικού διεξάγεται σε λίγα δευτερόλεπτα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
αποδοχή και λήξη κλήσης
 
δημιουργία κλήσης
 πριν ένα μετά την ηηκτρολόγηση του αριθμού. - Από την λίστα επανάκλησης: πιέστε παρατεταμένο ON / ▲ ή ▼ / . - Από το αρχείο κλήσεων*: πιέστε  / ▲ ή ▼ / . - Από την γρήγορη μνήμη: παρατεταμένο του 1 ή 2 ή 3 σε κατάσταση αδράνειας. - Από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ON / ▲ ή ▼ / . - Κατό τη διάρκεια μιας κλήσης: Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τα ακουστικά(handsfree): .

Για να δημιουργήσετε μία εσωτερική κλήση

- Εάν υπάρχουν δύο εγγεγραμμένα ακουστικά:  .
- Εάν υπάρχουν παραπάνω από δύο εγγεγραμμένα ακουστικά:  / **▲** ή **▼** και επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου ή **ON** .
- Για να καλέσετε όλες τις συσκευές χειρός στην ενδοσκοπικωνία:  / **▲** ή **▼** επιλέξτε **ΚΛΗΣ ΟΛΩΝ** / **ON** .

Για να δημιουργήσετε μία συνδιάλεξη τριών μερών (με ένα εξωτερικό, δύο εσωτερικά): κατά την διάρκεια κλήσης πιέστε:

- Τύπος **ON** / Τύπος **ΕΝΔΟΣΠΙΚ** / **ON** / **▲** ή **▼** και επιλέξτε τον αριθμό τηλεφώνου / **ON** .
-  στο ακουστικό που χτυπάει να αναπνήσετε.
- Πιέστε παρατεταμένα ***** στο κληθέν ακουστικό ή δημιουργία κλήσης τηλεδιόδεψης..

*Δυνατότητα υποκείμενη σε συνδρομή και διαθεσιμότητα της υπηρεσίας από τον πάροχο της σταθερής γραμμής.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΝΗΜΗΣ
Προσθήκη καταχώρισης στον τηλεφωνικό κατάλογο (50 επαφές)
ON / επιλέξτε ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ / ON / ON / ON / επιλέξτε ΠΡΟΣΘΗΚΗ / ON / εισαγάγετε όνομα ή επαφή / ON / εισαγάγετε αριθμό ή επαφή / ON / ▲ ή ▼ επιλέξτε μετωλidia / ON / για να καταχωριθεί στις ΕΠΑΦΕΣ .
Για εγγραφή στη γρήγορη μνήμη στα κουμπιά ΠΛΗΚΤΡΟ 1, ΠΛΗΚΤΡΟ 2, & ΠΛΗΚΤΡΟ 3 AK / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ / ON / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε TAX ΚΛΗΣ / ON / ▲ ή ▼ επιλέξτε ένα πλήκτρο (1), (2), (3) / ON / εισάγετε τον αριθμό / ON .
Σημειώσεις:
- Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι αποθηκευμένος η οποίος μοιράζεται σε παραπάνω από ένα ακουστικά.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ

Ορίστε η λειτουργία απάντησης

ON / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΑΥΤ ΤΗΛΕΦΩΝ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ** / **ON** / **ON** / για να επιλέξετε **ΛΕΙΤ. ΑΠΑΝΤ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ** ή **ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ** / **ON** .

Ηχογραφήστε ένα εξωτερικμενω εξερχόμενω μήνυμα

ON / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΑΥΤ ΤΗΛΕΦΩΝ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣ ΟGM** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΜΟΝΟ ΑΠΑΝΤ** ή **ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΗ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΗΝ** / **ON** / **ON** / για να ξεκινήσετε την εγγραφή / **ON** / **ON** / για να τερματίσετε την εγγραφή.

Αλλαγή της προεπιλεγμένης γλώσσας εξερχόμενων μηνυμάτων (εάν χρειάζεται)

ON / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΑΥΤ ΤΗΛΕΦΩΝ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΓΛΩΣΣΑ ΤΑΜ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε / **ON** .

Ορισμός καθυστέρησης απάντησης

ON / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΑΥΤ ΤΗΛΕΦΩΝ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΡΥΘΜΙΣ ΤΑΜ** / **ON** / **ON** / για να επιλέξετε **ΚΑΘΥΣΤ ΑΠΑΝΤ** / **ON** / **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **2-10 ΚΟΥΔΟΥΝ** / **ON** .

Εάν έχετε εγγραφεί σε υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου από τον τηλεφωνητή σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει μικρότερη καθυστέρηση στο τηλέφωνό σας, ώστε το τηλέφωνό σας να μπορεί να απαντήσει να και ηχογραφήσει ένα μήνυμα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΑΝΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
Μπορείτε να ελέγξετε τον αυτόματο τηλεφωνητή με συντομεύσεις στο πληκτρολόγιο αντί να περάσετε από το μενού.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή
ON / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε TAM ON/OFF / ON / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ON ή OFF / ON .
Αναπαράγωγή/Διαγραφή μηνυμάτων/Άλλα
ON / ΑΝΑΠΑΝ ΜΜΜ / ON / ON / για να ξεκινήσετε την αναπαράγωγή στη λειτουργία handsfree. Ενώ ακούτε ένα μήνυμα, πατήστε ON για να σταματήσετε ή (5) για να μεταβείτε προς τα εμπρός / ON για να μεταβείτε προς τα πίσω / (2) για να διαγράψετε το μήνυμα. Το μενού του αυτόματου τηλεφωνητή είναι επίσης προσβάσιμο μέσω: ON / ON / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΥΤ ΤΗΛΕΦΩΝ / ON .

Αποκαταρμένη πρόσβαση στον τηλεφωνητή
Καλέστε τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού σας. Ενώ ο τηλεφωνητής αναπαράγει το εξερχόμενο μήνυμα, πατήστε ***** και πληκτρολογήστε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης (προεπιλογή 0000).

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΦΡΑΓΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ

Αυτό το τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένη τη δυνατότητα Βασικής Φραγής Κλήσεων*. Αυτή η δυνατότητα θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ανεπιθύμητες κλήσεις επιτρέποντάς μόνο σε ορισμένους αριθμούς να σας καλούν.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της Βασικής Φραγής Κλήσεων σε αυτό το τηλέφωνο είναι **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ (OFF)** αλλά μπορείτε να την ενεργοποιήσετε μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας, όπως εξηγείται στις επόμενες παραγράφους.

* Αυτή η δυνατότητα απαιτεί την εγγραφή στην υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής Κλήσεων στον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών.

Ρύθμιση	Επεξηγήσεις
OFF	Η λειτουργία Φραγής Κλήσεων (Φραγή όλων των κλήσεων με αριθμό) είναι Απενεργοποιημένη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία.
ON	Η λειτουργία Φραγής Κλήσεων είναι Ενεργοποιημένη. Οι αριθμοί που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα αποκλεισμού (black list) θα απορρίπτονται και το τηλέφωνο θα καλέι σε αδράρυη λειτουργία. Οι αριθμοί μπορούν να προστεθούν στη λίστα ενώ το τηλέφωνο χτυπάει ή / και μετά από την κλήση (για ενεργοποίηση, βλ. μέρος 1).
ΑΝΩΝΥΜΟΣ	Αυτή η πρόσθετη δυνατότητα σας επιτρέπει να αποκλείσετε κλήσεις οι οποίες δεν έχουν αριθμό (δηλ. απώρητες κλήσεις, διεθνείς κλήσεις κ.λπ.). Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί επιπλέον των προηγούμενων (για ενεργοποίηση, βλ. μέρος 2).

1. Χειροκίνητη Λειτουργία φραγής κλήσεων.

1. Χειροκίνητη λειτουργία φραγής κλήσεων.
Για αρχή, η χειροκίνητη λειτουργία φραγής κλήσεων είναι η ευκολότερη επιλογή. Όταν επιλέξετε ON στις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων, όλοι οι αριθμοί κλήσης που είναι καταχωρημένοι στη λίστα αποκλεισμού, θα αποκλειστούν. Μπορείτε να προσθέσετε / αφαιρέσετε αριθμούς από τη λίστα ανά πάσα στιγμή.
Πώς να αποκλείσετε μια εισερχόμενη κλήση:
Όταν το τηλέφωνο χτυπάει και πριν απαντήσετε, αν πιέσετε το πλήκτρο  η κλήση θα τερματιστεί και θα σας δοθεί η δυνατότητα να καταχωρήσετε τον αριθμό στη λίστα αποκλεισμού με ένα κλικ. Στη συνέχεια, για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή αυτού του αριθμού στη λίστα αποκλεισμού, πιέστε ON .
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: εάν δεν επιβεβαιώσετε, ο αριθμός δεν θα προστεθεί στη λίστα ανεπιθύμητων και η επόμενη κλήση θα χτυπήσει κανονικά.

1.1. **Ενεργοποίηση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ Λειτουργίας**

MENU	ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ	▼	ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ	OFF
				ON*

- Πιέστε **ON**, πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ**.
- Πιέστε **ON**, πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ**.
- Πιέστε **ON**, πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ON**. Η

Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε  για άμεση πρόδραση στις **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ**. Αφού ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το εικονίδιο φραγής κλήσεων  θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

1.2. Προσθήκη αριθμών στη λίστα αποκλεισμού
Σε κατάσταση αδράνειας,
- Πιέστε το πλήκτρο , και θα εμφανιστεί η επιλογή ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ. - Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΛΙΣΤ. ΑΠΟΚΛ. - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΠΡΟΣΘΗΚΗ, πιέστε ON , εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποκλείσετε, και πιέστε ON για αποθήκευση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2 ακόμη τρόποι για να προσθέσετε αριθμούς εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων στην λίστα αποκλεισμού
- Για εισερχόμενες κλήσεις - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΛΙΣΤ. ΚΛΗΣΕΩΝ. - πιέστε ON, πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε την καταχώριση της λίστας κλήσεων. - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΜΠ. - Πιέστε ON για εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός, πιέστε ON για αποθήκευση στη λίστα αποκλεισμού. - Για εξερχόμενες κλήσεις - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε μια καταχώριση της λίστας επανάκλησης. - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΜΠ. - Πιέστε ON για εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός, πιέστε ON για αποθήκευση στη λίστα αποκλεισμού.

1.3. Επεξεργασία αριθμών στη λίστα αποκλεισμού
Σε κατάσταση αδράνειας,
- Εναπολάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 1.2. - Πιέστε ON για να επιλέξετε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε, πιέστε ON για αποθήκευση.

1.4. Διαγραφή αριθμών από τη λίστα αποκλεισμού
1.4.1. Διαγραφή αριθμού από την λίστα αποκλεισμού
Σε κατάσταση αδράνειας,
- Εναπολάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 1.2. - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε, πιέστε ON , θα εμφανιστεί η επιλογή ΕΠΙΒΕΒ, και στη συνέχεια πιέστε ON για επιβεβαίωση.
1.4.2. Διαγραφή όλων των αριθμών από τη λίστα αποκλεισμού
Σε κατάσταση αδράνειας,
- Εναπολάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 1.2. - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ, πιέστε ON , εμφανίζεται η επιλογή ΕΠΙΒΕΒ, και στη συνέχεια πιέστε ON για επιβεβαίωση.

2. Λειτουργία φραγής ανώνυμων κλήσεων

Αυτή η λειτουργία θα αποκλείσει εισερχόμενες κλήσεις οι οποίες έχουν απόκρυψη αριθμού. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα από τις προηγούμενες λειτουργίες φραγής κλήσεων.

MENU	▼	ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ	▼	ΑΠΟΚ-ΑΝΩΝΥΜ	OFF*
					ΙΔΙΩΤΙΚΟ
					ΟΛΑ

- Πιέστε **☎**, πιέστε **Δ** ή **▼** για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ**.
- Πιέστε **☎**, πιέστε **Δ** ή **▼** για να επιλέξετε **ΑΠΟΚ-ΑΝΩΝΥΜ**.
- Πιέστε **☎**, πιέστε **Δ** ή **▼** για να επιλέξετε μία από τις επιλογές.

- Πιέστε **ON**, πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ**.
- Πιέστε **ON**, πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε **ΑΠΟΚ-ΑΝΩΝΥΜ**.
- Πιέστε **ON**, πιέστε **▲** ή **▼** για να επιλέξετε μία από τις επιλογές.

2.1. Αποκλεισμός Απώρητων Κλήσεων
Αυτή η λειτουργία θα αποκλείσει τις εισερχόμενες κλήσεις με σκόνημη απόκρυψη του αριθμού προς εσάς.
Σε κατάσταση αδράνειας,
- Πιέστε το πλήκτρο , θα εμφανιστεί η επιλογή ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ. ή <i>Πιέστε ON για να πιέσετε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ, πιέστε ON για να εμφανιστεί η επιλογή ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.</i> - Πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΑΠΟΚ-ΑΝΩΝΥΜ.. - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΙΔΙΩΤΙΚΟ, πιέστε ON για επιβεβαίωση. - Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην επάνω πλευρά της οθόνης LCD.

2.2. Αποκλεισμός όλων των ανώνυμων κλήσεων
Αυτή η λειτουργία θα αποκλείσει όλες τις εισερχόμενες ανώνυμες κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απώρητων κλήσεων, των διεθνών κλήσεων, των κλήσεων από καρτοτηλέφωνο και άλλων κλήσεων από μη κατοχωρημένους στο σύστημα αριθμούς.
Σε κατάσταση αναμονής,
- Εναπολάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 2.1. - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ΟΛΑ, πιέστε ON για επιβεβαίωση. - Το εικονίδιο  θα εμφανιστεί στην επάνω πλευρά της οθόνης LCD.

2.3. Απενεργοποίηση αποκλεισμού ανώνυμων κλήσεων
Σε κατάσταση αδράνειας,
- Εναπολάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 2.1. - Πιέστε ON, πιέστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε OFF, πιέστε ON για επιβεβαίωση. - Το εικονίδιο  θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD, μόνο εάν η κανονική φραγή κλήσεων (βλ. 1. και 2.) είναι επίσης ρυθμισμένη στο OFF.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ο γενικός κανόνας είναι ότι σε περίπτωση που προκύψει κάποιο πρόβλημα, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από όλες τις συσκευές χειρός, να περιμένετε 1 λεπτό περίπου, στη συνέχεια, να αποσυνδέσετε και να συνδέσετε ξανά το καλώδιο ρεύματος από τη βάση και να τοποθετήσετε ξανά τις μπαταρίες στο ακουστικό. Για περισσότερες πληροφορίες ή υποστήριξη, συμβουλευτείτε την ενότητα υποστήριξης και εργατήσεων και απαντήσεων στον ιστότοπο: www.alcatel-home.com
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η συγκεκριμένη συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για επείγουσες κλήσεις όταν γίνει κάποια ρεύματος. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή τηλεφώνου, εάν υπάρχει διακοπή διαρροή αερίου ή άλλας πιθανών κινδύνων έκρηξης. Για την αποφυγή πιθανού ηλεκτρικού σοκ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε και επισκευάσετε μόνις σας την συσκευή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τις μπαταρίες, καθώς διαθέτουν επιβλαβείς χημικές ουσίες. Η συσκευή τηλεφώνου θα πρέπει να τοποθετητεί σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία, ζέση και απευθείας έκθεση στον ήλιο. Για να αποφύγετε παρεμβολές του σήματος, τοποθετήστε την συσκευή τουλάχιστον1 μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή άλλαηηλέφωνα.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική σας συσκευή, όταν δεν λειτουργεί πλέον, θα πρέπει να συλλέγεται χωριστά και να μην απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει ένα ειδικό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης για το οποίο είναι υπεύθυνοι οι κατασκευαστές.
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

CE Με την παρούσα ο/η ATLINKS EUROPE, δηλώνει ότι ο ραδιοεοπλισμός DECT πληροί την οδηγία 2014/53/UE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:

www.alcatel-home.com

- 10 mW μέση ισχύς ανά κανάλι

- Μακσimalna izochodna mocnost (NTP): 24dBm

- Честотен обхват: 1880-1900MHz

POLSKI
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.
Podłączenie telefonu:
- Podłącz linię telefoniczną do bazy i podłącz zasilacz sieciowy. - Włóż baterie do słuchawki i umieść ją na jej bazie, aby rozpocząć ładowanie.
Przed użyciem telefonu, ładuj akumulatory przez 15 godz.
▲ Stosuj tylko dołączony do telefonu zasilacz i akumulatory.
Po pierwszym włączeniu zasilania (baza jest podłączona do sieci AC) na ekranie pojawi się komunikat o trybie powitalnym (Rys.1) .
Wyb

A KIJELZŐŐ IKONJAI
Akumulator töltöttség jelzőlámpa (feltöltve , közepes , lemerült).
Külső hívás csatlakoztatása, illetve a külső hívás tartása esetén látható. A bejövő hívásokat villógással jelzi.
Új hangüzenet jelzése*.
Nem fogadott hívás jelzése*.
Élesített ébresztő funkció jelez.
Kihangosítás használatát jelzi.
Kikapcsolt hívásjelző hang esetén látható.
Regisztrált és a bázisállomás vételi tartományában található kézbeselő kijelzőjén látható.
Az ikon villog, ha a kézbeselő kikerült a bázisállomás vételtartományából, illetve keresi azt.

ÁLT ALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK
A telefon több beállítása módosítható az egyéni igényeknek megfelelően. A különféle beállítási lehetőségek eléréséhez nyomja meg a: OK MENU gombot.
- A kézbeselő beállításainak (Riasztás, Csengés beállítása,... nyelv,... Dátum és Idő) elérése: ▲ vagy ▼ a K.I.B. BEALLIT kiválasztásához. - A PIN kód megváltoztatása, villogási idő: ▲ vagy ▼ a BAZIS BEALL kiválasztásához / OK MENU.

Nyelv és villanásidő módosítása:
- Nyomja meg a OK MENU gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombot a K.B. BEALLIT kiválasztásához. - Nyomja meg a OK MENU gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombot a NYELV kiválasztásához. - Nyomja meg a OK MENU gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombot a használni kívánt menünyelv kiválasztásához. - Nyomja meg a OK MENU gombot a kiválasztott beállítás elfogadásához. - Nyomja meg a OK MENU gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombot a BAZIS BEALL kiválasztásához. - Nyomja meg a OK MENU gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombot a FLASH IDO kiválasztásához. - Nyomja meg a OK MENU gombot, majd a ▲ vagy ▼ gombot a ROVID/KOZEPES vagy HOSSZU kiválasztásához. - Nyomja meg a OK MENU gombot, majd a vagy kiválasztott beállítás elfogadásához.

Telefon regisztrálása (ha szükséges):
Az alapegységen nyomja meg és tartsa lenyomva 10 másodpercig a lapozás gombot (-es szám). A regisztrálandó telefonon nyomja meg a OK MENU / ▼ / válassza ki a **REGISZTRÁCIÓT** / nyomja meg a OK MENU / írja be a PIN kódot (alapértelmezetten 0000) / nyomja meg a OK MENU gombot, a telefon párosítása pár másodpercen belül kész.

A TELEFONKÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
Hívás fogadása és megszakítása
Hívás indítása
- a telefonszám tárcsázása előtt, vagy után. - Újrahívás listából: Nyomja meg a(z) gombot / ▲ vagy ▼ / . - A bejövő hívások listájából*: Nyomja meg a(z) gombot / ▲ vagy ▼ / . - A közvetlen elérésű telefonszám memóriából: nyomja meg hosszan az vagy gombot készenlét módban. - A telefonkönyvből: / ▲ vagy ▼ / . - Kihangosító aktiválása / kikapcsolása: .
Belső hívás kezdeményezése:
- Ha csak 2 regisztrált kézbeselő van: C INT. - Ha több mint 2 regisztrált kézbeselő van: C INT / ▲ vagy ▼ válassza ki a kézbeselő számát / OK MENU. - Az összes kézbeselő hívásához: C INT / ▲ vagy ▼ válassza ki a NAZ. SVE / OK MENU (összes hívása).

Három főös konferenciahívás kezdeményezése (egy külsővel, két belsővel):
Hívás közben:

- Nyomja meg a(z) OK MENU gombot / válassza ki az **INTERKOM** / OK MENU / ▲ vagy ▼ a kézbeselő számának kiválasztásához / OK MENU.
- A fogadáshoz a hívott kézbeselőn nyomja meg a gombot.
- Hosszan nyomja meg a ✱ gombot a hívó telefonon a konferenciahívás fogadásához.

*A telefon előlöttestől és a telefonvonal szolgáltatójától függőgen.

TELEFONKÖNYV ÉS KÖZVETLEN MEMÓRIA BEÁLLÍTÁSOK
Regisztrálás a telefonkönyvben (akár 50 telefonszám mentése)
 OK MENU / kiválasztása TELEFONKÖNYV / OK MENU / OK MENU / válassza ki HOZZAADAS / OK MENU / írja be a kapcsolat nevét / OK MENU / írja be a kapcsolat számát / OK MENU / ▲ vagy ▼ válasszon ki egy dallamot / OK MENU / kapcsolatként való mentés.
Közvetlen elérésű telefonszámok mentése az 1, 2 illetve 3 memóriahelyekre OK MENU / ▲ vagy ▼ K.B. BEALLIT kiválasztásához / OK MENU / ▲ vagy ▼ a GYORS TARC.S , kiválasztása / OK MENU / ▲ vagy ▼ vagy válasszon ki egy gombot (, ,) / OK MENU / adjá meg a számot / OK MENU .
Megjegyzések:
- A telefonkönyvet a amelyet megoszt duó, trio készülékekkel.

ÜZENETRÖGZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA A TELEFONNAL
Állítsa be a hívásfogadás módot
 OK MENU / ▲ vagy ▼ az SEKRETAR. / OK MENU / ▲ vagy ▼ az POST. SEK. / OK MENU / az ODGOVOR / OK MENU / ▲ vagy ▼ az SAMO ODGOV. vagy NAZ.&SNIM. / OK MENU .
Személyre szabott kimenő üzenet rögzítése
 OK MENU / ▲ vagy ▼ az SEKRETAR. / OK MENU / ▲ vagy ▼ az POST. SEK. / OK MENU / ▲ vagy ▼ az OGM POSTAVKA / OK MENU / ▲ vagy ▼ az SAMO ODGOV. vagy NAZ.&SNIM. / OK MENU / ▲ vagy ▼ az SNIM. PORUKA / OK MENU a felvétel elindításához / OK MENU a felvétel befejezéséhez.
A kimenő üzenetek alapértelmezett nyelvének módosítása (ha szükséges)
 OK MENU / ▲ vagy ▼ az SEKRETAR. / OK MENU / ▲ vagy ▼ az POST. SEK. / OK MENU / ▲ vagy ▼ az JEZIK SEKRET / OK MENU / ▲ vagy ▼ a kívánt nyelv kiválasztásához / OK MENU .
Hívás fogadásának késleltetése
 OK MENU / ▲ vagy ▼ az SEKRETAR. / OK MENU / ▲ vagy ▼ az POST. SEK. / OK MENU / az ODG. JAVLJ. / OK MENU / ▲ vagy ▼ az 2-10MEL. ZVONA / OK MENU .
Ha előlfezt hangposta szolgáltatásra a szolgáltatójánál, akkor ügyeljen arra, hogy rövidebb késleltetést állítson be a telefonján, hogy a telefon fogadni és rögzíteni tudja az üzenetet.

ÜZENETRÖGZÍTŐ HASZNÁLATA A TELEFONNAL
Az üzenetrögzítőt a menü megnyitása helyett a billentyűzeten gyorsbillentyűkkel is vezérelheti.
Az üzenetrögzítőt be- vagy kikapcsolása
/ ▲ vagy ▼ az SEK. UK/ISK. / OK MENU / ▲ vagy ▼ az UKLJUCENO vagy ISKLJUCENO / OK MENU .

Üzenetek lejátszása/törlése/egybeek
/ PRES. PORUKA / OK MENU a lejátszás elindításához telefon módban.
Üzenet hallgatása közben nyomja meg a(z) gombot a leállításhoz / a(z) gombot az előre lépéshez / a(z) gombot az előre lépéshez / a(z) gombot az üzenet törléséhez. Az üzenetrögzítő menüje a következőképpen is elérhető: OK MENU / ▲ vagy ▼ az SEKRETAR. / OK MENU .

Távoli hozzáférés az üzenetrögzítőhöz
Hívja az otthoni telefonszámát. Miközben az üzenetrögzítő lejáttsza a kimenő üzenetet, nyomja meg a(z) ✱ gombot, és adja meg a távoli hozzáférési kódot (alapértelmezetten 0000).

HÍVÁSTILTÁS ÁTTEKINTÉSE

A telefon beépített alapvető hívástiltás funkcióval* rendelkezik. Ez a funkció segít elkerülni a kellemetlen hívásokat, mivel csak bizonyos számoknak engedélyezi a telefon csengetését. A telefon alapvető hívástiltásának az alapértelmezett beállításai KI, de engedélyezheti azt a telefon beállításaiiban a következő részben bemutatott módon.

*A funkcióhoz szükséges, hogy előfizeszen a Hívószámjelzés szolgáltatásra a telefonszolgáltatójánál.

Beállítás	Ενεργήσσει
KI	A Hívástiltás funkció (minden szám hívásának letiltása) ki van kapcsolva. Ez az alapértelmezett üzemmód.
BE	A Hívástiltás funkció be van kapcsolva. A feketelistán szereplő számokat nem kapcsolja be, és a telefon némán cseng. A számokat addig lehet hozzáadni a listához, amíg a telefon cseng és/vagy hívás után (az engedélyezéshez lásd az 1. részt).
ISM. BLOKK.	Ez az extra funkció lehetővé teszi, hogy letiltsa azokat a hívásokat, amelyekhez nem tartozik szám (pl. magánhívások, nemzetközi hívások, stb.). Ezt az opciót az előző felül lehet engedélyezni (az engedélyezéshez lásd a 2. részt).

1. Manuális hívástiltás üzemmód
Kezddéskor a manuális hívástiltás a leegyszerűbb opció. Ha a hívástiltás beállításainál azt választja, hogy BE , a feketelistáján szereplő minden hívószám le lesz tiltva. Bármikor hozzáadhat számokat a listához, illetve eltávolíthat onnan.
Hogyan tiltható le egy bejövő hívás: Amikor a telefon cseng, de még nem fogadta a hívást, nyomja meg a ikont, ez befejezi a hívást, és felkínálja az opciót, hogy egy kattintással felvesze a számot a feketelistára. Ezután nyomja meg a OK MENU gombot, hogy jóváhagyja a szám felvételeit a feketelistára. FONTOS: ha nem hagyja jóvá, a szám nem lesz hozzáadva a feketelistához, és a következő hívás is normálisan átgym.

1.1. MANUÁLIS üzemmód engedélyezése
 MENU HÍVÁS BLOKK. BEÁLL. BLOKK. OK MENU KI BE*
- Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a HÍVÁS BLOKK. kiválasztásához. - Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a BEÁLL. BLOKK. kiválasztásához. - Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a BE kiválasztásához. VAGY

Inaktív módban:
- Nyomja meg a gombot, BEÁLL. BLOKK. lesz kijelvezve. - Nyomja meg a OK MENU vagy ▼ gombot a BLOKK. LISTA kiválasztásához. - Nyomja meg a OK MENU, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az HOZZAADAS kiválasztásához, nyomja meg a OK MENU, írja be a leltázandó számot, és a mentéshez nyomja meg a OK MENU gombot.

MEGJEGYZÉS: A bejövő és kimenő számok Feketelistához történő hozzáadásának 2 további módja van:

- A bejövő hívószámoktól
 - Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **HÍVALISTA** kiválasztásához.
 - Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a híváslista elemének kiválasztásához.
 - Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **HOZZÁA. FLIS** kiválasztásához.
 - Nyomja meg a OK MENU gombot a kiválasztott szám kijelzéséhez, és nyomja meg újra a OK MENU gombot a Feketelista elmentéséhez.
- A kimenő hívószámoktól
 - Nyomja meg a gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az újratárcsázási lista elemének kiválasztásához.
 - Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **HOZZÁA. FLIS** kiválasztásához.
 - Nyomja meg a OK MENU gombot a kiválasztott szám kijelzéséhez, és nyomja meg újra a OK MENU gombot a Feketelista elmentéséhez.

1.3. Számok szerkesztése a Feketelistán:
Inaktív módban:
- Ismételje meg az 1.2 rész 1. és 2. lépését. - Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a SZERKESZTES kiválasztásához, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a szerkesztendő szám kiválasztásához, nyomja meg a OK MENU gombot a szerkesztéshez, majd a mentéshez nyomja meg újra a OK MENU gombot.

1.4. Számok törlése a Feketelistáról
1.4.1.Számok törlése a feketelistáról
Inaktív módban:
- Ismételje meg az 1.2 rész 1. és 2. lépését. - Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a TORLES kiválasztásához, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a törendő szám kiválasztásához, nyomja meg a OK MENU gombot, megjelenik a JOVAH.?, majd a jóváhagyáshoz nyomja meg újra a OK MENU gombot.
1.4.2.Minden szám törlése a feketelistáról
Inaktív módban:
- Ismételje meg az 1.2 rész 1. és 2. lépését. - Nyomja meg a OK MENU gombot, és nyomja meg a ▲ vagy ▼