

# manual

---

KW-800

Wireless keyboard

Item: 62059

EN

NO

SV

[www.plexgear.com](http://www.plexgear.com)  
Box 50435, Malmö,  
Sweden

Version: 2022-04-20



**Plexgear®**

## Specifications

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Receiver                 | USB                       |
| Frequency                | 2.4 GHz                   |
| Range                    | up to 8 m                 |
| OS                       | Windows XP/7/8/10, Mac OS |
| Size                     | 440.1x127.7x16.7 mm       |
| Batteries                | 2x AAA (not included)     |
| Frequency Range          | 2402-2480 MHz             |
| Effective Radiated Power | -1.23 dBm                 |

## Included

- Keyboard
- USB receiver
- Manual

## Batteries

Insert 2x AAA batteries in the hatch on the back of the keyboard. Remove the USB receiver that is located in the battery compartment and put the hatch back.

## On/off

The keyboard automatically turns on when keys are pressed. The keyboard automatically goes to sleep after it has been inactive long enough or if a key is pressed for 20 seconds or more.

## Installation

1. Turn on the keyboard.
2. Press the Esc and Q Keys at the same time, and then the keyboard indicator starts to flash slowly.
3. Insert the receiver to the USB port (the keyboard and the receiver pairing distance needs to be very close). The keyboard connects successfully after the indicator stops flashing.

## LED

The LED flashes during the pairing process and if the battery status is low.

## Hotkeys

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FN + F1 = Media          | FN + F10 = Email                                          |
| FN + F2 = Volume Down    | FN + F11 = My computer                                    |
| FN + F3 = Volume Up      | FN + F12 = Favorite                                       |
| FN + F4 = Mute (Windows) | FN + Cogwheel = Windows 10 setting                        |
| FN + F5 = Previous Track | FN + Lock = Lock computer (Win + L)                       |
| FN + F6 = Next Track     | Calculator = Calculator                                   |
| FN + F7 = Play/Pause     | Magnifying glass = Search                                 |
| FN + F8 = Stop           | Third numpad key from left = Wireless audio/audio sharing |
| FN + F9 = Web/home       |                                                           |

## Simplified EU Declaration of Conformity

Kjell & Company hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of the EU declaration of conformity is available at [www.kjell.com/62059](http://www.kjell.com/62059)

## Spesifikasjoner

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Mottaker                | USB                       |
| Frekvens                | 2,4 GHz                   |
| Rekkevidde              | Opptil 8 m                |
| OS                      | Windows XP/7/8/10, Mac OS |
| Mål                     | 440,1x127,7x16,7 mm       |
| Batterier               | 2x AAA (følger ikke med)  |
| Frekvensområde          | 2402-2480 MHz             |
| Effektiv utstrålt kraft | -1,23 dBm                 |

## Inkludert

- Tastatur
- USB-mottaker
- Manual

## Batterier

Åpne luken på baksiden av tastaturet og sett i 2 AAA-batterier. Ta ut USB-mottakeren samtidig, og sett deretter luken på plass igjen.

## På/av

Tastaturet aktiveres automatisk når en knapp trykkes inn. Den går i hvilemodus når den ikke har vært brukt på en stund eller hvis en tast trykkes i 20 sekunder eller mer.

## Installasjon

1. Slå på tastaturet.
2. Trykk på ESC og Q samtidig. Tastaturindikatoren begynner å blinke sakte.
3. Koble USB-mottakeren til datamaskinen (tastaturet og mottakeren må være nær hverandre under sammenkobling). Tastaturet kobles til når indikatoren slutter å blinke.

## LED

LED-indikatoren blinker under parkoblingen og når batterinivået er lavt.

## Hurtigtaster

|                          |                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| FN + F1 = Mediespiller   | FN + F10 = E-post                                      |
| FN + F2 = Volum ned      | FN + F11 = Min datamaskin                              |
| FN + F3 = Volum opp      | FN + F12 = Favoritt                                    |
| FN + F4 = Mute (Windows) | FN + Tannhjul = Windows 10-innstillinger               |
| FN + F5 = Forrige låt    | FN + Lås = Lås maskinen (Windows + L)                  |
| FN + F6 = Neste låt      | Kalkulator = Kalkulator                                |
| FN + F7 = Play/pause     | Forstørrelsesglass = Søk                               |
| FN + F8 = Stopp          | Tredje NUMPAD-tast fra venstre = Trådløs lyd/lyddeling |
| FN + F9 = Web/hjemmeside |                                                        |

## Forenklet EU-samsvarserklæring

Kjell & Company erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i direktivet 2014/53/EU. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på [www.kjell.com/62059](http://www.kjell.com/62059)

## Specifikationer

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Mottagare                 | USB                       |
| Frekvens                  | 2,4 GHz                   |
| Räckvidd                  | Upp till 8 m              |
| OS                        | Windows XP/7/8/10, Mac OS |
| Mått                      | 440,1x127,7x16,7 mm       |
| Batterier                 | 2x AAA (medföljer ej)     |
| Frekvensomfang            | 2402-2480 MHz             |
| Effektiv utstrållad kraft | -1,23 dBm                 |

## Inkluderat

- Tangentbord
- USB-mottagare
- Manual

## Batterier

Öppna luckan på baksidan av tangentbordet och sätt in 2x AAA-batterier. Ta ut USB-mottagaren som sitter i batterifacket. Sätt sedan tillbaka luckan.

## På/av

Tangentbordet aktiveras automatiskt när du trycker på en tangent. Det går in i viloläge när det inte har använts på en stund eller om en tangent blir intryckt i 20 sekunder eller mer.

## Installation

1. Sätt igång tangentbordet.
2. Tryck på ESC och Q samtidigt. Tangentbordets indikator börjar att blinka långsamt.
3. Sätt i mottagaren i USB-porten (tangentbordet och mottagaren måste vara nära varandra under parkoppling). Tangentbordet är anslutet när indikatorn slutar att blinka.

## LED

LED-indikatorn blinkar under hoppning och när batterinivån är låg.

## Snabbknappar

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| FN + F1 = Mediaspelare   | FN + F10 = Email                         |
| FN + F2 = Volym ner      | FN + F11 = Min dator                     |
| FN + F3 = Volym upp      | FN + F12 = Favorit                       |
| FN + F4 = Mute (Windows) | FN + Kugghjul = Windows 10-inställningar |
| FN + F5 = Föregående låt | FN + Lås = Lås datorn (Windows + L)      |
| FN + F6 = Nästa låt      | Kalkylator = Kalkylator                  |
| FN + F7 = Play/paus      | Förstoringsglas = Sök                    |
| FN + F8 = Stopp          | Tredje numpad-tangenten från vänster =   |
| FN + F9 = Webb/hemsida   | Trådlöst ljud/ljuddelning                |

## Förenklad EU-försäkran om överensstämmelse

Kjell & Company deklarerar härmed att denna enhet uppfyller väsentliga krav och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU. Hela texten i EU-försäkran om överensstämmelse finns på [www.kjell.com/62059](http://www.kjell.com/62059)

