

CYBER



Επαναφορτιζόμενο ασύρματο οπτικό ποντίκι, 1600DPI

Rechargeable wireless optical mouse, 1600DPI

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ



Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν θέσετε τις συσκευές σε λειτουργία και φυλάξτε τις οδηγίες, την απόδειξη και εάν είναι δυνατόν το κουτί με την εσωτερική συσκευασία. Εάν δώσετε τη συσκευή σε τρίτο, παρακαλώ μεταβιβάστε και τις οδηγίες χρήσης.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλειά σας είναι με ειδική σήμανση. Είναι απαραίτητο να συμμορφώνεστε με αυτές τις οδηγίες προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα και τυχόν ζημιές στη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί για τους κινδύνους σχετικά με την υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους τραυματισμού.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό αναφέρεται σε πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα αντικείμενα.

i ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό τονίζει συμβουλές και πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
2. Μη ρίχνετε υγρά επάνω στη συσκευή.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή κοντά σε πηγές θερμότητας.
4. Μην τοποθετείτε / χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μέρη με πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
5. Για να εξασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών, κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, κουτιά κ.λπ.) μακριά τους.
- ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. **Κίνδυνος ασφυξίας!**
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημία.
7. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή και μην επιχειρήσετε να την επιδιορθώσετε ή την τροποποιήσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευή.
8. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες πριν την αποθήκευση της για να αποφύγετε τυχόν διαρροή υγρού των μπαταριών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

1. Οι μπαταρίες πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
2. Οι μπαταρίες πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένες ακολουθώντας τη σωστή πολικότητα.
3. Διαφορετικοί τύποι μπαταριών ή καινούργιες και χρησιμοποιημένες μπαταρίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί.
4. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μπαταρίες με διαρροές ηλεκτρολυτών ή ρωγμές.
5. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ποτέ μην καταπιείτε την μπαταρία. Εάν η μπαταρία καταποθεί, ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.
6. Μη βραχυκυκλώνετε ποτέ τους πόλους των μπαταριών και μην προσπαθήσετε ποτέ να ανοίξετε τις μπαταρίες.
7. **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για την αποφυγή διαρροής υγρών μπαταρίας.
8. Ελέγχετε το κάλυμμα έτσι ώστε να παραμένει κλειστό.
9. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην επιχειρήσετε να φορτίσετε μπαταρίες που έχουν λήξει ή μπαταρίες που δεν είναι επαναφορτιζόμενες. Αγοράστε νέες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
10. Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα.
11. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην πετάτε ποτέ τις μπαταρίες σε φωτιά. **Κίνδυνος έκρηξης και πυρκαγιάς!**
12. Οι μπαταρίες πρέπει να αντικαθίστανται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη. Παρακαλούμε να φέρετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε ένα ειδικό κέντρο ανακύκλωσης όπου θα αντιμετωπίζονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

ΠΟΝΤΙΚΙ

1. Ροδέλα κύλισης
2. Αριστερό πλήκτρο
3. Δεξί πλήκτρο
4. Πλήκτρο επιστροφής στην επιφάνεια εργασίας
5. Πλήκτρο αύξησης/ μείωσης DPI
6. Ενδεικτική λυχνία επιπέδου μπαταρίας
7. USB Nano receiver



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Το ποντίκι μπορεί να συνδεθεί σε έως και 3 συσκευές.

Συνδεσιμότητα (επιλέξιμη μέσω διακόπτη):

- USB Nano receiver 2.4GHz
- Bluetooth

Εμβέλεια ασύρματης επικοινωνίας: έως 10m

USB Nano receiver 2.4GHz:

1. Συνδέστε τον δέκτη (USB Nano receiver) στη θύρα USB του υπολογιστή σας.
2. Ο υπολογιστής θα εντοπίσει αυτόματα το ποντίκι και θα εγκαταστήσει τον κατάλληλο driver.
3. Όταν τελειώσει η εγκατάσταση, μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το ποντίκι σας.

Σύνδεση Bluetooth: Αρχικά ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας. Με το ποντίκι σε λειτουργία Bluetooth, αναζητήστε το όνομα σύζευξης του ποντικιού και επιλέξτε το για να συνδεθείτε.

ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ DPI

Πιέστε το πλήκτρο εναλλαγής DPI για να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 διαφορετικές αναλύσεις (1000 / 1200 / 1600)

ΦΟΡΤΙΣΗ

Συνδέστε το καλώδιο USB Type-C στη θύρα USB του ποντικιού και στη θύρα USB του υπολογιστή σας ή σε θύρα USB ενός τροφοδοτικού USB.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία του ποντικιού δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Μη προσπαθήσετε να αντικαταστήσετε τη μπαταρία.
- Το καλώδιο USB χρησιμοποιείται μόνο για τη φόρτιση της συσκευής. Το ποντίκι όταν είναι συνδεδεμένο με το καλώδιο USB δεν λειτουργεί ως ενσύρματο ποντίκι.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν από τον καθαρισμό.
2. Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με ένα στεγνό πανί.
3. Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε λειαντικά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα για τον καθαρισμό. Αυτά μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.
4. Μη χρησιμοποιείτε συρμάτινη βούρτσα ή ενισχυμένα καθαριστικά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αποθηκεύετε τη συσκευή μακριά από υψηλή θερμοκρασία, σκόνη και υγρασία.
2. Αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε ασφαλές και καθαρό μέρος. Για την καλύτερη προστασία της συσκευής, αποθηκεύστε τη μέσα στην αρχική της συσκευασία.



ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.

Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η SUN A.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός NOD CYBER πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.sun.gr

INSTRUCTION MANUAL



Read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep the instructions, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. If you give this device to other people, please also pass on the operating instructions.

USER MANUAL SYMBOLS

Important information for your safety is specially marked. It is essential to comply with these instructions in order to avoid accidents and prevent damage to the machine:

⚠ WARNING: This sign warns you of dangers to your health and indicates possible injury risks.

⚠ CAUTION: This sign refers to possible hazards to the machine or other objects.

i NOTE: This sign highlights tips and information.

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Do not use the device with wet hands.
2. Do not pour water or any other liquid on device.
3. Do not place / use the device on or near flammable material and sources of heat.
4. Do not place / use the device near places with very high or very low temperatures.
5. In order to ensure your children's safety, please keep all packaging (plastic bags, boxes, polystyrene etc.) out of their reach.

⚠ WARNING: Do not allow small children to play with the foil. **Danger of suffocation!**

6. Do not operate the device if it has any damage.
7. Do not disassemble the device or attempt to repair or modify the device by yourself. Contact an authorized technician when service is required.
8. If you do not intend to use the devices for a long time, remove the battery before storage to avoid a battery fluid leakage.

BATTERY SAFETY INSTRUCTIONS

- 1. Batteries should be kept away from children.
- 2. Batteries must be correctly installed following the correct polarity.
- 3. Different types of batteries or new and used batteries should not be used together.
- 4. Never use batteries with electrolyte leaks or cracks.
- 5. ⚠ **CAUTION:** Never swallow the battery. If the battery is swallowed, seek medical attention immediately.
- 6. Never short-circuit battery terminals or attempt to open batteries.
- 7. ⚠ **WARNING:** Remove the batteries if the appliance is not used for a long time to avoid battery fluid leakage.
- 8. Check the cover so that it remains closed.
- 9. ⚠ **CAUTION:** Do not attempt to charge expired or non-rechargeable batteries. Buy new rechargeable batteries.
- 10. Batteries should not be exposed to excessive heat.
- 11. ⚠ **CAUTION:** Never dispose of batteries in a fire. **Risk of explosion and fire!**
- 12. Batteries must be replaced in accordance with applicable disposal regulations. Please bring used batteries to a dedicated recycling center where they will be treated in an environmentally friendly manner.

MOUSE

- 1. Scroll wheel
- 2. Left button
- 3. Right button
- 4. Return to desktop button
- 5. DPI +/- button
- 6. Battery level indicator light
- 7. USB Nano receiver



INSTALLING THE DEVICE

The mouse can be connected to up to 3 devices.

Connection (selectable with a switch):

- USB Nano receiver 2.4GHz
- Bluetooth

Wireless communication range: up to 10m

USB Nano receiver 2.4GHz:

- 1. Connect the USB Nano receiver to the USB port of your computer.
- 2. The computer will automatically detect the mouse and install the appropriate driver.
- 3. When the installation is finished, you can start using your mouse.

Bluetooth connection: First enable the Bluetooth function on your device. With the mouse in Bluetooth mode, search for the mouse's pairing name and select it to connect.

CHANGE DPI

Press the DPI toggle key to choose between 3 different resolutions (1000 / 1200 / 1600).

CHARGING

Connect the USB Type-C cable to the USB port of the mouse and the USB port of your computer or a USB port of a USB power adapter.

i NOTE:

- The mouse's rechargeable battery cannot be replaced. Do not attempt to replace the battery.
- The USB cable is only used to charge the device. The mouse when connected with the USB cable does not work as a wired mouse.

CLEANING

1. Always turn off the device before cleaning it.
1. Clean the device housing with a damp cloth.
2. Do not use anything abrasive that can scratch or damage the device.
3. Do not use a wire brush or other abrasive utensils for cleaning.

STORAGE

1. Keep the device away from high temperature, dust and humidity.
2. Always store the device in a safe and clean place. For the better protection, store them in its original packaging.



DISPOSAL OF APPLIANCE AND ACCESSORIES

This symbol appearing on the product, its accessories or accompanying manuals indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household trash.

In order to avoid possible harmful effects on the environment or health due to uncontrolled waste disposal, please separate these products from other types of waste and recycle them.

Household users should contact either the store where they purchased this product or their local services for details of where and how they can return these products for environmentally safe recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES

This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries of this product should not be disposed of with other household waste at the end of their life cycle.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, SUN S.A. declares that NOD CYBER radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: www.sun.gr



Made in China  



Ιωνίας Καλοχώρι, 570 09 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, ΤΗΛ. +30 2310 700.777
Ionias Kalochori, 570 09 Thessaloniki, Greece, TEL. +30 2310 700.777
e-mail: info@sun.gr www.nod.com.gr