

	FORBEREDELSE	NO	CS	HR	EL
	FÖRBÄDDRADE ÅTGÄRDER LADDA LADDNINGSHÖLJET INNAN DEN FÖRSTA KONFIGURATIONEN. ANSLUTNING TILL TELEFONEN: innan MUSIC SOUND ansluts till telefonen ska en anslutning mellan de två hörlurarna upprättas. Ta ut enheterna från laddningsdödlan. Lysdiodenerna (2) börjar blinka växelvis med rött/blått ljus och efter några sekunder paras hörlurarna hop. När anslutningen har etablerats blinkar lysdiolen snabbt för att av hörlurarna (2) och indikerar att kopplingsläget är aktivt. Aktivera telefonens Bluetooth® för att utföra sökning av enheter och välj MUSIC SOUND när den har detekterats. FUNKTION Svara på ett samtal: du kan besvara samtal från båda hörlurarna genom att trycka en gång på MFB-pekknappen (1). Avslut ett samtal: du kan avsluta ett samtal från båda hörlurarna genom att trycka en gång på MFB-pekknappen (1). Röstassistens: det går att aktivera röstassistensen från båda hörlurarna genom att hålla MFB-pekknappen (1) nedtryckt i 3 sekunder. Play/Paus: tryck en gång på MFB-pekknappen (1) på en av de två hörlurarna. FF: tryck på knappen MFB (1) på den vänstra hörluren i cirka 2 sekunder för att gå vidare till följande låt. Rew: tryck på knappen MFB (1) på den vänstra hörluren i cirka 2 sekunder för att återgå till föregående låt. Justering av högtalarevolymen: tryck 3 gånger på den högra hörluren i MFB-pekknappen (1) för att höja volymen, tryck 3 gånger på den vänstra hörluren i MFB-pekknappen (1) för att sänka volymen. Indikator för lågt batteri: när lysdiolen blinkar rött anger det att batteriet är urladdat. Laddning av laddningshöljat: Laddningshöljat har ett inbyggd batteri och tillåter laddning av enheter även utan direkt strömtilförsell. Laddningshöljat ska måste laddas innan enheternas batterier laddas. Sätt i laddningskabel (5) i vilken som helst USB-port och koppla kontakten till USB-C-uttaget (3) för laddning. Batteriets laddningsstatus anges genom att lysdiorna (4) gradvis ändras med blått ljus. Laddningen är färdig: ska laddningshöljat kopplas från laddningsringen. Laddning av hörlurarna: sätt i enheterna i respektive fack och stäng laddningshöljets lock, laddningen aktiveras automatiskt. När den röda lysdiolen tänds (2) indikerar det att laddningen pågår. När laddningen har avslutats tänds lysdiolen (2) med blått ljus och släcks sedan. ÅTERSTÄLLNING: om enheten inte fungerar riktigt kan den återställas till standardinställningarna. Ta bort från telefonen hopparning med hörlurarna , stäng av Bluetooth® och starta om telefonen. Stäng av hörlurarna genom att hålla pekknappandona nedtryckta tills de båda lysdiorna tänds och släcks sedan. När enheterna har stängts av, tryck på pekknappandona tills lysdiolerna blinkar 3 gånger med rött ljus. Hörlurarna ansluter till varandra. Koppla på telefonens Bluetooth® och välj MUSIC SOUND när den har detekterats. TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HÖRLURAR: Modell: v5.1 Profiler som stöds: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP Räckvidd: 10 m Bluetooth® frekvensområde: 2402-2480GHz Batteripänning: 3.7-4.2V Batterikapacitet: 40 mAh x 2 Laddningshöljets batterikapacitet: 400mAh / 1,11Wh MicroUSB-port spinning (V): 5V MicroUSB-ström (A): 1A Standbytid: 220 timmar Taltid: 4,5 timmar Speltid: 4,5 timmar Laddning av hörlurarna: Cirka 1,5 timmar Laddning av laddningshöljat: Cirka 1,5 timmar Vikt: 46g	FORBEREDELSE LAD OP CHARGING CASE OG ØRETELEFONENE FØR FØRSTE KONFIGURERING. KOBLE TIL TELEFONEN: Opprett forbindelsen mellom de to høretelefoner før du kobler Music Sound til telefonen. Ta enhetene ut av laderholderen. LED-ene (2) begynner å blinke vekselvis med rødt og blått lys, og etter noen få sekunder kobler høretelefonene seg til telefonen. Når forbindelsen er opprettet, blinker LED-ene (2) i en av de to høretelefoner raskt. Dette viser at paringsmodusen er aktivert. Slå på Bluetooth® i telefonen for å søke etter enheter, og velg Music Sound når denne blir funnet. BKURSMÅTE Svare på innkommende anrop: Du kan svare på innkommende anrop ved å trykke på begge høretelefonene ved å trykke en gang på MFB-berøringstasten (1). Avslutte en samtale: Du kan avslutte samtalen ved å trykke én gang på MFB-berøringstasten (1) i en av de to høretelefonene. Røstassistens: Tøstassistenten kan aktiveres fra begge høretelefonene ved å trykke og holde på MFB-berøringstasten (1) i 3 sekunder. Play/Pause: Trykk én gang på MFB-berøringstasten (1) i en av de to høretelefonene. FF: Trykk på knappen MFB (1) på den venstre høretelefon i ca. 2 sekunder for å hoppe til neste spor. Rew: Trykk på MFB-berøringstasten (1) i den venstre høretelefon i ca. 2 sekunder for å hoppe til forrige spor. Indikator for lavt batteri: Når lysdiolen blinker rødt, angir det at batteriet er urladet. Lading av laddningshøljat: Laddningshøljat har et innbygd batteri og tillater laddning av enheter uten direkte strømtilførsel. Laddningshøljat skal måtte laddes innan enheternas batterier laddas. Satt i laddingskabel (5) i vilken som helst USB-port og koppla kontakten til USB-C-uttaket (3) for laddning. Batteriets laddingsstatus angis gjennom at lysdiolerna (4) gradvis tænds med blått lys. Laddningen är färdig: ska laddningshöljat kopplas från laddningsringen. Laddning av hörlurarna: sätt i enheterna i respektive fack och stäng laddningshöljets lock, laddningen aktiveras automatiskt. När den röda lysdiolen tänds (2) indikerar det att laddningen pågår. När laddningen har avslutats tänds lysdiolen (2) med blått ljus och släcks sedan. ÅTERSTÄLLNING: om enheten inte fungerar riktigt kan den återställas till standardinställningarna. Ta bort från telefonen hopparning med hörlurarna , stäng av Bluetooth® och starta om telefonen. Stäng av hörlurarna genom att hålla pekknappandona nedtryckta tills de båda lysdiorna tänds och släcks sedan. När enheterna har stängts av, tryck på pekknappandona tills lysdiolerna blinkar 3 gånger med rött ljus. Hörlurarna ansluter till varandra. Koppla på telefonens Bluetooth® och välj MUSIC SOUND när den har detekterats. TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR HÖRTELFFONENE: Modell: v5.1 Støttede profiler: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP Rækkevidde: 10 m Bluetooth® frekvensområdet: 2402-2480 GHz Batterispænding: 3,7-4,2 V Batterikapacitet: 40 mAh x 2 Batterikapacitet laddningshøljat: 400 mAh / 1,11 Wh Spænding Micro USB-port (V): 5 V Strøm Micro USB-port (A): 1 A Standbytid: 220 timer Tal tid: 4,5 timer Spilletid: 4,5 timer Ladning af høretelefoner: Cirka 1,5 time Ladning af laddningshøljat: Cirka 1,5 time Ladning af lading case: ca. 1,5 time Vægt: 46 g	PRELIMINARNE RADJNE NAPUNITI CHARGING CASE I SUŠALISCE PRIJE POČETNOG POSTAVLJANJA. PRIPRIJE TI K TELEFONU: prije povezivanja MUSIC SOUND k telefonu te potrebno napuniti obo slušalice. Vrijeme prištvoje z nabijeno slušalice (2) začinu stizivati červenu/molito bilikati a po nekoliko vteinaeh diodi (2) do oprijenu za osvjetljivanje ikonu/uzde iako metit do jadrila beureprijenosti a oslušavati ka osvjetljivanje na svjetlo. Nakon uspostavljanja veze, LED (2) jedne od dvije slušalice brzo trepće, što ukazuje na aktivni način uparivanja. Aktivirajte Bluetooth® telefona za traženje uređaja i odaberite MUSIC SOUND kada je uređaj pronađen. DJELOVANJE Odgovaranje na poziv: na pozive se može odgovarati s obje slušalice. Za prihvatanje poziva potrebno je istovremeno pritisnuti tipku MFB (1). Završetak poziva: pozive možete završiti s obje slušalice jednim pritisnutom na dodirnu tipku MFB (1). Glasovni asistent: moguće je aktivirati glasovnog pomoćnika iz obje slušalice. Za pokretanje glasovnog pomoćnika potrebno je pritisnuti tipku MFB (1) na jednoj od dvije slušalice. Play/Pause: jednom pritisnutu dodirnu tipku MFB (1) na jednoj od dvije slušalice. FF: pritisnutu dodirnu tipku otprilike 2 sekunde MFB (1) desne slušalice za prelazak na sljedeću skladbu. Rew: pritisnutu dodirnu tipku otprilike 2 sekunde MFB (1) lijeve slušalice za vraćanje na prethodnu pjesmu. Podešavanje glasnoće zvuka: pritisnite 2 puta dodirnu tipku MFB (1) na jednoj od dvije slušalice za smanjenje glasnoće, a za smanjenje pritisnite 2 puta dodirnu tipku MFB (1) lijeve slušalice. Punjenje slušalica: napunite slušalice u skladu s uputama proizvođača. Indikator prazne baterije: treperenje crvene LED diode ukazuje na iscrpljenost napunjenosti baterije. Punjenje Charging Case: Charging Case (kućice za punjenje) opremljeno je unutarnjom baterijom i omogućuje punjenje uređaja čak i bez izravnanog napajanja. Stoga je potrebno napuniti bateriju dok nabijenoj tipki USB-C (3), postupno rozsvjetleni moćnyh dioda (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabiti slušalice: vložite je do jeich uvolnu a zavrete kryt napiehoio poudra, nabijati i aktivite automatsky. Rozsvietlené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Príprava hovoru: hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Hlasový asistent: hlasového asistenta je možné aktivovať z oboch slušičiek podržením dotykového ovládača MFB (1) po dobu 3 sekúnd. Play/Pause: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom slušičku po dobu 2 s vteín po presun na ďalšiu skladbu. Rew: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na ľavej slušičku po dobu 2 s vteín po návrat na predchádzajú skladbu. Nastavení hlasitosti reproduktoru:<!--</b--> stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) ľavej slušičky po zvýšení hlasitosti, stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) pravéj slušičky po snížení hlasitosti. Indikator práznej baterie: červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii. Nabíjení napájecího pouzdra:<!--</b--> Nabíječi pouzdro je vybaveno vnitřním akumulátorem a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením akumulátoru přístroje je tedy nutné dobít napájecí pouzdro. Vložte nabíjecí kabel (5) do ktereoholivky portu USB a připojte konektor do nabíjecího portu USB-C (3), postupně rozsvětlení moćnyh diod (2) označuje stání napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory nastupírí pri provozu zařizení je možné provést reset po pritisnutí poćetného nastavení. odstráňte z telefonu správnosti se slušičky, vypnute Bluetooth® a provedte reset telefonu. Vypnute Bluetooth® a provedte reset telefonu. Stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom z slušičiek po dobu 2 s vteinaeh diodi (2) do oprijenu za osvjetljivanje ikonu/uzde iako metit do jadrila beureprijenosti a oslušavati ka osvjetljivanje na svjetlo. Nakon uspostavljanja veze, LED (2) jedne od dvije slušalice brzo trepće, što ukazuje na aktivni način uparivanja. Aktivirajte Bluetooth® telefona i odaberite MUSIC SOUND kada je uređaj pronađen. TEHNIČKE UĐAJE SLUŠALICAE: Model: v5.1 Podporovane profile: Headset – Handsfree – A2DP – AVRCP Dosah: 10 m Frekvencijski rasah Bluetooth®: 2402-2480 GHz Napetost baterije: 3,7-4,2 V Kapaciteta akumulatorku napájecího pouzdra: 400 mAh / 1,11 Wh Napetí MicroUSB porta (V): 5 V Proud MicroUSB priključak (A): 1 A Vrijedi u pohotnosti: 220 hod Doba hovora: 4,5 hod Doba prehránání: 4,5 hod Nabijeni slušalice: oko 1,5 h Nabijati napájecí pouzdra: circa 1,5 h Hmotnost: 46 g	PREKATAKTIKE ENPERIEE OPORTITE TO CHARGING CASE KA I SUŠALISCE PRIJE POČETNOG POSTAVLJANJA. PRIPRIJE TI K TELEFONU: prije povezivanja MUSIC SOUND s telefonu potrebno je upostaviti vezu između dvije slušalice. Uklonite uređaje s pristolja za punjenje, LED diode (2) počinju namjerno bljeskati zeleno/plavom bojom i nakon nekoliko sekundi se međusobno uparuju. Nakon uspostavljanja veze, LED (2) jedne od dvije slušalice brzo trepće, što ukazuje na aktivni način uparivanja. Aktivirajte Bluetooth® telefona za traženje uređaja i odaberite MUSIC SOUND kada je uređaj pronađen. DJELOVANJE Odgovaranje na poziv: na pozive se može odgovarati s obje slušalice. Za prihvatanje poziva potrebno je istovremeno pritisnuti tipku MFB (1). Završetak poziva: pozive možete završiti s obje slušalice jednim pritisnutom na dodirnu tipku MFB (1). Glasovni asistent: moguće je aktivirati glasovnog pomoćnika iz obje slušalice. Za pokretanje glasovnog pomoćnika potrebno je pritisnuti tipku MFB (1) na jednoj od dvije slušalice. Play/Pause: jednom pritisnutu dodirnu tipku MFB (1) na jednoj od dvije slušalice. FF: pritisnutu dodirnu tipku otprilike 2 sekunde MFB (1) desne slušalice za prelazak na sljedeću skladbu. Rew: pritisnutu dodirnu tipku otprilike 2 sekunde MFB (1) lijeve slušalice za vraćanje na prethodnu pjesmu. Podešavanje glasnoće zvuka: pritisnite 2 puta dodirnu tipku MFB (1) na jednoj od dvije slušalice za smanjenje glasnoće, a za smanjenje pritisnite 2 puta dodirnu tipku MFB (1) lijeve slušalice. Punjenje slušalica: napunite slušalice u skladu s uputama proizvođača. Indikator prazne baterije: treperenje crvene LED diode ukazuje na iscrpljenost napunjenosti baterije. Punjenje Charging Case: Charging Case (kućice za punjenje) opremljeno je unutarnjom baterijom i omogućuje punjenje uređaja čak i bez izravnanog napajanja. Stoga je potrebno napuniti bateriju dok nabijenoj tipki USB-C (3), postupno rozsvjetleni moćnyh dioda (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Príprava hovoru: hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Hlasový asistent: hlasového asistenta je možné aktivovať z oboch slušičiek podržením dotykového ovládača MFB (1) po dobu 3 sekúnd. Play/Pause: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom slušičku po dobu 2 s vteín po presun na ďalšiu skladbu. Rew: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na ľavej slušičku po dobu 2 s vteín po návrat na predchádzajú skladbu. Nastavení hlasitosti reproduktoru: stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) ľavej slušičky po zvýšení hlasitosti, stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) pravéj slušičky po snížení hlasitosti. Indikator práznej baterie: červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii. Nabíjení napájecí pouzdra:<!--</b--> Nabíječi pouzdro je vybaveno vnitřním akumulátorem a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením akumulátoru přístroje je tedy nutné dobít napájecí pouzdro. Vložte nabíjecí kabel (5) do ktereoholivky portu USB a připojte konektor do nabíjecího portu USB-C (3), postupně rozsvětlení moćnyh diod (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory nastupírí pri provozu zařizení je možné provést reset po pritisnutí poćetného nastavení. odstráňte z telefonu správnosti se slušičky, vypnute Bluetooth® a provedte reset telefonu. Vypnute Bluetooth® a provedte reset telefonu. Stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom z slušičiek po dobu 2 s vteinaeh diodi (2) do oprijenu za osvjetljivanje ikonu/uzde iako metit do jadrila beureprijenosti a oslušavati ka osvjetljivanje na svjetlo. Nakon uspostavljanja veze, LED (2) jedne od dvije slušalice brzo trepće, što ukazuje na aktivni način uparivanja. Aktivirajte Bluetooth® telefona i odaberite MUSIC SOUND kada je uređaj pronađen. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE SUŠALISCA: Model: v5.1 Podržani profili: Sušalice – handsfree – A2DP – AVRCP Domet: 10 m Frekvencijski opseg slušalice: 2402-2480GHz Napajanje baterije: 3,7-4,2 V Kapacitet baterije: 40 mAh x 2 Charging Case kapacitet baterije: 400 mAh / 1,11Wh Napajanje MicroUSB priključak (V): 5 V Struja iz MicroUSB priključak (A): 1 A Vrijeme u pohotnosti: 220 sati Vrijeme razgovora: 4,5 h Vrijeme reprodukcije: 4,5 h Nabijanje slušalica: oko 1,5 sati Nabijanje Charging Case: oko 1,5 sati Težina: 46g	POKATAKTIKE ENPERIEE OPORTITE TO CHARGING CASE KA I SUŠALISCE PRIJE POČETNOG POSTAVLJANJA. PRIPRIJE TI K TELEFONU: prije povezivanja MUSIC SOUND s telefonu potrebno je upostaviti vezu između dvije slušalice. Uklonite uređaje s pristolja za punjenje, LED diode (2) počinju namjerno bljeskati zeleno/plavom bojom i nakon nekoliko sekundi se međusobno uparuju. Nakon uspostavljanja veze, LED (2) jedne od dvije slušalice brzo trepće, što ukazuje na aktivni način uparivanja. Aktivirajte Bluetooth® telefona za traženje uređaja i odaberite MUSIC SOUND kada je uređaj pronađen. DJELOVANJE Odgovaranje na poziv: na pozive se može odgovarati s obje slušalice. Za prihvatanje poziva potrebno je istovremeno pritisnuti tipku MFB (1). Završetak poziva: pozive možete završiti s obje slušalice jednim pritisnutom na dodirnu tipku MFB (1). Glasovni asistent: moguće je aktivirati glasovnog pomoćnika iz obje slušalice. Za pokretanje glasovnog pomoćnika potrebno je pritisnuti tipku MFB (1) na jednoj od dvije slušalice. Play/Pause: jednom pritisnutu dodirnu tipku MFB (1) na jednoj od dvije slušalice. FF: pritisnutu dodirnu tipku otprilike 2 sekunde MFB (1) desne slušalice za prelazak na sljedeću skladbu. Rew: pritisnutu dodirnu tipku otprilike 2 sekunde MFB (1) lijeve slušalice za vraćanje na prethodnu pjesmu. Podešavanje glasnoće zvuka: pritisnite 2 puta dodirnu tipku MFB (1) na jednoj od dvije slušalice za smanjenje glasnoće, a za smanjenje pritisnite 2 puta dodirnu tipku MFB (1) lijeve slušalice. Punjenje slušalica: napunite slušalice u skladu s uputama proizvođača. Indikator prazne baterije: treperenje crvene LED diode ukazuje na iscrpljenost napunjenosti baterije. Punjenje Charging Case: Charging Case (kućice za punjenje) opremljeno je unutarnjom baterijom i omogućuje punjenje uređaja čak i bez izravnanog napajanja. Stoga je potrebno napuniti bateriju dok nabijenoj tipki USB-C (3), postupno rozsvjetleni moćnyh dioda (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Príprava hovoru: hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Hlasový asistent: hlasového asistenta je možné aktivovať z oboch slušičiek podržením dotykového ovládača MFB (1) po dobu 3 sekúnd. Play/Pause: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom slušičku po dobu 2 s vteín po presun na ďalšiu skladbu. Rew: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na ľavej slušičku po dobu 2 s vteín po návrat na predchádzajú skladbu. Nastavení hlasitosti reproduktoru: stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) ľavej slušičky po zvýšení hlasitosti, stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) pravéj slušičky po snížení hlasitosti. Indikator práznej baterie: červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii. Nabíjení napájecí pouzdra:<!--</b--> Nabíječi pouzdro je vybaveno vnitřním akumulátorem a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením akumulátoru přístroje je tedy nutné dobít napájecí pouzdro. Vložte nabíjecí kabel (5) do ktereoholivky portu USB a připojte konektor do nabíjecího portu USB-C (3), postupně rozsvětlení moćnyh diod (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Príprava hovoru: hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Hlasový asistent: hlasového asistenta je možné aktivovať z oboch slušičiek podržením dotykového ovládača MFB (1) po dobu 3 sekúnd. Play/Pause: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom slušičku po dobu 2 s vteín po presun na ďalšiu skladbu. Rew: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na ľavej slušičku po dobu 2 s vteín po návrat na predchádzajú skladbu. Nastavení hlasitosti reproduktoru: stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) ľavej slušičky po zvýšení hlasitosti, stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) pravéj slušičky po snížení hlasitosti. Indikator práznej baterie: červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii. Nabíjení napájecí pouzdra: Nabíječi pouzdro je vybaveno vnitřním akumulátorem a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením akumulátoru přístroje je tedy nutné dobít napájecí pouzdro. Vložte nabíjecí kabel (5) do ktereoholivky portu USB a připojte konektor do nabíjecího portu USB-C (3), postupně rozsvětlení moćnyh diod (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Príprava hovoru: hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Hlasový asistent: hlasového asistenta je možné aktivovať z oboch slušičiek podržením dotykového ovládača MFB (1) po dobu 3 sekúnd. Play/Pause: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom slušičku po dobu 2 s vteín po presun na ďalšiu skladbu. Rew: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na ľavej slušičku po dobu 2 s vteín po návrat na predchádzajú skladbu. Nastavení hlasitosti reproduktoru: stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) ľavej slušičky po zvýšení hlasitosti, stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) pravéj slušičky po snížení hlasitosti. Indikator práznej baterie: červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii. Nabíjení napájecí pouzdra: Nabíječi pouzdro je vybaveno vnitřním akumulátorem a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením akumulátoru přístroje je tedy nutné dobít napájecí pouzdro. Vložte nabíjecí kabel (5) do ktereoholivky portu USB a připojte konektor do nabíjecího portu USB-C (3), postupně rozsvětlení moćnyh diod (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Príprava hovoru: hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Hlasový asistent: hlasového asistenta je možné aktivovať z oboch slušičiek podržením dotykového ovládača MFB (1) po dobu 3 sekúnd. Play/Pause: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom slušičku po dobu 2 s vteín po presun na ďalšiu skladbu. Rew: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na ľavej slušičku po dobu 2 s vteín po návrat na predchádzajú skladbu. Nastavení hlasitosti reproduktoru: stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) ľavej slušičky po zvýšení hlasitosti, stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) pravéj slušičky po snížení hlasitosti. Indikator práznej baterie: červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii. Nabíjení napájecí pouzdra: Nabíječi pouzdro je vybaveno vnitřním akumulátorem a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením akumulátoru přístroje je tedy nutné dobít napájecí pouzdro. Vložte nabíjecí kabel (5) do ktereoholivky portu USB a připojte konektor do nabíjecího portu USB-C (3), postupně rozsvětlení moćnyh diod (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Príprava hovoru: hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Hlasový asistent: hlasového asistenta je možné aktivovať z oboch slušičiek podržením dotykového ovládača MFB (1) po dobu 3 sekúnd. Play/Pause: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom slušičku po dobu 2 s vteín po presun na ďalšiu skladbu. Rew: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na ľavej slušičku po dobu 2 s vteín po návrat na predchádzajú skladbu. Nastavení hlasitosti reproduktoru: stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) ľavej slušičky po zvýšení hlasitosti, stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) pravéj slušičky po snížení hlasitosti. Indikator práznej baterie: červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii. Nabíjení napájecí pouzdra: Nabíječi pouzdro je vybaveno vnitřním akumulátorem a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením akumulátoru přístroje je tedy nutné dobít napájecí pouzdro. Vložte nabíjecí kabel (5) do ktereoholivky portu USB a připojte konektor do nabíjecího portu USB-C (3), postupně rozsvětlení moćnyh diod (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Príprava hovoru: hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Hlasový asistent: hlasového asistenta je možné aktivovať z oboch slušičiek podržením dotykového ovládača MFB (1) po dobu 3 sekúnd. Play/Pause: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom slušičku po dobu 2 s vteín po presun na ďalšiu skladbu. Rew: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na ľavej slušičku po dobu 2 s vteín po návrat na predchádzajú skladbu. Nastavení hlasitosti reproduktoru: stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) ľavej slušičky po zvýšení hlasitosti, stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) pravéj slušičky po snížení hlasitosti. Indikator práznej baterie: červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii. Nabíjení napájecí pouzdra: Nabíječi pouzdro je vybaveno vnitřním akumulátorem a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením akumulátoru přístroje je tedy nutné dobít napájecí pouzdro. Vložte nabíjecí kabel (5) do ktereoholivky portu USB a připojte konektor do nabíjecího portu USB-C (3), postupně rozsvětlení moćnyh diod (2) označuje stanje napunjenosti baterije. Nabití slušičiek: vložte je do jeich uvolnu a zavrete kryt napájecího pouzdra, nabíjení i aktivuje automaticky. Rozsvietené moćnyh dioda (2) signalizuje probíhání nabíjení, po dokončení nabíjení se dioda (2) rozsvítí moćno a pak zhasne. RESET: Hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Príprava hovoru: hovory je možné prijímať z oboch slušičiek stisknutím dotykového ovládača MFB (1). Hlasový asistent: hlasového asistenta je možné aktivovať z oboch slušičiek podržením dotykového ovládača MFB (1) po dobu 3 sekúnd. Play/Pause: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na jednom z slušičiek, FF: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na pravom slušičku po dobu 2 s vteín po presun na ďalšiu skladbu. Rew: stisknutím dotykového ovládača MFB (1) na ľavej slušičku po dobu 2 s vteín po návrat na predchádzajú skladbu. Nastavení hlasitosti reproduktoru: stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) ľavej slušičky po zvýšení hlasitosti, stisknutím 2x dotykový ovládač MFB (1) pravéj slušičky po snížení hlasitosti. Indikator práznej baterie: červené blikání diody upozorňuje na vybitou baterii. Nabíjení napájecí pouzdra: Nabíječi pouzdro je vybaveno vnitřním akumulátorem a umožňuje nabíjení různých zařízení i bez přímého napájení. Před nabíjením akumulátoru přístroje je tedy nutné dobít napájecí pouzdro. Vložte nabíjecí kabel (5)</