

Зарядка

Устройство оснащено умной схемой зарядки. Перед первым использованием не забудьте зарядить фонарь.

- Подключение к источнику питания:** для зарядки используйте USB-кабель, чтобы подключить внешний источник питания (например, адаптер, пауэрбанк или другое зарядное устройство) к порту USB-C. Сделайте это так, как показано на иллюстрации.
- При подключении к источнику питания на экране отображается информация о текущем уровне заряда аккумулятора. Через 30 секунд она автоматически гаснет.
- По окончании зарядки автоматически отображается информация полного уровня заряда и «100%». Через 30 секунд информация гаснет.
- Режимы **ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** / **СТРОБОСКОП** недоступны во время зарядки.
- Время зарядки составляет приблизительно 2 часа (при зарядке посредством адаптера PD/QC).
- При полном заряде время нахождения устройства в режиме ожидания составляет примерно 12 месяцев.

Тактическое мгновенное освещение

- Когда фонарь выключен, наполовину зажмите и удерживайте торцевую кнопку, чтобы активировать фонарь в режиме СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- Когда фонарь выключен, наполовину зажмите и удерживайте настраиваемую кнопку, чтобы активировать фонарь в одном из режимов: **ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** / **СТРОБОСКОП**. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- Когда фонарь выключен, до конца зажмите и удерживайте настраиваемую кнопку, чтобы активировать фонарь в одном из режимов: **ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** / **СТРОБОСКОП**. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.

Выключение / Выключение

Выключение: когда фонарь выключен, до конца нажмите на торцевую кнопку, чтобы его активировать.
Выключение: когда фонарь активирован, до конца нажмите на торцевую кнопку, чтобы его выключить.

Уровни яркости

Когда фонарь активирован, наполовину нажаймите на торцевую кнопку для переключения между следующими уровнями яркости: СВЕРХНИЗКИЙ, НИЗКИЙ – СРЕДНИЙ – ВЫСОКИЙ. Фонарь разработан с функцией запоминания последнего режима. При повторной активации фонаря автоматически переходит на тот уровень яркости, который был установлен в последний раз.

Функция предустановки уровня яркости

Устройство оснащено функцией предварительной настройки уровня яркости. Когда фонарь выключен, наполовину нажмите на торцевую кнопку, чтобы активировать дисплей. Последующие нажатия торцевой кнопки наполовину будут последовательно отображать уровень яркости и люмены: СВЕРХНИЗКИЙ, НИЗКИЙ, СРЕДНИЙ и ВЫСОКИЙ. Фонарь отображает необходимый вам уровень яркости, нажмите на торцевую кнопку до конца, чтобы его активировать.

Настраиваемая функция

Устройство оснащено настраиваемой кнопкой, позволяющей независимо задать действия для нажатия наполовину с удержанием и полного нажатия с удержанием. Каждое из этих действий может быть настроено на любой доступ к режимам **ПОИСК, СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** или **СТРОБОСКОП**.

Настройка:

- Нажатие наполовину с удержанием:** при включенном или выключенном фонаре зажмите настраиваемую кнопку наполовину и удерживайте её. Затем нажаймите до конца на торцевую кнопку, чтобы переключаться между следующими режимами: **ПОИСК** (режим по умолчанию) / **СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** / **СТРОБОСКОП**. После выбора нужного режима отпустите настраиваемую кнопку. Фонарь запомнит этот режим для нажатия с удержанием настраиваемой кнопки наполовину.

- Полное нажатие с удержанием:** при включенном или выключенном фонаре зажмите настраиваемую кнопку полностью и удерживайте её. Затем нажаймите до конца на торцевую кнопку, чтобы переключаться между режимами: **ПОИСК** (режим по умолчанию) / **СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** / **СТРОБОСКОП**. После выбора нужного режима отпустите настраиваемую кнопку. Фонарь запомнит этот режим для нажатия с удержанием настраиваемой кнопки полностью.

- Нажатие наполовину с удержанием:** при включенном или выключенном фонаре зажмите настраиваемую кнопку наполовину и удерживайте её. Затем нажаймите до конца на торцевую кнопку, чтобы переключаться между режимами: **ПОИСК** (режим по умолчанию) / **СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** / **СТРОБОСКОП**. После выбора нужного режима отпустите настраиваемую кнопку. Фонарь запомнит этот режим для нажатия с удержанием настраиваемой кнопки полностью.

Выключение / выключение: при включенном или выключенном фонаре выполните нажатие наполовину или полностью с удержанием настраиваемой кнопки для активации выбранного ранее режима. Отпустите кнопку — и устройство вернется к предыдущему состоянию.

- Сброс к заводским настройкам:** в режиме блокировки выполните нажатие наполовину или полностью с удержанием настраиваемой кнопки. Не отпускайте её. Затем быстро трижды или больше количество раз выполните нажатие на торцевую кнопку наполовину. Фонарь трижды мигнет, а на дисплее появится сообщение: "FACTORY RESET SUCCESSFUL", подтверждающее успешный сброс.
- Примечание:** при активации режимов **ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** / **СТРОБОСКОП** фонарь автоматически регулирует яркость, чтобы избежать перегрева и продлить срок службы устройства. Чтобы вернуть прежнюю яркость, просто повторно активировать соответствующий режим.

Блокировка / Разблокировка

Блокировка (режим по умолчанию): при включенном или выключенном фонаре сдвиньте переключатель блокировки Rapid Lock™ вверх, чтобы активировать режим блокировки. Под переключателем появится иконка замка. В этом режиме обе кнопки отключены и не могут быть использованы для включения фонаря.

Разблокировка: находясь в режиме блокировки, сдвиньте переключатель блокировки Rapid Lock™ вниз, чтобы выйти из режима блокировки.

Установка винтов

- Фонарь EDC37 изначально оснащен четырьмя стеклобойными наконечниками, которые при необходимости можно заменить на винты, следуя инструкции ниже:
- Сдвиньте вверх переключатель блокировки Rapid Lock™, чтобы включить режим блокировки во избежание случайной активации;
- Как показано на рисунке А, с помощью ключа открутите четыре наконечника против часовой стрелки и вытащите их;
- Как показано на рисунке В, установите четыре винта и закрутите их по часовой стрелке.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
The integrated ATR technology regulates the output of the EDC37 according to the working condition and ambient environment to maintain the optimal performance.

Тактическое мгновенное освещение

- Когда фонарь выключен, наполовину зажмите и удерживайте торцевую кнопку, чтобы активировать фонарь в режиме СВЕРХНИЗКОГО уровня яркости. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- Когда фонарь выключен, наполовину зажмите и удерживайте настраиваемую кнопку, чтобы активировать фонарь в одном из режимов: **ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** / **СТРОБОСКОП**. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.
- Когда фонарь выключен, до конца зажмите и удерживайте настраиваемую кнопку, чтобы активировать фонарь в одном из режимов: **ПОИСК / СВЕТОВОЙ ЩИТ (LUMIN SHIELD™)** / **СТРОБОСКОП**. Отпустите кнопку, чтобы его выключить.

(日本語)

- △ 注意事項**
 - 本製品の対象年齢は 18 歳以上です。子供の手の届かないところに保管してください。
 - 本製品は小さなパーツを使用しています。誤飲を防ぐため、子供やペットに触らせないでください。
 - 注意！ライトは強烈に光ります。光源を直接見ないでください。また、光源を人に向けないでください。
 - 長時間使用すると本体が熱くなりますのでご注意ください。また、やけどや製品の破損につながるもので、高照度での長時間使用はお控えください。
 - 製品の破損や事故の原因となりますので、製品の使用中はヘッド部分をおおった近くにあるものを置かないしないでください。
 - 可燃性のものや爆発物に向けてライトを当てないでください。
 - 事故を防ぐために、懐中電灯を扱う場合における一般的・標準的な使い方をしてください。
 - 製品をポケットやリュックサックなど密閉・発火の恐れがある場所に保管する場合や長時間使用しない場合は、意図しない点灯や過熱による故障を防ぐため本体の電源を切りロックアウトモードにしてください。また、電池の液もれを防ぐため、電池を全て抜いてください。
 - 電池が破裂・燃焼する恐れがありますので、60℃以上の場所では長時間おかないでください。
 - 充電には付属の充電ケーブルをご使用ください。
 - 長期保管する場合は、6ヶ月に一度充電してください。
 - 故障の原因となるため、製品を分解・改造しないでください。された場合は保証が適用されません。詳しくはマニュアルの保証サービス部分をご覧ください。

- △ 電池を安全に使用するために**

電池を不適切に扱うと、破損や燃焼、破裂の原因となります。製品や電池にダメージがあるときは使わないでください。また、電池を分解する、穴を開ける、切断する、潰す、ショートさせる等の行為は絶対にしないでください。液もれや異臭、変形などに気づいた場合は、直ちに電池の使用を中止し適切に破棄してください。製品や電池を廃棄する場合はお住みの自治体のルールに従ってください。

多機能 OLED ディスプレイ
EDC37 は多機能 OLED ディスプレイを搭載しています (初めて使用する前に保護フィルムを剥がしてください)。ライトがオンになるとライトの状態 (明るさレベル、ルーメン、電池残量、残り使用時間) をスクリーンにしばらく表示したあと自動的に消えます。パワーボタンを半押しすると再び表示させることができます。

- ノート：**
 - サーチ / LUMIN SHIELD™ を点灯すると、ディスプレイはモードを抜けるまでの残り時間を進捗バーで表示します。
 - 進捗バーが 0 になる前にカスタマイズボタンをはなすと、ライトは前の状態に戻り進捗バーが少しずつ回復していきます。
 - 進捗バーの回復時間はライト本体の温度により変わります。もし本体がかなり高温である場合、進捗バーが回復しないこともあります。回復状態が表示されているときに (パワーボタンを半押しすると、ディスプレイの表示が消えます)。

充電機能

EDC37 は充電機能を搭載しています。初めて使用する前に一度充電してください。

電源への接続: USB 充電ケーブルを図のようにポートにさし込み、外部電源 (USB アダプタ、ポータブルバッテリーや USB 充電デバイスなど) に接続すると、自動的に充電が始まります。

- 充電中はディスプレイに充電状況を 3 0 秒間表示します。
- フル充電になると、フル充電アイコンと 100% の文字が 30 秒間表示されます。
- サーチ / LUMIN SHIELD™ / ストロボは、充電中は使用できません。
- 充電時間は約 2 時間で (PD/QC アダプタ使用時)。
- フル充電後の待機時間はおよそ 1 2 ヶ月です。

ライトの一時的な点灯

- ライトがオフの時、テールボタンを半押しすると、押しているあいだウィットラローで点灯します。ボタンをはなすと消灯します。
- ライトがオフの時、カスタマイズボタンを半押しすると、押しているあいだ サーチ / LUMIN SHIELD / ストロボで点灯します。ボタンをはなすと消灯します。
- ライトがオフの時、カスタマイズボタンを全押しすると、押しているあいだ サーチ / LUMIN SHIELD / ストロボで点灯します。はなすと消灯します。

オン / オフ

オン: ライトがオフの時、テールボタンを全押しするとライトが点灯します。
オフ: ライトがオンの時、テールボタンを全押しするとライトが点灯します。

明るさレベルの変更

ライトがオンの時、テールボタンを半押しすると明るさが以下の順で切り替わります” ウォトラロー – ロー – ミドル

– ハイ”。本ライトはメモリ機能を搭載しており、次回点灯時は前回最後に使用した明るさレベルで点灯します。

レベルプリセット機能

EDC37 は明るさをプリセットすることができます。ライトがオフの時、テールボタンを半押しするとディスプレイが点灯します。もう一度半押しすると押しているあいだディスプレイにウォトラロー、ロー、ミドル、ハイの明るさレベルとルーメンが順に表示されます。プリセットしたい明るさレベルが表示されたときに全押しするとプリセットされます。

カスタマイズ機能

EDC37 はカスタマイズボタンを搭載しています。カスタマイズボタンを半押しまたは全押しすると、押しているあいだ LUMIN SHIELD™、またはストロボが点灯します。

- カスタマイズボタンの設定：**
 - 半押しの設定:** ライトがオンオフどちらでも、カスタマイズボタンを半押ししながらテールボタンを押すとサーチ (初期設定) 、LUMIN SHIELD™、ストロボの順に光源が変わります。使いたい光源でカスタマイズボタンをはなすと半押しの光源がプリセットされます。
 - 全推しの設定:** ライトがオンオフどちらでも、カスタマイズボタンを全押ししながらテールボタンを押すとサーチ (初期設定) 、LUMIN SHIELD™、ストロボの順に光源が変わります。使いたい光源でカスタマイズボタンをはなすと全押しの光源がプリセットされます。

オン / オフ: ライトがオンオフどちらでも、カスタマイズボタンを半押し / 全押しすると、プリセットした光源で使用できます。ボタンをはなすと元の状態に戻ります。

初期設定にリセットするには：ロックアウトモードの時、カスタマイズボタンをしばらく半押し / 全押しし続けたいあと、素早く半押しを 3 回以上すると、ライトが 3 回連続して初期状態にリセットされ、ディスプレイに「FACTORY RESET SUCCESSFUL」と表示されます。

ノート – サーチ / LUMIN SHIELD™ またはストロボが点灯しているとき、過熱やライトの故障を防ぐため自動的に出力が低下することがあります。元の明るさに戻したいときは、もう一度 サーチ、LUMIN SHIELD™ またはストロボを点灯させてください。

ロックアウト / アンロック

ロックアウト (初期設定): ライトがオンオフどちらでも、ロックアウトスイッチ (Rapid Lock™) をスライドアップしてロックアウトモードにしてください。

図 a のように、付属のレンチでガラス粉砕チップを反時計回りに回して取り外します。

図 b のように、ネジを時計回りに回して取り付けます。

ガラス破砕チップをネジに交換するには
EDC37 は出荷時にガラス破砕チップが取り付けられています。このチップは以下の手順でネジへの交換が可能です。
1. 意図しない点灯を防ぐため、ロックアウトスイッチ (Rapid Lock™) をスライドアップしてロックアウトモードにしてください。

- 図 a のように、付属のレンチでガラス粉砕チップを反時計回りに回して取り外します。
- 図 b のように、ネジを時計回りに回して取り付けます。

高機能温度調節機能 (Advanced Temperature Regulation)
EDC37 は高性能温度調節機能 (ATR) を搭載しており、最適な性能が發揮できるように状況に応じて出力レベルを調節します。

(Italiano)

△ Avvertenze

- Questo prodotto è destinato all'uso da parte di adulti di età superiore ai 18 anni. Si prega di tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto contiene piccole parti da assemblare. Per ridurre al minimo il rischio di soffocamento, assicurarsi che sia tenuto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- ATTENZIONE! Possibili radiazioni pericolose! NON fissare direttamente il fascio di luce e non puntare la luce direttamente negli occhi di nessuno!
- Il prodotto genera un forte calore durante il funzionamento prolungato. Si prega di prestare attenzione durante l'uso. Si raccomanda di non attivare livelli di luminosità elevati per periodi prolungati per evitare ustioni.
- NON coprire o collocare oggetti vicino alla testa del prodotto, poiché ciò potrebbe causare danni al prodotto o incidenti dovuti alle alte temperature.
- NON utilizzare il prodotto per illuminare materiali infiammabili o esplosivi, poiché l'elevato calore può provocare combustione o esplosione.
- Per evitare incidenti in caso di guasto del prodotto, si prega di utilizzare il prodotto in modo manuale standard.
- Quando il prodotto viene collocato in un ambiente chiuso o infiammabile, come una tasca o uno zaino, o quando viene lasciato inutilizzato per un periodo prolungato, spegnere il prodotto e attivare la modalità di blocco per evitare attivazioni accidentali e pericoli causati dal calore eccessivo.
- NON esporre il prodotto a temperature superiori a 60°C (140°F) per un tempo prolungato, poiché ciò comporta il rischio di esplosione o combustione della batteria.
- Utilizzare il cavo di ricarica originale per l'alimentazione.
- In caso di inutilizzo prolungato, ricaricare il prodotto ogni 6 mesi.
- NON smontare o modificare il prodotto per evitare di danneggiarlo e di invalidare la garanzia. Per informazioni complete sulla garanzia, consultare la sezione del manuale dedicata alla garanzia.

△ Sicurezza della batteria

L'uso improprio dei dispositivi con batterie agli ioni di litio integrate può causare gravi danni alle batterie o rischi per la sicurezza, come combustione o esplosione. NON utilizzare il dispositivo se è danneggiato. NON smontare, forare, tagliare, schiacciare o incenerire il dispositivo. Se si notano perdite o odori anomali, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo. Smaltire il dispositivo/batterie in conformità alle leggi e alle normative locali vigenti.

Display OLED multifunzionale
L'EDC37 è dotato di un display OLED multifunzionale (rimuovere la protezione dello schermo prima del primo utilizzo). (Quando la lampada è accesa, lo schermo mostra le informazioni correnti (livello di luminosità, livello, livello della batteria e tempo di funzionamento rimanente) prima di spegnersi. Dopo lo spegnimento dello schermo, premendo a metà il pulsante di cod è possibile riattivare lo schermo.

- Nota:**
 - Quando si attiva SEARCH / LUMIN SHIELD™, sullo schermo viene visualizzata una barra di avanzamento all'indietro.
 - Rilasciando il pulsante di personalizzazione, la torcia tornerà allo stato precedente e la barra di avanzamento apparirà e tornerà gradualmente al massimo.
 - Il tempo di recupero della barra di avanzamento dipende dalla temperatura della torcia. Se la temperatura della torcia è troppo alta, la barra di avanzamento può interrompere il recupero. Durante il processo di recupero, premendo a metà il pulsante di cod si esce dalla visualizzazione della barra di avanzamento.

Funzione di ricarica

L'EDC37 è dotato di un sistema di ricarica intelligente. Si prega di caricare la torcia prima del primo utilizzo.

Collegamento all'alimentazione: Come illustrato, utilizzare il cavo USB per collegare un alimentatore esterno (ad esempio un adattatore, un power bank o altri dispositivi di ricarica) alla porta di ricarica USB-C per avviare il processo di ricarica.

- Durante il processo di carica, lo schermo mostrerà il processo di carica della batteria e si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi.
- Quando la batteria è completamente carica, lo schermo visualizza automaticamente l'icona del livello di carica della batteria e "100%" per 30 secondi.
- SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE non è disponibile durante il processo di ricarica.
- Il tempo di ricarica è di circa 2 ore (ricarica tramite adattatore PD/QC).
- Quando è completamente carica, l'autonomia in standby è di circa 12 mesi.

Illuminazione tattica momentanea

- Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante di cod per accedere a ULTRALOW. Rilasciarlo per spegnersi.
- Quando la luce è spenta, tenere premuto a metà il pulsante personalizzabile per accedere a SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Rilasciare per spegnersi.
- Quando la luce è spenta, tenere premuto a lungo il pulsante personalizzabile per accedere a SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Rilasciare per spegnersi.

Accensione e Spegnimento

Accensione: Quando la luce è spenta, premere completamente il pulsante di cod per accenderla.

Spegnimento: Quando la luce è accesa, premere completamente il pulsante di cod per spegnerla.

Regolazione dei livelli di luminosità

Quando la luce è accesa, premere a metà il pulsante di cod per scorrere i seguenti livelli di luminosità: ULTRALOW - LOW - MID - HIGH. La torcia è dotata di una funzione di memoria. Quando viene riattivata, accede automaticamente al precedente livello di luminosità memorizzato.

Funzione di preimpostazione del livello
L'EDC37 dispone di una funzione di preimpostazione del livello di luminosità. Quando la lampada è spenta, premere a metà il pulsante di cod per attivare lo schermo. Altre mezze pressioni del pulsante di cod a visualizzeranno in sequenza il livello di luminosità e i lumen di ULTRALOW, LOW, MID e HIGH. Una volta visualizzato il livello di luminosità desiderato, premere completamente il pulsante di cod per attivarlo.

Funzione personalizzabile

L'EDC37 è dotato di un pulsante personalizzabile che consente di configurare in modo indipendente la mezza pressione e la pressione completa del pulsante personalizzabile per accedere direttamente a SEARCH, LUMIN SHIELD™ o STROBE.

Personalizzazione delle impostazioni:

- Configurazione con mezza pressione e mantenimento:** Quando la luce è accesa o spenta, mentre si tiene premuto a metà il pulsante personalizzabile, premere a fondo il pulsante di cod per scorrere la seguente sequenza: SEARCH (impostazione predefinita) / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Una volta selezionata l'uscita desiderata, rilasciare il pulsante di personalizzazione. La luce memorizzerà questa impostazione per la pressione e la tenuta a metà.
- Configurazione a pressione completa:** Quando la luce è accesa o spenta, mentre si tiene premuto a fondo il pulsante personalizzabile, premere a fondo il pulsante di cod per scorrere la seguente sequenza: SEARCH (impostazione predefinita) / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Una volta selezionata l'uscita desiderata, rilasciare il pulsante di personalizzazione. La luce memorizzerà questa impostazione per una pressione completa.

Accensione / Spegnimento: quando la luce è accesa o spenta, tenere premuto per metà o per intero il pulsante personalizzabile per attivare l'impostazione personalizzata configurata in precedenza. Rilasciare per tornare allo stato precedente.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica: In modalità di blocco, tenere premuto per metà o per intero il pulsante personalizzabile senza rilasciarlo. Quindi, premere rapidamente a metà il pulsante di cod per almeno tre volte. La torcia lascerà tre volte e il display mostrerà "FACTORY RESET SUCCESSFUL" per confermare che il reset è stato completato con successo.

Nota: quando SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE è attivato, la torcia regola automaticamente la luminosità per evitare il surriscaldamento e prolungare la durata della torcia. Per ripristinare la luminosità precedente, è sufficiente riattivare SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE.

Blocco/sblocco

Blocco (impostazione predefinita): Quando la luce è accesa/spenta, far scorrere l'interruttore di blocco (Rapid Lock™) verso l'alto per accedere alla modalità di blocco.

L'icona del lucchetto è visibile sotto l'interruttore di blocco (Rapid Lock™). Entrambi i pulsanti non sono disponibili per attivare la torcia in modalità Lockout.

Sblocco: In modalità di blocco, far scorrere verso il basso l'interruttore di blocco (Rapid Lock™) per uscire dalla modalità di blocco.

Installazione dei viti

- L'EDC37 ha installato di fabbrica quattro punte rompivetro, che possono essere sostituite con viti seguendo i passaggi indicati di seguito.
 - Far scorrere l'interruttore di blocco (Rapid Lock™) verso l'alto per accedere alla modalità di blocco e impedire l'attivazione accidentale;
 - Come mostrato nella figura a, allentare le quattro punte rompivetro in senso antiorario con la chiave e rimuoverle;
 - Come mostrato nella figura b, inserire le quattro viti e serrarle in senso orario.

ATR (regolazione avanzata della temperatura)

La tecnologia ATR integrata regola l'uscita dell'EDC37 in base alle condizioni di lavoro e all'ambiente circostante per mantenere le prestazioni ottimali.

(Українська)

△ Попередження

- Цей виріб призначений для використання лише дорослими віком від 18 років. Будь ласка, тримайте цей виріб поза досяжністю дітей.
- Цей виріб містить дрібні деталі для складання, щоб зменшити ризик задиху або удусіння, переконайтеся, що він знаходиться поза досяжністю дітей і домашніх тварин.
- УВАГА! Можливе якравне світло! НЕ дивіться безпосередньо в світловий потік і не спрямовуйте його в очі іншим людям!
- Виріб виділяє значну кількість тепла під час тривалого використання. Будьте обережні. Не рекомендується використовувати високий рівень яркості протягом тривалого часу, щоб уникнути опіків.
- НЕ закривайте і не розмикуйте предмети біля головної частини пристрою, оскільки це може спричинити пошкодження або аварійні ситуації через високу температуру.
- НЕ використовуйте пристрій для освітлення легкозаймистих або вибухонебезпечних матеріалів, оскільки висока температура може викликати загоряння або вибух.
- Будь ласка, використовуйте пристрій у стандартному ручному режимі, щоб уникнути нещасних випадків у разі несправності.
- Якщо пристрій зберігається у закритому або легкозаймистому середовищі (наприклад, у кишені чи рюкзаку) або не використовується протягом тривалого часу, вимкніть його та активуйте режим блокування, щоб уникнути випадкового включення та перегріву.
- НЕ піддавайте пристрій впливу температур вище 60°C протягом тривалого часу, оскільки це може призвести до вибуху або займання батареї.
- Використовуйте лише оригінальний зарядний кабель.
- Заряджайте пристрій кожні 6 місяців, якщо він не використовується тривалий час.
- НЕ розбирайте та не модифікуйте цей пристрій, оскільки це може спричинити його пошкодження та анулювати гарантію. Для отримання повної інформації про гарантію зверніться до відповідного розділу посібника.

△ Безпека батареї

Неправильне використання пристроїв із вбудованими літій-іонними батареями може призвести до серйозних пошкоджень батареї або небезпечні загоряння чи вибухи. НЕ використовуйте пристрій, якщо він пошкоджений. НЕ розбирайте, не проколуйте, не розкривайте, не розчавлюйте і не спалюйте пристрій. Якщо ви помітили витік або ненормальний запах, негайно припиніть використання пристрою. Утилізуйте пристрій/батарею відповідно до місцевих законів і норм.

Багатофункціональний OLED дисплей

EDC37 оснащений багатофункціональним OLED-дисплеем. (Будь ласка, зніміть захисну плівку перед першим використанням.) Коли світло вимкнеться, на екрані відобразиться поточна інформація (рівень яркості, люмени, рівень заряду батареї та час роботи, що залишився), перш ніж він згасне. Після того, як екран згасне, половинне натискання торцевої кнопки може знову активувати екран.

- Примітка:**
 - При активації SEARCH / LUMIN SHIELD™ на екрані буде відображатися індикатор прогресу, що йде у зворотному напрямку.
 - Відпалкування настроєваної кнопки поверне ліхтар у попередній стан, а індикатор прогресу з'явиться та поступово повернеться до повного.
 - Час відновлення шкали прогресу залежить від температури ліхтаря. Якщо температура ліхтаря значадо висока, індикатор прогресу може призгизити його відновлення. Під час процесу відновлення половинне натискання торцевої кнопки призведе до виходу з дисплея індикатора прогресу.

Функція заряджання

EDC37 оснащений інтелектуальною системою зарядки. Будь ласка, зарядіть ліхтар перед першим використанням.

Підключення живлення: Як показано на малюнку, за допомогою USB-кабелю підключіть зовнішнє джерело живлення (наприклад, адаптер, павербанк або інші зарядні пристрої) до зарядного порту USB-C, щоб розпочати процес заряджання.

- Під час процесу заряджання на екрані буде відображатися процес зарядки аккумулятора і автоматично згаснуть через 30 секунд.
- Коли батарея буде повністю заряджена, на екрані автоматично з'явиться значок повного рівня заряду батареї та «100%» протягом 30 секунд.
- SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE недоступні в процесі зарядки.

- Час заряджання становить приблизно 2 години (заряджається через адаптер PD/QC).
- Після повної зарядки час роботи в режимі очукування становить приблизно 12 місяців.

Тактичне миттєве освітлення

- Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте торцеву кнопку, щоб отримати доступ до МІНІМАЛЬНОГО рівня яркості. Відпустіть, щоб вимкнути його.
- Коли світло вимкнено, наполовину натисніть і утримуйте настроєвану кнопку, щоб отримати доступ до SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Відпустіть, щоб вимкнути його.
- Коли світло вимкнено, повністю натисніть і утримуйте настроєвану кнопку, щоб отримати доступ до SEARCH / LUMIN SHIELD™ / STROBE. Відпустіть, щоб вимкнути його.

Увімкнення / Вимкнення

Увімкнення: Коли світло вимкнено, повністю натисніть торцеву кнопку, щоб увімкнути його.
Вимкнення: Коли світло вимкнено, повністю натисніть торцеву кнопку, щоб вимкнути його.

Регулювання рівнів яркості

Коли світло вимкнено, наполовину натисніть торцеву кнопку, щоб перемикається між такими рівнями яркості: МІНІМАЛЬНИЙ – НИЗЬКИЙ – СЕРЕДНІЙ – ВИСОКИЙ. У ліхтаря передбачена функція пам'яті. Після повторної активації він автоматично отримає доступ до попереднього значення збереженого рівня яркості.

Функція попереднього налаштування рівня

EDC37 оснащений функцією попередньо встановленого рівня яркості. Коли світло вимкнено, наполовину натисніть торцеву кнопку, щоб активувати екран. Додаткові напівнатискання торцевої кнопки послідовно відобразять рівень яркості та люмени МІНІМАЛЬНИЙ, НИЗЬКИЙ, СЕРЕДНІЙ та ВИСОКИЙ. Коли на дисплеї відобразиться бажаний рівень яркості, повністю