



- This product is for residential use, not industrial-commercial use.

- in the collection of electronic waste. By doing so, you will protect the environment as well as the health of others and yourself. If you have any questions, contact the local waste management organization. We shall undertake the tasks pertinent to the manufacturer as prescribed in the relevant regulations and shall bear any associated costs arising.
- DISPOSING OF ALKALINE AND RECHARGEABLE BATTERIES**
- Batteries, whether alkaline or rechargeable, must not be handled together with regular household waste. It is the legal obligation of the product's user to dispose of batteries at a nearby collection center or at a retail shop. This ensures that the batteries are ultimately neutralized in an environment-friendly way.

When charging is complete, all LEDs are lit continuously. At this point - or after 5 hours at the latest - remove the charging cable and then put the device back into use. The charging time for a fully discharged battery is approximately 3 hours. This provides approximately 30 minutes of

- Ne szedje szét, ne alakítsa át a készüléket, mert tüzet, balesetet vagy áramütést okozhat!

távolítsa el a töltőkábel, majd vegye használatba a készüléket. Teljesen lemerült akkumulátor

Működésbe lépett a gyermekzár.

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre a dizajn výrobku kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálny návod na použitie si môžete stiahnuť z webovej stránky www.somogyi.sk. Na prípadné chyby v tlači nezodpovedáme a ospravedlňujeme sa za ne.

ste unavení z drhnutí? Bolia vás ruky, kolena alebo chrbát? **TOMU JE KONIEC!**

RÝCHLE - EFEKTÍVNE - PRAKTICKE - EKONOMICKE

skvelá pomoc vo všetkých oblastiach domácnosti – kuchyňa, kúpeľňa, obývací izba, terasa... sprchová vanička, vaňa, obklady, dlažba, okno... panvica, varná doska, drez, náhradný nábytok, auto... hlavice na výkonné a šetrné čistiacie alebo leštenie čistiacie hlavice rôznych veľkostí a tvarov • meniteľná rýchlosť; nízka-vysoká • pohodlné používanie vďaka teleskopickým kovovej rukoväti • ochrana proti preťaženiu • vstavaný akumulátor s rýchlym nabíjaním • zobrazenie stavu batéria, 5 stupňov • predpokladaný čas nabíjania / prevádzky: ~3 h / ~30 min • prísľušenstvo: nabíjač kábel USB-C, 8 čistiacich hlavíc • náhradná hlavica sprchová: HGPB87 • odporúčaná nabíjačka: SA 20PPS, SA 24USB

- Skontrolujte stav za-/vypínača krátkym stlačením.

- Zabudovaný akumulátor je vybitý.
- Pripojte nabíjací kábel a nabíjte akumulátor.
- Detská poistka sa aktivovala.

Ak je tento výrobok vybavený detskou poistkou, stlačením a podržaním tlačidla ho odomknete.

Vă rugăm să citiți și să păstrați următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza produsul. Descrierea originală este în limba maghiară. Utilizarea acestui aparat NU ESTE PERMISĂ persoanelor cu handicap fizic, mental sau capacitate senzorială redusă, respectiv fără experiență sau cunoștințe necesare utilizării, precum și copiilor. Copiii nu au voie să se joace cu aparatul și nici să efectueze curățarea sau întreținerea, care trebuie efectuată de utilizator. După deschetare, asigurați-vă că aparatul nu a fost deteriorat în timpul transportului. Țineți copiii departe de ambalaj dacă acesta conține o punță sau alte ingrediente periculoase!

- Este interzis să atingeți capul rotativ!
- În timpul funcționării, este permisă atingerea exclusiv a mânerului!
- Atenție, pericol de accident! În timpul utilizării, nu permiteți copiilor sau animalelor de companie să fie în apropiere!
- Aveți grijă ca părul sau îmbrăcămintea (cordon, cravată) să nu fie prins de capul rotativ!
- În caz de orice anomalie, opriți imediat dispozitivul!
- Nu depozitați dispozitivul în locuri accesibile copiilor!

- Protejați dispozitivul umezeală, îngheț și șocuri, precum și de căldura sau razele solare directe.
- Protecție IP44: Mănerul este protejat cu un capac etanș împotriva obiectelor solide mici (>1 mm) și împotriva stropirii cu apă din toate direcțiile (scurgerile minore care nu provoacă daune sunt permise) Capul rotativ și motorul nu sunt protejate – nu le scufundați în apă!
- Nu demontați sau modificați aparatul, deoarece acest lucru poate provoca incendii, accidente sau șocuri electrice!
- Instalarea necorespunzătoare sau manipularea neprofesională vor anula garanția.

- Acest produs este destinat utilizării rezidențiale, nu este un dispozitiv industrial-comercial.
- Datorită îmbunătățirilor tehnice continue datele tehnice, funcționarea sau designul pot fi modificate fără notificări prealabile. Instrucțiunile de utilizare valabile pot fi descărcate de pe pagina www.somogyi.hu.

- Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

- Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie cuprinsă între minimul de 01 watt necesar pentru funcționarea echipamentului maximul de 05 wați necesar pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

ELIMINARE

Colectați în mod separat echipamentul devenit deșeu, nu-l aruncați în gunoiul menajer, pentru că echipamentul poate conține și componente periculoase pentru mediu înconjurător sau pentru sănătatea omului! Echipamentul uzat sau devenit deșeu poate fi predat nerambursabil la locul de vânzare al acestuia sau la toți distribuitorii care au pus în circulație produse cu caracteristici și funcționalități similare. Poate fi de asemenea predat la punctele de colectare specializate în recuperarea deșeurilor electronice. Prin aceasta protejați mediul înconjurător, sănătatea Dumneavoastră și a semenilor. În cazul în care aveți întrebări, vă rugăm să luați legătura cu organizațiile locale de tratare a deșeurilor. Ne asumăm obligațiile prevederilor legale privind producătorii și suportăm cheltuielile legate de aceste obligații.
TRATAREA BATERIILOR, ACUMULATORILOR
Bateriile și acumulatorii nu pot fi tratați împreună cu deșeurile menajere. Utilizatorul are obligația legală de a preda bateriile / acumulatorii uzajți sau epuizați la punctele de colectare sau în comerț. Acest lucru asigură faptul că bateriile / acumulatorii vor fi tratați în mod ecologic.

CARACTERISTICI
Te obosește frecarea? Iți dor mâinile, genunchii sau spatele? GATA! RAPID - EFICIENT - PRACTIC - ECONOMIC

- un ajutor excelent în orice zonă a gospodăriei • bucătărie, baie, living, terasă... • cabină de duș, cadă, plăci ceramice, faianță, geamuri... • tigare, plită, chiuvetă, mobilier de grădină, roți auto... • capete pentru curățare intensă, delicată sau pentru lustruire • capete de curățare de diferite dimensiuni și forme • viteză variabilă; moduri de rotație joasă sau înaltă • utilizare confortabilă datorită mânerului telescopic din metal • protecție împotriva suprasarcinii • baterie încorporată cu încărcare rapidă • indicator cu 5 niveluri pentru starea de încărcare • timpul de încărcare / funcționare estimat: ~3h / ~30 de minute • accesorii: cablu de încărcare USB-C, 8 capete de curățare interschimbabile • încărcător recomandat: SA 20PPS, SA 24USB

ÎNCĂRCAREA BATERIEI
Conectați cablul de încărcări la portul situat sub capacul etanș. Celălalt capăt al cablului trebuie conectat la un încărcător USB (neinclus), care oferă un curent de încărcare de 5V 1A.
Încărcătoare recomandate: SA 20PPS, SA 24USB.
La finalizarea încărcării, toate LED-urile vor lumina continuu. În acel moment – sau cel târziu după 5 ore – deconectați cablul de încărcare și utilizați dispozitivul. Timpul de încărcare pentru o baterie complet descărcată este de aproximativ 3 ore. Aceasta oferă aproximativ 30 de minute de funcționare de pe bateria încorporată, suficient pentru o curățare obișnuită la temperatura camerei. Durata de funcționare poate varia semnificativ în funcție de capul selectat, viteza de rotație, suprafața de curățat, presiunea aplicată pe suprafață și temperatura mediului ambiant.
• Când bateria este descărcată, al 5-lea LED începe să clipească. Opiți dispozitivul și încărcăți-l imediat!
• Păstrați bateria încărcată chiar și atunci când nu este folosită.
• Bateria folosită este de tip litiu-ion. Nu necesită întreținere. La sfârșitul duratei sale de viață, acesta poate fi îndepărtat de un specialist și tratat ca deșeu periculos. Este necesar să deșurubați șuruburile mânerului.
• În modul oprit, încărcătorul funcționează dacă cablul de încărcare este conectat. Consumul de energie depinde de starea curentă a bateriei.
• Protecție: împotriva supraîncăării, descărcării complete, blocării și oferă avertizare în caz de descărcare.

INSTALARE ȘI OPERARE

Porniți dispozitivul printr-o apăsare scurtă a butonului **PORNIȚ/OPRIȚ**. Afșajul LED va indica nivelul de încărcare al bateriei. La o nouă apăsare scurtă, dispozitivul trece la modul cu turație mai mică. Printr-o altă apăsare scurtă, dispozitivul se oprește. În cazul unei utilizări incorecte (supraîncărcare, blocare), toate cele 5 LED-uri vor începe să clipească simultan. Dacă problema de supraîncărcare nu este remediată, dispozitivul se va opri automat după 5 secunde.
ATENȚIE!
ȚINEȚI ÎNȚOTDEAUNA AXUL MOTORULUI PERPENDICULAR PE SUPRAFAȚA DE CURĂȚATI NU APĂSAȚI PREA TARE PE DISPOZITIVI!
Folosii întotdeauna capul potrivit pentru sarcina de curățare. În general, se recomandă utilizarea vitezei mai mici. Schimbați capetele doar atunci când dispozitivul este oprit!
Scoteți ferm capul fixat printr-o mișcare axială și montați altul în același mod. Capetele din burete și material textil

pot fi fixate cu ajutorul benzii cu șcai pe capul cu diametrul de 85 mm. Înainte de a utiliza, lipiți banda adezivă cu șcai pe capul dispozitivului.
Scoteți capul dispozitivului și curățați-l manual cu apă caldă și detergent delicat. Lăsați-l să se usuce la temperatura camerei.
ȚIUA TELESCOPICĂ: Permite accesul confortabil la podea, cădița de duș sau zonele înalte. Lungimea țijei poate fi ajustată cu ajutorul inelului conic situat pe țijă.

CURĂȚARE, ÎNȚREȚINERE

Înainte de curățare, opriți dispozitivul și închideți capacul de protecție. Folosiți o cârpă moale și uscată. Îndepărtați murdăria puternică cu o cârpă ușor umezită cu apă. Este interzisă scufundarea aparatului în apă. Nu folosiți soluții de curățare agresive!
Verificați în mod regulat integritatea cablului de încărcare și a carcasei! În cazul oricărei anomalii, întrerupeți alimentarea și contactați un specialist!

DEPANARE

Dacă detectați o eroare, opriți aparatul și încercați să-l reporniți mai târziu. Dacă problema persistă, verificați următoarea listă. Dacă este necesar, consultați un specialist!

Aparatul nu funcționează, nu se aprinde indicatorul LED.

- Aparatul nu este pornit.
- Verificați starea comutatorului pornit/oprit prin apăsări scurte.
- Bateria încorporată este descărcată.
- Conectați cablul de încărcare și încărcăți bateria.
- S-a pus în funcțiune sistemul de siguranță pentru copii.
- Dacă acest produs este echipat cu un sistem de siguranță pentru copii, apăsați și mențineți apăsat butonul pentru deblocare.

- Produsul nu este jucărie, a nu se lăsa la îndemâna copiilor!

SRB **MNE** **ELEKTRIČNA ČETKA ZA ČIŠĆENJE**

BITNE BEZBEDBOSNE ODREDBE

PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA DALJU UPOTREBU!

NAPOMENE

- Pre upotrebe proizvoda, pročitajte sledeća uputstva za upotrebu i čuvajte ih. Prevod originalnog uputstva sa mađarskog jezika. Ovaj aparat NIJE NAMENJEN za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, ili za decu! Deca ne smeju da se igraju sa uređajem i ne smeju da čiste ili održavaju uređaj od strane korisnika. Nakon raspakivanja, uverite se da uređaj nije

Uredaje kojima je istekao radni veka sakupljajte posebno, ne mešajte ih sa komunalnim otpadom, to oštećuje životnu sredinu i može da naruši zdravlje ljudi i životinja! Ovakvi se uređaji mogu predati na reciklažu u prodavnicama gde ste ih kupili ili prodavnicama koje prodaju slične proizvode. Elektronski otpad se može predati u određenim reciklažnim centrima. Ovim štitate okolinu, svoje zdravlje i zdravlje svojih sunarodnika. U slučaju nedoumice kontaktirajte vaše lokalne reciklažne centre. Prema važećim propisima prihvatamo i snosimo svu odgovornost.
ODLAGANJE AKUMULATORA I BATERIJA
Istrošeni akumulatori i baterije ne smeju se tretirati sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Korisnik treba da se stara o pravilnom bezbednom odlaganju istrošenih baterija i akumulatora. Ovakvo se može štitiiti okolina, obezbediti da se baterije i akumulatori budu na pravilan način reciklirani.

OSOBINE

Ribanje je zamorno? Da li vas bole ruke, kolena ili leđa? KRAJ!

BRZO - EFEKTIVNO - PRAKTIČNO - EKONOMIČNO

- velika pomoć u svim oblastima domaćinstva • kuhinja, kupatilo, dnevni boravak, terasa...
- tuš kada, kada, podne pločice, pločice, prozori... • tiganj, ploča za kuvanje, sudoper, baštenška garnitura, točkovi automobila... • glave za snažno i nežno čišćenje ili poliranje
- glave za čišćenje različitih veličina i oblika • promenljiva brzina; nisko-visoko • udobno korišćenje sa teleskopskom metalnom ručkom • zaštita od preopterećenja • ugrađeni akumulator sa brzim punjenjem • 5-stepeni prikaz napunjenosti akumulatora • vreme punjenja / vreme rada: ~3h / ~30p • pribor: USB-C kabl za punjenje, 8 četkica • preporučeni punjači: SA 20PPS, SA 24USB

PUNJENJE AKUMULATORA

Priključite kabl za punjenje u utičnicu ispod zaptivnog poklopca. Drugi kraj se povezuje na USB punjač (nije uključen) sa strujom punjenja od 5V 1A. Preporučeni punjači: SA 20PPS, SA 24USB. Kada se punjenje završi, sve LED diode će neprekidno svetleti. Tada - ili najkasnije nakon 5 sati - uklonite kabl za punjenje i zatim možete koristite uređaj. Za potpuno prazan akumulator, vreme punjenja je pribl. 3 sata. Ovo približno obezbeđuje 30 minuta rada sa ugrađenim akumulatorom za prosečno čišćenje na sobnoj temperaturi. Ovo u velikoj meri zavisi od izabrane glave i brzine, površine koja se čisti, pritiska koji se primenjuje na površinu i temperature okoline.

- *Kada se isprazni, počinje da trepti 5. LED. Isključite ga i odmah napunite!*
- *Držite akumulator napunjenu čak i kada nije u upotrebi!*
- *Korišćeni akumulator je litijum-jonski. Ne zahteva održavanje. Na kraju svog životnog veka, može biti uklonjen od strane stručnog lica i tretiran kao opasan otpad. Vijci na dršci moraju biti odvmuti.*
- *Kada je uređaj isključen, punjač akumulatora radi kada je kabl za punjenje povezan. Potrošnja struje zavisi od trenutnog stanja akumulatora.*
- *Zaštita: od prepunjenja, od velikog pražnjenja, zaštita od blokade i signalizacija praznog akumulatora.*

PUŠTANJE U RAD I UPOTREBA

Uključite ga kratkim pritiskom na dugme **ON/OFF**. LED displej prikazuje status napunjenosti. Ponovnim kratkim pritiskom prelazi se u režim niže brzine. Isključuje se još jednim kratkim pritiskom na dugme. U slučaju nepravilne upotrebe (preopterećenje, blokada), svih 5 LED

dioda trepću istovremeno. Ako se preopterećenje ne eliminiše, automatski će se isključiti (5s).
UPOZORENJE! OSOVINU MOTORA UVEK DRŽITE UPRAVO NA POVRŠINU KOJU ČETE OČISTITI! NE PRITISNITE PREJAKO!
Uvek koristite najidealniju glavu za određeni posao. Generalno, preporučuje se manja brzina. Menjajte glavu samo kada je uređaj isključen! Čvrstim pokretom povucite fiksnu glavu nadole u aksijalnom smeru i postavite drugu na isti način. Sunder i tekstilne glave mogu se pričvrstiti na glavu prečnika 85 mm pomoću čičak trake. Prvo zalepите samolepljivi čičak na glavu. Nakon upotrebe, uklonite glavu i nežno je očistite ručno toplom vodom i deterđentom. Pustite da se osuši na sobnoj temperaturi.
TELESKOPSKA ŠIPKA: udobno dohvatite pod, tuš kadu ili visoka mesta. Dužina se može podesiti pomoću konusnog prstena na šipki.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Isključite i zatvorite zaštitni poklopac pre čišćenja. Koristite meku, suhu krpu. Uklonite tešku prijavštinu krpom malo navlaženom vodom. Ne polapajte u vodu! Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje! Redovno proveravajte da li kabl za punjenje i kućište nisu oštećeni! U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite napajanje i obratite se stručnom licu!

ODKLANJANJE GREŠKE

Ako se otkrije greška, isključite uređaj i pokušajte da ga ponovo uključite kasnije. Ako se problem nastavi, pregledajte sledeću listu. Ako je potrebno, obratite se stručnom licu!

Uređaj ne radi, ne svetli LED indikator.

- Uređaj nije uključen.
- Proverite status prekidača za uključivanje/isključivanje kratkim pritiskom.
- Ugrađeni akumulator je prazan.
- Povežite kabl za punjenje i napunite akumulator.
- Aktivirala se zaštita za decu.
- Ako je ovaj proizvod opremljen zaštitom za decu, pritisnite i držite dugme dok se ne deaktivira.

HR **BIH** **ELEKTRIČNI SET ČETKI ZA ČIŠĆENJE**

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA ZA UPORABU I SAČUVAJTE IH ZA DALJNJE!

UPOZORENJA

- Prije uporabe proizvoda pročitajte sljedeće upute i sačuvajte ih. Izvorni opis napisan je na mađarskom jeziku. Ovaj uređaj NIJE namijenjen osobama sa smanjenim fizičkim, osjetljivim ili mentalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva i znanja, niti djeci! Djeca se ne smiju igrati s uređajem i ne smiju čistiti ili obavljati korisničko održavanje na uređaju. Nakon raspakiranja provjerite da se uređaj nije oštetio tijekom transporta. Držite djecu podalje od pakiranja ako sadrži vrećice ili druge opasne sastojke!
- Ne dirajte rotirajuću glavu!
- Kada je uključen, držite samo ručku!
- Upozorenje, opasnost od nezgode! Tijekom uporabe držite podalje djecu i kućne ljubimce!
- Pazite da vam kosa ili odjeća (čipka, kravata) ne budu uhvaćena u rotirajuću glavu!
- U slučaju bilo kakve nepravilnosti, odmah isključite uređaj!
- Ne skladištite na mjestima gdje su djeca dostupna!
- Zaštitite od vlage, mraza i udaraca, kao i od izravne topline ili sunčeve svjetlosti!
- IP44 zaštita: ručka je zaštićena zatvorenim zaštitnim poklopcem od malih čvrstih predmeta (>1 mm) i prskanja vode iz svih smjerova. (dopušteno je neštetno curenje) Rotirajuća glava sa motorom nije zaštićena, nemojte je uranjati u vodu!
- Nemojte rastavljati ili modificirati uređaj jer to može uzrokovati požar, nezgodu ili strujni udar!
- Nepravilna instalacija ili nestručno rukovanje poništīt će jamstvo.
- Ovaj proizvod je namijenjen za kućnu upotrebu i nije industrijski ili komercijalni uređaj.

- Zbog stalnih poboljšanja, tehnički podaci, rad i dizajn mogu se promijeniti bez prethodne najave. Aktualni korisnički priručnik može se preuzeti s web stranice www.somogyi.hu

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Snaga koju daje punjač mora biti između najmanje 01 W potrebnog za rad opreme i maksimalno 05 W potrebnog za postizanje maksimalne brzine punjenja.

RASPOLAGANJE

Uređaji koji se odlazu u otpad se trebaju izdvojeno prikupljati, odvojeno od otpada iz kućanstva, jer mogu u sebi sadržati komponente koje su opasne po okoliš i ljudsko zdravlje! Korišteni ili uređaji koji se odlazu u otpad se besplatno mogu odnijeti na mjesto njihove distribucije, odnosno kod takvog distributera koji vrši prodaju uređaja istih karakteristika i funkcije. Mogu se odožiti i na deponijima koji su specijalizirani za odlaganje elektronskog otpada. Ovimе Vi štítite Vaš okoliš. Vaše i zdravlje drugih ljudi. Ukoliko imate pitanja, obratite se lokalnoj organizaciji za odlaganje otpada. Prihvaćamo na sebe zakonom određene obveze koje su propisane za proizvođače i sve troškove koji su u vezi s tim.

NEUTRALIZACIJA BATERIJA, AKUMULATORA

Baterije i akumulatore treba izdvojeno tretirati od smeća iz kućanstva. Korisnik je zakonom obvezan korištene i ispražnjene baterije i akumulatore dostaviti na deponije za otpad ili ih odnijeti do njihovog prodavatelja. Na ovaj način se osigurava njihova pravilna neutralizacija.

ZNAČAJKE

Je li ribanje zamorno? Bole li vas ruke, koljena ili leđa? KRAJ!

BRZO - UČINKOVITO - PRAKTIČNO - EKONOMIČNO

- velika pomoć u svim područjima kućanstva • kuhinja, kupaonica, dnevni boravak, terasa...
- tuš kada, kada, podne pločice, pločice, prozori... • tava, ploča za kuhanje, sudoper, vrtni namještaj, kotač od automobila... • glave za snažno i iježno čišćenje ili poliranje • glave za čišćenje različitih veličina i oblika • promjenjiva brzina; niska-visoka
- udobna uporaba s teleskopskom metalnom ručkom • zaštita od preopterećenja • ugrađena baterija s brzim punjenjem • prikaz statusa punjenja u 5 stupnjeva • očekivano vrijeme punjenja / rada: ~3h / ~30min • pribor: USB-C kabl za punjenje, 8 glava za čišćenje • preporučeni punjač: SA 20PPS, SA 24USB

PUNJENJE BATERIJE

Spojite kabl za punjenje u utičnicu ispod poklopca za brtvljenje. Drugi kraj je spojen na USB punjač (nije uključen) sa strujom punjenja od 5V 1A. Preporučeni punjači: SA 20PPS, SA 24USB. Kada je punjenje završeno, sve LED diode će svijetliti neprekidno. Tada - ili najkasnije nakon 5 sati - uklonite kabl za punjenje i zatim koristite uređaj. Za potpuno ispražnjenu bateriju, vrijeme punjenja je otpr. 3 sata. Ovo je pruža otpr. 30 minuta rada iz ugrađene baterije za prosječno čišćenje na sobnoj temperaturi. To uveliko ovisi o odabranoj glavi i brzini, površini koja se čisti, pritisku koji se primjenjuje na površinu i temperaturi okoline.

- *Kada se isprpi, 5-i LED počinje da trepti. Isključite ga i odmah napunite!*
- *Održavajte bateriju napunjenu čak i kada nije u upotrebi!*

- *Korišćena baterija je litijum-jonska. Ne zahtijeva održavanje. Na kraju svog životnog veka, može se ukloniti od strane stručnjaka i tretirati kao opasan otpad. Vijci na ručki moraju biti odvmuti.*
- *Kada je isključen, punjač baterije radi kada je kabl za punjenje priključen. Trenutna potrošnja ovisi o trenutnom stanju baterije.*
- *Zaštita: od prekomjernog punjenja, dubokog pražnjenja, blokiranja i upozorenja u slučaju pražnjenja.*

PUŠTANJE U RAD I RAD

Uključite kratkim pritiskom na dugme **ON/OFF**. LED indikator prikazuje status punjenja. Ponovnim kratkim pritiskom prelazi se u režim niže brzine. Isključuje se još jednim kratkim pritiskom na dugme. U slučaju nepravilne upotrebe (preopterećenje, blokada), svih 5 LED dioda trepere istovremeno. Ako se preopterećenje ne eliminiše, automatski će se isključiti ubrzo (5s).
UPOZORENJE! VRATILO MOTORA UVIJEK DRŽITE UPRAVO NA POVRŠINU KOJU ČETE ČISTITI! NEMOJTE PRITISATI PREJAKO!

Za rad uvijek koristite odgovarajuću glavu. Općenito, preporučuje se manja brzina. Glavu mijenjajte samo kada je uređaj isključen! Čvrstim pokretom povucite fiksnu glavu prema dolje u aksijalnom smjeru i postavite drugu na isti način. Glave sundera i tekstila mogu se pričvrstiti na glavu prečnika 85 mm pomoću čičak trake. Prvo zalijepite samolepljivi čičak na glavu. Nakon upotrebe skinite glavu i pažljivo je očistite ručno toplom vodom i deterđentom. Ostavite da se osuši na sobnoj temperaturi.
TELESKOPSKA ŠIPKA: možete udobno dohvatiti pod, tuš kadu ili visoka mjesta. Dužina se može podesiti konusnim prstenom na šipki.

ČIŠĆENJE, ODRŽAVANJE

Isključite i zatvorite zaštitni poklopac prije čišćenja. Koristite meku, suhu krpu. Uklonite tešku prijavštinu krpom malo navlaženom vodom. Ne uranjajte u vodu! Nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje!

Redovno proveravajte oštećenje kablа za punjenje i kućišta! U slučaju bilo kakve nenormalnosti, odmah isključite napajanje i kontaktirajte stručnjaka!

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako se otkrije pogreška, isključite uređaj i pokušajte ga ponovno uključiti kasnije. Ako se problem nastavi, pregledajte sljedeći popis. Ako je potrebno, obratite se stručnjaku!

Uređaj ne radi, LED displej ne svijetli.

- Uređaj nije uključen.
- Proverite status prekidača za uključivanje/isključivanje kratkim pritiskom.
- Ugrađena baterija je ispražnjena.
- Spojite kabl za punjenje i napunite bateriju.
- Aktivirana je brava za djecu.
- Ako je ovaj proizvod opremljen dječjom bravom, pritisnite i držite gumb za otključavanje.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Rated power	25 W
Gears	2 modes: high - low
RPM speed	300 / 400 / min.
LED display	5-level battery check
Plastic brushes	59 + 59 + 93 + 123 mm
Textile brushes	97 + 100 + 103 + 115 mm
Plastic disc with Velcro	85 mm
Telescopic rod	2 parts, adjustable telescopic
Charging time	~3 h
Operation time	~30 min. in use
Battery charge	5 V~ / 1.0 A Type-C
StandBy mode	battery charge (<1.0 A, 5 W)
Li-ion battery 18650	3.7 V / 2000mAh / ~7.4 Wh
T operation	0 °C ...+35 °C
Dimensions	210 x 200 x 95 mm
Weight	305 g

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Snaga koju daje punjač mora biti između najmanje 01 W potrebnog za rad opreme i maksimalno 05 W potrebnog za postizanje maksimalne brzine punjenja.

- Snaga koju daje punjač mora biti između najmanje 01 W potrebnog za rad opreme i maksimalno 05 W potrebnog za postizanje maksimalne brzine punjenja.

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Snaga koju daje punjač mora biti između najmanje 01 W potrebnog za rad opreme i maksimalno 05 W potrebnog za postizanje maksimalne brzine punjenja.

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!

- Proizvod nije igračka, stoga ne smije dospjeti u ruke dječi!