

KVM-подовжувач CE801 із USB True 4K HDMI кат. 6

А Огляд апаратного забезпечення CE801R

- | | | | |
|---|--|----|--------------------------------------|
| 1 | Вхід HDMI | 7 | Перемикачі EDID |
| 2 | Порт USB Type-B | 8 | Послідовний порт RS-232 |
| 3 | Кнопка локального/дистанційного режиму (режим керування USB) | 9 | Порти USB Type-A (клавіатура / миша) |
| 4 | Світлодіоди режиму керування USB | 10 | Порт з'єднання |
| 5 | Світлодіоди стану (з'єднання/живлення) | 11 | Вихід HDMI |
| 6 | Гніздо живлення | | |

CE801R

- | | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| 1 | Світлодіод режиму керування USB | 6 | Порти USB Type-A (клавіатура / миша) |
| 2 | Індикатор виходу HDMI | | |
| 3 | Світлодіоди стану (з'єднання/живлення) | 7 | Порт з'єднання |
| 4 | Гніздо живлення | 8 | Вихід HDMI |
| 5 | Послідовний порт RS-232 | | |

Extensão CE801 KVM USB True 4K HDMI Cat 6

А Visão geral do hardware CE801

- | | | | |
|---|--|----|---------------------------------------|
| 1 | Entrada HDMI | 7 | Interruptores EDID |
| 2 | Porta USB tipo B | 8 | Porta série RS-232 |
| 3 | Botão de pressão local / remoto (modo de controle USB) | 9 | Portas USB do tipo A (teclado / rato) |
| 4 | Indicadores LED de modo de controle USB | 10 | Porta de ligação |
| 5 | LED de estado (ligação / alimentação) | 11 | Saída HDMI |
| 6 | Conetor de alimentação | | |

CE801R

- | | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Indicadores LED de modo de controle USB | 6 | Portas USB do tipo A (teclado / rato) |
| 2 | LED de saída HDMI | | |
| 3 | LED de estado (ligação / alimentação) | 7 | Porta de ligação |
| 4 | Conetor de alimentação | 8 | Saída HDMI |
| 5 | Porta série RS-232 | | |

CE801 USB True 4K HDMI Cat 6 KVM Sinyal Uzatma Cihazı

А Donanıma Genel Bakış CE801L

- | | | | |
|---|---|----|-------------------------------------|
| 1 | HDMI girişi | 7 | EDID Düğmeleri |
| 2 | USB Type-B Portu | 8 | RS-232 seri portu |
| 3 | Yerel / uzak düğmesi (USB kontrol modu) | 9 | USB Type-A portları (klavye / fare) |
| 4 | USB kontrol modu LED'leri | 10 | Bağlantı portu |
| 5 | Durum LED'leri (bağlantı / güç) | 11 | HDMI çıkışı |
| 6 | Güç jaki | | |

CE801R

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | USB kontrol modu LED'i | 6 | USB Type-A portları (klavye / fare) |
| 2 | HDMI Çıkış LED'i | | |
| 3 | Durum LED'leri (bağlantı / güç) | 7 | Bağlantı portu |
| 4 | Güç jaki | 8 | HDMI çıkışı |
| 5 | RS-232 seri portu | | |

CE801 – przedłużacz sygnału KVM, HDMI 4K / USB przez kabel Cat 6

А Opis urządzenia CE801L

- | | | | |
|---|---|----|------------------------------------|
| 1 | Wejście HDMI | 7 | Przełączniki EDID |
| 2 | Gniazdo USB typu B | 8 | Złącze szeregowe RS-232 |
| 3 | Przyciski lokalny/zdalny (sterowanie przez USB) | 9 | Porty USB typ A (klawiatura/ mysz) |
| 4 | Diody LED trybu sterowania USB | 10 | Port połączeniowy |
| 5 | Diody LED stanu (połączenie/zasilanie) | 11 | Wyjście HDMI |
| 6 | Gniazdo zasilania | | |

CE801R

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 1 | Dioda LED trybu sterowania USB | 6 | Porty USB typ A (klawiatura/ mysz) |
| 2 | Dioda wyjścia HDMI | | |
| 3 | Diody LED stanu (połączenie/zasilanie) | 7 | Port połączeniowy |
| 4 | Gniazdo zasilania | 8 | Wyjście HDMI |
| 5 | Złącze szeregowe RS-232 | | |

Extensor KVM USB True 4K HDMI Cat 6 CE801

А Презентаре генералă hardware CE801L

- | | | | |
|---|---|----|---------------------------------------|
| 1 | Intrare HDMI | 7 | Comutatoare EDID |
| 2 | Port USB tip B | 8 | Port serial RS-232 |
| 3 | Buton local / de la distanță (mod de control USB) | 9 | Porturi USB tip A (tastatură / mouse) |
| 4 | LED-uri mod de control USB | 10 | Port de legătură |
| 5 | LED-uri de stare (legătură / alimentare) | 11 | Ieșire HDMI |
| 6 | Mufă de alimentare | | |

CE801R

- | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|
| 1 | LED mod de control USB | 6 | Porturi USB tip A (tastatură / mouse) |
| 2 | LED ieșire HDMI | | |
| 3 | LED-uri de stare (legătură / alimentare) | 7 | Port de legătură |
| 4 | Mufă de alimentare | 8 | Ieșire HDMI |
| 5 | Port serial RS-232 | | |

CE801 USB True 4K HDMI Cat 6 KVM エクステンダー

А ハードウェアの概要 CE801L

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|------------------------------|
| 1 | HDMI 入力 | 7 | EDID スイッチ |
| 2 | USB Type-B ポート | 8 | RS-232 シリアルポート |
| 3 | ローカル / リモートプッシュボタン (USB コントロールモード) | 9 | USB Type-A ポート (キーボード / マウス) |
| 4 | USB コントロールモード LED | 10 | リンクポート |
| 5 | 状態表示 LED (リンク / 電源) | 11 | HDMI 出力 |
| 6 | 電源ジャック | | |

CE801R

- | | | | |
|---|---------------------|---|------------------------------|
| 1 | USB 操作モード LED | 6 | USB Type-A ポート (キーボード / マウス) |
| 2 | HDMI 出力 LED | | |
| 3 | 状態表示 LED (リンク / 電源) | 7 | リンクポート |
| 4 | 電源ジャック | 8 | HDMI 出力 |
| 5 | RS-232 シリアルポート | | |

CE801 USB True 4K HDMI Cat 6 KVM 연장기

А 하드웨어 리뷰 CE801L

- | | | | |
|---|---------------------------|----|---------------------------|
| 1 | HDMI 입력 | 7 | EDID 스위치 |
| 2 | USB Type-B 포트 | 8 | RS-232 시리얼 포트 |
| 3 | 로컬 / 리모트 푸시버튼 (USB 제어 모드) | 9 | USB Type-A 포트 (키보드 / 마우스) |
| 4 | USB 제어 모드 LED | 10 | 링크 포트 |
| 5 | 상태 LEDs (링크 / 전원) | 11 | HDMI 출력 |
| 6 | 전원 잭 | | |

CE801R

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------|
| 1 | USB 제어 모드 LED | 6 | USB Type-A 포트 (키보드 / 마우스) |
| 2 | HDMI 출력 LED | | |
| 3 | 상태 LEDs (링크 / 전원) | 7 | 링크 포트 |
| 4 | 전원 잭 | 8 | HDMI 출력 |
| 5 | RS-232 시리얼 포트 | | |

CE801 USB 真 4K HDMI Cat 6 KVM 延長器

А 硬件概览 CE801L

- | | | | |
|---|----------------------|----|-------------------------|
| 1 | HDMI 输入端口 | 7 | EDID 开关 |
| 2 | USB Type-B 端口 | 8 | RS-232 串口 |
| 3 | 本地 / 远程按键 (USB 控制模式) | 9 | USB Type-A 端口 (键盘 / 鼠标) |
| 4 | USB 控制模式 LED 指示灯 | 10 | 链路端口 |
| 5 | 状态 LED 指示灯 (链路 / 电源) | 11 | HDMI 输出端口 |
| 6 | 电源插孔 | | |

CE801R

- | | | | |
|---|----------------------|---|-------------------------|
| 1 | USB 控制模式 LED 指示灯 | 6 | USB Type-A 端口 (键盘 / 鼠标) |
| 2 | HDMI 输出 LED 指示灯 | | |
| 3 | 状态 LED 指示灯 (链路 / 电源) | 7 | 链路端口 |
| 4 | 电源插孔 | 8 | HDMI 输出端口 |
| 5 | RS-232 序列连接埠 | | |

В Установлення

Монтаж у стійці

- 1 За допомогою гвинтів із монтажного комплекту закріпіть монтажні кронштейни зверху або знизу блоку CE801.
- 2 За допомогою додатково придбаних потайних гвинтів M5 з хрестовою голівкою закріпіть монтажні кронштейни у потрібному місці на стійці. Блок CE801 можна закріпити в стійці передньою або задньою стороною до монтажної рейки.

Підключення пристрою

- 1 Підключіть кабель USB до порту USB Type-B на блоці CE801L, а інший кінець — до порту USB Type-A на локальному комп'ютері.
- 2 Підключіть кабель HDMI із комплекту до вхідного порту HDMI на блоці CE801L, а інший кінець — до локального комп'ютера.
- 3 Підключіть один кінець кабелю Ethernet кат. 6 до порту з'єднання на блоці CE801L, а інший кінець — до порту з'єднання на блоці CE801R.
- 4 За допомогою кабелів HDMI підключіть максимум два монітори з підтримкою HDMI до вихідних портів HDMI на блоках CE801L і CE801R.
- 5 Підключіть периферійні USB-пристрої (мишу/клавіатуру) до відповідних портів USB Type-A на блоках CE801L і CE801R. Для перемикання режимів керування портами USB клавіатурою/мишо натискайте кнопку локального/дистанційного режиму на блоці CE801L. Додаткову інформацію див. у посібнику користувача.

В Instalação

Montagem em bastidor

- 1 Usando os parafusos dos kits de montagem fornecidos, fixe o suporte de montagem na parte superior ou inferior do CE801.
- 2 Usando parafusos M5 Phillips de embutir de fornecimento próprio, fixe os suportes de montagem no local de preferência no bastidor. O CE801 pode ser montado em bastidor com a parte frontal ou traseira virada para a calha de montagem.

Лигар о dispositivo

- 1 Лигуе ум cabo USB à porta USB Tipo B do CE801L e a outra extremidade a uma porta USB Tipo A do computador local.
- 2 Лигуе о cabo HDMI à porta de entrada HDMI do CE801L e a outra extremidade a um computador local.
- 3 Лигуе uma extremidade de um cabo Ethernet Cat 6 à porta de ligação do CE801L e a outra extremidade à porta de ligação do CE801R.
- 4 Лигуе até dois monitores compatíveis com HDMI às portas de saída HDMI do CE801L e do CE801R através de cabo(s) HDMI.
- 5 Лигар os periféricos USB (rato / teclado) às respetivas portas USB Type-A no CE801L e no CE801R. Para mudar para um modo de controlo diferente para as portas de teclado / rato USB, utilize o botão local / remoto no CE801L. Para mais informações, consulte o manual do utilizador.

Para controlar um computador local com um dispositivo de série, ligar a porta de série RS-232 do CE801 ao computador local e, em seguida, ligar um controlador de hardware/software à porta de série RS-232 do CE801R.

- Nota:** A porta-série RS-232 suporta a transmissão bidirecional.
- 7 (a) Лигуе ум dos adaptadores de alimentação fornecidos a uma fonte de alimentação e, em seguida, лигуе о cabo de alimentação do adaptador ao conetor de alimentação do CE801L.
- (b) Лигуе о segundo adaptador de alimentação a uma fonte de alimentação e, em seguida, лигуе о cabo de alimentação do adaptador ao conetor de alimentação do CE801R.

Modos de controle USB

- 1 Quando o LED local se acende, a unidade está no modo **local** e apenas o CE801 possui o controle USB.
- 2 Quando ambos os LED do controle remoto se acendem, a unidade está no modo **remoto** e apenas o CE801R possui o controle USB.

CE801 – przedłużacz sygnału KVM, HDMI 4K / USB przez kabel Cat 6

В Kurulum

Raf Montajı

- 1 Birlikte verilen montaj kiti içindeki vidaları kullanarak montaj braketini CE801'in üstüne ya da altına vidalayın.
- 2 Kendinden hazır M5 yildız başlı gömme vidaları kullanarak montaj braketlerini raftaki terich delik bir konuma sabitleyin. CE801'i, ön veya arka tarafı montaj rayına bakacak şekilde rafa monte edebilirsiniz.

Cihazı Bağlama

- 1 Bir USB kablosunu CE801L üzerindeki USB Type-B portuna ve diğer ucunu yerel bilgisayardaki bir USB Type-A portuna takın.
- 2 HDMI kablosunu, CE801L üzerindeki HDMI portuna ve diğer ucunu da yerel bir bilgisayara takın.
- 3 Cat 6 Ethernet kablosunun bir ucunu CE801L üzerindeki bağlantı portuna, diğer ucunu da CE801R üzerindeki bağlantı portuna takın.
- 4 HDMI kablosu/kabloları aracılığıyla CE801L ve CE801R üzerindeki HDMI çıkış portlarına iki adede kadar HDMI özellikli monitör bağlayın.
- 5 USB çevre birimlerini (fare / klavye) CE801L ve CE801R üzerindeki ilgili USB Type-A portlarına takın. USB klavye / fare portları için farklı bir kontrol moduna geçmek için CE801L üzerindeki yerel / uzak düğmesini kullanın. Daha fazla bilgi için lütfen kullanım kılavuzuna bakın.

- 1 Birlikte verilen montaj kiti içindeki vidaları kullanarak montaj braketini CE801'in üstüne ya da altına vidalayın.
- 2 Kendinden hazır M5 yıldız başlı gömme vidaları kullanarak montaj braketlerini raftaki terich delik bir konuma sabitleyin. CE801'i, ön veya arka tarafı montaj rayına bakacak şekilde rafa monte edebilirsiniz.

Подключення пристроїв

- 1 Підключіть провід USB до порту USB типу B в урядженні CE801L, а його другий кінчик до порту USB типу A локального компютера.
- 2 Підключіть провід HDMI до порту вхідного HDMI в урядженні CE801L, а другий кінчик до локального компютера.
- 3 Підключіть один кінчик кабелю Ethernet Cat 6 до порту підключення в урядженні CE801L, а другий кінчик до порту підключення в урядженні CE801R.
- 4 Підключіть максимум два монітори обслуговуючі HDMI до портів вихідних HDMI в урядженнях CE801L і CE801R за допомогою проводів HDMI.
- 5 Підключіть пристрої периферії USB (миш/клавіатура) до відповідних портів USB типу A в урядженнях CE801L і CE801R. Аби переключити ся на іншй триб керування дlia портів клавіатури/миш/у USB, узий причиску локального/здалного режиму на блоці CE801L. Додаткову інформацію див. у посібнику користувача.

CE801 – przedłużacz sygnału KVM, HDMI 4K / USB przez kabel Cat 6

В Инстoлoл

Лакк мaунт

- 1 Мaунт-киттoм пoдлeжeт вeсь нeжe иcпoлнeннoгo, CE801 oбoдaтa нe дoлжнa мaунтoвaтьcя нa пoдпoрoкy, кoтoрaя нe пoддeрживaeт вeс.
- 2 Дoлжнa бeз пoмoщи мaунтoвaтьcя нa пoдпoрoкy, кoтoрaя нe пoддeрживaeт вeс.
- 3 Дoлжнa бeз пoмoщи мaунтoвaтьcя нa пoдпoрoкy, кoтoрaя нe пoддeрживaeт вeс.
- 4 Дoлжнa бeз пoмoщи мaунтoвaтьcя нa пoдпoрoкy, кoтoрaя нe пoддeрживaeт вeс.
- 5 Дoлжнa бeз пoмoщи мaунтoвaтьcя нa пoдпoрoкy, кoтoрaя нe пoддeрживaeт вeс.

Дeйcтвeй пoдключeния

- 1 Пoдключитe кaбeль USB к пoрту USB типa B нa пe CE801L и дoлжнa пoдключитe кaбeль к пoрту USB типa A нa пe компьютeрa лoкaлнoгo.
- 2 Пoдключитe кaбeль HDMI к пoрту дe вхoднoгo HDMI нa урaждeнии CE801L, a дoлжнa пoдключитe кaбeль к пoрту дe вхoднoгo HDMI нa урaждeнии CE801R.
- 3 Cat 6 Ethernet кaбeль пoдключитe к пoрту сoдклyчeния нa урaждeнии CE801L, a дoлжнa пoдключитe кaбeль к пoрту сoдклyчeния нa урaждeнии CE801R.
- 4 HDMI кaбeль пoдключитe к пoрту сoдклyчeния нa урaждeнии CE801L и к пoрту сoдклyчeния нa урaждeнии CE801R.
- 5 Пoдключитe пeрифeрийнe USB (мышь/кaвиaтyрa) к oтвeтствeннoмy пoрту USB типa A нa урaждeниях CE801L и CE801R. Aби пeрeключити сeбe нa дoлжнa триб кeрeвaния дlia пoртoв кaвиaтyрe/миш/у USB, узий причиску лoкaлнoгo/здалнoгo рeжимy нa блoкe CE801L. Дoдaтoвy инфoрмaцию див. в пoсoбникy кoристoвaчa.

CE801 – przedłużacz sygnału KVM, HDMI 4K / USB przez kabel Cat 6

В 설치

랙 마운트

- 1 마운트 키트와 함께 제공된 스크류 나사를 사용하여 CE801의 상단 혹은 하단에 마운트 브라켓을 장착하세요 .
- 2 M5 Phillips 모뎀 나사 (미제공) 을 사용하여 마운트 브라켓을 랙의 적절한 위치에 장착하세요 . CE801 을 마운트 레일의 전면 또는 후면에 장착할 수 있습니다 .

장비 연결

- 1 USB 케이블을 CE801L의 USB Type-B 포트와 로컬 컴퓨터의 USB Type-A 포트에 연결하세요 .
- 2 HDMI 케이블의 한쪽을 CE801L의 HDMI 입력에, 반대쪽을 로컬 컴퓨터에 연결합니다 .
- 3 Cat 6 이더넷 케이블의 한쪽을 CE801L의 링크 포트에, 다른 한쪽을 CE801R의 링크 포트에 연결합니다 .
- 4 최대 2 개의 HDMI 모니터를 CE801L과 CE801R의 HDMI 출력 포트에 HDMI 케이블을 사용하여 연결합니다 .
- 5 USB 주변기기 (마우스 / 키보드) 를 CE801L과 CE801R의 해당하는 USB Type A 포트에 연결합니다 . USB 키보드 / 마우스 포트의 해당 모드를 변경하려면 USB 제어 모드를 사용하세요 . 추가적인 정보가 필요할 경우 사용자 매뉴얼을 참고하세요 .

- 1 로컬 컴퓨터를 시리얼 장치로 제어하려면, CE801L의 RS232 시리얼 포트에 로컬 컴퓨터에 연결하고, CE801R의 RS232 시리얼 포트에 하드웨어 / 소프트웨어 컨트롤러를 연결하세요 .
- Note:** RS232 시리얼 포트는 양방향 전송을 지원하지 않습니다 .
- 7 (a) 제공된 전원 아답터를 전원 소스에 연결한 후, 아답터의 전원 케이블을 CE801L의 전원 잭에 연결합니다 .
- (b) 제공된 전원 아답터를 전원 소스에 연결한 후, 아답터의 전원 케이블을 CE801R의 전원 잭에 연결합니다 .

USB 제어 모드

- 1 When the local LED lights up, the unit is in **local** mode and only the CE801 has USB control.
- 2 When both the remote control LEDs light up, the unit is in **remote** mode and only the CE801R has USB control.

연결 장비

- 1 USB 데이터선一端连接到 CE801L 上的 USB Type-B 端口，另一端连接本地计算机上的 USB Type-A 端口。
- 2 将 HDMI 连接线连接到 CE801L 上的 HDMI 输入端口，另一端连接到本地计算机。
- 3 将 Cat 6 以太网电缆的一端连接到 CE801L 上的链路端口，另一端连接到 CE801R 上的链路端口。
- 4 通过 HDMI 连接线将最多两台支持 HDMI 的显示器连接到 CE801L 和 CE801R 上的 HDMI 输出端口。
- 5 将 USB 外设 (鼠标 / 键盘) 连接到 CE801L 和 CE801R 上各自的 USB Type-A 连接埠。若要在 USB 键盘 / 滑鼠连接埠切换不同的控制模式，请使用 USB 控制模式 LED 指示灯。

CE801 USB True 4K HDMI Cat 6 KVM 訊號延長器

В 安裝

機架安裝

- 1 使用隨附安裝套件中的螺絲，將安裝支架固定到 CE801 的頂部或底部。
- 2 使用自備的 M5 十字槽螺絲將安裝支架固定到機架上的欲固定的位置。您可以使用機架安裝方式安裝 CE801，安裝時前部或後部朝向安裝導軌可。

連接設備

- 1 將 USB 線材的一端连接到 CE801L 上的 USB Type-B 連接埠，另一端连接到近端電腦 上的 USB Type-A 連接埠。
- 2 將 HDMI 線材连接到 CE801L 的 HDMI 輸入連接埠，另一端连接到本地端電腦。
- 3 將 Cat 6 網路線一端连接到 CE801L 的連線連接埠，另一端连接到 CE801R 的連線連接埠。
- 4 使用 HDMI 線材将最多兩台 HDMI 顯示器连接到 CE801L 和 CE801R 上的 HDMI 輸出連接埠。
- 5 將 USB 外接設備 (鍵盤 / 滑鼠) 连接到 CE801L 和 CE801R 上各自的 USB Type-A 連接埠。若要在 USB 鍵盤 / 滑鼠連接埠切换不同的控制模式，請使用 USB 控制模式 LED 指示灯。

- 1 Para controlar um computador local com um dispositivo de série, ligar a porta de série RS-232 do CE801 ao computador local e, em seguida, ligar um controlador de hardware/software à porta de série RS-232 do CE801R.
- 2 Quando ambos os LED do controle remoto se acendem, a unidade está no modo **remoto** e apenas o CE801R possui o controle USB.

- Примітка.** Послідовний порт RS-232 підтримує двонаправлене передавання.
- 7 (а) Підключіть один адаптер живлення з комплекту до джерела живлення, а потім вставте його кабель у гніздо живлення на блоці CE801L.
- (b) Підключіть другий адаптер живлення до джерела живлення, а потім вставте його кабель у гніздо живлення на блоці CE801R.

С Режимы керування USB

Режими керування USB	Опис
Локальний	Коли світяться світлодіоди індикатори локального й дистанційного режимів, локальний і дистанційний блоки можуть мати доступ до USB, але не одночасно. Блок без доступу має чекати, поки активний блок припинить введення даних USB (5 секунд простою), перш ніж зможе отримати доступ.
Дистанційний	Коли світяться обидва світлодіоди віддаленого режиму, блок перебуває у віддаленому режимі, і лише CE801R може керувати USB.

Para controlar um computador local com um dispositivo de série, ligar a porta de série RS-232 do CE801 ao computador local e, em seguida, ligar um controlador de hardware/software à porta de série RS-232 do CE801R.

- Nota:** A porta-série RS-232 suporta a transmissão bidirecional.
- 7 (a) Лигуе ум dos adaptadores de alimentação fornecidos a uma fonte de alimentação e, em seguida, лигуе о cabo de alimentação do adaptador ao conetor de alimentação do CE801L.
- (b) Лигуе о segundo adaptador de alimentação a uma fonte de alimentação e, em seguida, лигуе о cabo de alimentação do adaptador ao conetor de alimentação do CE801R.

С Modos de controle USB

Modos de controle USB	Descrição
Local	Quando o LED local e os LED remotos piscam, tanto a unidade local como a remota podem ter acesso USB, mas não ao mesmo tempo. A unidade sem acesso tem de esperar até que a unidade ativa deixe de introduzir dados USB (em inatividade durante 5 segundos) para que a outra unidade possa ter acesso.
Remoto	Quando ambos os LED do controle remoto se acendem, a unidade está no modo remoto e apenas o CE801R possui o controle USB.

CE801 – przedłużacz sygnału KVM, HDMI 4K / USB przez kabel Cat 6

Para controlar um computador local com um dispositivo de série, ligar a porta de série RS-232 do CE801 ao computador local e, em seguida, ligar um controlador de hardware/software à porta de série RS-232 do CE801R.

- Nota:** A porta-série RS-232 suporta a transmissão bidirecional.
- 7 (a) Лигуе ум dos adaptadores de alimentação fornecidos a uma fonte de alimentação e, em seguida, лигуе о cabo de alimentação do adaptador ao conetor de alimentação do CE801L.
- (b) Лигуе о segundo adaptador de alimentação a uma fonte de alimentação e, em seguida, лигуе о cabo de alimentação do adaptador ao conetor de alimentação do CE801R.

С USB Kontrol Modları

USB Kontrol Modları	Açıklama
Yerel	Yerel LED ve uzak LED'ler yanıp söndüğünde hem yerel hem de uzak birimler USB erişimine sahip olabilir ancak aynı anda değil. Erişimi olmayan birim, diğer ünitenin erişim kazanabilmesi için aktif ünitenin USB veri girişini durdurmasını (5 saniye boşta) beklemek zorundadır.
Uzak	Her iki uzaktan kumanda LED'i de yandığında birim uzak moddadır ve USB kontrolü yalnızca CE801R'ye aittir.

Para controlar um computador local com um dispositivo de série, ligar a porta de série RS-232 do CE801 ao computador local e, em seguida, ligar um controlador de hardware/software à porta de série RS-232 do CE801R.

- Примітка.** Послідовний порт RS-232 підтримує двонаправлене передавання.
- 7 (а) Підключіть один адаптер живлення з комплекту до джерела живлення, а потім вставте його кабель у гніздо живлення на блоці CE801L.
- (b) Підключіть другий адаптер живлення до джерела живлення, а потім вставте його кабель у гні