

ACTIVESHOP[®]

Naudojimo instrukcijos

DULKIŲ SUGĖRIKLIS 383



Importuotojas:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Lenkija

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Efektyvus dulkių sugėriklis su dviem greitaeigiais ventiliatoriais. Efektyviai sugeria net didelius dulkių kiekius.
Ergonomiškas gražaus dizaino korpusas.
Minkšta ir patogi pagalvėlė su organinės odos apmušalais.
Pridedami du filtrų maišeliai.

Kanistro dalys: - Dulkių surinkimo dėžė su filtru, - Dulkių surinkimo dėžė su filtru:

Pagrindas	Dulkių maišeliai	Maitinimo blokas
		

Techniniai duomenys:

Medžiagos: metalas, plastikas, eko oda įėjimo įtampa:

ĮRENGINIO MAITINIMO ŠALTINIS: 12 V 1 A

Matmenys: 25,8 x 24 x 10

cm Grynasis svoris: 0,7 kg

Absorberio veikimas:

1. Įdėkite maišelį ant ventiliatorių galinės dalies.



2. Įjunkite maitinimo laidą ir paspauskite įjungimo mygtuką. Absorberis pradės veikti.



3. Norėdami pradėti naudoti talpyklą, uždėkite ant jos rankas.



Įspėjimas:

1. Prieš valydami išjunkite talpyklą mygtuku ir ištraukite ją iš elektros tinklo.
2. Kiekvieną kanistro dalį galima nuvalyti minkšta šluoste.
3. Reguliariai **keiskite** dulkių maišelį, kai jis bus pilnas. To nepadarius, gali būti sugadintas kanistras.

Dėmesio

- **Atkreipkite dėmesį, kad maišelio poros užsikemša, dėl to blogėja oro srautas, todėl kanistras nebeatlieka savo funkcijos. Tokiomis aplinkybėmis ventiliatoriai taip pat patiria neįprastą apkrovą, dėl kurios prietaisas gali sugesti.**
- **Naudokite tik originalų maitinimo bloką.**
- Reguliariai keiskite maišelį nauju.
- Jungdami kištuką nelieskite jo metalinių dalių.
- Periodiškai valykite prietaisą, kad ant jo nesikauptų purvas, dulkės ir kitos nepageidaujamos medžiagos. Dėl jų kaupimosi gali sutrikti prietaiso veikimas ar net sugesti įranga.
- Draudžiama apvynioti maitinimo laidą aplink prietaisą, dėl to jis gali sugesti.
- Visada įsitikinkite, kad prietaisas maitinamas iš tinkamos vardinės įtampos šaltinio. Įsitikinkite, kad kištukas teisingai įkištas į elektros lizdą.
To nepadarius, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba nudegimai. Neprijunkite ir neatjunkite prietaiso nuo lizdo šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso šiomis sąlygomis: Kai laidas ar kištukas įkaista arba yra pažeistas Kai kištukas yra laisvai įkištas į kištukinį lizdą;
- Laidas negali būti modifikuotas, ištemptas, pernelyg sulenktas ar susuktas.
- Ant laido negalima dėti nieko sunkaus.
- Neleiskite į kištuką patekti dulkėms ar kitiems kenksmingiems elementams.
- Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vonios kambaryje ar kitose patalpose, kuriose yra didelė drėgmė. Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba pažeisti izoliaciją.
- Neleiskite prietaisu naudotis vaikams.
- Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, tokių kaip alkoholiai, tirpikliai, benzinas, purškiami aerosoliai ir t. t. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Nemuškite ir nemėtykite prietaiso. Jei prietaisas sugadinamas dėl smūgio ar kritimo, toliau juo naudotis negalėsite.
- Nebandykite išardyti ar taisyti įrenginio. Dėl remonto kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote įrenginį, arba į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Įranga yra profesionali įranga, skirta naudoti grožio salonuose. Įrenginį naudojant tik kvalifikuotam kosmetikos personalui, išvengiama nepageidaujamų pasekmių gydymo metu.
2. Įrenginio negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į įgaliotąjį ACTIVESHOP Ltd. servisą:
(a) į prietaisą pateko skysčio, (b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus, c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant laidų nedėkite jokių daiktų. Nestatykite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su įrenginiu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.
8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti nurodytą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama laikytis vienos minutės intervalo prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytus techninius duomenis. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali veikti netinkamai, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugadinus maitinimo laidą ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite bet kokio pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra ribotos, kurie neturi patirties ir žinių apie įrangą, jei jie prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.
3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektros prietaisas nėra žaislas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas ar sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisas turi būti naudojamas ir laikomas vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose pagal aplinkos apsaugos taisykles. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl atliekų naudotų elektros ir elektroninių naudotų elektros prietaisų.

elektrinę įrangą reikėtų rinkti atskirai, o po to perduoti į naudotos elektroninės ir elektros įrangos surinkimo punktus.

Pasibaigus naudingo tarnavimo laikui, senuose prietaisuose taip pat yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl juos reikėtų atiduoti perdirbimui. Juos reikėtų atiduoti į atitinkamus surinkimo punktus, taip pat bendrovei ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Įrenginys turi būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite įrenginį gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar numesti, paveikti mechaniniais smūgiais ar atmosferos veiksniais.