



Use and Care Guide
LED CCT Low Voltage Spot Light


PACKAGE CONTENTS



A - Lamp body x 1



B - Stake with foot step x 1



C - Connector with 12 in. wire length
(attached to fixture) x 1

Assembly and Installation

1 Attaching and installing the light




WARNING: Risk of electric shock. Do not install the light within 10 ft. (3.05 m) of a pool, spa or fountain.



NOTE: Never push the fixture into the ground by the lamp body. Do not use a hammer. If the ground is hard, use water to soften it or a trowel to loosen the soil.

- Insert the fixture wire on the wire connector (C) into the groove located on the top of the ground stake (B).
- Attach the lamp body (A) onto the top of the ground stake (B). Ensure the fixture wire on the wire connector (C) stays centered on the groove of the ground stake (B) to avoid damage to the fixture wire.
- Prepare a hole where installation will be located. Make sure hole is not larger than the stake (B).
- Install the fixture in the ground by pushing on the foot step (1) on the stake (B). Do not push down on the lamp body (A).
- Rotate the knob on the side of the lamp body (A) to adjust your light up or down.
- Choose your desired Correlated Color Temperature (CCT) by rotating the knob behind the lamp body (aa) clockwise or counter-clockwise to choose one of the three options available; 2700K warm white, 3000K warmest white, or 4000K bright white.



2 Connecting the wires



WARNING: The wire connector contacts (C) have sharp edges for piercing the main low voltage cable. To avoid injury, do not touch the metal contacts.




CAUTION: The wire from the low voltage power unit shall be 12-16 AWG type underground Low Energy Circuit Cable.



IMPORTANT: Protect the wiring by routing it in close proximity to the light or next to a building structure such as a house or deck.
Do not bury the wiring by more than 6 in. (15.24 cm) in order to connect to the main secondary wire.
Do not submerge fixtures in water.

- Detach and place the wire connector (C) on opposite sides of the low voltage cable (not included) where the fixture will be located.
- Align and fit the main low voltage cable vertically in the slot of the wire connector as shown.
- Press the wire connector (C) together until it is fully seated and locked around the cable. Pre-set prongs will pierce the cable insulation and establish contact. Turn on the power unit. If the light fixture does not turn on, repeat operations 2 and 3.
- Once the clip-on connector is in place, we recommend wrapping it in electrical tape (not included) for additional protection.



Cable Selection

12 VOLT TAP	Cable Length		
Total Fixture Wattage	0-50 feet	51-100 feet	101-150 feet
0-60 Watts	16 AWG	16 AWG	14 AWG
61-120 Watts	16 AWG	14 AWG	12 AWG
121-180 Watts	14 AWG	12 AWG	NOT RECOMMENDED
181-240 Watts	14 AWG	12 AWG	NOT RECOMMENDED
241-300 Watts	12 AWG	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED
600W Transformer = (2x300 Watts)	12 AWG	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED
900W Transformer = (3x300 Watts)	12 AWG	NOT RECOMMENDED	NOT RECOMMENDED



NOTE: Most LED landscape fixtures can operate with full illumination from 9V all the way to as little as 6V. It is possible to have extended length runs with LED fixtures that go beyond the specifications shown on the charts above.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The lights do not turn on.	☐ There is no power. ☐ There is a disconnection or break in the wire. ☐ The transformer setting is incorrect.	☐ Check the outlet and ensure that a breaker or GFCI circuit has not been tripped. ☐ Follow the wires from the fixture and ensure a continuous connected path back to the transformer. ☐ Check the settings on the transformer.
The lights flicker.	☐ There is a loose wire connector to the fixture.	☐ Tighten the wire connector and ensure the metal contacts pierce the insulation on the low voltage cable from the transformer.
The lights flicker (all fixtures).	☐ There is a loose connection at the transformer.	☐ Unplug the transformer from the outlet and visually inspect the positive and negative connecting posts. Each wire should be securely screwed in and not in contact with any other.

Care & Cleaning

- ☐ Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.
- ☐ To clean the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth.
- ☐ Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives, as damage to the fixture may occur.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer’s only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer’s discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect, or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration or faulty installation, or any failure not relating to faulty material or workmanship. The warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.


The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense cost involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.HamptonBay.com


Guía de uso y cuidado

Luz direccional LED de bajo voltaje
y temperatura de color correlacionada (CCT)


CONTENIDO DEL PAQUETE



A - Cuerpo de la lámpara x 1



B - Estaca con estribo para el pie x 1



C - Conector con cable de 12 plg [30.5 cm] fijado a la lámpara x 1

Ensamblaje e instalación

1 Cómo fijar e instalar la lámpara





ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. No instales la lámpara a una distancia menor de 10 pies (3.05 m) de una piscina, spa o fuente.



NOTA: Nunca empujes por el cuerpo de la lámpara para clavarla en el suelo. No uses un martillo. Si el suelo está duro, usa agua para ablandarlo o una espátula para aflojar la tierra.

- Inserta el cable de la lámpara en el conector de cable (C) dentro de la ranura localizada en la parte superior de la estaca para clavar en tierra (B).
- Fija el cuerpo de la lámpara (A) en la parte superior de la estaca para clavar en tierra (B). Garantiza que el cable de la lámpara en el conector correspondiente (C) permanezca centrado en la ranura de la estaca para clavar en tierra (B), a fin de evitar daños a dicho cable.
- Prepara un orificio donde se ubicará la instalación. Asegura que el orificio no sea más grande que la estaca (B).
- Instala la lámpara en el suelo empujando sobre el estribo (1) de la estaca (B). No empujes hacia abajo sobre el cuerpo de la lámpara (A).
- Gira la perilla en el lado del cuerpo de la lámpara (A) para ajustar tu luz hacia arriba o hacia abajo.
- Selecciona tu temperatura de color correlacionada (CCT) girando la perilla detrás del cuerpo de la lámpara (aa) hacia tu derecha o tu izquierda para fijar una de las tres opciones disponibles: 2700K (blanca cálida), 3000K (blanca más cálida) o 4000K (blanca brillante).



2 Cómo conectar los cables



ADVERTENCIA: Los contactos del conector de cable (C) tiene bordes cortantes para perforar el cable principal de bajo voltaje. Para evitar lesiones, no toques los contactos de metal.




PRECAUCIÓN: El cable de la unidad de energía de bajo voltaje será uno de Circuito de Bajo Consumo de Energía, soterrado, del tipo AWG calibre 12-16.



IMPORTANTE: Protege el cableado pasándolo muy cerca de la lámpara o cerca de una estructura como una casa o terraza. No entierres el cableado más de 6 plg (15.2 cm) para que pueda conectarse al cable principal de respaldo. No sumergir las lámparas en agua.

- Separa y coloca el conector de cable (C) en los lados opuestos del cable de bajo voltaje (no incluido) donde se colocará la lámpara.
- Alinea y ajusta el cable de bajo voltaje principal verticalmente en la ranura del conector de cable, como se muestra.
- Presiona el conector de cable (C) hasta dejarlo completamente asentado y seguro alrededor del cable. Las clavijas premontadas atravesarán el aislamiento del cable y harán contacto. Enciende la fuente de energía. Si la lámpara no enciende, repite los pasos 2 y 3.
- Una vez colocado el conector con abrazadera, recomendamos cubrirlo con cinta de electricista (no incluida) como medida de protección adicional.



Selección del cable

ENCHUFE DE 12 V	Longitud del cable		
Vataje total de la lámpara	De 0 a 15.2 metros	De 15.5 a 30.5 metros	De 30.8 a 45.7 metros
De 0 a 60 W	Calibre 16 AWG	Calibre 16 AWG	Calibre 14 AWG
De 61 a 120 W	Calibre 16 AWG	Calibre 14 AWG	Calibre 12 AWG
De 121 a 180 W	Calibre 14 AWG	Calibre 12 AWG	NO SE RECOMIENDA
De 181 a 240 W	Calibre 14 AWG	Calibre 12 AWG	NO SE RECOMIENDA
De 241 a 300 W	Calibre 12 AWG	NO SE RECOMIENDA	NO SE RECOMIENDA
Transformador de 600 W = (2x300 W)	Calibre 12 AWG	NO SE RECOMIENDA	NO SE RECOMIENDA
Transformador de 900 W = (3x300 W)	Calibre 12 AWG	NO SE RECOMIENDA	NO SE RECOMIENDA



NOTA: La mayoría de las lámparas para jardín LED pueden funcionar con iluminación completa desde 9 V hasta 6 V. Es posible instalar líneas más largas con lámparas LED que superen las especificaciones mostradas en las tablas anteriores.

Solución de problemas

Problema	Causa posible	Solución
Las lámparas no encienden.	No hay corriente eléctrica. Hay un cable desconectado o roto. La configuración del transformador es incorrecta.	Revisa el tomacorrientes y asegúrate de que no se ha fundido un cortacircuitos o circuito con interruptor diferencial. Sigue los cables de la lámpara para garantizar una conexión continua hasta el transformador. Revisa la configuración del transformador.
Las luces parpadean.	Está suelto un conector de cable que va a la lámpara.	Aprieta el conector de cable y asegúrate de que los contactos de metal perforen el aislamiento en el cable de bajo voltaje del transformador.
Las luces parpadean (en todas las lámparas).	Hay una conexión suelta en el transformador.	Desconecta el transformador del tomacorriente y revisa los postes de conexión positivo y negativo. Cada cable debe estar bien atornillado y sin contacto con ningún otro.

Cuidado y limpieza

- Antes de limpiar la lámpara, desconecta la electricidad apagando el cortacircuitos o quitando el fusible en la caja correspondiente.
- Para limpiar la lámpara, usa un paño seco o ligeramente humedecido.
- No uses limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos intensos para no dañar la lámpara.

Garantía

QUÉ CUBRE LA GARANTÍA

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un periodo de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida solo para el consumidor original y cubre solo productos en uso y servicio normales. Si este producto resultara defectuoso, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, será reparar o reemplazar el producto, a su entera discreción, siempre que el producto no haya sido dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

QUÉ NO CUBRE LA GARANTÍA

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado de cualquier manera no acorde a las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía expresa o implícita, o de idoneidad para un fin en particular, distintas de la garantía indicada por este medio. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por pérdidas o daños directos o indirectos, incluyendo cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comuníquese con el equipo de servicio al cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite www.HamptonBay.com