

ACTIVESHOP[®]

Návod na použitie

Gabbiano Head Spa Couch 017



Dovozca:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2025



Skenovan
ie pre
rôzne
jazyky



Montáž

1. Odskrutkujte kovový kryt na zadnej strane pohovky.



2. Pripojte hadice na teplú a studenú vodu k vodovodnému systému.



3. Namontujte odpadovú rúrku na miesto zobrazené na obrázku.



4. Pripojte hadicu k vyvíjaču pary podľa obrázka.



Pozor!

Rúrka je určená na odvod pary, nie na prívod vody. Voda by sa mala nalievať priamo do zariadenia na výrobu pary.



Použitie:

1. Nalejte vodu do misky tak, aby hladina vody bola 5 cm nad filtrom. Spustenie spotrebiča bez vody ho môže poškodiť.



2. Po pripojení napájania stlačte tlačidlo "on", aby sa spustila cirkulácia vody. Tlačidlom "hore" zvýšite teplotu, tlačidlom "dole" ju znížite a tlačidlom "osvetlenie" zapnete o s v e t l e n i e .



3. Červený prepínač nastavuje tlak vody, čím ho môžete prispôbiť svojim potrebám.



4. Ak chcete vykonať saunovanie vlasov, misa sa musí zakryť parnou kupolou a potom sa musí zapnúť zariadenie na výrobu pary. Pri vodnej masáži hlavy sa zakrytie kupoly nevyžaduje.



Často kladené otázky:

1. Čo mám robiť, ak voda necirkuluje alebo je príliš nízky tlak?
 - Uistite sa, že hladina vody je 5 cm nad filtrom
2. Čo mám robiť, ak misa zle odteká alebo vôbec neodteká?
 - Otvorte kryt filtra a odstráňte všetky nahromadené vlasy alebo iné nečistoty. Nezabudnite filter pravidelne čistiť.
3. Čo robiť, keď voda necirkuluje?
 - Je možné, že kábel je nesprávne pripojený. Skontrolujte používateľskú príručku a opravte kábel tak, aby bol pripojený správne. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servis.

Upozornenie!

1. Skontrolujte, či napätie zodpovedá špecifikáciám zariadenia.
2. Na pripojenie alebo odpojenie zdroja napájania nepoužívajte mokrú ruku.
3. Nepoškodzujte kabeľáž ani nemanipulujte s obvodom.
4. Na čistenie vypínača, zástrčky alebo iných elektrických častí spotrebiča nepoužívajte mokrú handričku.
6. Zabezpečte, aby sa deti nehrali v blízkosti polohovacieho zariadenia bez dozoru dospelšej osoby.
7. Nevkladajte ruky ani nohy do štrbín polohovacieho kresla.
8. Uistite sa, že je zástrčka zapojená až do konca tak, aby bola úplne zasunutá do zásuvky, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru v dôsledku prehriatia.
9. V prípade abnormality alebo poruchy okamžite prestaňte zariadenie používať a odpojte ho od elektrickej siete.
10. Nevystavujte pohovku priamemu slnečnému žiareniu.

11. Netlačte ani neťahajte ležadlo po nerovnej podlahe.
12. Nestojte na pohovke.
13. Pred opustením pohovky vráťte operadlo do najvyššej polohy.
14. Neumiestňujte zariadenie do vlhkých priestorov, ako je napríklad kúpeľňa, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom alebo iným poruchám. Diaľkový ovládač by mal byť tiež chránený pred kontaktom s vodou.
15. Spotrebič neumiestňujte do priestorov, kde sa maľuje alebo lakuje alebo kde sa používa kyslík.
16. Spotrebič by nemali používať osoby s fyzickým obmedzením, zmyslovým postihnutím, psychickými problémami alebo neskúsenosťou.
17. Ak je zástrčka poškodená, obráťte sa na distribútora, servisné stredisko alebo kvalifikovaný personál, aby ste predišli nebezpečenstvu.

Pozor!

Gauč má uzavretý vodný okruh. Aby sa zariadenie udržalo čisté a plne funkčné, musí sa použitá voda po každom ošetrovaní odstrániť a okruh prepláchnuť. Na tento účel vypustíte použitú vodu z misky, potom naplňte miskú čistou vodou a zapnete zariadenie na niekoľko desiatok sekúnd. Operáciu zopakujte dvakrát.

Po skončení sa odporúča umyť a utrieť do sucha všetky súčasti citlivé na vodu alebo látky používané počas liečby. Zanedbanie tohto postupu môže viesť k poškodeniu pohovky, napríklad k poškodeniu tesnení alebo k tvorbe plesní.

Technické údaje:

- Výkon motora: 60 W
- Výstupné napätie: 110-240 V
- Motor s ťahovou silou 6000 N
- Režim ovládania: Diaľkové ovládanie
- Vonkajšie komponenty: akrylový kryt
- Počet motorov: 3 motory
- Rozsah zdvíhania a spúšťania: 56-82 cm
- Hmotnosť: 200 kg

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Zariadenie nerozoberajte a nepokúšajte sa ho používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Akýkoľvek servis a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti kvapalín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne kvapaliny.
4. Okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch: a) do zariadenia sa dostala kvapalina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Zariadenie neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nekladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukťaz o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité elektrické zariadenia musia zbierať

oddelene a následne odovzdané na zberných miestach pre elektronický a elektrický odpad.

Staré zariadenia po skončení ich životnosti obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj v spoločnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.