

08

Se till att bröstpumpen sitter tätt mot bröstet utan några gap.

09

1 På / Av / Paus
2 LED-display
3 Minska
4 Öka
5 Val av läge
6 Laddningsport

* Tryck långt och håll för att slå På/Av.
* Tryck kort för att pausa/fortsätta din pumpsession.
* **Stimulering:** Snabbt och kort sugmönster för att få din mjölk att börja rinna.
* **Pumpning:** Långsamt sugmönster för mjölkpumpning.
* **Blandat:** Snabbt och kort sugmönster följt av ett långsamt och långt sugmönster.

09

Lågt batteri blinkning

Under laddning lyser en i taget

Fulladdad förblir fast

10

momcozy

www.momcozy.com

momcozy

Bärbar bröstpump

M5

Bruksanvisning

Användarhandbok

Mätriktlinjer för bröstvårta

Kontakta oss via email om du har några frågor.
support@momcozy.com

01

A 24mm dubbeltätad fläns
B Membran
C Ventil
D Mjölkkuppsamlare (160 ml)
E Pumpmotor
F Dammskydd

02

03

Icke-tvättbara delar

Tvättbara delar

04

Byt ut tvättbara delar var 1-3 månad

05

Se till att delar hålls borta från de uppvärmda behållarnas kanter.

5-10 min

ELLER

06

Mätning av bröstvårtan (Hoppa inte över detta steg)

En fläns som har monterats på rätt sätt maximerar mjölkproduktionen, förhindrar skador på bröstvårtan och säkerställer effektiv mjölkpumpning.

06

11-13 mm 13-15 mm 15-17 mm 17-20 mm 20-23 mm 23-26 mm

15 mm 17 mm 19 mm 21 mm 24 mm 27 mm

07