

APPD:  
审批: 任亮

|              |     |
|--------------|-----|
| DR:<br>制图:   | 钟洁倩 |
| CHKD:<br>审核: | 任亮  |
| APPD:<br>审批: | 任亮  |

[illegible][illegible]

| EN | Hangul                  | Low                   | Medium                 | High                  | Turbo          | Stroke         | Press       | Double press           | Triple press            | Press and hold           |
|----|-------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| CN | 月亮                      | 低档                    | 中档                     | 高档                    | 极高档            | 爆闪             | 单击          | 双击                     | 三击                      | 长按                       |
| FI | Moonlight               | Low light             | Medium light           | High light            | Turbo light    | Stroke         | Napsä       | Kakonaapasta           | Kakonaapasta            | Paina ja pidä            |
| NO | Moonlight               | Low modes             | Medium modes           | High modes            | Turbo modes    | Blank modes    | Tryk        | Tryk to ganger         | Tryk tre ganger         | Hold inne                |
| NL | Moonlight light         | Lijligheid            | Mekeligheid            | Hogte ligheid         | Turboligheit   | Blot ligheid   | Druk        | Druk dubbel            | Tryk twee keer          | Tryk een tijd            |
| SV | Moonlight modes         | läge Modus            | Genomsnittliga Modus   | Höga Modus            | Turbo Modus    | Ströklapp      | Dra         | Dubbeltryck            | Dremsad dragning        | Håll nedtryckt           |
| PL | tryb Moonlight          | tryb niski            | tryb średni            | tryb wysoki           | tryb turbo     | Stroke         | Naciśnięcie | Naciśnij dwukrotnie    | Naciśnij trzykrotnie    | Naciśnij i trzymaj       |
| DE | Moonlight Modes         | Moonlight Modes       | Mittlerer Modus        | Hohes Modus           | Turbo-Modus    | Stroke         | Drücken     | Zweimal Drücken        | Dreimal Drücken         | Gedrückte halten         |
| RU | Holdenly mod            | Аварийный мод         | Классический мод       | Модус нощи            | Турби мод      | Столбец        | Нажать      | Дважды нажать          | Трижды нажать           | Нажать и удерживать      |
| HU | Holdenly mod            | Moonlight mód         | Átlagos mód            | Magas mód             | Turbo mód      | Strobooszlop   | Melegítés   | Dupla megreprezés      | Trippla megreprezés     | Melegítés tartása        |
| ES | Modo de luna de luna    | Modo de potencia baja | Modo de potencia media | Modo de potencia alta | Modo turbo     | Estroboscópico | Apriete     | Duplicación de presión | Triplicación de presión | Mantenga la presión      |
| RO | Mod de vapori           | Mod mic               | Mod mediu              | Mod mare              | Mod turbo      | Stroboscopic   | Apăsare     | Apăsare dublă          | Apăsare triplă          | Apăsare și menținere     |
| JP | Moonlight Moonlight     | Power Low             | Power Medium           | Power High            | Turbo-power    | Stroke         | ストローク       | ダブルストローク               | トリプルストローク               | ストロークを保持                 |
| UA | Місячний світло         | Чоловічий             | Міжсередній            | Повисхідний           | Турбо-мод      | Столбець       | Друк        | Двійний друк           | Трійний друк            | Друк і тримання          |
| TH | แสงจันทร์               | โหมด น้อย             | โหมด กลาง              | โหมด สูง              | โหมด เร็ว      | Stroke         | กด          | กดซ้ำ                  | กดสามครั้ง              | กดและปล่อย               |
| KR | 태양광 모드                  | 태양광 모드                | 태양광 모드                 | 태양광 모드                | 태양광 모드         | 스트로브           | 클릭          | 더블 클릭                  | 트리플 클릭                  | 클릭 후 유지                  |
| TR | Taaynawag               | Taaynawag             | Taaynawag              | Taaynawag             | Taaynawag      | Stroke         | Bas         | Basla                  | Basla                   | Basla                    |
| FR | Mode Lucide             | Mode Faible           | Mode Moyen             | Mode Haut             | Mode Turbo     | Stroke         | Appuyer     | Doubler pression       | Triple pression         | Appuyer et maintenir     |
| IT | Modalità chiaro di luna | Modalità bassa        | Modalità media         | Modalità alta         | Modalità Turbo | Stroke         | Premere     | Premere due volte      | Premere tre volte       | Premere e tenere premuto |
| SK | mesačný tryb            | ľahý režim            | stredný režim          | vysoký režim          | turbo režim    | strobooskop    | Stlačiť     | Dvojnásobné stlačenie  | Trojnásobné stlačenie   | Stlačenie a podržanie    |
| PT | Modo Luar               | Modo baixo            | Modo Média             | Modo alto             | Modo turbo     | strobo         | Pressionar  | Pressionar duas vezes  | Pressionar três vezes   | Mantêr pressionado       |