Original	Replacement
Power	Power
A	Red
B	Green
C	Yellow
D	Blue
E	3D
F	Shift + 6
G	Shift + 7
Reset / Upgrade	Exit
Recall / Info	Info
Guide	Guide
Home / Menu	Menu
Back / PP	Back
Options	Options
Smart	Smart
Up	Up
Left	Left

Original	Replacement
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Teletext	Text
CC	Subt
TV Vol +	Vol +
TV Vol -	Vol -
Mute	Mute
P+	Ch +
P-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Original		Replacement		Original	Replacement
TUV 8	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
ALARM/CLOCK	Alarm / Clock	APP MEDIA	Media		
AV	AV	TIMER AV	AV		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		

Original		Replacement	
	Power		Power
	A		Red
	B		Green
	C		Yellow
	D		Blue
	E		3D
	F	SHIFT + 6	Shift + 6
	G	SHIFT + 7	Shift + 7
	Reset / Upgrade		Exit
	Recall / Info		Info
	Guide		Guide
	Home / Menu		Menu
	Back / PP		Back
	Options		Options
	Alarm / Clock		Media
	Smart		Smart
	Up		Up

Original		Replacement	
	Left		Left
	OK		Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Teletext		Text
	CC		Subt
	TV Vol +		Vol +
	TV Vol -		Vol -
	Mute		Mute
	P+		Ch +
	P-		Ch -
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6

Original		Replacement		Original	Replacement
PQRS 7	7	7	7		
TUV 8	8	8	8		
WXYZ 9	9	9	9		
0	0	0	0		
AV	AV	TIMER AV	AV		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		

Original		Replacement	
	Power		Power
	Recall / Info	DISPLAY INFO	Info
	Guide	GUIDE	Guide
	Home / Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back / PP	RETURN BACK	Back
	Options	SETTINGS OPT	Options
	Alarm / Clock	APP MEDIA	Media
	Smart	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Teletext	REPEAT TEXT	Text
	CC	AD SUBT	Subt
	TV Vol +	VOL +	Vol +
	TV Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	AV	TIMER AV	AV
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Replacement	
	Power		Power
	Recall / Info	DISPLAY INFO	Info
	Guide	GUIDE	Guide
	Home / Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Back / PP	RETURN BACK	Back
	Options	SETTINGS OPT	Options
	Alarm / Clock	APP MEDIA	Media
	Smart	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Teletext	REPEAT TEXT	Text
	CC	AD SUBT	Subt
	TV Vol +	VOL +	Vol +
	TV Vol -	VOL -	Vol -

Original		Replacement	
	Mute	MUTE	Mute
	P+	CH +	Ch +
	P-	CH -	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	AV	TIMER AV	AV
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep