

ACTIVESHOP[®]

Lietošanas instrukcija

PUTEKĻU ABSORBĒTĀJS 383



Importētājs:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Efektīvs putekļu savācējs ar diviem ātrgaitas ventilatoriem. Efektīvi uzsūc pat lielus putekļu daudzumus.

Ergonomisks korpuss ar jauku dizainu.

Spilvens ir mīksts un ērts, ar organiskās ādas polsterējumu.

Komplektā ietilpst divi filtrēšanas maisiņi.

Tvertnes daļas:

Pamatne	Putekļu maisiņi	Barošanas bloks
		

Tehniskie dati:

Materiāli: metāls, plastmasa, eko āda leejas spriegums:

IZEJAS SPRIEGUMS: 12 V 1 A

Izmēri: 25,8 x 24 x 10 cm

Tīrais svars: 0,7 kg

Absorbera darbība:

1. Uzlieciet maisiņu uz ventilatoru aizmugures.



2. Pievienojiet strāvas vadu un nospiediet ieslēgšanas pogu. Absorbētājs sāks darboties.



3. Uzlieciet rokas uz tvertnes, lai sāktu tās lietošanu.



Uzmanību:

1. Pirms tīrīšanas izslēdziet tvertni, izmantojot pogu, un atvienojiet to no strāvas padeves.
2. Katru tvertnes daļu var noslaucīt ar mīkstu drānu.
3. Regulāri **nomainiet** putekļu maisiņu, kad tas ir pilns. Ja to neizdarīsiet, kanisteru var sabojāt.

Uzmanību

- **Nemiet vērā, ka maisiņa poras var aizsērēt, kā rezultātā gaisa plūsma kļūst vāja, kā rezultātā kanisteris vairs nepilda savu funkciju. Šādos apstākļos arī ventilatori tiek pakļauti pārmērīgai slodzei, kas var izraisīt ierīces bojājumus.**
- **Izmantojiet tikai oriģinālo barošanas bloku.**
- Regulāri nomainiet maisiņu pret jaunu.
- Savienojot kontaktdakšu, nepieskarieties tās metāla daļām.
- Lai novērstu netīrumu, putekļu un citu nevēlamu vielu uzkrāšanos, periodiski iztīriet ierīci. Iepriekš minēto uzkrāšanās var izraisīt ierīces darbības traucējumus vai pat iekārtas bojājumus.
- Nav atļauts aptiniet strāvas vadu ap ierīci, tas var izraisīt tās darbības traucējumus.
- Vienmēr pārliedcinieties, ka ierīce tiek darbināta no avota ar atbilstošu spriegumu. Pārliedcinieties, ka kontaktdakša ir pareizi ievietota kontaktligzdā.
Ja tas netiek izdarīts, var izcelties ugunsgrēks, elektriskās strāvas trieciens vai apdegumi. Neieslēdziet vai neizvienojiet ierīci no kontaktligzdas ar slapjām vai mitrām rokām.
- Nelietojiet ierīci šādos apstākļos: Ja vads vai kontaktdakša ir karsta vai bojāta Ja kontaktdakša kontaktligzdā ir vaļīga;
- vadu nedrīkst pārveidot, izstiept, pārmērīgi saliekt vai savilkt.
- Uz vada nedrīkst novietot neko smagu.
- Nepieļaujiet, ka kontaktdakšas kontaktdakšā iekļūst putekļi vai citi kaitīgi elementi.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci vannas istabā vai citās telpās ar augstu mitruma līmeni. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku vai izolācijas bojājumus.
- Neļaujiet bērniem lietot ierīci.
- Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu vielu, piemēram, spirtu, šķīdinātāju, benzīna, aerosolu izsmidzinātāju u. c., tuvumā. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku. Tas var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku.
- Nebakstiet un nemetiet ierīci. Ja ierīce ir bojāta trieciena vai kritiena rezultātā, to nevar turpināt lietot.
- Nemēģiniet izjaukt vai labot ierīci. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādāta iekārta, vai autorizētu servisa centru.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

1. Iekārta ir profesionāls aprīkojums, kas paredzēts lietošanai skaistumkopšanas salonos. Iekārtas lietošana tikai kvalificēta kosmētikas personāla vadībā ļauj izvairīties no nevēlamām sekām procedūras laikā.
2. Ierīci nedrīkst demontēt vai mēģināt izmantot citiem mērķiem, kas nav norādīti šajā lietošanas instrukcijā. Visas apkopes un remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvarots servisa tehniķis (uzņēmums ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Neuzstādiet un nelietojiet ierīci šķidrumu, mitru vietu tuvumā vai ar slapjām rokām, lai šķidrums nenokļūtu ierīcē.
4. Šādos gadījumos nekavējoties atvienojiet ierīci no kontaktligzdas un sazinieties ar SIA ACTIVESHOP sniegto pilnvaroto servisa centru:
(a) ierīcē ir iekļuvis šķidrums, (b) no ierīces izdalās dīvaina smaka, dūmi vai tā izdod dīvainas skaņas, c) ir bojāts strāvas vads, d) ierīce ir apgāzusies vai tās korpuss ir bojāts.
5. Nenovietojiet nekādus priekšmetus uz kabeļiem. Neuzstādiet ierīci vietā, kur kāds var uzkāpt uz barošanas kabeļa.
6. Drošības nolūkos atvienojiet strāvas vadu no kontaktligzdas ikreiz, kad esat pabeidzis darbu ar ierīci.
7. Neievietojiet neko ierīces atverē. Ja atverē iekļūst svešķermenis, izņemiet vadu no kontaktligzdas un sazinieties ar izplatītāju vai ražotāju.
8. Nenovietojiet ierīci uz nestabila ratiņa, plaukta vai transportlīdzekļa. Ierīci var sabojāt, ja tā nokrīt.
9. Lai garantētu norādīto ierīces kalpošanas laiku, ieteicams ievērot vienas minūtes intervālu pirms atkārtota ieslēgšanas pogas nospiešanas (starp ieslēgšanu un izslēgšanu un o t r ā d i).
10. Barošanas avotam jāatbilst specifikācijām, kas norādītas uz datu plāksnītes. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka ierīce var nedarboties pareizi, tikt bojāta vai pat izdegt.

UZMANĪBU:

1. Ja ir bojāts strāvas vads vai radušies citi darbības traucējumi, sazinieties ar pilnvaroto servisa centru - tādējādi izvairīsieties no jebkādām briesmām.
2. Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas sasnieguši vismaz 8 gadu vecumu, un personas ar ierobežotām fiziskajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām par šo ierīci, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai instruktāža par to, kā droši lietot ierīci, lai izprastu ar to saistītos riskus.
3. Iekārtas nav paredzētas rotaļām ar bērniem. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci.
4. Neatstājiet ierīci bez uzraudzības, ja tās tuvumā atrodas bērni vai personas bez pietiekamām zināšanām par ierīces lietošanu.
5. Šī elektroierīce nav rotaļlieta. Nepareiza elektroierīces lietošana vai saskare ar to var radīt risku veselībai vai izraisīt nāvi, tāpēc ierīce jālieto un jāuzglabā bērniem nepieejamā vietā.

IERĪCES IZNĪCINĀŠANA



Izlietotās elektroierīces, piederumus un iepakojumu utilizējiet pārstrādes centros saskaņā ar vides aizsardzības noteikumiem. Elektriskās ierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumu tvertnē. Ievērojiet šāda veida iekārtu utilizācijas noteikumus. Lai aizsargātu vidi saskaņā ar Direktīvu 2012/19/EK par atkritumiem nolietotām elektriskajām un elektroniskajām nolietotām elektroierīcēm.

elektroierīces jāsavāc atsevišķi un jānodod nolietoto elektronisko un elektrisko iekārtu savākšanas punktos.

Beidzoties nolietoto ierīču lietderīgās lietošanas laikam, arī vecās ierīces satur pilnībā pārstrādājamas sastāvdaļas, tāpēc tās jānodod pārstrādei. Tās jānodod attiecīgajos savākšanas punktos, kā arī ACTIVESHOP Ltd.

UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANA

Ierīce jāpārvadā temperatūrā no (-) 20 °C līdz (+) 50 °C tikai tās oriģinālajā iepakojumā. Ierīci uzglabājiet labi vēdināmā telpā, kur relatīvais mitrums nepārsniedz 75 %. Darba temperatūra no (+) 10 °C līdz (+) 40 °C. Uzglabāšanas un transportēšanas laikā ierīci nedrīkst mest vai nomest, pakļaut mehāniskiem triecieniem vai atmosfēras iedarbībai.