

Sostituzione del fusibile 1) Spegnerlo lo strumento, quindi rimuovere le sonde di prova. 2) Allentare la vite che fissa il coperchio posteriore con un cacciavite, quindi rimuovere la custodia mortale. 3) Utilizzare un cacciavite per allentare le viti ai quattro angoli dell'unità e rimuovere il coperchio posteriore. 4) Rimuovere il fusibile bruciato e sostituirlo con un nuovo fusibile con le stesse specifiche e assicurarsi che il fusibile sia fissato nella clip di sicurezza. 5) Installare il coperchio posteriore, fissarlo e bloccarlo con le viti. ⚠️Avvertimento Per evitare scosse elettriche, lesioni personali o danni allo strumento, utilizzare il fusibile con le stesse specifiche o le specifiche specificate.	Tre anni di garanzia KAIWEETS riparerà gratuitamente tutti i difetti dovuti a materiali difettosi o fabbricazione per tre anni dalla data di acquisto, a condizione che: • Fornire prova dell'acquisto. • Il personale non autorizzato non ha tentato di riparare. • Il prodotto è stato indossato normalmente. • Il prodotto non è stato abusato. I prodotti difettosi saranno riparati o sostituiti, gratuitamente o a nostra discrezione, se inviati con prova di acquisto ai nostri distributori autorizzati. Per ulteriori dettagli sulla copertura della garanzia e informazioni sulla riparazione in garanzia, inviare un'e-mail a support@kaiweets.com. Post vendita: support@kaiweets.com	
CE REP C&C Commerce & Commerce - C&C Group 2 rue Comptone de l'Inde, 91000 Evry-Courcouronnes, France info@c&c-commerce.fr +33 (0)1 70 60 60 60	UK REP UK Authorized Representative Kaiweets Ltd. Address: C/O T. Lomax Limited Unit 10, Quinton Road, Luton, Beds, LU1 3JH Tel: +44 (0)1582 471888 Email: info@kaiweets.co.uk	EN181138V15