

Leiðbeiningar um notkun fjarstýringar

Að nota fjarstýringuna

Beina verður fjarstýringu að móttakara í innihluta varmadælunnartil þess að hún virki (drægni max 7m). Þegar aðgerð er valin með fjarstýringu heyrir lágt píp frá innihlutanum og ljós blikkar sem staðfestir móttöku boðanna ATH! ef ekkert píp heyrir hafa boðin ekki verið móttækin og þrýsta þarf aftur á hnappinn.

Virgni varmadælnnar valin

Fimm aðgerðahnaparráða virgni varmadælnnar

Ýtið á viðeigandi aðgerðahnett

HEAT Upphitun: Varmadælan hitar

COOL Kæling: Varmadælan kælir

DRY Þurrkun: Notað til að draga raka úr innlofti

AUTO Sjálfvirk keyrsla: varmadælan skiptir sjálf milli hitunar eða kælingar eftir hitastigi

FAN Blástur: Aðeins er kveikt á blæstrinum til að hreyfa loftið inni varmadælan gengurekki til hitunar eða kælingar



Um stillingarnar

Upphitun - Þegar varmadælan er ræst á upphitungengurinn hlutinn mjög hægt í 3-5 mínútur þessi tími líður til að dælan nái að hita kælimiðilinn áður en hún keyrir upp viftuhraðan hún fer svo á meiri hraða og hægir ekki á sér fyrr en það hitastig sem valið er nálgast.

Kæling - Ef verulega heitt er í veðri er mögulegt að láta varmadæluna kæla rýmið en þá verður að gera ráðstafanir vegna þéttivatns sem rennur úr affallsröri neðan úr innihlutanum

Þurrkun - Þessa aðgerð má nota til að eyða raka í rýminu varmadælan stjórnar sjálf hitun og kælingu. Við þurrkun gengur varmadælan hægt og kann að stöðvast öðru hvoru til að jafna rakann í rýminu. Innihlutinn getur líka gengið mjög hægt meðan kerfið er að jafna rakann. Þessa stillinguer ekki hægt að nota til hitunar eða kælingar

Sjálfvirk keyrsla - Notað í rýmum og á svæðum þar sem miklar hitasveiflur eru, ekki er mælt með notkun þessarar stillingar við íslenskar aðstæður en ef hún er notuð verður að huga að frágangidrennrörs vegna þéttivatns.

Blástur - Notað til að koma af stað loftstreymi í rýminu án hitunar og kælingar.

SET TEMP Stilling hitastigs

Ýtið á SET TEMP hnappinn upp eða niður

Ýtið á ör upp til að hækka hitann

Ýtið á ör niður til að lækka hitann

Veljanlegt hitasviðið mismunandi stillinga

Hitun 16-30 °C

Kæling/þurrkun 18-30 °C


AUTO 18-30 °C

Blástur / FAN Ekki er hægt að velja hitastig í FAN aðgerð (hitastigið kemur ekki fram á fjarstýringu)



FAN CONTROL Stilling viftuhraða

Hægt er að stjórna hraða blásarans í innihlutanum með hnappnum Fan control - Í hvert sinn sem ýtt er á hnappinn breytist viftuhraðinn eins og sést á myndinni hér að neðan.



Algengastilling blásarahraðans og sú sem mælt er með við keyrslu varmadælunnar til hitunar er AUTO stillingin. Gott er þó að hafa þann möguleika að geta handstýrt viftuhraðanum t.d. getur verið gott að hægja á blæstrinum ef setið er undir innihluta varmadælnnar einniger mögulega að keyra meiri hraða ef þörf er á auknum loftskiptum eða betri dreifingu hitans þegar varmadælan er nálægt óskuðu hitastigi og gengur þar af leiðandi hægt á litlum afköstum.

Hljóðlát virkni SUPER QUIET

Ef þörf er á að hafa algjöra kyrrð í rýminu er hægt að velja aðgerð sem heitir SUPER QUIET með því að styðja á vikomandi hnapp. Ljósið á innihlutanum fyrir SUPER QUIET virknina lýsir en engin breyting sést á fjarstýringu hljóðlát virknin byrjar. Loftblástur frá dælu minnkar og afköst viðkomandi aðgerðar hvort sem um er að ræða upphitun, kælingu eða þurrkun minnka talsvert. Super quiet virknina er hægt að stöðva með því að styðja á hnappinn til að breyta blásarahraðanum, stilla á Hi-Power aðgerðina eða slökkva með fjarstýringunni, þegar varmadælan er ræst aftur kemur hún upp á sama hraða og stilltur var í upphafi.

Öflug virkni HI-POWER

Með þessari stillingugengur varmadælan á fullum afköstum óháð hitagildinu í fyrirfram forritaðan tíma, notað ef þörf er á snöggri upphitun.

Sparnaðar stilling ECONOMY

Með þessari stillingugengur varmadælan á fyrirfram forrituðu sparnaðar kerfi. Athugið að þetta hefur í för með sér minni afköst óháð því hvaða virkni er valin.

Þurrkun innihluta COIL DRY

Með þessari stillinguer leitast við að eyða raka úr innihlutanum sérstaklega ef varmadælan hefur verið lengi á kælingu eða staðið lengi. Þetta er gert til að varna sveppamyndun í hitaranum.

Síu hreinsun FILTER

Með þessum hnapp er hægt að keyra síuhreinsun handvirk, notast sérstaklega ef vænta má mjög mikilla óhreininda í umhverfinu.

Stilling loftflæðis AIR DIRECTION / SWING

Þessi hnappar stilla stefnu loftflæðisins upp/niðureða til hliðanna. Swing hnappurinn lætur loftristarnar hreyfast sjálfvirk, þessi stilling á frekast að nota við keyrslu vélarinnar í kælingu.

Megin reglan er sú að við hitun beina ristarnar loftflæðinu að gólfinu en í kælingu beint fram frá innihlutanum.

Stilla klukku

1. Ýtið á CLOCK ADJUST hnappinn. Notið penna eða oddhvassannhlut.
2. Notið + / - SET TIME hnappan til að stilla klukkuna. + til að flýta klukkunni - til að seinka klukkunni. Klukkan færir um eina mínútu í senn í hvert sinn sem ýtt er á hnappinn. Ef hnappinn er haldið niðri flýtir hún sér um 10 mín. í senn.
3. Ýtið á SET hnappinn. Stillinguer nú lokið.

