



Portable Outdoor Speaker



EN DE FR IT ES JP

Model No.: E-go III
Quick Start Guide



For updates, promotions, and experience sharing,
join our customer community.

 @dossav / @dossfans

 @dossdirect

 www.dossaudio.com

 1-833-275-3677 Mon-Fri 9AM-5PM PT (USA)

Customer Service Email:

US: support@dossav.com

CA: support_ca@dossav.com

UK: support_uk@dossav.com

DE: support_de@dossav.com

FR: support_fr@dossav.com

ES: support_es@dossav.com

IT: support_it@dossav.com

JP: support_jp@dossav.com

UK	REP
----	-----

EVATOST CONSULTING LTD

Suite 11, First Floor, Moy Road Business
Centre, Taffs Well, Cardiff, Wales, CF15 7QR
contact@evatmaster.com

EC	REP
----	-----

eVatmaster Consulting GmbH

Bettinastr. 30
60325 Frankfurt am Main, Germany
contact@evatmaster.com

1. Packing content

- 1 x E-go III
- 1 x USB-C charging cable
- 1 x User manual

2. Specifications

Output power: 8W
Input: DC 5V $\equiv$ 1A
Battery: 3.7V $\equiv$ 1400mAh
Charge time: ~ 2.5hrs
Playtime: up to 22hrs (75% volume @ pink noise)
Bluetooth range: up to 20m/66ft
Net weight: 255g/0.56lbs
Unit dimension: 9.7*5.1*9.7cm/3.8*2.0*3.8 inches
TF card audio format: MP3/WAV (Max capacity 128G)

3. Important notes before using

- To prolong the lifetime of the battery, fully charge the speaker before using it for the first time.
- TWS feature is only available under Bluetooth mode.
- Press the volume button “+ - ” simultaneously to check the version ID.
- The speaker will auto-power off after 15 minutes without audio input.
- If you need any assistance while using this speaker, please feel free to contact customer service at support@dossav.com.

4. Buttons and control

	Press and hold 2s	Turn on/off
	Press and hold 3s	Reject a call
	Press	Answer/end a call
	Press twice	Enter/exit TWS pairing
	Press and hold 2s	Next track
	Press	Volume up
	Press and hold 2s	Previous track
	Press	Volume down
	Press and hold 3s	Disconnect Bluetooth
	Press	Check version ID

5. LED indications

	Flashing blue	Bluetooth pairing
	Solid blue	Bluetooth paired
	Solid red	TF card mode
	Solid red	Charging
	Off	Fully charged
	Rapidly flashing blue	TWS pairing

6. Bluetooth mode

- 1.Enable the Bluetooth feature on your device.
- 2.Find “E-go III” on the Bluetooth device and connect it

7. TWS (True Wireless Stereo) mode

- 1.Press twice on both E-go III to enter into TWS pairing.
- 2.Once paired, the LED of the primary speaker turns solid blue, while the second speaker turns flashing blue.
- 3.Find “E-go III” on your Bluetooth device and connect it.

8. Use your speaker with Echo Dot

You can connect the Dot with the speaker by Bluetooth.
Please follow the steps to set up via Bluetooth:

- 1.Download the Alexa app and follow the steps to set up the procedure to get the Dot connected to your home Wi-Fi network.
- 2.Switch the E-go III to Bluetooth mode, you can press the Play/pause button to re-enter Bluetooth pairing.
- 3.Run the Alexa app, tap Menu, and then tap Settings.
- 4.Tap the Echo Dot in your list of Alexa devices, then tap Bluetooth.
- 5.The E-go III Pro should appear in the list of Bluetooth devices. If not, please press the power button and try again.
- 6.Once listed, tap on the speaker to complete the pairing process.
- 7.To remove the device, return to Bluetooth > tap the name of the speaker > tap “Forget Device”

Note:

Voice command will not be able to turn on/off the speaker, it can only translate the sound signal.

9. Safety instructions

- Avoid dropping or hitting the speaker.
- Avoid exposing to extreme temperature.
- Avoid using the speaker near a microwave.
- Never disassemble or repair the speaker.
- Never use any corrosive cleanser/oil to clean.
- Never leave the speaker in a car parked in the sun.
- Never attempt to charge the speaker while it is wet.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

ISED Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. Le dispositif peut être utilisé sans restriction dans des conditions portatives d'exposition.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

1. Verpackungsinhalt

- 1 x E-go III
- 1 x Micro-USB-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

2. Spezifikationen

Ausgangsleistung: 8W
Eingang: DC 5V === 1A
Akku: 3.7V === 1400mAh
Aufladezeit: ~ 2.5 Stunden
Spielzeit: bis zu 22 Stunden (75% Lautstärke bei rosa Rauschen)
Bluetooth-Reichweite: bis zu 20m/66ft
Nettogewicht: 255g/0.56lbs
Einheit Dimension: 9.7*5.1*9.7cm/3.8*2.0*3.8 inches
TF-Karten-Audioformat: MP3/WAV (maximale Kapazität 128G)

3. Wichtige Hinweise vor der Verwendung

- To Verlängern Sie die Lebensdauer des Akkus, indem Sie den Lautsprecher vor der ersten Verwendung vollständig aufladen.
- Die TWS-Funktion ist nur im Bluetooth-Modus verfügbar.
- Press drücken Sie gleichzeitig die Lautstärketaste "+ - ", um die Versionskennung zu überprüfen.
- The Der Lautsprecher schaltet sich nach 15 Minuten ohne Audioeingabe automatisch aus.
- If Wenn Sie bei der Verwendung dieses Lautsprechers Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst unter support_de@dossav.com.

4. knöpfe und Steuerung

▶	2s drücken und halten	Einschalten/Ausschalten
	3s drücken und halten	Ablehnen eines Anrufs
	Drücken Sie	Anruf annehmen/beenden
	Zweimal drücken	TWS-Kopplung eingeben/verlassen
+	2s drücken und halten	Nächster Titel
	Drücken Sie	Lautstärke erhöhen
—	2s drücken und halten	Vorheriger Titel
	Drücken Sie	Lautstärke verringern
+ —	3s drücken und halten	Trennen der Bluetooth-Verbindung
	Drücken Sie	Versions-ID prüfen

5. LED indications

— ◦ ▶ +	Blau blinkend	Bluetooth-Kopplung
	Dauerhaft blau	Bluetooth-Kopplung
	Dauerhaft rot	TF-Karten-Modus
	Dauerhaft rot	Aufladen
	Aus	Vollständig aufgeladen
	Schnell blinkend blau	TWS-Kopplung

6. Bluetooth-Modus

- 1.Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät.
- 2.finden Sie "E-go III" auf dem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.

7. TWS Modus

- 1.Drücken Sie zweimal auf beide E-go III, um die TWS-Kopplung zu aktivieren.
- 2.Nach der Kopplung leuchtet die LED des ersten Lautsprechers durchgehend blau, während die LED des zweiten Lautsprechers blau blinkt.
- 3.Suchen Sie "E-go III" auf Ihrem Bluetooth-Gerät und verbinden Sie es.

8. Verwenden Sie Ihren Lautsprecher mit dem Echo Dot

Sie können den Echo Dot über Bluetooth mit dem Lautsprecher verbinden. Bitte befolgen Sie die Schritte zum Einrichten über Bluetooth:

- 1.Laden Sie die Alexa-App herunter und befolgen Sie die Schritte zur Einrichtung des Verfahrens, um den Dot mit Ihrem Heim-Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden.
- 2.Schalten Sie den E-go III in den Bluetooth-Modus. Sie können die Play/Pause-Taste drücken, um die Bluetooth-Kopplung erneut zu starten.
3. Starten Sie die Alexa-App, tippen Sie auf Menü und dann auf Einstellungen.
- 4.Tippen Sie auf den Echo Dot in der Liste der Alexa-Geräte und dann auf Bluetooth.
- 5.Der E-go III sollte in der Liste der Bluetooth-Geräte erscheinen. Ist dies nicht der Fall, drücken Sie bitte die Einschalttaste und versuchen Sie es erneut.
- 6.Sobald er in der Liste erscheint, tippen Sie auf den Lautsprecher, um den Kopplungsprozess abzuschließen.
- 7.Um das Gerät zu entfernen, kehren Sie zu Bluetooth zurück> Tippen Sie auf den Namen des Lautsprechers> Tippen Sie auf "Gerät vergessen".

Anmerkung:

Die Sprachsteuerung kann den Lautsprecher nicht ein- und ausschalten, sie kann nur das Tonsignal übersetzen.

9. Sicherheitshinweise

- Avoid extremen Temperaturen aussetzen.
- Avoid extremen Temperaturen ausgesetzt wird.
- Avoid Verwendung des Lautsprechers in der Nähe einer Mikrowelle.
- Never den Lautsprecher zu zerlegen oder zu reparieren.
- Never ätzende Reinigungsmittel/Öle zur Reinigung verwenden.
- Never den Lautsprecher in einem in der Sonne geparkten Auto stehen lassen.
- Never versuchen, den Lautsprecher zu laden, während er nass ist."

1. Contenu du colis

- 1 x E-go III
- 1 x Câble de charge USB-C
- 1 x Manuel d'utilisation

2. Specifications

Puissance de sortie: 8W
Entrée d'alimentation: DC 5V $\equiv$ 1A
Batterie: 3.7V $\equiv$ 1400mAh
Temps de charge: ~ 2.5 heures
Durée de lecture: jusqu'à 22 heures (75% volume @ pink noise)
Portée Bluetooth: jusqu'à 20m/66ft
Poids net: 255g/0.56lbs
Dimension de l'unité: 9.7*5.1*9.7cm/3.8*2.0*3.8 inches
Format audio de la carte TF: MP3/WAV (capacité maximale de 128G)

3. Notes importantes avant d'utiliser

- Prolonger la durée de vie de la batterie, chargez-le complètement avant la première fois en utilisant.
- La fonction TWS n'est disponible qu'en mode Bluetooth.
- Appuyez simultanément sur le bouton de volume «+ - » pour vérifier l'identification de la version.
- L'enceinte bluetooth s'éteint automatiquement après 15 minutes sans entrée audio.
- Si vous avez besoin d'une assistance lors de l'utilisation de cet enceinte bluetooth, n'hésitez pas à contacter le service de client à support_fr@dossav.com.

4. Boutons et Commandes

	Appuyez et maintenez 2s	Allume / Éteint
	Appuyez et maintenez 3s	Refuser un appel
	Appuyez	Répondre/terminer un appel
	Appuyez deux fois	Entre/sort du mode TWS
	Appuyez et maintenez 2s	Piste suivante
	Appuyez	Augmenter le volume
	Appuyez et maintenez 2s	Piste précédente
	Appuyez	Diminuer le volume
	Appuyez et maintenez 3s	Déconnecter le Bluetooth
	Appuyez	Vérifier ID de la version

5. Indicateur LED

	Bleu clignotant	Appariement Bluetooth
	Bleu fixe	Bluetooth apparié
	Rouge fixe	Mode TF Carte
	Rouge fixe	Chargement
	Éteint	Entièrement chargé
	Bleu clignotant rapidement	Appariement TWS

6. Mode Bluetooth

- 1.Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil.
- 2.Sélectionnez «E-go III» dans la liste Bluetooth.

7. Mode TWS

- 1.Appuyez deux fois sur les deux E-go III pour entrer dans le jumelage TWS.
- 2.Une fois le jumelage effectué, le voyant de l'enceinte principale devient bleu fixe, tandis que celui de l'enceinte secondaire clignote en bleu.
- 3.Trouvez «E-go III» sur votre dispositif Bluetooth et connectez-le.

8. Utilisez votre enceinte avec Echo Dot

Vous pouvez connecter le Dot au haut-parleur par Bluetooth. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer la configuration via Bluetooth:

- 1.Téléchargez l'application Alexa et suivez la procédure d'installation standard pour connecter l'Extreme Boom Pro à votre réseau Wi-Fi domestique.
- 2.Passez E-go III en mode Bluetooth, vous pouvez appuyer sur le bouton Play/pause pour revenir à l'appairage Bluetooth.
- 3.Lancez l'application Alexa, appuyez sur Menu, puis sur Paramètres.
- 4.Appuyez sur l'Echo Dot dans votre liste d'appareils Alexa, puis appuyez sur Bluetooth.
- 5.E-go III devrait apparaître dans la liste des appareils Bluetooth. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation et réessayez.
- 6.Une fois dans la liste, appuyez sur l'enceinte pour terminer le processus de couplage.
- 7.Pour supprimer le dispositif, revenez à Bluetooth > appuyez sur le nom du haut-parleur > appuyez sur « Forget Device ».

NB:

La commande vocale ne permet pas d'activer ou de désactiver le haut-parleur, elle ne peut que traduire le signal sonore.

9.Consignes de sécurité

Évitez de faire tomber ou de frapper l'enceinte.
Évitez de l'exposer à des températures extrêmes.
Évitez d'utiliser l'enceinte à proximité d'un micro-ondes.
Ne démontez ou ne réparez jamais l'enceinte.
N'utilisez jamais de nettoyant/huile corrosif pour le nettoyer.
Ne laissez jamais l'enceinte dans une voiture garée au soleil.
N'essayez jamais de charger l'enceinte lorsqu'elle est mouillée.

1. Contenuto della confezione

- 1 x E-go III
- 1 x USB-C Cavo di ricarica
- 1 x Manuale d'uso

2. Specifiche tecniche

Potenza in uscita: 8W
Ingresso: DC 5V===1A
Batteria: 3.7V===1400mAh
Tempo di ricarica: ~2.5 ore
Tempo di riproduzione: fino a 22 ore (volume 75% @ rumore rosa)
Portata Bluetooth: fino a 20m/66ft
Peso netto: 255g/0.56lbs
Dimensione dell'unità: 9.7*5.1*9.7cm/3.8*2.0*3.8 inches
Formato audio della scheda TF: MP3/WAV (capacità massima 128G)

3. Note importanti prima dell'uso

- Per prolungare la durata della batteria, caricare completamente il diffusore prima di utilizzarlo per la prima volta.
- La funzione TWS è disponibile solo in modalità Bluetooth.
- Premere contemporaneamente il pulsante del volume "+ - " per controllare l'ID della versione.
- Il diffusore si spegne automaticamente dopo 15 minuti di assenza di audio.
- Se si necessita di assistenza durante l'utilizzo di questo diffusore, contattare il servizio clienti all'indirizzo all'indirizzo support_it@dossav.com.

4. Pulsanti e comandi

	Tenere premuto 2s	Accendere/spegnere
	Premere e tenere premuto 3s	Rifiutare una chiamata
	Premere	Rispondere/terminare una chiamata
	Premere due volte	Entrare/uscire dall'accoppiamento TWS
	Tenere premuto 2s	Traccia successiva
	Premere	Alzare il volume
	Tenere premuto 2s	Traccia precedente
	Premere	Abbassare il volume
	Premere e tenere premuto 3s	Disconnettere il Bluetooth
	Premere	Controllare l'ID della versione

5. LED indications

	Blu lampeggiante	Accoppiamento Bluetooth
	Blu fisso	Bluetooth accoppiato
	Rosso fisso	Modalità scheda TF
	Rosso fisso	Carica
	Spento	Completamente carica
	Blu lampeggiante rapido	Accoppiamento TWS

6. Modalità Bluetooth

- 1.Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo.
- 2.Trovare "E-go III" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.

7. Modalità TWS

- 1.Premere due volte su entrambi gli E-go III per entrare in modalità TWS.
- 2.Una volta accoppiato, il LED dell'altoparlante principale diventa blu fisso, mentre quello del secondo altoparlante diventa blu lampeggiante.
- 3.Trovare "E-go III" sul dispositivo Bluetooth e collegarlo.

8. Utilizzare l'altoparlante con Echo Dot

È possibile collegare il Dot all'altoparlante tramite Bluetooth:

- 1.Scaricare l'app Alexa e seguire la procedura di configurazione per collegare il Dot alla rete Wi-Fi domestica.
- 2.Passare l'E-go III alla modalità Bluetooth; è possibile premere il tasto Play/Pausa per accedere nuovamente all'accoppiamento Bluetooth.
- 3.Eseguire l'app Alexa, toccare Menu, quindi toccare Impostazioni.
- 4.Toccare Echo Dot nell'elenco dei dispositivi Alexa, quindi toccare Bluetooth.
- 5.L'E-go III dovrebbe apparire nell'elenco dei dispositivi Bluetooth. In caso contrario, premere il pulsante di accensione e riprovare.
- 6.Una volta inserito nell'elenco, toccare l'altoparlante per completare il processo di accoppiamento.
- 7.Per rimuovere il dispositivo, tornare a Bluetooth > toccare il nome dell'altoparlante > toccare "Dimentica dispositivo".

Nota:

Il comando vocale non è in grado di accendere/spegnere l'altoparlante, ma solo di tradurre il segnale sonoro.

9. Istruzioni di sicurezza

Evitare di far cadere o colpire il diffusore.
Evitare di esporre il diffusore a temperature estreme.
Evitare di utilizzare il diffusore in prossimità di un forno a microonde.
Non smontare o riparare il diffusore.
Non utilizzare mai detergenti/olio corrosivi per la pulizia.
Non lasciare mai il diffusore in un'auto parcheggiata al sole.
Non tentare mai di caricare il diffusore quando è bagnato.

1. Contenido del paquete

- 1x E-go III
- 1X Cable USB C
- 1x Manual del Usuario

2. Especificaciones

Potencia de salida: 8W
DC Entrada de alimentación: 5V === 1A
Batería: 3.7V === 1400mAh
Tiempo de carga: ~ 2.5horas
Tiempo de reproduce: hasta 22 horas (75% de volumen @ pink noise)
Alcance del Bluetooth: hasta 20 m/66 pies
Peso neto: 255g/0.56lbs
Dimensiones unidad: 9.7*5.1*9.7cm/3.8*2.0*3.8 inches
Formato de audio de Tarjeta microSD: MP3/WAV (Capacidad máxima 128G)

3. Notas importantes antes del uso

- Para prolongar la vida útil de la batería, carga completamente el altavoz antes de utilizarlo por primera vez.
- La función TWS sólo está disponible en modo Bluetooth.
- Presiona simultáneamente el botón de volumen "+ - " para comprobar el ID de la versión.
- El altavoz se apagará automáticamente después de 15 minutos sin entrada de audio.
- Si necesitas ayuda mientras usas este altavoz, no dudes en ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente en support_es@dossav.com .

4. Botones y mando

	Mantenga presionado 2s	Encendido/apagado
	Mantenga presionado 3s	Rechaza una llamada
	Presione	Contesta/termina una llamada
	Presione dos veces	Entrada/salida del emparejamiento TWS
	TMantenga presionado 2s	Siguiente pista
	Presione	Sube el volumen
	Mantenga presionado 2s	Anterior pista
	Presione	Baja el volumen
	Mantenga presionado 3s	Desconecta Bluetooth
	Presione	Comprueba el ID de versión

5. Indicación LED

	Parpadea en azul	Emparejamiento Bluetooth
	Azul sólido	Bluetooth emparejado
	Rojo sólido	Modo Tarjeta microSD
	Rojo sólido	Cargando
	Apagado	Completamente cargado
	Parpadeo rápido en azul	Emparejamiento TWS

6. Modo Bluetooth

- 1.Active la función Bluetooth en su dispositivo.
- 2.Busca "E-go III" en el dispositivo Bluetooth y conéctalo.

7. Modo TWS

- 1.Presione dos veces en ambos E-go III para entrar en el emparejamiento TWS.
- 2.Una vez emparejados, el LED del altavoz principal se iluminará en azul fijo y el del segundo altavoz parpadeará en azul.
- 3.Busque "E-go III" en su dispositivo Bluetooth y conéctelo.

8. Utiliza el altavoz con el Echo Dot

Puede conectar el Dot al altavoz a través de Bluetooth, por favor, siga los pasos para configurar a través de Bluetooth:

- 1.Descarga la app Alexa y sigue los pasos para configurar el procedimiento para que el Dot se conecte a la red Wi-Fi de tu casa.
- 2.Cambia el E-go III al modo Bluetooth, puedes presionar el Play/pausa para volver a entrar en el emparejamiento Bluetooth.
- 3.Ejecuta la app Alexa, pulsa Menú y, luego, Configuración.
- 4.Toca el Echo Dot en tu lista de dispositivos Alexa y, luego, toca Bluetooth.
- 5.E-go III debería aparecer en la lista de dispositivos Bluetooth. Si no es así, presiona el botón de encendido e inténtalo de nuevo.
- 6.Una vez en la lista, toca en el altavoz para completar el proceso de emparejamiento.
- 7.Para eliminar el dispositivo, vuelve a Bluetooth > toque el nombre del altavoz > toque "Olvidar dispositivo".

Nota:

El comando de Voz no podrá encender/apagar el altavoz, sólo puede traducir la señal de sonido.

9. Instrucciones de seguridad

Evite que el altavoz se caiga o se golpee.
Evite exponerlo a temperaturas extremas.
Evite utilizar el altavoz cerca de un microondas.
No desmonte ni repare nunca el altavoz.
Nunca utilice detergentes/aceites fuertes para limpiarlo.
Nunca dejes el altavoz en un coche aparcado al sol.
Nunca intentes cargar el altavoz mientras esté mojado.

1. パッケージ内容

- 1 x E-go III
- 1 x USB-C充電ケーブル
- 1 x 取扱説明書 (本書)

2. 基本仕様

実用最大出力: 8W
入力電圧: DC 5V === 1A
バッテリー: 3.7V === 1400mAh
充電時間: ~ 2.5hrs
再生時間: 最大22hrs (75%ボリューム@ pink noise)
Bluetooth通信距離: 約20m/66ft
本体重量: 255g/0.56lbs
サイズ: 9.7*5.1*9.7cm/3.8*2.0*3.8 inches
TFカードオーディオフォーマット: MP3/WAV (最大容量128G)

3. ご使用前の注意事項

- 電池の寿命を延ばすために、初めてご使用になる前には本機を満充電しておいてください。
- TWS機能はBluetoothモードしか使用できません。
- 「+」と「-」ボタンを同時に押すことでバージョンIDをチェックできます。
- 音声入力がない状態が15分間続く場合、スピーカーは自動的に電源が切れます。
- 本機を使用する時は、何かご問題・ご不明な点等がございましたら、お気軽に support_jp@dossav.comにご連絡ください。

4. 各ボタンのコントロール

▶	2秒間押し続ける	電源on/off
	3秒間押し続ける	電話に拒否する
	押す	電話に応答/終了する
	2回押す	TWSペアリング機能を起動/終了する
+	2秒間押し続ける	次の曲
	押す	音量+
-	2秒間押し続ける	前の曲
	押す	音量-
+ -	3秒間押し続ける	Bluetooth接続を解除する
	押す	バージョンIDをチェックする

5. LEDインジケーター

。 - ▶ +	青点滅	Bluetoothペアリング
	青点灯	Bluetooth接続済み
	赤点灯	TFカードモード
	赤点灯	充電中
	ランプは消灯	充電完了
	急速に青く点灯	TWSペアリング

6. Bluetoothペアリング

1. デバイスのBluetooth機能をオンにしてください。
2. Bluetoothリストから「E-go III」を選択してスピーカーと接続します。

7. TWSモード

1. 2台の E-go IIIの▶||ボタンを2回押すことでTWSペアリングモードに入ります。
2. 2台の E-go IIIは接続が成功になる場合、メインスピーカーのLEDは青色に点灯します。サブスピーカーのLEDは青色に点滅します。
3. Bluetoothリストから「E-go III」を選択してスピーカーと接続します。

8. 本機をEcho Dotと接続する

DotをBluetooth経由でスピーカーに接続できます。Bluetoothを使って接続する手順は以下のとおりです。

1. AlexaアプリをダウンロードしてDotと自宅のwi-fiネットワークに接続します。
2. E-go IIIをBluetoothモードに切り替えてください。「+」と「-」ボタンを3秒間同時に押すことでBluetoothペアリングを再度行うことができます。
3. Alexaアプリを起動し、「メニュー」をタップし、その後「設定」をタップして設定を行ってください。
4. AlexaデバイスのリストからEcho Dotをタップし、Bluetoothをタップします。
5. 「E-go III」は、Bluetooth機器のリストに表示されるはずですが、表示されない場合は、電源ボタンを押して再試行してください。
6. リストに表示されると、スピーカーをタップしてペアリングします。
7. デバイスを削除するには、Bluetoothに戻り>スピーカーの名前をタップし>「デバイスを削除」をタップします。

注意:

Bluetooth接続でスピーカーに接続している場合、音声コマンドでのスピーカーをオン/オフことはできません。

9. 安全上のご注意

- 本機を落としたり、ぶつけたり、揺れたりしないでください。
- 本機を異常に温度の高いところや直射日光のあたるところに長く置かないでください。
- 本機を電子レンジや無線LANデバイスに近付けないでください。
- 自分で本機を解体したり、修理したり、改造したりしないでください。
- 本機をベンゼン、アルコールなどの溶剤の入った洗剤で洗浄しないでください。
- 本機を直射日光のあたる車内に置かないでください。
- 湿った状態で本機を充電しようとししないでください。