



remotes.cox.com

Primeros pasos

1

Remove battery cover.
Retire la tapa del compartimiento de pilas.

2

Insert 2 AAA batteries. Match the + and - marks.
Coloque 2 pilas AA. Haga coincidir las marcas "+" y "-".

3

Replace battery cover.
Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de pilas.



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.



Tip/Consejo:

The POWER button will blink 5 times with each key-press when batteries need replacement.
El botón de encendido parpadeará 5 veces con cada pulsación de tecla cuando las baterías necesitan ser reemplazadas.

Setup Method B:

Configuración del Método B:

1

Press and hold SETUP until the POWER button blinks twice.
Mantenga presionada la tecla SETUP (Configurar) Botón de encendido parpadee dos veces.

2

Press the COX button.
Presione la tecla COX.

3

Enter in the 3 Digit code displayed on the TV.
Introduzca los 3 dígitos de los códigos que se muestran en el televisor.

4

The POWER button will blink twice to confirm success
El botón POWER parpadeará dos veces para confirmar el éxito

FCC NOTICE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, the user is encouraged or try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase or decrease the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced remote control/ TV technician for help.
- It is strongly recommended that the TV be plugged into a seperate wall outlet.

This equipment has been verified to comply with the limits for a Class B computing device, pursuant to FCC Rules. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, según la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de corriente o un circuito distinto de aquél al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV con experiencia para obtener ayuda.

Con el fin de mantener el cumplimiento con las regulaciones de la FCC, los cables blindados deben ser utilizados con este equipo. Utilización con equipos no autorizados o cables no blindados puede causar interferencias en la recepción de radio y TV. Se advierte al usuario que los cambios y modificaciones realizados en el equipo sin la aprobación del fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este equipo.

Setup Method B:

Code Search

Configuración del Método B:

Búsqueda de código



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1

Press and hold **SETUP** until the **POWER** button blinks twice.

Mantenga presionada la tecla **SETUP** (Configurar) botón de encendido parpadee dos veces.



2

Press the **POWER** button.

Presione la tecla **POWER** (Encendido del Televisor).



3

Press and hold down the **SELECT** button.

Mantenga presionada la tecla **SELECT** (Seleccionar).



4

Let go of the **SELECT** button when TV turns off.

Suelte la tecla **SELECT** (Seleccionar) cuando el dispositivo se apague o se encienda.



Setup Method C:

Direct Code Entry

Configuración del Método C:

Entrada Directa de Código



Note/Nota:

Make sure TV is ON before starting remote control setup.
Asegúrese de que el televisor esté en la posición ON de encendido antes de comenzar la configuración del control remoto.

1

Press and hold **SETUP** until the **POWER** button blinks twice.

Mantenga presionada la tecla **SETUP** (Configurar) botón de encendido parpadee dos veces.



2

Enter the 1st TV code for your brand from the code list to the right.

Ingrese el 1er código de televisor para su marca de la lista de códigos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

3

Press the **POWER** button to test TV control. If the TV turns off, setup is complete.

Presione el botón de encendido para probar el control para TV. Si el televisor se apaga, la configuración está completa.



4

If TV does not turn off, repeat this process using the next code for your TV brand.

Si el televisor no se apaga, repita este proceso utilizando el siguiente código para su marca de TV.





Tip/Consejo:

To find the exact code for your TV, use our **CODE FINDER** feature at **REMOTES.COX.COM**
Para encontrar el código exacto para su TV, utilice nuestra función de **LOCALIZADOR DE CÓDIGOS** en **REMOTES.COX.COM**

Write the working TV code here for future use.
Escriba aquí el código de TV que funciona, para uso futuro.

TV code

Código de TV

Codes: TV

Códigos: TVs

Acer	1339, 4143
Advent	1570
Affinity	3717, 3716, 3577
Alwa	1362
Akai	1675, 1385, 1935, 0765
Akawa	3391
American Action	0180
Akai	0180
AOC	1589, 1365, 2014, 2087, 1590
Apex Digital	0765, 2397, 0748, 0890, 1217
Ario	2397
Atvio	3683, 3636, 3654, 3657
Audiovox	1865, 0180, 1564, 1766, 1769, 1276, 2121, 0451
Aumark	0060
Auria	2087, 2014
Aventura	0171
Bell & Howell	0154
Berkshire	0047
Bradford	0180
Broksonic	1935, 1892
Celera	0765
Champion	1362
Changhong	0765
Citizen	1935, 0060
Clarion	0180
Coby	3478, 2315, 3627, 2344, 2306, 2314, 2345, 2338
Commercial Sol.	0047
Contec	0180
Craig	0180
Crown	0180
Curtis	3577, 2855, 2352, 2397, 3895, 1326, 3636, 3382
Curtis Mathis	0060, 0451, 0047, 0154
CXC	0180
Cytron	1326
Daewoo	0451, 0661, 0154
Digistar	1561
Disney	1892
Dumont	0017
Durabrand	0171, 1570, 0178, 0180, 1034
Dynex	2049
Electrograph	1755
Electrohome	1570, 1670
Electron	2855
Elektra	0017
Element	3559, 1687, 2183, 2964, 2256
Emerson	1864, 1394, 0171, 3559, 1963, 3623, 2183, 1080
Envision	1589, 1365, 2087, 2014
Epson	1122
EQD	2014, 2087
EQD Auria	2014, 2087
ESA	0171, 1963
Favi	3382
Fisher	0154, 1362
Fluid	2964
Funai	1864, 0171, 0180, 1394, 1963
Futurtech 0180	
Gateway	1755, 1756
GE	0047, 0451, 0051, 0178, 0765
GFM	0171, 1963, 1864
Gibralter	0017
Go Video	0060
Goldstar	0178
Grunpy	0180
Haier	1749, 3382, 3429, 2293, 1034, 1570
Hallmark	0178
Hannspree	1348
Harvard	0180
Hello Kitty	0451
Himitsu	0180
Hisense	2183, 3382, 1660, 1314, 0748
Hitachi	1643, 1345
Hyundai	3418
iLo	1603, 1286, 1394
Insighnia	2049, 1641, 1564, 1326, 1423, 1892, 1517, 0171
Inteq	0017
iSymphony	3492, 3382, 3094
JC Penney	0047, 0060, 0051, 0178, 0156
JCM	2256
Jensen	1326
JVC	1774, 2321, 1670, 1892
KDS	1687
KEC	0180
KLH	0765
Kolin	1240
Konka	1385
KTV	0180
Legend	2397
Lexus	3683, 3654, 3657
LG	1423, 0178, 2864, 0017
LodgingStar	3147
LXI	0154, 0047, 0156, 0178, 0017
MAG	1687
Magnavox	1454, 2597, 3623, 1963, 0171, 1365, 0051, 1755
Marantz	1454

Matsushita	0051
Maxent	1755, 1757
Megatron	0178
Memorex	1570, 1670, 0178, 1892, 0060, 0150, 0154, 1924, 1927
MGA	0150, 0178
Midland	0017, 0047, 0051
Mintek	1603
Mitsubishi	0150, 1250, 0178, 1797
Mitsui	3658, 3638, 3652, 3654, 3657, 1867
MTC	0060
Multitech	0180
NAD	0156, 0178
Naoki	1540, 2357
Naxa	2104, 3382
NEC	1797, 1704, 2293
NetTV	1755
New Acoustic Dim.	0156, 0178
Nexus Electronics	2183
Nikko	0178, 0017, 0047, 0154, 0156
Norcent	1365, 1589, 0748, 1590
Norwood Micro	1286
NuVision	1657
Ölevia	1610, 1240
Onwa	0180
Optimus	1927, 1924, 0154
Orion	1892
Panasonic	1480, 0051, 1927, 1924, 0047, 0060, 0150, 0154, 0156, 0178
PARK	2104
Penney	0047, 0060, 0051, 0178, 0156
Philco	0171, 1963, 1394
Philips	1867, 1454, 2597, 0690, 0017, 3623, 0171, 1365, 1394
Pioneer	1457
Polaroid	1769, 1538, 1276, 1385, 1767, 4035, 1687, 2121, 1762, 0765, 1314, 1565, 1286, 1326
Portland	0451
Prima	1749
Prism	0051
Proscan	2256, 2183, 3577, 0047, 3382, 3332, 3895, 3717, 3636
Proton	0178
Proview	1687
Pulsar	0017
Quasar	0051, 1927, 1924
Radio Shack	0180, 0178, 0154, 0047
RCA	2746, 2932, 0047, 2434, 3577, 3382, 3717, 2183, 2855, 3147, 3332, 0051, 0090, 1385, 3636

Realistic	0154, 0180, 0178
Runco	0017
Sampo	1755
Samsung	2051, 0060, 0766, 0178
Sansui	1892, 1670, 1935, 0171, 3559
Sanyo	1142, 0154, 1362, 0088
Sceptre	2337, 1217, 1360
Scotch	0178
Scott	01780, 1080
Sears	0154, 0156, 0047, 0171, 0178
Seiki	2964, 3559, 3560, 0178
Seiki Epson	1122
Sens	1865
Sharp	2360
Sony	0810, 1685
Soundesign	0178, 0180
Sectroniq	1678
Speler	4105, 4041
Squareview	0171
SSS	0180
Starlite	0180
SunbriteTV	2337, 1610
Superscan	0864
Supersonic	2104
SVA	0748, 1963
Sylvania	1864, 0171, 1963, 1394, 1314
Symphonic	0171, 1394, 0180
Syntax	1610, 1240
Takai	1540
Tatung	1286, 1756
TCL	2434
Technics	0051, 0017, 0047
Techwood	0051
Teknika	0180, 0060, 0150
TMK	0178
TNCi	0017
Tosaki	1540, 2357
Toshiba	1524, 0156, 1935, 1704, 0060, 0154
TruTech	2066
US Logic	1286
Venturer	1865
Vidtech	0178
Viewsonic	2014, 2087, 3706, 0864, 1627, 1755, 2049, 1330, 0885, 1564, 1742, 1365
Viore	2352, 3382, 3429, 2104, 3094
Vizio	1758, 2707, 1756, 0864, 0885
Vuon	3418
Wards	0178, 0017, 0156, 0047, 0051, 0060, 0154, 0180
Waycon	0156
Westinghouse	1712, 3579, 3382, 0885, 2293, 3094, 3470, 0890, 1282, 2397, 0451, 1217
Wyse	1365
Xiahua	1749
Zenith	0017, 0178, 1423, 1365, 0047

TROUBLESHOOTING

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problem:	The POWER button does not blink when a button is pressed.
Solution:	Replace batteries.
Problem:	TV does not respond when POWER or VOLUME buttons are pressed.
Solution:	Program remote control for your TV brand using instructions in Setup Method A, B, or C.
Problem:	Tried all codes for my TV brand and none work.
Solution:	Try CODE SEARCH (Setup Method B) method or go to REMOTES.COX.COM for additional support and for CODE FINDER search tool.

Problema:	El botón de encendido no parpadea cuando se pulsa un botón.
Solución:	Reemplace las pilas.
Problema:	El televisor no responde al presionar las teclas POWER (Encendido) o VOLUME (Volúmen).
Solución:	Programa el control remoto para su marca de TV utilizando las instrucciones en Configuración Método A, B o C.
Problema:	Probé con todos los códigos que corresponden a mi marca de aparato y ninguno funciona.
Solución:	Pruebe con el método de BÚSQUEDA DE CÓDIGO (Configuración Método B) o visite REMOTES.COX.com para recibir ayuda adicional y para la herramienta de búsqueda LOCALIZADOR DE CÓDIGOS .