

FCC Statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This equipment will not cause harmful interference, and (2) This equipment must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Information for Users NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and may radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and back on, the user is encouraged to attempt to correct the interference by one or more of the following measures: - Reorienting or repositioning the receiving antenna. - Increasing the distance between the equipment and the receiver. - Connecting the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. IMPORTANT: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance may cause the user to lose operation of the equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.	I. Appearance: Doorbell: 1 Reset button 2 Charging port 3 Optical 4 Microphone 5 Camera 6 PIR human detection 7 Indicator light 8 Doorbell Button 9 Speaker II. APP download mode: For Android phones, you can download it from your own app market or AppStore. Search 'Tuya' APP. For iOS phones, search for 'Tuya' in the App Store to download. III. APP REGISTRATION: Click 'Login': 1. Click 'Register' for the first time you download and use the site, or click 'Login' if you already have an account. 2. Click 'Register'; read the 'Privacy Policy' and click 'Agree'. Enter a valid mobile phone number.	IV. Adding equipment: 1. Switch on the Bluetooth and location permissions feature of your phone. 2. Press Corbell button to activate the device and the operating indicator flashes. The device enters network mode. 3. Open the APP under the 'Home', click '+' in the upper right corner of the page, the APP will automatically scan and find the device, click 'Add'. V. Match sonnette et Ding Dong : 1. Allumer la machine à sonner (à gauche). 2. appuyez sur le bouton d'appareil de la machine Dingtone et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (comme indiqué sur l'image), le voyant lumineux dingtone. 3. Appuyez sur le bouton de sonnette (à droite), la machine à sonner sonne, l'appareil est réussi.	VI. Message mobile push : Allez dans 'Téléphone' -> 'Paramètres' -> 'Notification et barre d'état' -> 'Gestion des notifications des applications', cochez la permission de notification de 'Tuya Smart APP' activez la notification, la pause, l'écran de verrouillage, la notification sonore et d'autres fonctions de notification. (Note: En raison des différents modèles, l'interface de fonctionnement et les options sont différentes, veuillez choisir par vous-même). VII. Fonctionnalité : 1. A la fois de prévenir attention et de prévenir l'usage PUSC? 2. 2.4GHz et entrez le mot de passe Wi-Fi correct. 3. Cosa devo fare se l'appareil non può essere aggiunto più volte? 4. Dopo il primo fallimento, riavviate il campanello, tenete premuto il pulsante "Reset" finché non si sente un suono "new", quindi provate ad aggiungere nuovamente il dispositivo. Questo dispositivo supporta solo router Wi-Fi 2.4GHz. Assicurarsi di utilizzare un router a 2.4 GHz e di inserire la password Wi-Fi corretta. 5. Non è possibile visualizzare l'anteprima o riprodurre costantemente il video del campanello? 6. Verificare che la rete sia buona e avvicinare il campanello al router. Se ancora non funziona, riavviare il campanello e aggiornare il nuovo. 7. Come posso cambiare la rete del campanello con un altro router? 8. Rimuovere il dispositivo dall'APP e riconfigurare la rete del campanello. 9. Perché non riesco a ricevere le notifiche push tramite l'applicazione Tuya? 10. Assicurarsi che l'applicazione funzioni correttamente sul telefono e che il sistema telefonico abbia attivato le funzioni push appropriate, come le notifiche dei messaggi e le conferme dei permessi. 11. Dove devo installare il dispositivo? 12. Non installare il pulsante su una porta di metallo, poiché potrebbe bloccare il segnale Wi-Fi. Lo stesso vale per l'installazione del campanello, attenersi al manuale d'uso. Dopo aver verificato il corretto funzionamento del campanello, installarlo nel punto in cui il segnale è migliore.
VIII. Frequently asked questions: 1. What should I pay attention to before use? 2. Please read the user manual carefully and follow the detailed steps before use. When talking to the doorbell, please place your mobile phone at least 3 meters away from the doorbell to avoid interference or noise. 3. When the doorbell needs to be restarted and reset, when and how? 4. Reboot and reset is required when the doorbell does not work properly or cannot connect to your mobile phone. 5. Press and hold the "RESET" button until you hear a 'wow' sound, then it will restart and reset. Add the device again. 6. What should I do if the device cannot be added repeatedly? 7. After the first failed attempt, please reboot the doorbell, press and hold the "Reset" button until you hear a 'wow' sound, and then try to add it again. This device only supports 2.4GHz Wi-Fi routers. Please make sure you are using a 2.4GHz Wi-Fi router and enter the correct Wi-Fi password. 8. Can't preview or watch the doorbell video properly? 9. Check if the network is good and move the doorbell near the router. If it still doesn't work, please restart the doorbell and add it again. 10. How to change the doorbell network to another router without losing the data? 11. Remove the device from the APP and reconfigure the network of the doorbell. 12. Why can't I receive push notifications through the Tuya app? 13. Please make sure that the app is running properly on your phone and that your phone system has the relevant push features enabled, such as message notifications and permission confirmations. 14. Where should I install the device? 15. Do not install the button on a metal door as it may block the Wi-Fi signal. When installing the bell, please follow the user manual. After testing that the doorbell is working properly, install it in the location with the best signal.	Ding dong: 10) Ringlight 11) Ringlight volume 12) Commutation du son 13) Indicateur 14) Haut-parleur 15) Port de charge USB II. Mode de téléchargement APP : Pour les téléphones Android, vous pouvez le télécharger à partir de votre propre marché d'applications ou de l'AppStore. Recherchez 'Tuya' APP. Pour les téléphones iOS, recherchez 'Tuya' dans l'App Store pour le télécharger. III. ENREGISTREMENT DE L'APPLICATION: Click 'Log in' : 1. Cliquez sur « S'inscrire » la première fois que vous téléchargez et utilisez le site, ou cliquez sur « Se connecter » si vous avez déjà un compte. 2. Cliquez sur « S'inscrire », lisez la « Politique de confidentialité » et cliquez sur « Accepter ». Saisissez un numéro de téléphone mobile valide.	IV. Ajout d'équipements : 1. Activez la fonction Bluetooth et les autorisations de localisation de votre téléphone. 2. Appuyez sur le bouton Corbell pour activer l'appareil et l'indicateur de fonctionnement clignote. L'appareil entre en mode réseau. 3. Ouvrez l'APP, entrez dans 'Home', cliquez sur '+' dans le coin supérieur droit de la page, l'APP va automatiquement scanner et trouver l'appareil, cliquez sur 'Add'. V. Match sonnette et Ding Dong : 1. Allumer la machine à sonner (à gauche). 2. appuyez sur le bouton d'appareil de la machine Dingtone et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes (comme indiqué sur l'image), le voyant lumineux dingtone. 3. Appuyez sur le bouton de sonnette (à droite), la machine à sonner sonne, l'appareil est réussi.	VI. Message mobile push : Allez dans 'Téléphone' -> 'Paramètres' -> 'Notification et barre d'état' -> 'Gestion des notifications des applications', cochez la permission de notification de 'Tuya Smart APP' activez la notification, la pause, l'écran de verrouillage, la notification sonore et d'autres fonctions de notification. (Note: En raison des différents modèles, l'interface de fonctionnement et les options sont différentes, veuillez choisir par vous-même). VII. Fonctionnalité : 1. A la fois de prévenir attention et de prévenir l'usage PUSC? 2. 2.4GHz et entrez le mot de passe Wi-Fi correct. 3. Cosa devo fare se l'appareil non può essere aggiunto più volte? 4. Dopo il primo fallimento, riavviate il campanello, tenete premuto il pulsante "Reset" finché non si sente un suono "new", quindi provate ad aggiungere nuovamente il dispositivo. Questo dispositivo supporta solo router Wi-Fi 2.4GHz. Assicurarsi di utilizzare un router a 2.4 GHz e di inserire la password Wi-Fi corretta. 5. Non è possibile visualizzare l'anteprima o riprodurre costantemente il video del campanello? 6. Verificare che la rete sia buona e avvicinare il campanello al router. Se ancora non funziona, riavviare il campanello e aggiornare il nuovo. 7. Come posso cambiare la rete del campanello con un altro router? 8. Rimuovere il dispositivo dall'APP e riconfigurare la rete del campanello. 9. Perché non riesco a ricevere le notifiche push tramite l'applicazione Tuya? 10. Assicurarsi che l'applicazione funzioni correttamente sul telefono e che il sistema telefonico abbia attivato le funzioni push appropriate, come le notifiche dei messaggi e le conferme dei permessi. 11. Dove devo installare il dispositivo? 12. Non installare il pulsante su una porta di metallo, poiché potrebbe bloccare il segnale Wi-Fi. Lo stesso vale per l'installazione del campanello, attenersi al manuale dell'installatore. Dopo aver verificato il corretto funzionamento del campanello, installarlo nel punto in cui il segnale è migliore.
I. Aspetto: il campanello: 1) pulsante di reset 2) porta di ricarica 3) Ottica 4) Microfono 5) Videocamera 6) Rilevamento umano PIR 7) Indicatore luminoso 8) Pulsante campanello 9) Altoparlante	Ding dong: 10) Impostazioni 11) Regolazione del volume 12) Commutazione del suono 13) Indicateur 14) Altoparlante 15) Porta di ricarica USB II. Modalità di download dell'APP: Per telefoni Android, è possibile scaricarla dal proprio app market o dalla ricerca AppStore (Tuya APP). Per telefoni iOS, cercare "Tuya" nell'App Store per scaricarla. III. REGISTRAZIONE DELL'APP: Click su "LOGIN". Fare clic su "Accedi". 1. Fare clic su "Registrazione" per la prima volta che si scarica e si utilizza il sito, oppure fare clic su "Accesso" se si dispone già di un account. 2. Fare clic su "Registrazione", leggere l'Informativa sulla privacy e fare clic su "Accetto". Inserire un numero di cellulare valido.	IV. Aggiunta di apparecchiature: 1. Attivare la funzione Bluetooth e i permessi di localizzazione del telefono. 2. Premere il pulsante Corbell per attivare il dispositivo e l'indicare di funzionamento lampeggia. Il dispositivo entra in modalità di rete. 3. Aprire l'APP, entrare nella 'Home', fare clic su '+' nell'angolo superiore destro della pagina, l'APP eseguirà automaticamente la scansione e troverà il dispositivo, quindi fare clic su 'Aggiungi'. V. Abbinamento campanello e Ding Dong: 1. Accendere l'apparecchio Dingtone (a sinistra). 2. Tenere premuto il pulsante di abbinamento dell'apparecchio Dingtone per 3 secondi (come mostrato nell'immagine), il led lampeggerà. 3. Premere il pulsante del campanello (a destra), l'apparecchio Dingtone suona, l'abbinamento è riuscito.	VI. Messaggio mobile push: Accedere a 'Telefono' -> 'Impostazioni' -> 'Barra di notifica e stato' -> 'Gestione notifiche app', attivare l'autorizzazione alla notifica di 'Tuya Smart APP', abilitare le notifiche di notifica, pausa, schermata di blocco, promemoria sonora e altre funzioni di notifica. (Nota: a causa di diversi modelli, l'interfaccia operativa e le opzioni sono diverse, si prega di scegliere da soli). VII. Domande frequenti: 1. A la fois de prévenir attention et de prévenir l'usage PUSC? 2. 2.4GHz et entrez le mot de passe Wi-Fi correct. 3. Cosa devo fare se il dispositivo non può essere aggiunto più volte? 4. Dopo il primo fallimento, riavviate il campanello, tenete premuto il pulsante "Reset" finché non si sente un suono "new", quindi provate ad aggiungere nuovamente il dispositivo. Questo dispositivo supporta solo router Wi-Fi 2.4GHz. Assicurarsi di utilizzare un router a 2.4 GHz e di inserire la password Wi-Fi corretta. 5. Non è possibile visualizzare l'anteprima o riprodurre costantemente il video del campanello? 6. Verificare che la rete sia buona e avvicinare il campanello al router. Se ancora non funziona, riavviare il campanello e aggiornare il nuovo. 7. Come posso cambiare la rete del campanello con un altro router? 8. Rimuovere il dispositivo dall'APP e riconfigurare la rete del campanello. 9. Perché non riesco a ricevere le notifiche push tramite l'applicazione Tuya? 10. Assicurarsi che l'applicazione funzioni correttamente sul telefono e che il sistema telefonico abbia attivato le funzioni push appropriate, come le notifiche dei messaggi e le conferme dei permessi. 11. Dove devo installare il dispositivo? 12. Non installare il pulsante su una porta di metallo, poiché potrebbe bloccare il segnale Wi-Fi. Lo stesso vale per l'installazione del campanello, attenersi al manuale d'uso. Dopo aver verificato il corretto funzionamento del campanello, installarlo nel punto in cui il segnale è migliore.
Ding dong: 10) Installazioni 11) Lautstärkeregler 12) Tonumschaltung 13) Anzeige 14) Lautsprecher 15) USB-Ladeanschluss II. Wie man die APP herunterlädt: Für Android-Telefone können Sie die App von Ihrem App-Market oder über die AppStore-Suche (Tuya APP) herunterladen. Für iOS-Telefone suchen Sie im App Store nach 'Tuya', um es herunterzuladen. III. REGISTRIERUNG DER APP: Klicken Sie auf "ANMELDEN". Klicken Sie auf "Anmelden". 1. Klicken Sie auf „Registrierung“, wenn Sie die Website zum ersten Mal herunterladen und nutzen, oder klicken Sie auf „Login“, wenn Sie bereits ein Konto haben. 2. Klicken Sie auf „Registrierung“, lesen Sie die „Datenschutzerklärungen“ und klicken Sie auf „Akzeptieren“. Geben Sie eine gültige Handynummer ein.	IV. Ergänzung der Ausrüstung: 1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion und die Standortberechtigung des Telefons. 2. Drücken Sie die Corbell-Taste, um das Gerät zu aktivieren, und die Betriebsanzeige leuchtet. Das Gerät wechselt in den Netzwerkmodus. 3. Öffnen Sie die APP, geben Sie 'Home' ein, klicken Sie auf '+', in der oberen rechten Ecke der Seite, die APP wird die Geräte automatisch scannen und finden, dann klicken Sie auf „Hinzufügen“. V. Matching Bell and Ding Dong: 1. Schalten Sie den Dingtone ein (links). 2. Halten Sie die Kopplungstaste am Dingtone-Gerät 3 Sekunden lang gedrückt (wie in der Abbildung gezeigt), die Kontrollleuchte blinkt. 3. Drücken Sie die Klingeltaste (rechts), das Dingtone-Gerät klingelt, die Kopplung ist erfolgreich.	VI. Mobile Push-Nachricht: Gehen Sie zu 'Telefon' -> 'Einstellungen' -> 'Benachrichtigungs- und Statusleiste' -> 'App-Benachrichtigungen verwalten', öffnen Sie 'Tuya Smart APP', Benachrichtigungsfunktionen aktivieren, Benachrichtigung, Pause, Spielerrückmeldung, Benennung und andere Benachrichtigungsfunktionen. (Hinweis: Aufgrund der verschiedenen Modelle, die Operation Schnittstelle und Optionen sind unterschiedlich, bitte wählen Sie für sich selbst). VII. Häufig gestellte Fragen: 1. Was sollte ich vor der Benutzung der USC beachten? 2. Lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die detaillierten Anweisungen, bevor Sie die 'Türklingel' benutzen. Wenn Sie mit der Türklingel sprechen, sollten Sie Ihr Mobiltelefon mindestens 5 Meter von der Türklingel entfernt aufstellen, um Störungen oder Lärm zu vermeiden. 3. Wann und wie sollte die Türklingel neu gestartet und zurückgesetzt werden? 4. Ein Neustart und eine Rückstellung sind notwendig, wenn die Türklingel nicht richtig funktioniert oder keine Verbindung zum Mobiltelefon herstellen kann. 5. Halten Sie die "RESET"-Taste gedrückt, bis Sie einen 'Wow'-Ton hören, dann wird die Türklingel neu gestartet und zurückgesetzt. Fügen Sie das Gerät erneut hinzu. 6. Was soll ich tun, wenn das Gerät mehrmals nicht hinzugefügt werden kann? 7. A. Starten Sie die Türklingel nach dem ersten fehlgeschlag. neu, halten Sie die "Reset"-Taste gedrückt, bis Sie einen 'Wow'-Ton hören, und versuchen Sie das Gerät erneut hinzuzufügen. Dieses Gerät unterstützt Wi-Fi 2.4GHz Wi-Fi-Router. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Router verwenden 2.4GHz-Router und geben Sie das richtige Wi-Fi-Passwort ein. 8. A. Kann das Video der Türklingel nicht richtig angezeigt oder abgespielt werden? 9. A. Überprüfen Sie, ob das Netzwerk gut ist, und bringen Sie die Türklingel näher an den Router heran. Wenn es immer noch nicht funktioniert, starten Sie die Türklingel neu und fügen Sie sie erneut hinzu. 10. Wie kann ich das Netzwerk der Türklingel auf einen anderen Router umstellen? 11. Entfernen Sie das Gerät aus der APP und konfigurieren Sie das Türklingelnetzwerk neu. 12. Warum kann ich keine Push-Benachrichtigungen über die Tuya APP empfangen? 13. A. Vergewissern Sie sich, dass die App auf Ihrem Telefon ordnungsgemäß funktioniert und dass Ihr Telefonsystem die entsprechenden Push-Funktionen aktiviert hat, z. B. Push-Benachrichtigungen und Genehmigungsbestätigung. 14. Wo soll ich das Gerät installieren? 15. A. Installieren Sie die Taste nicht an einer Metalltür, da diese das Wi-Fi-Signal blockieren könnte. Bitte beachten Sie, bei der Installation der Türklingel die Gebäudesicherung. Nachdem Sie sich vergewissert haben, dass die Türklingel ordnungsgemäß funktioniert, installieren Sie sie an der Stelle, an der das Signal am besten ist.	I. Aspecto: 1) Botón de reinicio 2) Puerto de carga 3) Lente 4) Micrófono 5) Videocámara 6) Detección PIR de personas 7) Luz indicadora 8) Botón de timbre 9) Altaboz Ding dong: 10) Ajustes 11) Control de volumen 12)Commutación de sonido 13) Pantalla 14) Altaboz 15) Puerto de carga USB II. Como descargar la APP: Para teléfonos Android, puede descargar la aplicación desde su app market o a través de la búsqueda en AppStore (Tuya APP). Para teléfonos iOS, busca "Tuya" en la App Store para descargarla. III. REGISTRO DE LA APP: Haga clic en "Iniciar sesión". Haga clic en "Iniciar sesión" si es la primera vez que descarga y utiliza el sitio web, o haga clic en "Iniciar sesión" si ya tiene una cuenta. Haga clic en "Registarse", lea la «Política de privacidad» y haga clic en «Aceptar». 3. Introduzca un número de teléfono móvil válido.
IV. Complemento del equipamento: 1. active a função Bluetooth e a autorização de localização do telefone. 2. pulse o botão Corbell para ativar o dispositivo e o indicador de encendido piscará. 3. abra a APP entre em 'Home', clique em '+' no canto superior direito da página, a APP escaneará automaticamente e encontrará o dispositivo, a continuação, clique em «Adicionar». V. Campanilla y Ding Dong: 1. encienda el Dingtone (izquierda). 2. pulse y mantenga pulsado el botón de emparejamiento en el dispositivo Dingtone durante 3 segundos (como se muestra en la ilustración), la luz indicadora parpadeará. 3. pulse el botón de timbre (derecha), el dispositivo Dingtone suena, el emparejamiento se ha realizado correctamente.	VI. Message push móvil: Allez dans 'Téléphone' -> 'Paramètres' -> 'Notification et barre d'état' -> 'Gestion des notifications des applications', activez le droit de notification de 'Tuya Smart APP', activez les fonctionnalités de notification, pause, écran de verrouillage, notification sonore et autres fonctionnalités de notification. (Note: Debido a los diferentes modelos, la interfaz de operación y las opciones de configuración son diferentes, por favor, elija por sí mismo). VII. Funcionalidad: 1. Videoalarm: Cuando el visitante pulsa el timbre, el teléfono móvil recibe el mensaje push de la APP, pulsando la ventana emergente para acceder a la videollamada. Información bidireccional en tiempo real. 2. Detección de movimiento PIR: Cuando se detecta un objeto en movimiento, la notificación de detección se envía a la APP del teléfono móvil. 3. Comparar dispositivos: Ve a la interfaz de la APP en vivo, haz clic en 'Añadir'. 4. Dispositivos compartidos: Añadir compartidos -> Introducir el número de cuenta de la esquina superior derecha. 5. (Nota: Los miembros que pueden conectar directamente y registrar la APP Doodle Smart primero).	VIII. Preguntas más frecuentes: 1. ¿Qué debo tener en cuenta antes de utilizar la USC? 2. Lea atentamente el manual de usuario y siga las instrucciones detalladas antes de utilizar el timbre. Cuando hable con el timbre, debe colocarlo al teléfono móvil a una distancia mínima de 5 metros del timbre para evitar interferencias o ruidos. 3. ¿Cómo puedo cambiar la red del timbre a otro router? 4. Es necesario reiniciar e instalarlo si el timbre no funciona correctamente o no puede conectarse al teléfono móvil. 5. Mantenga pulsado el botón "RESET" hasta que oiga un sonido «wow», entonces el timbre se reiniciará y reinstalará. Vuelva a conectar el dispositivo. 6. ¿Por qué no puedo recibir notificaciones push a través de la App de Tuya? 7. Reinicie el timbre después del primer fallo, mantenga pulsado el botón «Reset» hasta que oiga un sonido «wow» y, a continuación, reinicie el timbre y el dispositivo de nuevo. Este dispositivo sólo es compatible con routers Wi-Fi 2.4GHz. Asegúrese de que está utilizando un router de 2.4 GHz e introduzca la contraseña Wi-Fi correcta. 8. ¿El video del timbre no se visualiza o reproduce correctamente? 9. Compruebe si la red es buena y acerque el timbre al router. Si sigue sin funcionar, reinicie el timbre y vuelva a agregarlo. 10. ¿Cómo puedo cambiar la red del timbre a otro router? 11. Retire el dispositivo de la App y vuelva a configurar la red del timbre. 12. ¿Por qué no puedo recibir notificaciones push a través de la App de Tuya? 13. Asegúrese de que la aplicación funcione correctamente en su teléfono y de que su sistema telefónico tiene activadas las funciones push adecuadas, por ejemplo, notificaciones de mensajes y confirmaciones de permisos. 14. ¿Dónde debo instalar el dispositivo? 15. No instale el pulsador en una puerta metálica, ya que podría bloquear la señal Wi-Fi. Seguir las instrucciones de uso a la hora de instalar el timbre, así como se haya asegurado de que el timbre funciona correctamente, instálalo donde la señal sea mejor.	I. I. Udsende: 1) Nulstillingknop 2) Opladningsport 3) Linse 4) Mikrofon 5) Videokamera 6) PIR-personerregistrering 7) Indikatorlys 8) Dørklokketyknapp 9) Højttaler II. Sådan downloader du APP'en: For Android-telefoner kan du downloade app'en fra dit app-marked eller via AppStore-søgningen (Tuya APP). For iOS-telefoner skal du søge efter «Tuya» i App Store for at downloade den. III. APP-REGISTRERING: Click 'Log in' : Click 'Register' for the first time you download and use the site, or click 'Login' if you already have an account. Click 'Register'; read the 'Privacy Policy' and click 'Agree'. Enter a valid mobile phone number.
V. Klokke og Ding Dong: 1. Tænd for Dingtone (til venstre). 2. Tryk og hold paringsknappen på Dingtone-enheden i 3 sekunder (som vist på billedet), indikatorlyset blinker. 3. Tryk på ringeknappen (til højre), Dingtone-enheden ringer, parningen er vellykket. VII. Mobil push-besked: 1. Aktiver Bluetooth-funktionen og tilladelse til lokaliseringsoptilladelse. 2. Tryk på Corbell-knappen for at aktivere enheden, og strømlinjeindikatoren blinker rødt i netværkstilstand. 3. Åbn APP'en og gå ind i 'Hjem', klik på '+' i øverste højre hjørne af siden, APP'en scanner og finder automatisk enheden og klik derefter på «Add».	VI. Mobil push-besked: 1. Activer Bluetooth-funktionen og tilladelse til lokaliseringsoptilladelse. 2. Tryk på Corbell-knappen for at aktivere enheden, og strømlinjeindikatoren blinker rødt i netværkstilstand. 3. Åbn APP'en og gå ind i 'Hjem', klik på '+' i øverste højre hjørne af siden, APP'en scanner og finder automatisk enheden og klik derefter på «Add». VIII. Ofte stillede spørgsmål: 1. Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af USC? Svar: Læs brugsvejledningen omhyggeligt, og følg de detaljerede instruktioner, før du bruger dørklokken. Når du taler med dørklokken, skal du placere mobiltelefonen mindst 5 meter væk fra dørklokken for at undgå interferens eller støj. 2. Hvordan og hvordan skal dørklokken nulstilles? A: Nulstilling og genindstilling er nødvendig. Hvis dørklokken ikke fungerer korrekt eller ikke kan oprette forbindelse til mobiltelefonen, skal du trykke på "RESET"-knappen ned, indtil du hører en «wow»-lyd, så genstarter dørklokken og nulstilles. Tilføj enheden igen. 3. Hvad skal jeg gøre, hvis enheden ikke kan tilføjes flere gange? A: Nulstil dørklokken efter den første fejl, tryk og hold «Reset»-knappen ned, indtil du hører en «wow»-lyd, og prøv derefter at tilføje enheden igen. Denne enhed er kun kompatibel med 2.4GHz Wi-Fi-routere. Sørg for, at du bruger en 2.4 GHz-router 2.4 GHz-router og indtast den korrekte Wi-Fi-nøgelsætning. 4. Dørklokken video vises eller afspilles ikke korrekt? A: Tjek, om netværket er godt, og fly dørklokken tættere på routeren. Hvis det stadig ikke virker, skal du nulstille dørklokken og tilføje den igen. 5. Hvordan ændrer jeg dørklokken netværk til en anden router? Svar: Fjern dørklokken fra APP'en, og geninstaller dørklokken netværk. 6. Hvorfor kan jeg ikke modtage push-meddelelser via Tuya-app'en? Svar: Sørg for, at appen fungerer korrekt på din telefon, og at dit telefonsystem har de relevante push-funktioner aktiveret, f.eks. meddelelser og godkendelsesbekræftelser. 7. Hvor skal jeg installere enheden? A: Installer ikke trykknappen på en metaldør, da den kan blokere Wi-Fi-signalnet. Følg brugsvejledningen, når du installerer dørklokken. Når du har sikret dig, at dørklokken fungerer korrekt, skal du installere den, hvor signalet er bedst.	IX. Ofte stillede spørgsmål: 1. Hvad skal jeg være opmærksom på ved brug af USC? Svar: Læs brugsvejledningen omhyggeligt, og følg de detaljerede instruktioner, før du bruger dørklokken. Når du taler med dørklokken, skal du placere mobiltelefonen mindst 5 meter væk fra dørklokken for at undgå interferens eller støj. 2. Hvordan og hvordan skal dørklokken nulstilles? A: Nulstilling og genindstilling er nødvendig. Hvis dørklokken ikke fungerer korrekt eller ikke kan oprette forbindelse til mobiltelefonen, skal du trykke på "RESET"-knappen ned, indtil du hører en «wow»-lyd, så genstarter dørklokken og nulstilles. Tilføj enheden igen. 3. Hvad skal jeg gøre, hvis enheden ikke kan tilføjes flere gange? A: Nulstil dørklokken efter den første fejl, tryk og hold «Reset»-knappen ned, indtil du hører en «wow»-lyd, og prøv derefter at tilføje enheden igen. Denne enhed er kun kompatibel med 2.4GHz Wi-Fi-routere. Sørg for, at du bruger en 2.4 GHz-router 2.4 GHz-router og indtast den korrekte Wi-Fi-nøgelsætning. 4. Dørklokken video vises eller afspilles ikke korrekt? A: Tjek, om netværket er godt, og fly dørklokken tættere på routeren. Hvis det stadig ikke virker, skal du nulstille dørklokken og tilføje den igen. 5. Hvordan ændrer jeg dørklokken netværk til en anden router? Svar: Fjern dørklokken fra APP'en, og geninstaller dørklokken netværk. 6. Hvorfor kan jeg ikke modtage push-meddelelser via Tuya-app'en? Svar: Sørg for, at appen fungerer korrekt på din telefon, og at dit telefonsystem har de relevante push-funktioner aktiveret, f.eks. meddelelser og godkendelsesbekræftelser. 7. Hvor skal jeg installere enheden? A: Installer ikke trykknappen på en metaldør, da den kan blokere Wi-Fi-signalnet. Følg brugsvejledningen, når du installerer dørklokken. Når du har sikret dig, at dørklokken fungerer korrekt, skal du installere den, hvor signalet er bedst.	IV. Supliranje al ydstretn: 1. Aktivirajte Bluetooth-funkciju i dozvolu za lokalizacijske opovorenice. 2. Tryk på Corbell-knappu for at aktivere enheden, og strømlinjeindikatoren blinker rødt i netværkstilstand. 3. Åbn APP'en og gå ind i 'Hjem', klik på '+' i øverste højre hjørne af siden, APP'en scanner og finder automatisk enheden og klik derefter på «Add». II. Sådan downloader du APP'en: For Android-telefoner kan du downloade app'en fra dit app-marked eller via AppStore-søgningen (Tuya APP). For iOS-telefoner skal du søge efter «Tuya» i App Store for at downloade den. III. APP-REGISTRERING: Click 'Log in' : Click 'Register' for the first time you download and use the site, or click 'Login' if you already have an account. Click 'Register'; read the 'Privacy Policy' and click 'Agree'. Enter a valid mobile phone number.