

⚠ Pred prvo uporabo preberite navodila za uporabo in tam navedene varnostne napotke.

Kratko in priročno ...

... vse, kar vaš pomivalni stroj potrebuje.
Pred prvo uporabo kljub temu preberite navodila za uporabo in navodila za montažo.

Pregled nastavitvev trdote vode

Tu najdete pregled nastavljenih vrednosti trdote vode. Tabelo z enotami za posamezne države najdete v navodilih za uporabo.

Območje trdote	mmol/l	Stopnja	LED A	LED B	LED C
mehka	0-1,1	0	○	○	○
srednja	1,2-2,9	1	●	○	○
trda	3,0-3,7	2	●	●	○
trda	3,8-6,2	3	●	●	●




Nastavitev meščalnika vode

1. Pritisnite tipko .
 2. Pritisnite in držite tipki in Start, da pričneta utripati in .
 3. Spustite tipke.
 4. Tipko pritisnite tolikokrat, da se nastavi zelena stopnja. Ustrezno svetijo 0, 1, 2 ali 3 LED lučke.
 5. Za shranitev nastavitve pritisnite tipko Start.
- ✓ LED lučke ugasnejo.

Programi

Programski podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 60436. Vrednosti porabe so odvisne od izbranega programa in izbrane dodatne funkcije. Če je dodajanje sredstva za izpiranje izklopljeno ali če je količina sredstva za izpiranje premajhna, se čas poteka spremeni.

Program	1) Trajanje [h:min] 2) Poraba energije [kWh] 3) Voda [l]
/ Intenzivno 70°	1) 2:15 - 2:15 2) 1,450 - 1,450 3) 15,0 - 15,0
/ Avto 45-65°	1) 1:35 - 2:40 2) 0,950 - 1,550 3) 9,0 - 19,0
/ Eko 50°	1) 3:30 2) 0,923 3) 9,5
/ Steklo 40°	1) 1:30 - 1:30 2) 0,900 - 0,900 3) 14,0 - 14,0
1h Enourni prog.	1) 1:00 2) 1,300 3) 10,0




Polnjenje soli za pomivalne stroje

Da preprečite poškodbe aparata, v prekat za sol natesite sol za pomivalne stroje šele neposredno pred zagonom programa.

1. Odvijte pokrov prekata za sol in ga odstranite.
2. Pri prvem zagonu: prekat v celoti napolnite z vodo.


3. Prekat za sol napolnite s soljo za pomivalne stroje. Pri tem se voda izrine iz prekata in odteče. Ne dodajajte pomivalnega sredstva.




4. Na prekat namestite pokrov in ga privijte.

Polnjenje sredstva za izpiranje

1. Jeziček na pokrovu prekata sredstva za izpiranje pritisnite in ga privzdignite .




2. Sredstvo za izpiranje nalijte do oznake »max«.




3. Zaprite pokrov prekata sredstva za izpiranje.
- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.

Polnjenje pomivalnega sredstva

1. Pomivalno sredstvo napolnite v suh predalček za pomivalno sredstvo.



2. Zaprite pokrovček predalčka za pomivalno sredstvo.
- ✓ Pokrovček slišno zaskoči.





Postopek


1. Vstavite posodo.
Pomivajte le posodo, ki je primerna za strojno pomivanje. S posode odstranite grobe ostanke jedi. Preverite, ali se lahko brizgalke nemoteno vrtijo.
2. Napolnite pomivalno sredstvo.
3. Stroj vklopite .
4. Nastavite program.
5. Zaženite program Start.
6. Po koncu programa vzemite posodo iz stroja.
7. Če želite program prekiniti, pribl. 3 sekunde pritisnite Reset 3 sec.. Program se prekine in je po pribl. 1 minuti zaključen.

Čiščenje sit

- 1. Po vsakem pomivanju preverite, ali so v sitih ostanki umazanije.
- 2. Sito za grobo umazanijo zavrtite v nasprotni smeri urnega kazalca ① in odstranite sistem sit ②.
- 3. Mikrosito izvlecite v smeri navzdol.





- 4. Zaskočni sponki stisnite skupaj ① in sito za grobo umazanijo odstranite navzgor ②.
- 5. Elemente sit operite pod tekočo vodo.
- 6. Sestavite sistem sit.
- 7. Sistem sit vstavite v stroj in sito za grobo umazanijo zavrtite v smeri urnega kazalca. Pazite, da puščice stojijo druga proti drugi.





Čiščenje brizgalk

- 1. Zgornjo brizgalko odvijte ① in povlecite navzdol ②.
- 2. Spodnjo brizgalko snemite navzgor.
- 3. Pod tekočo vodo preverite, ali so izstopne šobe brizgalk zamašene in odstranite tujke.
- 4. Vstavite spodnjo brizgalko.
- ✓ Brizgalka slišno zaskoči.
- 5. Vstavite zgornjo brizgalko in jih čvrsto privijte.




Čiščenje odtočne črpalke

- 1. Stroj odklopite od električnega omrežja.
- 2. Odstranite sistem sit.
- 3. Odstranite vodo.
- 4. Pokrov črpalke odprite s pomočjo žlice in ga primite za mostič.
- 5. Pokrov črpalke privzdignite poševno navznoter in ga snemite.
- 6. Odstranite ostanke hrane in tujke v območju lopatic.
- 7. Namestite pokrov črpalke ① in ga pritisnite navzdol ②.
- ✓ Pokrov slišno zaskoči.
- 8. Vgradite sistem sit.



Odprava motenj

Napaka	Vzrok in odprava napak
Sveti prikaz za dovod vode	Dovodna cev je prepognjena. ► Dovodno cev napeljite brez pregibov.
	Vodna pipa je zaprta. ► Odprite vodno pipo.
	Vodna pipa je zataknjena ali obložena z vodnim kamnom. ► Odprite vodno pipo.
	Sita v priključku za vodo gibke cevi za dovod ali AquaStop so zamašena. 1. Izklopite stroj. 2. Izvlecite omrežni vtič. 3. Zaprite vodno pipo. 4. Odvijte priključek vode. 5. Iz dovodne cevi odstranite sito
	
	6. Sito očistite. 7. Sito vstavite v dovodno cev. 8. Privijte priključek vode. 9. Preverite tesnost priključka vode. 10. Vzpostavite električno napajanje. 11. Vključite aparat.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Sveti prikaz za dovod vode	Sita so onesnažena ali zamašena. ► Očistite sita.
	Odtočna cev je zamašena ali prepognjena. 1. Odtočno cev speljite brez pregibov. 2. Odstranite ostanke.
	Priključek sifona je še zaprt. ► Preverite priključitev na sifon in slednjega po potrebi odprite.
	Pokrov odtočne črpalke ni zataknjen. ► Pokrov odtočne črpalke pravilno zataknite.
	Posoda je preveč tesno razporejena ali pa je košara za posodo prepolna. 1. Posodo zložite z zadostnimi razmiki. Brizgalni curki morajo doseči površino posode. 2. Preprečite medsebojno dotikanje posode.
Ostanki hrane na posodi.	Vrtenje spodnje brizgalk je blokirano. ► Posodo zložite tako, da vrtenje brizgalk ni ovirano.
	Šobe brizgalk so zamašene. ► Očistite brizgalk.
	Sita so umazana. ► Očistite sita.
	Sita so napačno vstavljena in/ali niso vpeta. 1. Sita pravilno vstavite. 2. Sita vpnite.

Napaka	Vzrok in odprava napak
Ostanki hrane na posodi.	Izbran je prešibek pomivalni program. ► Izberite močnejši pomivalni program.
Odstranljive lise se pojavljajo na kozarcih, kozarcih s kovinskim videzom in priboru.	Nastavljena je prevelika količina sredstva za izpiranje. ► Enoto za izpiralno sredstvo nastavite na nižjo stopnjo. Ni sredstva za izpiranje. ► Nalijte sredstvo za izpiranje.
Sledi rje na jedilnem priboru.	Jedilni pribor ni dovolj odporen proti rji. Rezila nožev so pogosto močnejše prizadeta. ► Uporabljajte nerjavečo posodo. Jedilni pribor rjavi tudi, če se hkrati pomivajo rjaveči kosi. ► Ne pomivajte rjavečih kosov.
V predalčku za pomivalno sredstvo ali v prestrezni posodici za tablete so ostanki pomivalnega sredstva.	Brizgalka so bile blokirane s kosi posode in pomivalno sredstvo ni bilo izprano. ► Prepričajte se, da brizgalka niso blokirane in se lahko prostovoljno vrtijo.