

Nothing Phone מדריך למשתמש (3)

בשל עדכוני תכנה, חווית השימוש שלך בממשק התכנה (כולל אך לא מוגבל למאפייני התכנה, ממשקי משתמש וחוויות אינטראקציה) עשויה להיות שונה מזו שמוצגת בממשק שבמדריך זה. ממשק התכנה כפוף לשינויים.

תוכן העניינים

התחלה

- סידור חומרה
- טעינה
- ניווט
- משגר
- הגדרות מהירות / התראות

תכונות בסיסיות

- רשת
- התקנים מחוברים
- התקנה/מחיקה של יישומונים
- סוללה
- אחסון
- צליל ורטט
- אחסון
- אבטחה
- אודות הטלפון

מתקדם

- Essential Key
- Glyph Interface
- קיצורי דרך ליישומונים
- סמלים בגודל מרבי ותיקיות גדולות
- נא לא להפריע
- המסייע של Google
- שיתוף סוללה
- צילום מסך
- NFC

התחלה

1. פריסת חומרה



2. טעינה

(3) Phone נטען ב W65. מסוגל להגיע לרמת טעינה של 100% תוך שעה אחת בלבד עם טעינה קווית מהירה ומתאם תואם לטעינה מהירה.

לחלופין, מטען W15 אלחוטי יטען לגמרי את ההתקן תוך 162 דקות. לשימוש בטעינה אלחוטית, הנח את Phone (3) עם הפנים כלפי מעלה על מטען אלחוטי תואם.

3. ניווט

ניווט בשלושה לחצנים

- חזרה: חזור אל המסך הקודם או הפוך את הפעולה האחרונה.
- דף הבית: חזור אל דף הבית של המשגר.
- מחליף יישומונים: פתח את מחליף היישומונים כדי לעבור ליישומון שנפתח לאחרונה או כדי לפנות זיכרון על-ידי סגירת יישומים הפועלים ברקע.

ניווט באמצעות מחוות

- גב: החלק פנימה במהירות מהקצה השמאלי או הימני של המסך.
- בית: החלק כלפי מעלה מהקצה התחתון של המסך.
- מחליף יישומונים: החלק מעלה והחזק מהקצה התחתון של התצוגה.

4. משגר

מסך הבית

- לחץ לחיצה ארוכה על האזור הריק כדי להציג את הגדרות הבית, צלמונים והתאמה אישית.
- לחץ לחיצה ארוכה על סמלי היישומונים כדי להציג קיצורי דרך ליישומונים וכדי לסדר מחדש את מיקום הסמלים.
- לחץ לחיצה ארוכה וגרור סמל יישומון אחד לסמל אחר כדי ליצור תיקיה.
- לחץ לחיצה ארוכה על תיקיה כדי לגשת להתאמה אישית של תיקיות ולשנות את פריסת התיקיות.

מגירת יישומונים

- החליקו כלפי מעלה מלמטה כדי למשוך את מגירת היישומונים כלפי מעלה.
- לחץ לחיצה ארוכה וגרור את סמל היישומון כדי להוסיף יישומונים למסך הבית.
- החליקו ימינה במגירת היישומונים כדי להציג את סמלי היישומונים המוסתרים.

צלמונים

- פתח את תפריט היישומון באמצעות קיצורי דרך לאפליקציות או לחץ לחיצה ארוכה על האזור הריק במסך הבית.
- לחץ לחיצה ארוכה וגרור צלמון כלשהו למסך הבית
- לחיצה ארוכה על צלמון כדי לשנות גודל או לערוך

5. הגדרות מהירות / התראות

- משוך כלפי מטה מסרגל הסטטוס כדי לגשת להגדרות מהירות ולמרכז ההודעות. בהגדרות מהירות, הקש על כל אריח כדי להחליף את מצבו של כל מאפיין. לחץ לחיצה ארוכה על האריחים כדי לגשת להגדרות מפורטות יותר.
- משוך מטה פעם נוספת כדי לגשת להגדרות המהירות המורחבות. החלק במהירות שמאלה וימינה כדי לגשת לאריחים נוספים של הגדרות מהירות. לחץ על סמל העריכה (עיפרון) וגרור את האריחים כדי להתאים אישית את הסידור.

תכונות בסיסיות

1. רשת

- כדי לשנות את הגדרות הרשת, גרור מטה את חלונית ההגדרות המהירות ולחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הראשון בפינה השמאלית העליונה, או פתח את יישומן ההגדרות והקש על "רשת ואינטרנט".
- כדי להתחבר לרשת Wi-Fi, הקש על הפריט בתפריט ה-Wi-Fi והפעל את המתג הדו-מצבי Wi-Fi. בחר ברשת האלחוטית הרצויה והזן את הסיסמה.
- ניתן להפעיל שיתוף אינטרנט גם דרך דף זה. כדי לעשות זאת, הקש "נקודת התחברות וקשירה" כדי לבחור בשיטה המועדפת ולהמשיך להגדיר אותה. ניתן לגשת בקלות לאפשרות זו גם באמצעות ההגדרות המהירות.

2. התקנים מחוברים

- כדי להתחבר להתקן Bluetooth, גרור מטה את חלונית ההגדרות המהירות ולחץ לחיצה ארוכה על הסמל השני בפינה השמאלית העליונה, או פתח את היישומן הגדרות והקש "התקנים מחוברים".
- הקש על "התאם התקן חדש" ובחר בהתקן היעד כדי להתחבר אליו.

3. התקנה/מחיקה של יישומונים

התקנה

הפעל את "Play Store" והיכנס לחשבון Google. המשך לחפש את היישומון בסרגל החיפוש העליון והקש על הלחצן הכחול "התקן". ניתן למצוא את היישומון המותקן במגירת היישומונים.

מחיקה

פתח את מגירת היישומונים, החזק וגרור את היישומון שברצונך למחוק. גרור אותו לפינה השמאלית העליונה של המסך ושחרר באזור המסומן "הסר התקנה".

הערה: אם פעולה זו מבוצעת במסך הבית, האזור יסומן כ"הסר", פעולה שתסיר את הסמל ממסך הבית בלבד ולא את התקנת היישומון.

4. סוללה

(3) Phone משתמש בסוללה של 5150mAh, שאמורה להספיק ליום של שימוש בינוני עד כבד. אם הסוללה עומדת להתרוקן, הפעל מצב חיסכון בצריכת הסוללה על-ידי הקשה על הסמל "חיסכון בצריכת הסוללה" בהגדרות המהירות, או על ידי לחיצה על התראת צריכת חשמל נמוכה שמופיעה אוטומטית כאשר טעינת הסוללה של ההתקן צונחת מתחת ל-20%.

סביבה אופטימלית לשימוש בסוללה

טמפרטורת השימוש האידיאלית עבור הטלפון היא בין 32 °F ו-95 °C (0 °F עד 35 °C). שימוש או טעינה מתמשכת של ההתקן בטמפרטורות קיצוניות עלולה להאיץ את השימוש בסוללה. חשיפה לטמפרטורות קיצוניות מפעילה את מנגנוני ההגנה של ההתקן כדי להקל על בעיות ביצועי הסוללה, והטעינה תהיה מוגבלת כדי להגן על הסוללה אם הטמפרטורות יתרחשו מחוץ לטווח שנקבע.

שיטות טעינה אופטימליות

כאשר טלפון נייד מטען במהירות, הסוללה מקבלת יותר אנרגיה בזמן קצר יותר. לסוללות ליתיום יש מספר מוגבל של מחזורי טעינה ופריקה. תהליך הטעינה המהירה מגביר את קצב התגובה הכימית בתוך הסוללה, וכתוצאה מכך עלול לגרום לנזק מואץ למבנה הפנימי שלה, ובכך להפחית את חיי המחזור הכוללים של הסוללה. כדי לטפל בזה, טלפונים ניידים מצוידים בדרך כלל במערכת ניהול סוללות מורכבת (BMS) כדי לאופטימלית את תהליך הטעינה. על ידי שליטה בקצב הטעינה, מעקב אחר טמפרטורת הסוללה, והתאמה לאסטרטגיות הטעינה, BMS מסייע להפחית את ההשפעה של טעינה מהירה על חיי הסוללה. מומלץ להימנע מלהשאיר את הטלפון במצב טעינה בעוצמה גבוהה לתקופות ממושכות ולהפסיק טעינה ברגע שהסוללה מגיעה לכ-80% כדי למזער תגובות כימיות פנימיות.

טיפים לחסכון בחשמל עבור חיבורים אלחוטיים

כדי לגשת למידע על ההתקן ממערכת ניהול הסוללה, עבור אל הגדרות < סוללה > מידע סוללה. כאשר מסך הטלפון מופעל ו-WiFi זמין, העדיפות של ההפעלה והחיבור ל-WiFi יכולה לחסוך ביעילות את כוח הסוללה, ובכך להאריך את חיי הסוללה של הטלפון. כאשר ניווט GPS אינו בשימוש, כביסה של תפקוד GPS מסייעת לחסוך אנרגיה סוללה, ומאפשרת לטלפון להשיג חיי סוללה ארוכים יותר בזמן GPS מופעל. הפעל את ה-Bluetooth רק כשצריך כדי למנוע צריכת סוללה מיותרת. מסיבות סביבתיות, חבילה זו אינה כוללת טעינה. התקן זה ניתן להטעין עם רוב מתאמי חשמל USB וכבל עם כבל USB Type-C.

5. אחסון

- כדי לבדוק כמה שטח אחסון פנוי בהתקן, פתח את היישומון 'הגדרות' והקש 'אחסון' כדי לקבל סקירה כללית של כמות הזיכרון שבשימוש עבור כל סוג של סמל.
- כדי לנקות את אחסון היישומונים או כדי למחוק את מטמון היישומונים, פתח את היישומון 'הגדרות' והקש על 'יישומון' ולאחר מכן על 'כל היישומונים' כדי להציג את כל היישומונים המותקנים ואת שטח האחסון המתאים בו כל יישומון משתמש. הקש על יישומון נבחר כדי לגשת אל הדף "מידע נוסף" שלו, בו ישנם שני לחצנים לניקוי אחסון או לניקוי מטמון.

6. צליל ורטט

- לחץ על הלחצן הפיזי להגברת או הנמכת עוצמת הקול שבצד ההתקן כדי לקבוע את עוצמת הקול עבור מקור השמע האחרון שהיה בשימוש ופתח את תפריט השמע.

- בתפריט השמע, הקש על סמל הפעמון העליון כדי לעבור בין "צלצול", "רטט" ו"השתק".
- בתפריט השמע, הקש על סמל שלוש הנקודות התחתון כדי לפתוח תפריט בעל ארבעה מחוונים ולהתאים את עוצמת הקול של המדיה, השיחה, הצלצול וההתראות וכן השעון המעורר בהתאמה.
- בהגדרות המהירות, הקש על סמלי עוצמת הקול כדי לעבור בין "צלצול", "רטט" ו"השתק".

7. אבטחה

- כדי לשנות את שיטת ביטול הנעילה, פתחו את היישומון 'הגדרות' ומצאו את האפשרות 'מסך נעילה ואבטחה ופרטיות'. היכנס לדף "ביטול נעילת ההתקן" כדי להגדיר את קוד ה-PIN לביטול הנעילה, להקליט טביעות אצבע נוספות או להקליט נתוני פנים המשמשים לביטול נעילת המכשיר.
- הערה: לא ניתן להשתמש בביטול נעילת טביעת אצבע / נתוני פנים ללא קוד PIN מכיוון שבדרך זו כל משתמש יוכל להחליק כדי לבטל את נעילת ההתקן.

8. אודות הטלפון

- מכיל את כל המידע הספציפי להתקן כגון פרטי חומרה, מספר טלפון וכו'.
- לחץ על שם ההתקן כדי לערוך את שם (3) Phone בהתקנים אחרים.
- אם יש עדכון תוכנה חדש זמין עבור ההתקן, תופיע נקודה לצד גרסת Nothing OS.

מתקדם

1. Essential Key

- Essential Key ממוקם מתחת ללחצן ההפעלה בצד הימני של (3) Phone ועובד בשילוב עם יישומון Essential Space כדי לספק צילומי מסך ותפקוד ותזכורות קוליות.
- Essential Key תומך בפעולות שונות, כגון לחץ ארוך וחיצה כפולה, כל אחת מהן מפעילה פונקציונליות שונות בתוך ממשקים שונים:
תפקודיות:
 - תפקוד ההקלטה: לחיצה ארוכה על Essential Key במסך הבית או במסך הנעילה כדי להתחיל מיד ההקלטה. האודיו יישמר באופן אוטומטי אל Essential Space. המערכת תוציא באופן אינטליגנטי מידע מפתח, תייצר סיכום, ותכתוב את האודיו לטקסט כדי לעזור לך לארגן את המחשבות שלך.
 - צילום מסך: לחיצה ארוכה על Essential Key בממשקים אחרים כדי ללכוד תמונת מסך מהירה. אתה תקבל משוב תחושתית לאחר צילומים מוצלחים.
 - תזכורת קולית (אחרי צילום מסך): לאחר צילומי מסך, המשך להחזיק את Essential Key ולהתחיל לדבר כדי להוסיף הערות קוליות ישירות לתוכן שנלכד או לשאול שאלות על זה.

- ראה רשומות: הקש פעמיים על Essential Key כדי לפתוח במהירות את Essential Space ולגשת להקלטות והצלמות האחרונות שלך.

תכונות Essential Space:

- אנליזה אינטליגנטית (נדרש להתחבר לחשבון Nothing שלך, תוכן שהוקלט באמצעות Essential Key יעבור ניתוח אינטליגנטי. זה כולל יצירת ציונים סיכום ואפילו זיהוי ומחלץ מידע מיקום ישירות מהקישורים של Google Maps בתוכן. אנא שים לב: נדרש להיכנס לחשבון Nothing שלך כדי לאפשר את יכולות הניתוח המתקדמות הללו.
- פקודות קוליות עבור ארגון משופץ: בתוך תזכורות קוליות, אתה יכול להשתמש בפקודות קוליות כגון "זכור לי לקנות נוסחת תינוק מחר אחר הצהריים" או "איזה הר זה?". תפקודיות זו מסייעת לך לנהל ביעילות את המשימות היומיומיות ולקבל מידע מהיר.

2. Glyph Interface

- Glyph Interface מורכב ממטריצת Glyph המוארת מיקרו-LED ומכפתור Glyph הרגיש למגע בחלק האחורי של Phone (3). לכל הצלצולים וצלילי ההודעות הקבועים מראש של Nothing יש תבניות Glyph מותאמות ידנית, אשר מוצגות במטריצת Glyph תוך סנכרון עם שמע ורטט ומספקות למשתמשים דרך חדשה לקיים אינטראקציה עם Phone (3).
- כדי להגדיר מאפיינים בנפרד, אתר את המקטע Glyph Interface ביישומן 'הגדרות'. לחלופין, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הדו-מצבי Glyphs בהגדרות המהירות.
- גרור את מחוון הבהירות כדי להתאים את בהירות מטריצת Glyph. פעולה זו תקטין את הבהירות של כל Glyphs מערך מרבי לערך הבהירות שנקבע. הקישו על כפתור הבהירות האוטומטית כדי להתאים אוטומטית את בהירות מטריצת Glyph.
- כדי להראות תצוגה מקדימה ולהגדיר צלצולים, עבור לכרטיסיה צלצולים בהגדרות Glyph Interface. בחר בין הגדרת ברירת המחדל לצלצול או שייך אנשי קשר ספציפיים לצלצולים ייחודיים, ולאחר מכן המשיך לבחור Glyphs (Nothing Signals מותאמים ידנית) או הצלילים שלי (צלילים מיובאים, Glyphs שנוצרו).
- כדי להוסיף צלצול מותאם אישית, עבור אל הצלילים שלי ולחץ "הוסף צלילים חדשים". פעולה זו תפתח את דפדפן הקבצים בו תוכל לבחור בקבצים לייבוא.
- ניתן להגדיר צלילי התראה באופן דומה, לבחור בין Nothing Signals מקוריים או צלילים מיובאים.
- מאפיינים נוספים של Glyph Interface כוללים:
- Flip to Glyph - השתקה וכיבוי זמניים של הרטט בהתקן כאשר תצוגת Phone (3) פונה כלפי מטה, כדי לצמצם את הסחות הדעת מבלי להחמיץ שיחות חשובות. יש אפשרות התראה Essential לבחור אם לקבל רק התראות Essential.
- צעצועי Glyph – אוסף של מיקרו-חוויית שמחיות את הטלפון שלך. הקישו על כפתור Glyph כדי לעבור בין כלי עזר או משחקים. התאמה אישית נתמכת על ידי הורדת APKs לייבוא צעצועים מותאמים אישית.

- כפתור Glyph – הכפתור על לוח האחורי משמש לשליטה על האינטראקציה של הצעצוע במטריצת Glyph. הקישו כדי לעבור בין הצעצועים המוצגים במטריצת Glyph. לחצו לחיצה ארוכה כדי להפעיל אינטראקציות דינמיות עם הצעצועים.
- התראות Essential - קבע התראה כ-Essential על ידי לחיצה ארוכה על כרזת ההודעה הנכנסת והסט את המתג למצב פעיל. הקצו אייקונים קבועים במטריצת Glyph עבור התראות לא נקראות מקשרים, יישומנים ומילות מפתח ספציפיות. מטריצת Glyph תישאר מוארת עד שתקראו או תדחו את ההתראה.
- חיווי עוצמה - מחוון עוצמת הקול משתמש ב-Glyph Interface כדי להציג את עוצמת הקול.
- 'לוח זמנים לפני השינה' - משבית באופן זמני את Glyph Interface בשעות קבועות של ימים נבחרים, ומוודא שהממשק לא יסיח את דעתם של המשתמשים בשעות הלילה.
- התכונה נא לא להפריע תשבית זמנית את Glyph Interface.

3. קיצורי דרך ליישומנים

- במשגר, ניתן לגשת לקיצורי דרך ספציפיים עבור היישומן על-ידי לחיצה ממושכת על סמל יישומן כדי לפתוח את תפריט קיצורי הדרך.
- טיפ: ניתן להפוך את קיצור הדרך גם לסמל עצמאי משלו על ידי גרירתו ושחרורו במסך הבית.

4. סמלים בגודל מרבי ותיקיות גדולות

- משגר Nothing מאפשר להגדיל כל סמל במסך הבית עד פי ארבעה, כמו גם אפשרויות התאמה אישית מלאות למשתמשים. כדי להשתמש במאפיין זה, לחץ לחיצה ארוכה על סמל יישומן ולחץ על סמל ההרחבה כדי להגדיל את סמל היישומן שנבחר.
- אותו הליך יכול להתבצע גם בתיקיות, ומאפשר למשתמשים לארגן את מסך הבית שלהם מבלי להוסיף שלב נוסף של פתיחת התיקיה תחילה עבור שלוש היישומנים הראשונים בתיקיה.

5. נא לא להפריע

- מצב 'נא לא להפריע' מציע חוויה נטולת הסחות דעת, השתקה זמנית של התראות ושיחות נכנסות שאינן ברשימה הלבנה, וכן הסתרת התראות שלא נראו בשורת המצב ובמגש ההודעות. כדי לשנות את המצב של מאפיין זה, פתח את ההגדרות המהירות והקש על הסמל "נא לא להפריע".
- כדי לבצע שינויים ברשימת האנשים / היישומנים ברשימה הלבנה, החזק את הסמל "נא לא להפריע" בהגדרות מהירות וערוך את האנשים / היישומנים החשובים. פעולה זו תאפשר להם לעקוף את ההתראה.
- כברירת מחדל, מצב 'נא לא להפריע' משבית זמנית גם את Glyph Interface. כדי לשנות אופן פעולה זה, החזק את הסמל "נא לא להפריע" בהגדרות המהירות ובטל את המתג הדו-מצבי "השתק Glyphs".
- בעת הפעלת משחקים, באפשרותך לחסום במהירות שיחות נכנסות או הודעות מבלי להפעיל את מצב נא לא להפריע. דרך לוח קיצורי הדרך למצב משחק בצד שמאל של המשחק, אתה יכול לבחור לחסום שיחות נכנסות או התראות בנפרד.

6. המסייע של Google

המסייע של Google מעניק חוויית עוזר אישי וירטואלי באמצעות ממשק דיבור בשפה טבעית המאפשר לבצע מגוון משימות. ניתן להפעיל אותו על ידי לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה או החלקה כלפי מעלה מהפינה השמאלית התחתונה של התצוגה.

מידע נוסף על דברים שניתן לומר למסייע של Google אפשר למצוא ביישומון המסייע של Google.

7. שיתוף סוללה

(3) Phone מסוגל לטעון התקני טעינה אלחוטית תואמי Qi אחרים באמצעות סליל הטעינה האלחוטי שלו. כדי להפעיל מאפיין זה, פתח את תפריט ההגדרות המהירות והעבר את מאפיין שיתוף הסוללה למצב מופעל.

Glyph Interface יואר אם המאפיין יופעל בהצלחה.

8. צילום מסך

- כדי לצלם צילום מסך ב-(3) Phone, לחץ בו זמנית על כפתור הנמכת עוצמת הקול ולחצן ההפעלה. התמונה תאוחסן באלבום צילומי המסך ביישומון Google Photos. ייתכן שתזווג לא תסונכרן כברירת מחדל עם אלבום התמונות הראשי. כדי לגשת לאלבום, עבור אל Google Photos ונווט לכרטיסייה "ספריה" בפינה השמאלית התחתונה.
- כדי לצלם צילום מסך מורחב, צלם תחילה צילום מסך רגיל והמתן עד שהלחצן "צלם עוד" יופיע בתחתית המסך. לאחר ההקשה, תצוגת דף מלא תהיה גלויה עבור כל ממשק נגלל. גרור את הגבולות כדי לשנות את מידות צילום המסך.
- אתה יכול גם להשתמש במחווות צילום המסך של שלוש אצבעות לצילום צילומי מסך. כדי להפעיל את מחווות צילום המסך, המשך אל ההגדרות - מערכת - מחווות - מחווות צילום מסך והפעל מאפיין זה.
- ניתן גם לערוך את צילום המסך במהירות על ידי לחיצה על התמונה הממוזערת שצצה לאחר צילום המסך. בצע שינויים כמו חיתוך או הערות, ולאחר מכן לחץ על "שמור" בפינה השמאלית העליונה כדי לשמור את צילום המסך הערוך.

9. NFC

- התכונה NFC (תקשורת שדה קרוב) מאפשרת ל-(3) Phone להתחבר להתקנים אחרים התומכים ב-NFC על-ידי קירוב שני ההתקנים. השימוש הנפוץ ביותר ב-(3) Phone בדרך זו הוא ככרטיס אשראי / חיוב וירטואלי באמצעות Google Pay.
- מומלץ להשאיר את התכונה NFC פעילה למען הנוחות ומכיוון שהיא אינה צורכת חשמל רב מהסוללה במצב המתנה. כדי לבטל מאפיין זה, פתח את ההגדרות המהירות והקש על הסמל "NFC".

שאלות נפוצות

ש: כיצד ניתן להפעיל את (3) Phone Nothing?

ת: לחץ ממושכות על לחצן ההפעלה עד שהסמל Nothing יופיע על הצג.

ש: כיצד אוכל להעביר נתונים מהטלפון הנוכחי שלי ל-Nothing (3) Phone?

ת: באשף ההתקנה תהיה אפשרות להעתיק נתונים מהתקן קיים, באמצעות גיבוי חשבון Google או באמצעות חיבור שני ההתקנים באמצעות כבל.

ש: כיצד ניתן לשנות את השפה?

ת: ניתן להגדיר את השפה בעמוד הראשון של אשף ההתקנה. ניתן גם לשנות אותה בהגדרות > מערכת > שפות וקלט.

ש: כיצד ניתן להפעיל שירותי מיקום?

ת: ניתן להפעיל את שירותי המיקום בהגדרות > מיקום. כאשר מתג זה מופעל, יישומונים הזקוקים לשירותי מיקום יבקשו הרשאת גישה אל נתוני המיקום שלך כאשר תפתח את היישומן בפעם הראשונה.

ש: כיצד אוכל להפעיל את התכונה 'מצא את ההתקן שלי' ב-Nothing (3) Phone?

ת: התכונה 'מצא את ההתקן שלי' תופעל באופן אוטומטי לאחר שתתחבר לחשבון Google. עם זאת, המיקום יהיה נגיש רק אם שירותי המיקום מופעלים. למידע נוסף, יש לעיין בהגדרות > Google > 'מצא את ההתקן שלי'.

ש: כיצד אוכל לגבות נתונים ב-Nothing (3) Phone?

ת: Phone (3) Phone משתמש בשגרת הגיבוי המוגדרת כברירת מחדל של Google כאשר הוא מחובר ל-Wi-Fi ונטען במצב המתנה במשך שעותיים. כדי לגבות באופן יידי, נווט אל הגדרות > גיבוי > Google והקש על כפתור "הפעל".

ש: כיצד אוכל לשנות את צבעי הטפט וההדגשה ב-Nothing (3) Phone שלי?

ת: ניתן לשנות את צבעי הטפט וההדגשה על ידי לחיצה ארוכה על שטח ריק במסך הבית, ובחירה באפשרות "התאמה אישית" בתפריט המוקפץ. כברירת מחדל, Phone (3) יפרוס את מאפיין הצבע הדינמי של Android כדי לחלץ צבעים מהטפט, אלא אם צוין אחרת.

ש: כיצד אוכל להשתמש בהקלטת מסך ב-Nothing (3) Phone שלי?

ת: כדי להגדיר את מאפיין הקלטת המסך, החלק מטה פעמיים מהחלק העליון של התצוגה כדי לגשת אל ההגדרות המהירות המורחבות. לחץ על סמל העריכה (עיפרון) וגרור מעלה את אריח הקלטת המסך מהאריחים המוסתרים.

כדי להתחיל בהקלטה, החלק מטה כדי לפתוח את הגדרות מהירות ולמצוא את האריח הקלטת מסך שנוסף לאחרונה. הקש עליו פעם אחת ואשר כדי להתחיל להקליט לאחר ספירה לאחור בת שלוש שניות, המוצגת בצד ימין של סרגל ההודעות. כדי לסיים את ההקלטה, החלק מטה כדי לפתוח את מרכז ההודעות והקש על "הפסק" כדי לשמור את ההקלטה. ניתן לגשת אל הקובץ ב-Google Photos > ספריה > סרטים.

ש: כיצד ניתן להוסיף את הצלמון Nothing X ל-Nothing (3) Phone שלי?

ת: בדומה לכל צלמון אחר, ניתן לגשת אל הצלמון Nothing X על ידי לחיצה ארוכה על שטח ריק במסך הבית ובחירה באפשרות "צלמון" בתפריט המוקפץ.

ש: כיצד ניתן להקליט ב-Nothing (3) Phone?

ת: הפעל את יישומון המצלמה והקש על האפשרות "וידאו" בסרגל בחירת המצב.

ש: כיצד ניתן להגדיר קוד סיסמה ולהשתמש בו ב-Nothing (3) Phone?

ת: עברו אל 'הגדרות' > 'אבטחה ופרטיות' > 'ביטול נעילת התקן' כדי לבחור את שיטת ביטול הנעילה המועדפת עליכם. שים לב שעליך להגדיר תחילה תבנית / PIN כדי להשתמש בטביעת אצבע או ביטול נעילת פנים.

ש: כיצד אוכל לבצע איפוס להגדרות היצרן ב-Nothing (3) Phone?

ת: כדי לבצע איפוס להגדרות היצרן, עבור אל הגדרות > מערכת > אפשרויות איפוס > מחק את כל הנתונים (איפוס יצרן).

ש: כיצד ניתן לשלוף את מגש כרטיס ה-SIM מ-Phone (3) Nothing?
ת: הכנס את כלי ההסרה של כרטיס ה-SIM המצורף לחור שליד מגש ה-SIM, הממוקם בתחתית הטלפון.

ש: כיצד ניתן לחבר את אוזניות Ear (2) שלי ל-Phone (3) Nothing?
ת: המאפיין Fast Pair מופעל ב-Phone (3) בעת פתיחת קופסת Ear (2) לא משויך כאשר האוזניות בתוכה. עבור על הגדרות Fast Pair כדי לסיים את השייך.
אם האפשרות Fast Pair אינה מופיעה, פתח את הגדרות > התקנים מחוברים > שייך התקן חדש כדי לחפש את Ear (2) Nothing. לפרטים נוספים, עיין במדריך של אוזניות Ear (2).

ש: כיצד ניתן לעבור למצב חיסכון בצריכת הסוללה ב-Phone (3) Nothing?
ת: כאשר רמת הטעינה של הסוללה של Phone (3) נופלת מתחת ל-20%, תופיע הודעה על סוללה חלשה ותתבקש להפעיל את החיסכון בצריכת הסוללה.
כדי להחליף אותו ידנית, החלק במהירות פעמיים מראש המסך כלפי מטה כדי לגשת להגדרות המהירות המורחבות. לחץ על סמל העריכה (עיפרון) וגרור את האריח חיסכון בצריכת הסוללה כלפי מעלה מהאריחים המוסתרים. הקש עליו כדי להפעיל ולכבות אותו מתוך ההגדרה המהירה.

ש: כיצד אוכל לאלץ הפעלה מחדש של Phone (3) Nothing?
ת: החזק את לחצן ההפעלה ואת לחצן הגברת עוצמת הקול בו-זמנית עד שהלוגו Nothing יופיע על בתצוגה.

ש: כיצד אוכל להפעיל מצב משחק ב-Phone (3) Nothing?
ת: מצב משחק מופעל באופן אוטומטי בעת הפעלת יישומון רשום. כדי לערוך את רשימת היישומונים, עבור אל הגדרות > מאפיינים מיוחדים > מצב משחק > רשימת היישומונים. יישומונים הרשומים כמשחקים ב-Play Store יתווספו לרשימה זו כברירת מחדל.

ש: כיצד אוכל לדעת מתי יש עדכון תכנה חדש וזמין?
ת: בכל פעם שעדכון תכנה חדש הופך לזמין, תופיע הודעה מוקפצת שתזכיר לך לעדכן לגרסה האחרונה. עם זאת, באפשרותך גם לבדוק באופן ידני אם קיימים עדכונים על-ידי מעבר אל הגדרות > אודות הטלפון > פרטי התכנה (תמונת הטלפון). אם קיים עדכון חדש וזמין, יופיע סמל אדום לצד התווית Nothing OS.

ש: כיצד ניתן להסתיר את פרטי ההודעה במסך הנעילה?
ת: עבור אל 'הגדרות' > 'מסך נעילה' > 'פרטיות' כדי לבחור באפשרות התצוגה המקדימה של ההתראות.

ש: כיצד ניתן להפעיל שיחה ממתונה ב-Phone (3) Nothing?
ת: פתח את היישומון 'טלפון' והקש על סמל שלוש הנקודות שמשמאל לסרגל החיפוש. לאחר מכן, נווט אל הגדרות > חשבונות התקשרות > הגדרות נוספות ושנה את מצב האפשרות שיחה ממתונה.

ש: כיצד אוכל לחסום / להוסיף מספרים לרשימה שחורה ב-Phone (3) Nothing?
ת: פתח את היישומון 'טלפון' והקש על סמל שלוש הנקודות שמשמאל לסרגל החיפוש. לאחר מכן, נווט אל הגדרות > מספרים חסומים > הוסף מספר, כדי לחסום שיחות נכנסות והודעות SMS מהמספר שנוסף.

ש: כיצד אוכל לשדר מסך Phone (3) Nothing לטלוויזיה שלי?
ת: כדי להגדיר את מאפיין שידור המסך, החלק פעמיים כלפי מטה מראש המסך כדי לגשת להגדרות המהירות המורחבות. לחץ על סמל העריכה (עיפרון) וגרור את האריח 'שידור מסך' כלפי מעלה מהאריחים המוסתרים. כדי להתחיל בשייך, החלק מטה לפתיחת ההגדרות המהירות וכדי למצוא את האריח החדש שנוסף להשקת מסך. הקש עליו פעם אחת ובחר את התקן היעד להעברה כדי להתחבר באותה רשת תקשורת מקומית.

ש: כיצד ניתן להפעיל ערכת נושא כהה ב-Phone (3) Nothing?

ת: ערכת נושא כהה מופעלת כברירת מחדל. כדי לשנות אותה, החלק מטה לגישה אל ההגדרות המהירות ואתר את הסמל "ערכת נושא כהה", הקש עליו כדי להפעיל / לכבות אותו.

ש: כיצד ניתן לשחזר תמונות או סרטונים שנמחקו?

ת: פתח את יישומן הגלריה ונווט אל אלבומים בשורת התחתונה. לאחר מכן, הקש על "נמחקו לאחרונה" כדי לראות פריטים שנמחקו במהלך 30 הימים האחרונים.